

*Pivat*

*Lennart Fries.*

*36*

Förteckning  
öfver  
**Lokomotiv och Vagnar**  
samt  
**Ångfartyg**  
tillhörande  
**Statens Järnvägar**  
den 1 Januari 1910.

## Ur Trafikverkets museers samlingar

Sveriges Järnvägsmuseum  
Digitaliserad 2015



TRAFIKVERKET

*Privat*

*Lennart Fries.*

*30*

Förteckning  
öfver  
**Lokomotiv och Vagnar**  
samt  
**Ångfartyg**  
tillhörande  
**Statens Järnvägar**  
den 1 Januari 1910.

M. 2817







A2c

ÖFVER

# LOKOMOTIV OCH VAGNAR

SAMT

## ÅNGFARTYG

TILLHÖRANDE

### STATENS JÄRNVÄGAR

DEN 1 JANUARI 1910.

---

STOCKHOLM,  
K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI,  
1910.



## Beteckningar för lokomotivtyperna.

	Axel-anordning. *)	Cylindrarnas dimensioner och driftflens diameter i mm.	Största tillåtna hastighet. Km per timme.
Littera A Snälltägslokomotiv med boggi och tender.	2-B-1	$\frac{500 \times 600}{1878}$	90
" Ab1, " " tender (Afskrifna).	1-A-1	$\frac{381 \times 508}{1874}$	90
" B Blandadetägslokomotiv med boggi och tender	2-C-0	$\frac{590 \times 620}{1750}$	90
" C Snälltägslokomotiv med tender. Uppdelas i:			
Ca	1-B-0	$\frac{394 \times 559}{1878}$	90
Cc med boggi <sup>1)</sup>	2-B-0	$\frac{420 \times 559}{1878}$	90
" D Personrägslokomotiv med tender. Uppdelas i:			
Da1, med 154 tuber.	1-B-0	$\frac{394 \times 559}{1568}$	75
Da2, " 140 "			
Db, " 164 "			
" De " 172 " (förut litt. E)	1-B-0	$\frac{419 \times 559}{1566}$	75
" E Godstägslokomotiv med tender	0-D-0	$\frac{500 \times 640}{1386}$	60
" Fb	0-C-0	$\frac{406 \times 508}{1380}$	60
" G			
Uppdelas i:			
Ga, med pannor af ursprunglig konstruktion	0-C-0	$\frac{406 \times 610}{1386}$	60
Gc, " " " förändrad "			
" H Godstägslokomotiv med tender. Uppdelas i:			
H	0-C-0	$\frac{406 \times 610}{1386}$	60
Hc med boggi	1-C-0	$\frac{410 \times 610}{1386}$	60
Hd inköpta med Örebro—Svartå järnväg (Afskrifna)	0-C-0	$\frac{406 \times 610}{1386}$	60
" I Växellokomotiv med tender	0-C-0	$\frac{457 \times 610}{1380}$	45
" K Godstägslokomotiv (utom litt. Ke) med tender. Uppdelas i:			
Ka	0-C-0	$\frac{394 \times 559}{1386}$	60
Kb med 162 tuber	0-C-0	$\frac{419 \times 559}{1386}$	60
Kc5 " 138 "	0-C-0	$\frac{419 \times 559}{1386}$	60
Kd	0-C-0	$\frac{450 \times 559}{1386}$	60

\*) I beteckningen för axelanordningen anger litteran antal drift- och koppelaxlar, så att A betecknar 1 st. drifoxel, B 2 st. kopplade axlar, C 3 st. etc. Första siffran anger antal axlar framför de kopplade axlarna och sista siffran antal axlar bakom de kopplade axlarna.

<sup>1</sup> 1 st. lok. litt. Cc är komoundlokomotiv af Gölsdorfs system.

	Axel-anordning.	Cylindrarnas dimensioner och driftbju-lens diameter i mm.	Största tillåtna hastig-het, Km per timme.
Littera <b>K</b> Växellokomotiv (Sidotanklokomotiv).....	<b>0-C-0</b>	$\frac{450 \times 559}{1386}$	60
" <b>L</b> Personstagslokomotiv med Krauss' boggi och tender.....	<b>1-C-0</b>	$\frac{450 \times 580}{1530}$	75
" <b>M</b> Malmtagslokomotiv <sup>1)</sup> » " " "	<b>1-D-0</b>	$\frac{536; 810 \times 640}{1300}$	45
Uppdelas i: Ma, med 304 tuber Mb, " 220 " }			
" <b>N</b> Växellokomotiv (Sidotanklokomotiv).....	<b>0-D-0</b>	$\frac{480 \times 600}{1210}$	45
" <b>Oc</b> " (Sadeltanklokomotiv). Uppdelas i: Oc1, med 136 tuber Oc2, " 140 " }	<b>1-B-0</b>	$\frac{381 \times 508}{1566}$	60
" <b>P</b> Växellokomotiv (Sadeltanklokomotiv). Uppdelas i: Pa, med 184 tuber Pb, " 144 " }	<b>0-B-1</b>	$\frac{406 \times 610}{1380}$	60
" <b>Q</b> Växellokomotiv. Uppdelas i: Qa (förut litt. N), Sidotanklokomotiv.....	<b>0-B-0</b>	$\frac{250 \times 260}{646}$	45
Qa ( " " Å), Sadeltanklokomotiv .....	<b>0-B-0</b>	$\frac{330 \times 483}{1065}$	45
" <b>R</b> Malmtagslokomotiv med tender.....	<b>0-E-0</b>	$\frac{700 \times 640}{1300}$	45
" <b>S</b> Lokaltagslokomotiv (Sidotanklokomotiv) .....	<b>1-C-1</b>	$\frac{500 \times 580}{1530}$	75
" <b>T</b> Blandadetagslokomotiv <sup>1)</sup> med boggi och tender. Uppdelas i: Ta, med 228 (229) tuber Tb, " 238 " }	<b>2-C-0</b>	$\frac{508; 787 \times 610}{1572}$	75
" <b>U</b> Växellokomotiv (Sidotanklokomotiv) .....	<b>0-C-0</b>	$\frac{380 \times 559}{1217}$	45
" <b>V</b> " . Uppdelas i: Vx (förut litt. X), Sadeltanklokomotiv .....	<b>0-C-0</b>	$\frac{406 \times 610}{1370}$	60
Vy ( " " Ya) (med vattentanken mellan ramplätarna) .....	<b>1-A-0</b>	$\frac{220 \times 380}{1106}$	45
" <b>Y</b> Lokaltagslokomotiv (med vattentanken mellan ramplätarna).....	<b>0-B-0</b>	$\frac{320 \times 450}{1098}$	55
" <b>MK</b> Lokomotiv inköpta med Malmö—Kontinentens järnväg. Uppdelas i: MKa Snälltagslokomotiv <sup>1)</sup> med boggi och tender .....	<b>2-B-0</b>	$\frac{420; 600 \times 600}{2000}$	90
MKb Personstagslokomotiv " " " "	<b>2-B-0</b>	$\frac{406 \times 508}{1650}$	75
MKc Godstagslokomotiv " " " "	<b>1-C-0</b>	$\frac{410 \times 610}{1528}$	60
" <b>VKB</b> Lokomotiv inköpta med Västkustbanorna. Uppdelas i: VKBa1 Personstagslokomotiv (1950 mm långa koppelstänger) med tender .....	<b>1-B-0</b>	$\frac{406 \times 508}{1534}$	75

<sup>1)</sup> Lok. litt. **M** med undantag af nr 764 litt. **Mb**, samt litt. **T** äro komoundlokomotiv af Mellins system; litt. **MKa** enligt von Berries system.

		Axel- anordning.	Cylindrarnas dimensioner och drifhju- lens diameter i mm.	Största tillåtna hastig- het. Km per timme.
Littera VKBa2	Persontågslokomotiv (1900 mm långa koppelstänger) med tender .....	1—B—0	$406 \times 508$ $1534$	75
VKB <sub>b</sub>	» med tender.....	1—B—0	$356 \times 508$ $1386$	60
VKB <sub>c</sub>	» med boggi och tender (Afskrifna) .....	2—B—0	$380 \times 508$ $1425$	60
VKB <sub>g</sub>	» med boggi och tender .....	1—C—0	$410 \times 560$ $1524$	60
VKB <sub>h</sub>	Godstågslokomotiv med tender (Afskrifna) .....	0—D—0	$380 \times 500$ $1078$	45

## Beteckningar för tendertyperna.

Littera A äro 4-axliga och kopplade till lok. litt. A och B.

Nr.	Hundratal.										
	0	1	2	3	4						
00			Da1	×10 (186) II	Kc5	△+ 11	IV	Db	×10 (188) IV		
01	Bb1		n	×10 (191) I	n	△+ 11	IV	n	×10 (187) IV		
02	Ba1		n	×10 (195) III	n	△+ 10	IV	n	×10 (196) IV		
03	"	Gc	10 (119) V	n	×10 (262) I	n	△+×10	V	Ce ○×11 III		
04	"	n		n	×10 (190) III	n	△+×10	V	n ○×11 III		
05	"	n	△W 10 V	n	×10 (339) III	n	△+ 11	IV	n ○×10 III		
06	"	n	△ 10 (103) V	n	×10 (192) I	n	△+×10	V	Kd △+ 11 (180) II		
07	Bb1		n		n	×10 III	n	△+ 11	IV	n △+ 11 (200) I	
08	"	n		n	×10 III	n	△+×11	V	n △+ 11 (203) III		
09	Ba1 *	Bc	10 V	n	×10 (354) III	n	△+ 11	IV	n △+ 11 (209) IV		
10	Ba1		n W 10 V	n	×10 (227) II	n	△+ 11	IV	n + 11 (211) II		
11	Bb1		n △W 10 V	n	×10 (297) III	n	△+ 11	IV	n △+ 11 (291) III		
12	Ba1		Ga		n ×10 (115) II	n	△+ 10	IV	0c2 △+×10 III		
13	"	I	○ 10 (129) II	n	×10 (212) III	n	△+ 10	IV	n △+×10 III		
14	"	n	△○ 10 (128) II	n	×10 III	Pb	△+ 10	IV	Kd △+ 11 (206) III		
15	Bb1		n ○ 10 (2) II	Kb		n	△+ 10	I	n △+ 11 (290) II		
16	Ba1		n ○ 10 (12) II	n	△○ 10 IV	n	△+ 10	IV	n △+ 10 (202) IV		
17	"	n ○ 10 (124) II	Ka		n + 10 V			Ce ○×11 III			
18	Bb1		n ○ 10 (74) II	Ka	×10 (397) III	n	○×11 III				
19	Ba1	Ba2	Kb		n ×10 (431) III	n	○×11 III				
20	Sl		Bb1	Ka	△ 10 IV	Da1	×10 (118) II	n ○×11 II			
21	Hd		n	△ 10 IV	n	×10 (116) I	n ○×11 II				
22	† "	△ 8,5 I	Ba2	Kb	n ×10 (113) II	n ○×11 II					
23	Ba1	Aa	Ka			Da2	×10 (185) III	n ○×11 I			
24	Oa	n	Kb	○ 10 IV	n	×10 (194) III	Kd △+ 11 (259) III				
25	Ob	n	Qa		n ×10 (340) III	n △+ 10 (325) III					
26	Ba1	n	n		n ×10 (296) III	n △+ 11 (293) III					
27	Bb1	†Ab1	×9 III	Ca	×10 (391) II	Da1	×10 (198) III	n △+ 11 (327) III			
28	"	Aa	n	n ×10 (389) I	n ×10 (389) I	Kc5	△+×10 V	n △+ 11 (205) II			
29	Ba1	n	Kb	△○ 10 IV	n	△+×10 V	n	△+ 11 (240) III			
30	Fb	△ 10 IV	n	△○ 10 IV	n	△+ 11 IV	n	△+ 11 (326) II			
31	"	△ 10 IV	Gc	n 10 IV	n	△+×10 V	n	△+ 11 (199) V			
32	Ba1	Ga	Ga	△○ 10 IV	n	△+×10 V	n	△+ 11 IV			
33	Aa	Ab2	Gc	△ 10 V	n	△+ 10 V	n	△+ 10 III			
34	Ab2	n	Ga	+ 10 III	n	△+ 10 V	n	△+ 11 IV			
35	Ab1	Ga	n		n	△+ 10 V	n	△+ 10 III			
36	"	Gc	n	+ 8,5 III	n	△+×10 IV	n	△+ 11 III			
37	"	n	Gc	△+ 8,5 II	n	△+×10 IV	n	△+ 11 III			
38	"	Ga	Da1	×10 III	Cc *** ○×13 (426) II	n	△+ 11 III				
39	"	Gc	Da2	×10 (295) II	n *** ○×13 (427) II	n	△+ 10 II				
40	n		n	Da1 ×10 (341) III	n *** ○×13 (428) II	n	△+   11 V				
41	Ba1	Ga	Kb	△○ 10 IV	n *** ○×11 (429) II	n	△+ 11 II				
42	Bb1	Gc	△   10 V	n	n *** ○×13 (425) II	Qa n					
43	n	**	n W 10 V	n							
44	n	n	△ 10 V	n		Pb n	△ + 10 IV	n + 9 V			
45	n	n	10 V	n		n	△ + 10 IV	† n + 9 V			
46	Ba1	n	W 10 V	n		n	△ + 10 IV	n △+ 9 V			
47	Oa	De	×11 IV	n	△○ 10 IV	Da2	×10 II	n + 9 V			
48	M	n	×11 IV	n	△ 10 IV	n	×10 II	Kd △+ 11 V			
49	Fb	H	△ + 10 III	n	△○ 10 IV	n	×10 II	n △+ 11 IV			

Tecknens betydelse: X apparater för vakuumbroms, + handbroms, O ångbroms, | ledning för tryckluftbroms, △ värmelämningsapparat å godstågs- och växellokomotiv, 11, 10, 9 etc. ångpannans tillåtna ångtryck i kg pr kvcm, W apparater för Westinghousebroms, █ skrotadt. Siffror inom () att lokomotivet går med den tender, ifrågavarande siffror angifva. De romerska siffrorna angivna tjänstgöringsdistriket.

\* Efter lok. litt. Ba1 nr 9 sloppning, erhöll från Ör-Så inköpta lok. litt. Be nr 9. \*\* Aftälldt för ett eventuellt järnvägsmuseum. \*\*\* f. d. litt. Cb. † Afskrifvet.

Nr:	Hundratal.														
	0	1	2	3	4										
50 Fb	H	△+	10	III	Kb	△○	10	IV	Da2	×10	III	Kd	△+ 11	III	
51 Bb2	n				n				Da1	×10	I	"	△+ 11	II	
52 Bb1	n	△+	10	III	n	△○	10	IV	Da2	×10	II	n	△+ 11	IV	
53 "	n	△+	10	III	†n	10		IV	"	×10	II	n	△+ 11	IV	
54 Bb2	n	△+	10	III	n	△○	10	IV	"	×10	(298) II	n	△+ 11	III	
55 Bb1	n	△+	10	III	Pa	+	8,5	I	n	×10	II	n	△+ 10	V	
56 Ab1	n	△+	10	(178) III	n			"	n	×10	I	n	△+ 11	II	
57 "	Gc	△	10	V	†n	△+	8,5	I	Vz			n	△+ 10	II	
58 "	n	△W	10	V	n				n			n	△+ 11	II	
59 Aa	Ga				Da1	×	10	(342) III	n			n	△+ 10	II	
60 Ab1	n	△	10	V	n	×	10	III	Qt			n	△+ 11	I	
61 Aa	Gc	△	10	V	Ca	×	10	(393) III	n			n	△+ 11	IV	
62 Ab2	n	△	10	(139) V	n	×	10	(394) III	n			n	△+ 11	IV	
63 Ab1	Pa				Kb	△○	10	IV	n			Ce	○×11	II	
64 Fb	Pb	△+	10	V	n	10		IV	Kc5	△+ 10	IV	n	○×11	III	
65 "	Pa				n	△○	10	IV	n	△+ 10	IV	n	○×11	III	
66 "	"	+	10	III	n	○	10	IV	n	△+ 11	IV	n	○×11	I	
67 †n	△	9	III		n				n	△+×10	V	VKBa1	○×10	III	
68 "	n				n				n	△+×10	IV	n	○×10	III	
69 "	Ga				n	△○	10	IV	Pb	△+ 10	III	n	○×10	III	
70 "	n				†n	△○	10	IV	n	△+ 10	III	n	○×10	III	
71 "	Gc	W	10	V	n	△	10	IV	n	△+ 10	IV	n	○×10	III	
72 "	Ga				n	△	10	IV	Vm			n	○×10	III	
73 "	Qn	+	7	I	n	△○	10	IV	n			VKBa2	×10	III	
74 Aa	"	+	7	I	n	△○	10	IV	Pb	△+ 10	IV	n	×10	III	
75 "	*	H	△+	10	III	n	△○	10	IV	n	△+ 10	I	n	×10	III
76 Ab2	n	△+	10	III	Pb	△+	10	IV	n	△+ 10	I	n	×10	III	
77 Aa	n	△+	10	III	n	+	10	V	n	△+ 10	I	n	×10	III	
78 Gc	△W	10	V	n	△+	10	V	n	△+ 10	I	n	×10	III		
79 Ga				Da1	×	10	III	n	+	10	V	n	×10	III	
80 Gc	△	10	V	n	×	10	(228) III	n	+	10	III	Kc5	△+×10	IV	
81 "	n			n	×	10	(189) III	Qr				n	△+×10	IV	
82 "	W	10	V	Da2	×	10	(261) III	n				n	△+×10	IV	
83 "		10	V	Da1	×	10	(197) I	Sa				n	△+×10	IV	
84 "		10	V	n	×	10	III	n				n	△+×10	V	
85 Ga				Ca	×	10	(396) I	T				0c2	△+×10	III	
86 Gc	△W	10	(106) V	n	×	10	(395) II	n				0c1	△+×10	III	
87 "	△W	10	V	n	×	10	(401) I	Su				0c2	△+×10	III	
88 "	n			n	×	10	(400) II	Vx	+	10	IV	n	△+×10	III	
89 †Pa	+	8,5	I	n	×	10	(407) III	Va				Kd	△+ 11	(183) II	
90 Gb				n	×	10	(406) II	Da1	×	10	(193) III	n	△+ 11	(210) III	
91 Gc	△	10	V	n	×	10	(390) III	n	×	10	(239) III	n	+	10	
92 "	n			n	×	10	(414) II	n	×	10	(117) III	n	+	10	
93 "	n			n	×	10	(415) I	n	×	10	(338) III	n	△+ 10	(324) II	
94 Ba1				n	×	10	(408) III	n	×	10	III	n	△+×10	(182) II	
95 "	n			n	×	10	(424) I	Ca	×	10	(411) I	n	△+   11	(204) II	
96 "	n			n	×	10	(402) II	n	×	10	(430) I	n	+	10	
97 Ba2				n	×	10	(392) I	n	×	10	(410) I	n	△+   11	(213) II	
98 "	n			n	×	10	(416) II	n	×	10	(409) I	0c2	△+×10	III	
99 Aa				Da1	×	10	(292) III	Vy <sup>1)</sup>	△+	10	I	n	△+×10	III	
											† n	10	III		

<sup>1)</sup> Försett med apparat för oljeeldning.

\* Afställdt för ett eventuellt järnvägsmuseum.

N:r	Hundratal.										
	5	6	7		8		9				
00	VKBh	U	△+ 10	I	Kd	△+ 11	I	Mb	△(N) 11	V	E △ō○× 12
01	VKBi	"	△+ 10	I	"	△+ 12	I	"	△(N) 12	V	" △ō○× 12
02	"	Kd	△+ 11	I	Ma	△(N) 14	V	"	△(N) 12	V	" △ō○× 12
03	VKBk	"	△+ 11	I	"	△(N) 14	V	"	△(N) 12	V	" △ō○× 12
04	Yb	"	△+ 11	I	Hc	△×+10	III	L	○× 11,5	IV	" △ō○× 12
05	Qā	"	△+ 11	I	Ta	○× 13,5	II	"	○× 11,5	IV	" △ō○× 12
06	"	1)	△+ 11	I	"	○× 13,5	III	"	○× 11,5	IV	" △ō○× 12
07	"	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	I	"	H○× 11,5	IV	" △ō○× 12
08	"	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	III	"	H○× 11,5	IV	" △ō○× 12
09	"	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	I	"	○× 11,5	IV	" △ō○× 12
10	"	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	III	"	○× 11,5	IV	Ke △○+ 11
11	Kd	△+ 11	II	"	△+ 11	(699) I	"	"	○× 11,5	IV	" △○+ 11
12	"	△+ 11	II	Cc	○×13	II	"	○× 11,5	I	"	○× 11,5
13	"	△+ 11	I	"	○×11	I	"	○× 11,5	I	"	○× 11,5
14	"	△+  11	V	"	○×11	II	"	○× 11,5	I	"	○× 11,5
15	"	△+ 11	I	"	○×11	III	Ke	△○+ 11	I	"	○× 11,5
16	"	△+ 11	I	"	○×11	I	"	○× 11,5	IV	"	△○+ 11
17	"	△+ 11	I	"	H <sub>2</sub> ○×11	I	"	○× 11,5	V	Ma	△(N) 14
18	"	△+ 11	III	"	○×11	I	"	○× 11,5	III	"	△(N) 14
19	"	△+ 11	IV	"	○×11	II	"	○× 11,5	III	"	△(N) 14
20	"	△+ 10	II	"	○×11	II	"	○× 11,5	IV	"	△○+ 11
21	"	△+ 11	III	"	○×11	I	"	○× 11,5	IV	"	△○+ 11
22	"	△+ 11	III	"	○×11	I	"	○× 11,5	IV	"	△○+ 11
23	Cc	○×11	III	"	○×11	III	"	○× 11,5	IV	"	△○+ 11
24	"	○×11	III	Kd	△+  11	V	"	○× 11,5	IV	Ta	○× 13,5
25	"	○×11	I	"	△+ 11	I	Kd	△+ 11	I	"	○× 13,5
26	"	○×11	III	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	II	"	△○+ 11
27	"	○×11	I	"	△+ 11	III	"	○× 13,5	I	"	△○+ 11
28	"	H ○×11	I	"	△+ 11	III	"	○× 13,5	I	"	△○+ 11
29	"	H <sub>2</sub> ○×11	I	"	△+ 11	III	"	○× 13,5	II	"	△○+ 11
30	"	○×11	I	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	I	Tb	○×Å 14
31	"	○×11	III	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	III	"	○×Å 14
32	"	○×11	III	"	△+ 11	I	"	○× 13,5	III	"	○×Å 14
33	"	H <sub>2</sub> ○×11	I	"	△+ 11	III	Cc	○× 11	I	"	○×Å 14
34	"	○×11	II	N	△○ 12	III	"	○× 11	I	L	○× 11,5
35	"*	○×13	I	"	△○ 12	I	"	○× 13	**	V	△ō○× 12
36	Kd	△+ 11	I	"	△○ 12	III	"	○× 11,5	V	"	△ō○× 12
37	"	△+ 11	I	"	△(W) 12	V	"	○× 11	V	"	△ō○× 12
38	"	△+ 11	I	"	△○ 12	II	"	○× 11	I	"	△ō○× 12
39	"	△+ 11	II	"	△○ 12	III	"	○× 11	II	"	S +△⊗ōH11,5
40	"	△+ 11	III	"	△(W) 12	V	"	H <sub>2</sub> ○× 11	III	"	+△⊗ōH11,5
41	"	△+ 11	III	"	△(W) 12	V	"	H <sub>2</sub> ○× 11	III	"	+△⊗ōH11,5
42	"	△+ 11	III	"	△○ 12	I	"	H ○× 11	V	"	+△⊗ōH11,5
43	"	△+ 11	II	"	△○ 12	II	"	○× 11	III	"	+△⊗ōH11,5
44	"	△+ 11	III	"	△(W) 12	V	"	○× 11	I	"	+△⊗ÅH 11
45	"	△+ 11	III	"	△(W) 12	V	"	H <sub>1</sub> ○× 11	III	"	+△⊗ÅH 11
46	"	△+ 11	I	Mb	△(N) 12	V	"	○× 11	I	Tb	○× 14
47	"	△+ 11	III	"	△(N) 12	V	"	H <sub>2</sub> ○× 11	I	"	○× 14
48	"	△+ 11	III	"	△(N) 12	V	"	○× 11	I	"	○× 14
49	"	△+ 11	III	"	△(N) 12	V	Ta	○× 13,5	I	"	○× 14

Tecknens betydelse: ○ vaknumbroms, × apparater för vaknumbroms, + handbroms, ○ ångbroms, (W) Westinghousebroms, (N) Newyorkbroms, △ värmeledningsapparat å godstågs- och växellokomotiv, | ledning för tryckluftbroms, H hastighetsmätare enligt Haussälters system, H<sub>1</sub> hastighetsmätare enligt Brüggemanns system, H<sub>2</sub> hastighetsmätare Autotempometer, Å ångtorkare, Ö öfverhettare. Siffrorna 14, 12, 11, 10, 9,5 etc. angifva ångpannans tillätna ångtryck i kg pr kvcm, □ skrotadt. De romerska siffrorna angifva tänstgöringsdistrikter.

Siffror inom ( ) att lokomotivet går med den tender, ifrågavarande siffror angifva.

\* Lok. nr: 535 är komound, enligt Gölsdorfs system. Cylindrarnas diameter: 450 och 680 mm.

\*\* Lok. litt. L fr. o. m. nr: 884 hafva slutet förarehytt, med undantag af nr: 844 och 845.

\*\*\* Lok. litt. Cc nr: 735 är försedd med panna af Brotans system.

1) Afställdt för ett eventuellt järnvägsmuseum.

Nr	Hundratal.													
	5	6	7	8	9									
50	Cc	○×11	III	Mb	△(N) 12	V	Ta	○× 13,5	III	Tb	○× 14	I	E △ō○× 12	V
51	"	○×11	III	" <sup>1)</sup>	△(N) 12	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	III	" △ō○× 12	V
52	"	○×11	III	Ma	△(N) 14	V	"	○× 13,5	II	"	○× 14	I	" △ō○× 12	V
53	"	○×11	I	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	III	" △ō○× 12	V
54	"	H ○×13	I	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	II	"	○× 14	III	" △ō○× 12	V
55	"	○×11	III	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	III	"	○× 14	III	" △ō○× 12	IV
56	"	○×11	III	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	I	" △ō○× 12	IV
57	"	○×11	I	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	II	" △ō○× 12	IV
58	"	○×11	I	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	III	" △ō○× 12	IV
59	"	○×11	II	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	II	"	○× 14	II	Ke △○+ 11	III
60	"	○×11	I	"	△(N) 14	V	"	○× 13,5	I	"	○× 14	II	" △○+ 11	IV
61	"	○×11	III	"	△(N) 14	V	Mb	△(N) 12	V	"	○× 14	II	" △○+ 11	I
62	"	○×11	III	Ta	○×13,5	I	"	△(N) 12	V	"	○× 14	II	" △○+ 11	III
63	"	○×11	III	"	○×13,5	I	"	△(N) H 12	V	"	○× 14	II	L H○×11,5	V
64	Kd	△+ 11	III	"	○×13,5	I	Ma <sup>2)</sup>	△(N) Ö 12	V	"	○× 14	I	" H○×11,5	V
65	"	△+ 11	I	"	○×13,5	III	Ke	△○+ 11	III	"	○× 14	III	" H○×11,5	V
66	"	△+ 11	I	"	○×13,5	III	"	△○+ 11	III	Ke	△○×+ 11	III	" H○×11,5	V
67	"	△+ 11	III	"	○×13,5	II	"	△×○+ 11	I	"	△○×+ 11	III	" H○×11,5	IV
68	"	△+ 11	III	Cc	H○× 11	II	"	△○+ 11	I	"	△○×+ 11	III	" H○×11,5	V
69	"	△+ 11	I	"	○× 11	II	"	△×○+ 11	II	"	△○×+ 11	III	" H○×11,5	V
70	"	△+ 11	III	"	○× 11	II	"	△○+ 11	II	"	△○×+ 11			
71	"	△+ 11	III	"	H○× 11	II	"	△×○+ 11	I	"	△○×+ 11	I	" H○×11,5	V
72	"	△+ 11	I	"	○× 11	III	"	△○+ 11	I	"	△○×+ 11	I	" H○×11,5	V
73	"	△+ 11	I	"	H○× 11	I	"	△×○+ 11	II	"	△○×+ 11	III	Ke △○+ 11	I
74	N	△(W) 12	V	"	○× 11	I	"	△×○+ 11	II	"	△○×+ 11	I	" △○+ 11	III
75	"	△(W) 12	V	"	○× 11	I	"	△○+ 11	III	"	△○×+ 11	III	R <sup>3)</sup> △ō(H) 12	V
76	"	△(W) 12	V	"	○× 11	I	"	△○+ 11	III	Tb	Å○× 14	III	" △ō(N) 12	V
77	"	△(W) 12	V	"	○× 11	I	Ma	△(N) 14	V	"	Å○× 14	II	" △ō(N) 12	V
78	"	△(W) 12	V	Kd	△+ 11	I	"	△(H) 14	V	"	Å○× 14	I	" △ō(N) 12	V
79	"	△(W) 12	V	"	△+ 11	III	"	△(S) 14	V	"	Å○× 14	III	E △ō○× 12	V
80	"	△(W) 12	V	"	△+ 11	I	"	△(N) 14	V	"	Å○× 14	III	" △ō○× 12	IV
81	"	△(W) 12	V	"	△+ 11	III	"	△(H) 14	V	"	Å○× 14	III	" △ō○× 12	IV
82	Ta	○×12,5	II	"	△+ 11	III	Ta	○×13,5	V	"	Å○× 14	III	" △ō○× 12	IV
83	"	○×12,5	II	"	△+ 11	I	"	○×13,5	II	"	Å○× 14	III	" △ō○× 12	IV
84	"	○×12,5	II	"	△+ 11	II	"	○×13,5	II	"	Å○× 14	I	" △ō○× 12	IV
85	"	○×12,5	II	"	△+ 11	II	"	○×13,5	I	"	Å○× 14	II	" △ō○× 12	V
86	"	○×12,5	II	"	△+ 11	II	"	○×13,5	II	"	Å○× 14	II	" △ō○× 12	III
87	"	○×12,5	III	"	△+ 11	IV	Ke	△○+ 11	III	"	○× 14	II	" △ō○× 12	V
88	"	○×12,5	III	"	△+ 11	I	"	△○+ 11	II	"	○× 14	III	" △ō○× 12	V
89	"	○×12,5	III	"	△+ 11	II	"	△○+ 11	II	"	○× 14	I	" △ō○× 12	V
90	"	○×12,5	III	"	△+ 11	II	"	△○+ 11	IV	"	○× 14	III	Y △ō○+ 12	<sup>4)</sup> III
91	"	○×12,5	III	"	△+ 11	II	"	△○+ 11	V	"	○× 14	III	" △ō○+ 12	I
92	U	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	△○+ 11	I	"	○× 14	III	" △ō○+ 12	I
93	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	△○+ 11	I	"	○× 14	II	" △ō○+ 12	II
94	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	△○+ 11	I	"	○× 14	II	" △ō○+ 12	IV
95	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	L	○× 11,5	IV	"	Å○× 14	I	" △ō○+ 12	IV
96	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	○× 11,5	IV	"	Å○× 14	III	" △ō○+ 12	II
97	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	○× 11,5	IV	"	Å○× 14	III	" △ō○+ 11	III
98	"	△+ 10	I	"	△+ 11	I	"	○× 11,5	IV	"	Å○× 14	III	" △ō○+ 12	II
99	"	△+ 10	I	"	△+ 11	(611)	I	○× 11,5	IV	"	Å○× 14	III	" △ō○+ 12	I

<sup>1)</sup> Lok. 651 har en särskild för torfledning afsedd, stor eldstad.<sup>2)</sup> Lok. 764 är ej kompound.<sup>3)</sup> Lok. 974 är försedd med ångturbindynamo för elektrisk belysning.<sup>4)</sup> Lok. litt. Y nr 989—992 hafva slutet förarehytt.

Nr:	Hundratal.						
	10	11	12	13	14	15	16
00 A	⊗ Ø H 12	III					
01 "	⊗ Ø H 12	III					
02 "	⊗ Ø H 12	III					
03 "	⊗ Ø H 12	III					
04 "	⊗ Ø H 12	III					
05 "	⊗ Ø H 12	III					
06 "	⊗ Ø H <sub>3</sub> 12	II					
07 "	⊗ Ø H <sub>3</sub> 12	II					
08 "	⊗ Ø H 12	II					
09 "	⊗ Ø H 12	II					
10 "	⊗ Ø H 12	II					
11 "	⊗ Ø H 12	I					
12 "	⊗ Ø H 12	I					
13 "	⊗ Ø H 12	I					
14 "	⊗ Ø H 12	I					
15 "	⊗ Ø H 12	I					
16 "	⊗ Ø H 12	III					
17 "	⊗ Ø H 12	II					
18 "	⊗ Ø H 12	III					
19 "	⊗ Ø H 12	III					
20 "	⊗ Ø H 12	I					
21 "	⊗ Ø H 12	II					
22 "	⊗ Ø H 12	III					
23 "	⊗ Ø H 12	(1039) I					
24 "	⊗ Ø H 12	III					
25 "	⊗ Ø H 12	III					
26 B	⊗ Ø H 12	I					
27 "	.....						
28 "	.....						
29 MKa	○ X 13	III					
30 MKb	○ X 10	III					
31 "	○ X 10	III					
32 "	○ X 10	III					
33 MKc	× 10	III					
34 B	.....						
35 "	.....						
36 "	.....						
37 "	.....						
38 "	.....						
39 E	.....						
40 "	.....						
41 "	.....						
42 "	.....						
43 "	.....						
44 "	.....						
45 "	.....						
46 "	.....						
47 "	.....						
48 "	.....						
49 S	.....						

Tecknens betydelse: ○ ångbroms, ⊗ vakuumbroms, × apparater för vakuumbroms, Ø öfverhettare, H hastighetsmätare enligt Haussöhlers system, H<sub>3</sub> hastighetsmätare enligt Haslers system, ..... lokomotiv under tillverkning. Siffran 12, 13 etc. angifver ångpannans tillåtna ångtryck i kg per kvadratmeter. De romerska siffrorna angifva tjänstgöringsdistriktet. Siffror inom () att lokomotivet går med den tender, ifrågavarande siffror angifva.

N:r	Hundratal.								
	10		11		12		13		14
50	S .....								
51	n .....								
52	n .....								
53	n .....								
54	n .....								
55	n .....								
56	n .....								
57	n .....								
58	n .....								
59	Ke .....								
60	n .....								
61	n .....								
62	n .....								
63	n .....								
64	n .....								
65	n .....								
66	n .....								
67	n .....								
68	n .....								
69	n .....								
70	n .....								
71	E .....								
72	n .....								
73	n .....								
74	n .....								
75	n .....								
76	Ke .....								
77	n .....								
78	n .....								
79	n .....								
80	n .....								
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									

N:r	H u n d r a t a l .					
	0	1	2	3	4	
00			DK (407)			C × (188)
01	B	A n	n (392)			» × (187)
02	n (115)	G   (106)	n (416)			» × (196)
03	n	n	n (408)	n ×		n ×
04	n	n	n   (395)	n ×		n ×
05	n	n	n (428)			n ×
06	n	n (86)	n (414)	n ×		» × (190)
07	n	n	n ×			n × (189)
08	n	n	n ×	n ×		n × (194)
09 {	Bc	n	n (409)	n		n × (298)
10	B	n	n (390)			n × (297)
11	n	n	n (410)			n × (295)
12	n (116)	n	n × (213)			
13	n	I √(322)	n   (397)			
14	n	n	n ×			C × (192)
15	n	n √(212)				n × (193)
16	n	n √(321)				n × (198)
17	n	n √(292)				n ×
18	n	n √(320)				n ×
19	n	B   (103)				n ×
20	S1	n	n			n ×
21	Hd	n	† n			n ×
22	† n	n				n ×
23	B	A	n			n ×
24		Aa √ (117)	n	DK (396)		n × (195)
25		A		n   (393)		
26	B	n		n (425)		n × (342)
27	n	† Aa √		n (430)		n × (338)
28	n	n √ (114)	DK × (210)	n (427)		n × (339)
29	n	n √ (113)	n × (180)	n ×		n × (340)
30	Fb	A	n			n × (296)
31	n	G	n	n ×		n × (319)
32	B	n	n	n ×		Kd
33	A	n	n	n		n
34	n	n		n		n
35	n	n		n		n
36	n	n		n ×		n
37	n	n		n ×		n
38	n	n	DK ×	n × (293)		n
39	n	n (162)	n × (291)	n × (205)		n
40	n	n	n (429)			
41	B *	n	n	n × (325)		n
42	n	n	n	n × (240)		n
43	n	n	n	n × (259)		
44	n	n	n			
45	n	n	n			
46	n	n	n			
47		D e √	n	DK ×		
48	A	n √	n	n ×		Kd
49	Fb	H	n	n ×		n

Tecknens betydelse: × vakuumbroms, √ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, ┌ skrotad.  
Siffror inom () att tendern går med det lokomotiv, ifrågavarande siffror angifva.

\* Afskrifven.

\* Tendrarne nr 41 och 63 afställda för ett eventuellt järnvägsmuseum.

N:r	Hundratal.						
	0	1	2	3	4		
50	Fb		H		DK		Kd
51	B		n	n	n	n	
52	n		n	n	n	n	
53	n		n	n	n	n	
54	n		n	n	n	n	
55	n		n		n	n	
56	A		n		n	n	
57	n		G		n	n	
58	n		n		n	n	
59	n		n	DK (424)			
60	n		n	n	n	n	
61	n		n	n	n	n	
62	n		n	n	n	n	
63	n	*			n	C	
64	Fb				n	n	
65	n				n	n	
66	n				n	n	
67	n				n	VKBa	✓
68	n				n	n	
69	n		G	n	n	n	
70	n		n	n	n	n	✓
71	n		n	n	n	n	✓
72	n		n	n	n	n	✓
73	n				n	n	×
74	Aa (118)				n	n	×
75	A		H	n		n	×
76	n		n			n	×
77	n		n			n	×
78	G			(156)		n	×
79	n			DK X		n	×
80	n			n (406)			
81	n			n (391)		n	X
82	n			n ✓ (394)		n	X
83	n			n (389)	Sa	n	X
84	n			n X	n	n	X
85	n			n X (323)			VKBb
86	n			n X (200)			n
87	n			n X (401)	Su		n
88	n			n X (400)			+VKBc
89	n			n X (181)		C X (228)	VKBd
90	G			n X (204)	DK (415)	n X (191)	
91	n			n X (201)	n (411)	n X (227)	
92	n			n X (206)	n X (199)	n X (197)	
93	n			n X (290)	n (426)	n X (261)	VKBc
94	B			n X (324)	n X	n X (262)	VKBf
95	n			n X (202)	n X (239)	n X (186)	VKBg X
96	n			n X (402)	n X (326)	n X (185)	
97	n			n X (183)	n X (211)	n X (318)	n X (496)
98	n			n X (327)	n X (354)		VKBh
99	A			n (431)			n

Nr.	H u n d r a t a l.					9
	5	6	7	8		
00	VKBh		Kd	M	N	X
01			n	n	N	X
02		Kd	M N	n	N	X
03		n	n N	n	N	X
04		n	Hc X	L	X	X
05		n	C X	n	X	X
06		n	n X	n	X	X
07		n	n X	n	X	X
08		n	n X	n	X	X
09		n	n X	n	X	X
10		n	n X	n	X	
11	Kd	n (699)	n X	n	X	
12	n	C X	n X	n	X	
13	n	n X	n X	n	X	
14	n	n X	n X	n	X	
15	n	n X		n	X	
16	n	n X		n	X	M N
17	n	n X		n	X	n N
18	n	n X		n	X	n N
19	n	n X		n	X	
20	n	n X		n	X	
21	n	n X		n	X	
22	n	n X		n	X	
23	C X	n X		n	X	
24	n X	Kd		C	X	
25	n X	n	Kd	n	X	
26	n X	n	n	n	X	
27	n X	n	n	n	X	
28	n X	n	n	n	X	
29	n X	n	n	n	X	C X
30	n X	n	n	n	X	n X
31	n X	n	n	n	X	n X
32	n X	n	n	n	X	n X
33	n X	n	C X	n	X	L X
34	n X		n X	L	X	n X
35	n X		n X	n	X	n X
36	Kd		n X	n	X	n X
37	n		n X	n	X	n X
38	n		n X	n	X	
39	n		n X	n	X	
40	n		n X	n	X	
41	n		n X	n	X	
42	n		n X	n	X	
43	n		n X	n	X	
44	n		n X	n	X	
45	n		n X	n	X	
46	n	M N	n X	C	X	
47	n	n N	n X	n	X	
48	n	n N	n X	n	X	L X
49	n	n N	n X	n	X	n X

Tecknens betydelse: X vakuumbroms, O ångbroms, N Newyorkbroms, V ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms,  
 █ skrotad. Siffror inom ( ) att tendern går med det lokomotiv, ifrågavarande siffror angifva.

N:r	Hundratal.									
	5		6		7		8		9	
50	C	X		M	N		C	X		
51	"	X		"	N		"	X		
52	"	X		"	N		"	X		
53	"	X		"	N		"	X		
54	"	X		"	N		"	X		
55	"	X		"	N		"	X		
56	"	X		"	N		"	X		
57	"	X		"	N		"	X		
58	"	X		"	N		"	X		
59	"	X		"	N		"	X		
60	"	X		"	N		"	X		
61	"	X		"	N		M			
62	"	X		C	X		"	X		
63	"	X		"	X		"	X		
64	Kd			"	X		"	X		
65	"			"	X		"	X		
66	"			"	X		"	X		
67	"			"	X		"	X		
68	"			"	X		"	X		
69	"			"	X		"	X		
70	"			"	X				"	X
71	"			"	X				"	X
72	"			"	X					
73	"			"	X				R	N
74				"	X					
75				"	X		M		"	N
76				"	X		"	X	"	N
77				"	X		M	N	"	N
78				Kd			"	X	"	N
79				"			"	X	L	X
80				"			"	X		
81				"			"	X		
82	T	O	V				"	N		
83	"	O	V				C	X		
84	"	O	V				"	X		
85	"	O	V				"	X		
86	"	O	V				"	X		
87	"	O	V				"	X		
88	"	O	V				"	X		
89	"	O	V				"	X		
90	"	O	V				"	X		
91	"	O	V				"	X		
92							"	X		
93							"	X		
94							"	X		
95							L	X		
96							"	X		
97							"	X		
98							"	X		
99					(611)		"	X		

N:r	H u n d r a t a l.							
	10		11		12		13	
00	C	×						
01	"	×						
02	"	×						
03	"	×						
04	"	×						
05	"	×						
06	"	×						
07	"	×						
08	"	×						
09	"	×						
10	"	×						
11	"	×						
12	"	×						
13	"	×						
14	"	×						
15	"	×						
16	"	×						
17	"	×						
18	"	×						
19	"	×						
20	"	×						
21	"	×						
22	"	×						
23	"	×						
24	"	×						
25	"	×						
26	A	×						
27	"	.....						
28	"	.....						
29	MKa	×						
30	MKb	×						
31	"	×						
32	"	×						
33	MKc							
34	A	.....						
35	"	.....						
36	"	.....						
37	"	.....						
38	"	.....						
39	"	×	(1023)					
40	"	.....						
41	"	.....						
42	"	.....						
43	"	.....						
44	"	.....						
45	"	.....						
46	"	.....						
47	"	.....						
48	"	.....						
49	"	.....						

Tecknens betydelse: × vakuumbroms, ..... tender under tillverkning.  
 Siffror inom ( ) att tendern går med det lokomotiv, ifrågavarande siffror angifva.

N:r	H u n d r a t a l.								
	10		11		12		13		14
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71	A .....								
72	n .....								
73	n .....								
74	n .....								
75	n .....								
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									

## Summarisk förteckning

öfver befintliga lokomotiv den 1 januari 1910.

	Lokomotivtyp.	D i e r a f										Skrotade	
		försedda med					värme- apparat.						
		Godstags- lokaltag- slokal- tägslo- lok.	värme- apparat.	hand- broms.	Godstags- lokaltag- slokal- tägslo- lok.	värme- apparat.	hand- broms.	Godstags- lokaltag- slokal- tägslo- lok.	värme- apparat.	hand- broms.	Godstags- lokaltag- slokal- tägslo- lok.	värme- apparat.	
A	Snälltägslokomotiv .....	26	—	26	26	26	—	26	—	—	—	—	—
Ab1	" .....	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
B	Blandadetägslokomotiv .....	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
C	Snälltägslokomotiv .....	108	—	13	—	108	—	—	84	—	—	—	—
Ca	.....	—	24	—	—	24	—	—	84	—	—	—	—
Cc	.....	—	84	13	—	84	—	—	84	—	—	—	—
D	Personätagslokomotiv .....	55	—	—	—	55	—	—	—	—	—	15	—
Da1	.....	—	35	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—
Da2	.....	—	15	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
Db	.....	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Do	.....	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
E	Godstagslokomotiv .....	35	—	—	35	35	—	—	—	—	—	35	—
Fb	" .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
G	" .....	26	—	—	—	—	—	11	—	—	—	16	—
Ga	.....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ge	.....	—	25	—	—	—	—	11	—	—	—	9	—
H	Godstagslokomotiv .....	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	12
Hc	.....	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
Hd	.....	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
I	Växellokomotiv .....	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
K	Godstagslokomotiv .....	201	—	—	—	18	—	—	—	—	—	20	5
Ka	.....	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
Kb	.....	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	34	34
Ke5	.....	—	34	—	—	17	—	—	—	—	—	5	139
Kd	.....	—	139	—	—	1	—	—	—	—	—	139	135
Ke	Växellokomotiv .....	62	—	—	—	16	—	—	—	—	—	62	62
L	Personätagslokomotiv .....	47	—	12	—	47	—	—	—	—	—	47	—
M	Malmtägslokomotiv .....	34	—	1	1	—	34	—	—	—	—	34	—
Ma	.....	—	21	—	1	—	21	—	—	21	—	21	—
Mb	.....	—	13	1	—	—	13	—	—	13	—	13	—
Underlittera.													
Huvudlittera.													

Lokomotivtyp.	Underlittera.	Huvudlittera.	Därra f															Skrotade		
			försedda med															toppsumma.		
			Bortfallna men ännu ej levererade.			under föregående år.			under 1909.			ej skrotade.			utskrifta mon ännu ej skrotade.					
N		Växellokomotiv	20	—	—	13	—	—	13	7	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
O		"	8	—	1	8	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	—	—	—	—
Oe1			—	7	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	7	9
Oe2			—	7	—	7	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	2	6	7
P		Växellokomotiv	28	—	7	—	—	—	—	—	—	28	19	2	2	—	—	1	1	2
Pa			—	—	21	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	1	1	2
Pb			—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	17	—	—	—	—	1	1	1
Q		Växellokomotiv	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	1	1	—	—	1	1	2
Qu			—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Qå			—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	1	1	1	—	—	1	1	2
R		Malmtågslokomotiv	5	—	—	5	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S*)		Lokaltågslokomotiv	10	—	10	5	10	—	—	10	—	—	10	10	—	—	10	—	—	—
T		Blandadetågslokomotiv	101	—	—	101	—	—	—	—	—	101	—	—	—	—	—	—	—	—
Ta			—	53	—	—	53	—	—	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—
Tb*)			—	48	—	—	48	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
U		Växellokomotiv	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V		"	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vx			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vy			—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Y		Lokaltågslokomotiv	10	—	—	10	10	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VKB		Lokomotiv från Västkustbanorna	25	—	—	20	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	3	3
"	a1	Personstågslokomotiv	—	6	—	—	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
"	a2	"	—	12	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	b	"	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
"	c	"	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	g	"	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1
"	h	Godstågslokomotiv	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
MK		Lokomotiv från Malmö-Kontinentensj.	5	—	—	—	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
"	a	Snälltågslokomotiv	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
"	b	Personstågslokomotiv	—	3	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
"	c	Godstågslokomotiv	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utgångna littera: Aa 17 st., Ab2 3 st., Ba1 22 st., Ba2 4 st., Bb1 17 st., Bb2 2 st., Bc 1 st., Gb 1 st., f. d. M 1 st., Oa 2 st., Ob 1 st., Qa 2 st., Or 2 st., Qt 4 st., Qä 6 st., Sa 2 st., Sf 1 st., Su 1 st., f.d. T 2 st., Va 1 st., Vm 2 st., Vz 3 st., Yb 1 st., VKBd 3 st., VKBe 1 st., VKBf 2 st., VKBi 2 st., VKBk 1 st.,															4	103	107			
Summa lokomotiv 847 — 63 83 462 39 24 47 39 13 374 14 321 439 11 49 22 162 184																				

\*) 5 st. litt. S och 20 st. lok. litt. Tb är försedda med ångtorkningsanordning.

Summarisk förteckning öfver befintliga tenderar  
den 1 januari 1910.

Littera.	T e n d e r t y p.	Där a f										Skrötade.	
		försedda med					Beställda, men ännu ej levererade,						
		afskrifta, men ännu ej skrotade.		ledning för tryckluftbroms.			ledning för vakumbroms.		ångbroms.				
		Antal.											
A	4-axliga .....	2										21	
Aa	2- " .....	5										28	
B	" "	3										42	
C	3- " .....	225											
D	e 2- " .....	2										14	
DK	" "	136										11	
Fb	" "	3										25	
G	3- " .....	26										2	
H	2- " .....	10										1	
Hc	" "	1										1	
Hd	" "	1											
I	3- " .....	5										1	
Kd	2- " .....	113											
L	3- " .....	82											
M	" "	34											
R	4- " .....	5											
T	3- " .....	10											
MKa	3- " .....	1											
a b	2- " .....	3										1	
n c	3- " .....	1										1	
VKBa	2- " .....	18										2	
a b	" "	3											
n c	" "	1											
n g	3- " .....	2											
n h	2- " .....	1											
Utgångna littera: Bc 1 st., Sa 2 st., S 1 st., Su 1 st., VKBd 3 st., VKBe 1 st., VKBf 2 st.		—										11	
Summa tenderar		693	394	39	10	28	30	9	21	138			

## Lokomotivens fördelning å de olika distrikten.

Distrikt.	L i t t e r a.																			Transport.		
	A.	Ab1.	B.	Ca.	Ce.	D.	E.	Fb.	G.	H.	I.	Ka.	Kb.	Ke.	Kd.	Ke.	L.	Ma.	Mb.	N.	O.	
I	7	—	1	10	34	7	—	—	—	1	—	—	—	—	53	22	—	—	—	2	—	137
II	7	—	—	7	23	13	—	—	—	—	6	—	—	—	27	12	—	—	—	2	—	97
III	12	1	—	7	27	30	1	1	—	11	—	—	—	—	42	24	5	—	—	3	8	172
IV	—	—	—	—	—	5	20	2	—	—	2	26	20	11	3	21	—	—	—	—	—	110
V	—	—	—	—	—	—	14	—	26	—	—	—	14	6	1	21	21	18	13	—	—	129
Summa	26	1	1	24	84	55	35	3	26	12	6	2	26	34	139	62	47	21	13	20	8	645

Distrikt.	L i t t e r a.																			Transport.	Summa.
	Pa.	Pb.	Q.	R.	S.	Ta	Tb.	U.	V.	Y.	MKa.	MKb.	MKe.	VKB. a.	VKB. b.	VKB. c.	VKB. g.	VKB. h.			
I	3	5	2	—	4	22	10	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137
II	1	—	—	—	3	17	14	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	97	137
III	3	4	—	—	3	14	24	—	—	2	1	3	1	18	3	1	—	1	172	250	
IV	—	7	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	120
V	—	5	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
Summa	7	21	6	5	10	53	48	10	2	10	1	3	1	18	3	1	2	1	645	847	

Uppgift å antalet lokomotiv den 1 Januari 1910, som tillverkats före år 1885.

År.	L i t t e r a.														Summa.
	Ab1.	Ca.	D.	Fb.	G.	H.	I.	K.	O.	P.	Q.	V.	VKB.		
1863	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
1864	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
1866	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	8
1867	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
1870	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	5
1871	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1872	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6
1873	1	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11
1874	—	—	4	—	7	7	—	—	—	—	2	—	—	—	20
1875	—	14	14	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	35
1876	—	2	4	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	16
1877	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4
1878	—	—	2	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	10
1879	—	2	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	13
1880	—	—	3	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	11
1881	—	—	2	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	8
1882	—	4	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	13
1883	—	2	3	—	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	10
1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
	1	24	37	3	26	11	6	42	8	17	4	2	5	—	186

# Uppgift på fabrikanterna af lokomotiven

N:r	H u n d r a t a l.					
	0	1	2	3	4	5
00	-	N. & H. 1870—1890	A. B. 1875—	N. & H. 1881—	M. M. V. 1891—	N. & H. 1883—1906
01	B. P. & C:o 1858—1901	n n — n	n n —	n n —	n n —	n 1884—1907
02	n n — 1894	n n — n	n n —	n n —	n n —	n n — n
03	n n — 1900	B. P. & C:o n —	n n —	n n —	N. & H. 1892—	A. B. 1886—1896
04	n 1856—1903	n n — 1909	n n —	n n —	n n —	N. & H. 1888—1907
05	n n — 1897	N. & H. 1871—	n n —	n 1882—	n n —	B. P. & C:o 1858—1904
06	n n — 1886	n n —	n n —	n n —	n 1891—	n 1861—1906
07	n 1859—1903	n n — 1909	n n —	n n —	n n —	n 1865—1903
08	n n — 1909	n n — n	n n —	n n —	n n —	n 1872—1897
09	{ n 1860—1896	n n —	n n —	n n —	M. M. V. n —	n 1877—1898
	n 1870—1908	n n —	n n —	n n —		
10	n n — 1894	n n —	n n —	n n —	n n —	n 1879—n
11	n n — 1905	B. P. & C:o n —	N. & H. 1876—	n n —	n n —	M. M. V. 1896—
12	n n — 1894	n n — 1907	n n —	n n —	N. & H.* 1870—	n n —
13	n n — 1890	n 1872—	n n —	n n —	n n *) n —	n n —
14	N. M. V. 1861—1897	n n —	n n —	n 1883—	M. M. V. 1892—	n n —
15	B. P. & C:o n — 1895	n n —	A. B. 1875—1908	n n —	n n —	n n —
16	N. M. V. n — n	n n —	n n —	n n —	n n —	n 1897—
17	B. P. & C:o n — 1902	n n —	n n — 1907	n n —	N. & H. n —	n n —
18	N. M. V. 1862—n	n n —	n n — 1908	M. M. V. n —	n n —	n n —
19	B. P. & C:o n — 1900	N. & H. n — 1897	n n — n	n n —	n n —	n n —
20	W. F. n — 1902	n n — 1903	n n —	n n —	n 1893—	n n —
21	S. S. & C:o 1880—1909	n n — n	n n —	n n —	n n —	N. & H. n —
22	n 1884—	n 1873—1900	n n — 1908	n n —	n 1894—	n n —
23	N. M. V. 1862—1902	B. P. & C:o n — 1904	n n — 1906	n 1885—	n n —	n n —
24	B. P. & C:o n — 1903	n n — n	n n —	n n —	M. M. V. 1892—	n n —
25	n n — 1909	n n — 1875	K. & C:o n — 1900	n n —	n n —	n n —
26	n n — 1896	n n — 1908	n n — 1897	n n —	n n —	n n —
27	M. M. V. 1863—1905	n n —	A. B. 1876—	n n —	n n —	n n —
28	n n — 1906	n n — 1908	n n —	N. & H. n —	N. & H. 1893—	n n —
29	N. M. V. n — 1897	n n — 1901	n n —	n n —	n n —	n n —
30	B. P. & C:o n —	n n — 1902	n n —	n n —	n n —	n n —
31	n n —	n n — 1907	n n —	n n —	n n —	n 1898—
32	M. M. V. n — 1889	n n — n	n n —	n n —	M. M. V. n —	n n —
33	B. P. & C:o n — n	n n —	n n — 1908	M. M. V. n —	n n —	n n —
34	n n — 1899	n n — 1908	B. P. & C:o n —	n n —	n n —	n n —
35	n n — 1905	n 1874—1903	n n — 1905	n n —	n n —	n n —
36	n n — n	n n — 1909	n n —	n n —	n n —	M. M. V. 1897—
37	n n — 1907	n n — 1903	n n —	n 1886—	n n —	n n —
38	n n — 1905	n n — 1904	M. M. V. 1877—	N. & H. n —	n n —	n n —
39	n n — 1907	n n — 1906	n n —	n n —	N. & H. n —	n n —
40	n n — 1908	n n — 1907	n n —	n n —	n n —	n 1898—
41	n 1856—1897	n n — 1909	N. & H. n —	n n —	n n —	n n —
42	n n — 1905	n n —	n n — 1907	n n —	B. & H. 1884—1908	n n —
43	n n — 1906	N. & H. 1873—	n n — 1909	n n — 1908	n n — 1909	n n —
44	n 1858—1902	n n —	M. M. V. 1878—1908	n n —	n n —	n n —
45	n n — 1905	n n —	n n —	n n — 1909	n n —	n n —
46	n 1861—1896	n n —	n n — 1907	n n —	n 1887—	n 1899—
47	n 1862—1894	A. B. n —	n n —	M. M. V. n —	n n —	n n —
48	Jernv. ViCrewe n — 1883	n n —	n n —	n n —	N. & H. 1894—	n n —
49	B. P. & C:o 1863—1899	S. S. & C:o 1874—	n n —	n 1887—	n n —	n n —

Om förkortningarnes betydelse se sidan 28 å den summariska uppgiften på fabrikanterna.

samt dessas tillverknings- och skrotningsår.

Nr:	H u n d r a t a l.					
	0	1	2	3	4	5
50	P. B. & C:o 1863—1904	S. S. & C:o 1874—	M. M. V. 1878—	M. M. V. 1887—	M. M. V. 1894—	M. M. V. 1899—
51	M. M. V. n — 1903	n n — 1907	n 1879—1909	n n —	n n —	n n —
52	n n — 1896	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —
53	n n — 1904	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —
54	n 1864—1908	n n —	n n —	n n —	n n —	N. & H. n —
55	n n — 1895	n n —	N. & H. 1878—	n n —	N. & H. n —	n n —
56	B. P. & C:o n — 1903	n n —	n n — 1906	n n —	n 1895—	n n —
57	n n — 1908	B. P. & C:o n —	n n —	N. & H. 1874—1900	M. M. V. n —	n n —
58	n n — 1903	n n —	n n — 1906	n n — 1901	n n —	n n —
59	n n — 1889	n n — 1905	n n —	n n — 1903	n n —	n n —
60	n n — 1906	n n —	n n —	M. H. W. n — n	n n —	n n —
61	n n — 1889	n n —	n 1879—	n n — 1907	N. & H. n —	n n —
62	n n — 1905	n n —	n n —	n n — n	n n —	n n —
63	n n — 1907	n n — 1908	n n —	n n — 1899	n 1896—	n n —
64	n n — 1905	n n —	n n —	M. M. V. 1888—	n n —	M. M. V. n —
65	n n — 1906	n n — 1908	n n —	n n —	n n —	n n —
66	n n — 1908	n n —	M. M. V. n —	n n —	n n —	n n —
67	n n —	n n — 1909	n n — 1909	n n —	n 1885—	n n —
68	n 1865—1903	n n — 1905	n n — n	n 1889—	n n —	n n —
69	n n — 1902	N. & H. n — n	n n —	N. & H. 1887—	n 1886—	n n —
70	n n — n	n n — 1909	n n —	n n —	n n —	n n —
71	n n — 1899	n n —	n n —	n n —	n 1887—	n n —
72	n n — 1903	n n — 1906	n n —	A. E. C:o 1871—1906	n 1889—	n n —
73	n n — 1908	S. C. 1873—	n 1880—	n 1875—1907	n 1886—	n n —
74	n 1866—1889	n n —	n n —	N. & H. 1889—	n n —	n 1900—
75	n n — 1906	S. S. & C:o 1875—	n n —	n n —	n 1889—	n n —
76	n n — n	n n —	N. & H. n —	n n —	n 1891—	n n —
77	n n — 1875	n n —	n n —	n n —	n 1886—	n n —
78	n n —	n n — 1905	n n —	n n —	n 1887—	n n —
79	n n — 1907	A. B. 1874—	n n —	n n —	n n —	n n —
80	n n —	n n —	n n —	M. M. V. n —	n n —	n n —
81	n n — 1907	n n —	R. & W. H. 1872—1905	n n —	n 1889—	n n —
82	n n —	n n —	n n — 1899	n n —	n 1890—	R. L. & W. 1899—
83	n n —	n 1875—	D. & C:o 1875—1903	n 1890—	n 1891—	n n —
84	n n —	n n —	n n — n	n n —	n 1894—	n n —
85	n n — 1909	n n —	( M.H.W.**)1874 )	B.P.&C:o*)1864—	B.P.&C:o 1876—	n n —
86	n n —	n n —	( n **) n —	n *) n —	n n —	n n —
87	n n —	n n —	B. & H. 1873—1908	n *) 1863—	n n —	n n —
88	n n — 1909	n n —	n n —	n *) 1866—	n 1878—	n n —
89	n 1867—	n n —	N. W. C:o 1875—1899	N. & H. 1890—	N. & H. 1884—1908	n n —
90	n n — 1904	n n —	M. M. V. 1880—	n n —	n n — 1907	n n —
91	n n —	n n —	n n —	n n —	n n — 1906	n n —
92	n n — 1909	n n —	n n —	n n —	n 1887—1908	n n —
93	n n — n	n n —	n 1881—	M. M. V. 1891—	n 1885—1909	n n —
94	N. & H. 1868—1907	n n —	n n —	n n —	n n — n	n n —
95	n n — 1896	n n —	n 1882—	n n —	n 1891—	n n —
96	n 1869— n	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —
97	n n — n	n n —	n n —	Chm. M. V. n —	n 1895—1907	n n —
98	n n — n	n n —	n n —	N. & H. *) 1870—	n 1883— n	n n —
99	n 1870—1890	n n —	n 1881—	n *) n —	n n —	n n —

\*) Ombyggd och försedd med ny panna vid III Distrikts verkstad i Malmö.

\*\*) Fairlie-lok. ombyggda till enkla lok. nr 360—363 hos Nydqvist & Holm.

# Uppgift på fabrikanterna af lokomotiven

Nr:	Hundratal.					10
	6	7	8	9		
00	R. L. & M. V. 1899—	V. & M. F. 1901—	A. 1901—	N. & H. 1907—	N. & H. 1906—	
01	n n —	n n —	n n —	n n —	M. M. V. 1907—	
02	M. M. V. 1900—	n 1902—	n n —	n n —	n n —	
03	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
04	n n —	N. & H. 1894—	N. & H. 1904—	n n —	n n —	
05	n n —	n 1902—	n n —	M. M. V. n —	n n —	
06	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
07	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
08	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
09	n n —	n n —	A. 1905—	n n —	n n —	
10	n n —	n n —	n n —	A. n —	n n —	
11	n n —	n n —	n n —	n n —	N. & H. 1908—	
12	N. & H. n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
13	n n —	n 1903—	n n —	n n —	n n —	
14	n n —	n n —	M. M. V. 1904—	L. n —	n n —	
15	n n —	M. M. V. 1902—	n n —	n n —	n n —	
16	n n —	n n —	n n —	N. & H. n —	M. M. V. 1909—	
17	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
18	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
19	n n —	n n —	n 1905—	M. M. V. n —	n n —	
20	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
21	n n —	n n —	n n —	n n —	N. & H. n —	
22	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
23	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
24	M. M. V. n —	n n —	N. & H. 1904—	n n —	n n —	
25	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
26	n n —	n n —	n 1905—	n n —	M. M. V. n —	
27	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
28	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
29	n n —	n n —	n n —	V. & M. F. 1908—	N. & H. 1897—	
30	n n —	n n —	n n —	n n —	n	1898—
31	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
32	n n —	n n —	n n —	n n —	n n —	
33	n n —	N. & H. n —	n n —	M. M. V. n —	n	1896—
34	n 1901—	n n —	A. n —	n n —	M. M. V.	
35	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
36	n n —	n n —	M. M. V. n —	n n —	n	
37	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
38	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
39	n n —	n n —	n n —	n n —	N. & H.	
40	n n —	n n —	N. & H. n —	N. & H. n —	n	
41	n n —	M. M. V. n —	n n —	n n —	n	
42	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
43	n n —	n n —	n n —	V. & M. F. n —	n	
44	n n —	n n —	V. & M. F. 1906—	n n —	n	
45	n n —	n 1903—	n n —	n n —	n	
46	n n —	n n —	M. M. V. n —	n n —	n	
47	n n —	n n —	n n —	n n —	n	
48	n n —	n n —	n n —	N. & H. n —	n	
49	n 1902—	n n —	n n —	n n —	M. M. V.	

samt dessas tillverknings- och skrotningsår.

Nr:	H u n d r a t a l.				
	6	7	8	9	10
50	M. M. V. 1902—	M. M. V. 1903—	M. M. V. 1906—	N. & H. 1908—	M. M. V.
51	” ” —	N. & H. ” —	” ” —	” ” —	”
52	N. & H. ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
53	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	V. & M. F.
54	” ” —	” ” —	” ” —	M. M. V. ” —	”
55	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
56	” ” —	” ” —	N. & H. 1905—	” ” —	”
57	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
58	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
59	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	A
60	” ” —	” ” —	” 1906—	” ” —	”
61	” ” —	V. & M. F. ” —	” ” —	” ” —	”
62	” 1901—	” ” —	” ” —	V. & M. F. ” —	”
63	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
64	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
65	” ” —	A. ” —	” ” —	” ” —	”
66	” 1902—	” ” —	L. ” —	” ” —	”
67	” ” —	” ” —	” ” —	A. ” —	L
68	” 1901—	” ” —	A. ” —	” ” —	”
69	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	H. M. V.
70	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
71	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	V. & M. F.
72	” ” —	” ” —	” ” —	L. ” —	”
73	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	”
74	” ” —	” ” —	” ” —	M. M. V. ” —	”
75	” ” —	L. ” —	” ” —	” ” —	”
76	” ” —	” ” —	N. & H. 1907—	N. & H. 1909—	”
77	” ” —	N. & H. 1904—	” 1906—	” ” —	”
78	” ” —	” ” —	” 1907—	” ” —	”
79	” ” —	” ” —	” ” —	V. & M. F. ” —	”
80	” ” —	” ” —	M. M. V. 1906—	” ” —	”
81	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
82	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
83	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
84	” ” —	M. M. V. ” —	A. 1907—	” ” —	
85	” ” —	” ” —	” ” —	A. ” —	
86	M. M. V. ” —	” ” —	N. & H. ” —	” ” —	
87	” ” —	” 1903—	” ” —	” ” —	
88	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
89	” ” —	” ” —	M. M. V. ” —	M. M. V. ” —	
90	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
91	” ” —	” 1904—	” ” —	” ” —	
92	V. & M. F. ” —	” ” —	V. & M. F. ” —	” ” —	
93	” ” —	” ” —	” ” —	N. & H. ” —	
94	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
95	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
96	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
97	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	
98	” ” —	” ” —	” 1908—	” ” —	
99	” ” —	” ” —	” ” —	” ” —	

# Förteckning öfver lokomotiven, ordnade efter littera.

Antal  
st.

## I tjänst varande lokomotiv:

<b>Littera A</b>	n:r	1000—1025	26
" <b>B</b>	"	1026	1
" <b>Ca</b>	"	185—198; 227; 228; 261; 262; 295—298; 318; 319	24
" <b>Cc</b>	"	338—342; 403—405; 417—423; 463—466; 523—535; 550—563; 612—623; 668—677; 733—748	84
" <b>Da1</b>	"	179—181; 183; 184; 199—214; 238; 240; 259; 260; 290—294; 320—322; 327; 351	35
" <b>Da2</b>	"	182; 239; 323—326; 347—350; 352—356	15
" <b>Db</b>	"	400—402	3
" <b>De</b>	"	147; 148	2
" <b>E</b>	"	900—909; 933—937; 948—957; 979—988	35
" <b>Fb</b>	"	30; 31	2
" <b>Ga</b>	"	160	1
" <b>Ge</b>	"	78; 80; 82—84; 86; 87; 91; 103; 105; 106; 109—111; 133; 142—146; 157; 158; 161; 162; 171	25
" <b>H</b>	"	149; 150; 152—156; 175—177	10
" <b>He</b>	"	704	1
" <b>I</b>	"	113—118	6
" <b>Ka</b>	"	220	1
" <b>Kb</b>	"	216; 224; 229—232; 241; 245; 247—250; 252; 254; 263—266; 269; 271—275	24
" <b>Ke5</b>	"	300—313; 328—337; 364—368; 380—384	34
" <b>Kd</b>	"	389—397; 406—411; 414—416; 424—441; 448—462; 511—522; 536—549; 564—573; 602—611; 624—633; 678—701; 725—732	139
" <b>Ke</b>	"	715—724; 765—776; 787—794; 866—875; 910—915; 919—928; 958—961; 972; 973	62
" <b>L</b>	"	795—799; 804—823; 834—845; 962—971	47
" <b>Ma</b>	"	652—661; 702; 703; 764; 777—781; 916—918	21
" <b>Mb</b>	"	646—651; 761—763; 800—803	13
" <b>N</b>	"	574—581; 634—645	20
" <b>Oc1</b>	"	386	1
" <b>Oc2</b>	"	385; 387; 388; 398; 399; 412; 413	7
" <b>Pa</b>	"	166; 234; 236; 237; 255	5
" <b>Pb</b>	"	164; 276—280; 314—317; 344; 346; 369—371; 374—379	21
" <b>Qn</b>	"	173; 174	2
" <b>Qa</b>	"	444; 446; 447	3
" <b>R</b>	"	974—978	5
" <b>S</b>	"	938—947	10
" <b>Ta</b>	"	582—591; 662—667; 705—714; 749—760; 782—786; 824—833	53
" <b>Tb</b>	"	846—865; 876—899; 929—932	48
" <b>U</b>	"	592—601	10
" <b>Vx</b>	"	288	1
" <b>Vy</b>	"	299	1
" <b>Y</b>	"	989—998	10
" <b>MKa</b>	"	1029	1
" " b	"	1030—1032	3
" " c	"	1033	1
" <b>VKBa1</b>	"	467—472	6
" " a2	"	473—484	12
" " b	"	485—487	3
" " g	"	495; 496	2
			<b>Summa</b> 836

## Afskrifna men ännu ej skrotade lokomotiv:

Litt. **Ab1** nr 127; litt. **Fb** nr 67; litt. **Hd** nr 22; litt. **Ka** nr 221; litt. **Kb** nr 253, 270; litt. **Pa** nr 89; 257; litt. **Qa** nr 445; litt. **VKBc** nr 488; och litt. **VKBh** nr 499.

**Summa** 11

## Beställda men ännu ej levererade lokomotiv:

Litt. **B** nr 1027; 1028; 1034—1038; litt. **E** nr 1039—1048; 1071—1075; litt. **Ke** nr 1059—1070; 1076—1080 och litt. **S** nr 1049—1058

**Summa** 49

## Skrotade lokomotiv:

Litt. **Aa** nr 83; 59; 61; 74; 75; 77; 99—102; 123—126; 128—130; litt. **Ab1** nr 35—40; 56—58; 60; 63; litt. **Ab2** nr 34; 62; 76; litt. **Ba1** nr 2—6; 9; 10; 12—14; 16; 17; 19; 23; 26; 29; 32; 41; 46; 94—96; litt. **Ba2** nr 97; 98; 119; 122; litt. **Bb1** nr 1; 7; 8; 11; 15; 18; 27; 28; 42—45; 52; 53; 55; 120; 121; litt. **Bb2** nr 51; 54; litt. **Be** nr 9; litt. **Fb** nr 49; 50; 64—66; 68—73; litt. **Ga** nr 79; 85; 112; 132; 135; 138; 141; 159; 169; 170; 172; litt. **Gb** nr 90; litt. **Ge** nr 81; 88; 92; 93; 104; 107; 108; 131; 134; 136; 137; 139; 140; litt. **H** nr 151; 178; litt. **Hd** nr 21; litt. **Ka** nr 217; 218; 223; litt. **Kb** nr 215; 219; 222; 233; 242—244; 246; 251; 267; 268; f. d. litt. **M** nr 48; litt. **Qa** nr 24; 47; litt. **Ob** nr 25; litt. **Pa** nr 163; 165; 167; 168; 235; 256; 258; litt. **Pb** nr 343; 345; litt. **Qa** nr 225; 226; litt. **Or** nr 281; 282; litt. **Qt** nr 360—363; litt. **Qa** nr 442; 443; litt. **Qa** nr 505—510; litt. **Sa** nr 283; 284; litt. **Sl** nr 20; litt. **Su** nr 287; f. d. litt. **T** nr 285; 286; litt. **Va** nr 289; litt. **Vm** nr 372; 373; litt. **Vz** nr 357—359; litt. **Yb** nr 504; litt. **VKBd** nr 489—491; litt. **VKBc** nr 492; litt. **VKBF** nr 493; 494; litt. **VKBg** nr 497; litt. **VKBh** nr 498; 500; litt. **VKBi** nr 501; 502 samt **VKBk** nr 503.

**Summa** 184

## Förteckning öfver tendrarna, ordnade efter littera.

### I tjänst varande tendrar:

Littera		Antal st.
<b>A</b>	n:r 1026; 1039 .....	2
» <b>Aa</b>	» 74; 124; 128; 129 .....	4
» <b>B</b>	» 2; 12; 119 .....	3
» <b>C</b>	» 389—397; 400—411; 414—431; 463—466; 523—535; 550—563; 612—623; 662—677; 705—714; 733—760; 782—786; 824—833; 846—865; 876—899; 929—932; 1000—1025 .....	225
» <b>D</b>	» 147; 148 .....	2
» <b>DK</b>	» 179—214; 216; 220; 224; 227—232; 238—241; 245; 247—250; 252; 254; 259—266; 269; 271—275; 290—298; 300—313; 323—342; 347—356; 364—368; 380—384 .....	133
» <b>F</b>	» 30; 31 .....	2
» <b>G</b>	» 78; 80; 82—84; 87; 91; 103; 105; 106; 109—111; 133; 139; 142—146; 157; 158; 160; 161; 171 .....	25
» <b>H</b>	» 149; 150; 152—155; 175—178 .....	10
» <b>Hc</b>	» 704 .....	1
» <b>I</b>	» 113; 115—118 .....	5
» <b>Kd</b>	» 432—441; 448—462; 511—522; 536—549; 564—573; 602—611; 624—633; 678—701; 725—732 .....	113
» <b>L</b>	» 795—799; 804—823; 834—845; 900—909; 933—937; 948—957; 962—971; 979—988 .....	82
» <b>M</b>	» 646—661; 702; 703; 761—764; 777—781; 800—803; 916—918 .....	34
» <b>R</b>	» 974—978 .....	5
» <b>T</b>	» 582—591 .....	10
» <b>MKa</b>	» 1029 .....	1
» » <b>b</b>	» 1030—1032 .....	3
» » <b>c</b>	» 1033 .....	1
» <b>VKBa</b>	» 467—484 .....	18
» » <b>b</b>	» 485—487 .....	3
» » <b>g</b>	» 495; 497 .....	2
<b>Summa</b>		<b>684</b>

### Afskrifna men ännu ej skrotade tendrar:

Litt. **Aa** n:r 127; litt. **Dk** n:r 221; 253; 270; litt. **Fb** n:r 67; litt. **G** n:r 88; litt. **Hd** n:r 22; litt. **VKBc** n:r 488 och litt. **VKBh** n:r 499.  
**Summa** 9

### Beställda men ännu ej levererade tendrar:

Litt. **A** n:r 1027; 1028; 1034—1038; 1040—1048; 1071—1075  
**Summa** 21

### Skrotade tendrar:

f.d. litt. **A** n:r 33—40; 48; 56—63; 75—77; 99—102; 123; 125; 126; 130; litt. **B** n:r 1; 3—11; 13—19; 23; 26—29; 32; 41—46;  
51—55; 94—98; 120—122; litt. **B**e n:r 9; litt. **DK** n:r 215; 217—219; 222; 223; 238; 242—244; 246; 251; 267;  
268; litt. **Fb** n:r 49; 50; 64—66; 68—73; litt. **G** n:r 79; 81; 85; 86; 90; 92; 93; 104; 107; 108; 112; 131; 132;  
134—138; 140; 141; 159; 162; 169; 170; 172; litt. **H** n:r 151; 156; litt. **Hd** n:r 21; litt. **I** n:r 114; litt. **Sa** n:r 283;  
284; litt. **S1** n:r 20; litt. **Su** n:r 287; litt. **VKBd** n:r 489—491; litt. **VKBc** n:r 492; litt. **VKBf** n:r 493; 494; litt.  
**VKBg** n:r 496 och litt. **VKBh** n:r 498; 500.  
**Summa** 138

## Summarisk uppgift på fabrikanterna af lokomotiv och tenderar.

Fabrikant.	Levererat st. lokomotiv.	Levererat st. tenderar.	Aumärkningar.
Nydqvist & Holm = N. & H.	350 *)	303	*) Häraf 4 st. lok. om-
Motala mekaniska verkstad = M. M. V.	327	266	byggda vid III D:t.
Beyer, Peacock & C:o = B. P. & C:o	137 *)	113	*) Häraf 4 st. lok. om-
A. Borsig = A. B.	52	51	byggda vid III D:t.
Vagn- och maskinfabriken, Falun = V. & M. F.	46	41	
Atlas = A	44	22	
Richmond Locomotive and Machine Works = R. L. & M. W.	20	10	
Sharp, Stewart & C:o = S. S. & C:o	14	14	
Black & Hawthorn = B. & H.	8	1	
Ljunggrens verkstad = L	8	—	
Nyköpings mekaniska verkstad = N. M. V.	5	5	
Société Cockerill = S. C.	2	—	
Krauss & C:o = K. & C:o	2	—	
R. & W. Hawthorn = R. & W. H.	2	—	
Dubs & C:o = D. & C:o	2	2	
Avonside Engine C:o = A. E. & C:o	2	—	
Meadow-Hall Works = M. H. W.	2 *)	—	*) 2 Fairlie lok. om-
Järnvägsverkstaden i Crewe	1	1	byggda till enkla lok.
William Fairbairn = W. F.	1	1	hos Nydqvist & Holm.
Nasmyth Wilson & C:o = N. W. & C:o	1	—	
Kristinehamns mekaniska verkstad = Chm. M. V.	1	1	
Helsingborgs mekaniska verkstad = H. M. V.	—	—	
Summa	<b>1027</b>	<b>831</b>	

## Elektriska lokomotiv.

	Antal axlar.	Hjul- diameter.	Antal motorer.	Hvarje motors effekt. hkr.	Total vikt ton.
N:r 1. Försedt med vakuumbroms samt anordning för elektrisk uppvärming och belysning. Levereradt år 1905 af Westinghouse Electric & Manuf. C:o, Pittsburg	2	1040	2	150	24.1
N:r 2. Försedt med vakuumbroms samt anordning för elektrisk uppvärming och belysning. Levereradt år 1905 af Siemens-Schuckert Werke, Berlin	2	1100	3	110	35.0

## Beteckningar för vagnsslagen.

### Salongvagnar:

H. M. Konungens	boggivagn.	H. M. Ånkedrottningens boggivagn.
" " Drottningeus	"	DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessans boggivagn.

### Person-, post-, fäng- och resgodsvagnar:

Littera A omfattar I klass personvagnar. Utgöras af:

- " **A0**, boggivagnar med korridor och klosett. Uppdelas i:
  - A01, vagnar med 10 halfkupéer, tjänstekupé och plattformer.
  - A02, " " 10 " och tjänstekupé, utan plattformer men med täckta öfvergångar. Vagnarna äro afsedda för Trelleborg—Sassnitz-routen.
  - A03, " , inredda med salong i hvardera änden.

Littera AB omfattar kombinerade I och II klass personvagnar. Utgöras af:

- " **AB0**, boggivagnar med plattformer och klosett. Uppdelas i:
  - AB01, sofvagnar af 1891 års modell, med 3 hel- och 6 halfkupéer.
  - AB03, restaurantvagnar.

Littera B omfattar II klass personvagnar samt inspektionsvagnar. Utgöras af:

- " **B0**, boggivagnar med plattformer, korridors och klosett. Delas i:
  - B01, sofvagnar af 1891 års modell med 7 helkupéer.
  - B02, vagnar af f. d. Västkustbanornas modeller.
  - B03, " " 1902 års modell med 6 helkupéer.
- " **B1**, vagnar med plattformer och korridor. Delas i:
  - B1a, vagnar med 3 helkupéer och klosett. En del vagnar ha dessutom en halfkupé.
  - B1b, " med 4 helkupéer men utan klosett.
- " **B2**, " af 1885 och 1886 års modell med plattformer, genomgång och klosett. Delas i:
  - B2a, vagnar med 7 soffor.
  - B2b, " " 6 " .
- " **B3**, " " 1874 års modell med 3 kupéer och klosett. Delas i:
  - B3a med genomgång.
  - B3b utan genomgång.
- " **B4a**, " " 1875 års modell och från f. d. Västkustbanorna, med 3 kupéer och utan genomgång.
- " **B5**, " " 1872 års modell med gafveltamburer, genomgång och klosett.
- " **B6a**, " " 1862 " med 3 kupéer och utan genomgång.
- " **B7**, Inspektionsvagnar.

Littera BC omfattar kombinerade II och III klass personvagnar. Utgöras af:

- " **BC0**, boggivagnar med plattformer, korridors och klosett. Uppdelas i:
  - BC01, vagnar af 1893 och 1897 års modell med 3 II klass kupéer och sofvagnsinredning i II klass.
  - BC02, " från f. d. Västkustbanorna, f. d. Örebro—Svartå och f. d. Malmö—Kontinentens järnvägar samt 1 vagn hopbyggd af 2 st. tvåaxliga vagnar.
  - BC03, " af 1909 års modell med 3 II klass kupéer utan sofvagnsinredning.
  - BC04, " af 1903 års modell med 4 II klass kupéer och sofvagnsinredning i II klass.
- " **BC1**, vagnar af 1880 års modell med plattformer, korridors och klosett.
- " **BC1b**, " f. d. Västkustbanornas modell med plattformer och korridor.
- " **BC3**, " " 1904 års modell med plattformer, genomgång och klosett.
- " **BC6**, " utan genomgång samt med en å två II klass och två III klass kupéer.

Littera BF omfattar kombinerade II klass person- och resgodsvagnar. Utgöras af:

- " **BF0**, boggivagnar med plattformer, korridors och klosett. Resgodsafdelningen upptager  $\frac{1}{3}$  af vagnen.

Littera C omfattar III klass personvagnar samt sjukvagnar. Utgöras af:

- " **C0**, boggivagnar med plattformer, genomgång och klosett. Uppdelas i:
  - C01, vagnar af 1896 års modell med korridor.
  - C02, " från f. d. Västkustbanorna och f. d. Malmö—Kontinentens järnväg.



### Godsvagnar:

**Littera G omfattar täckta styckegodsvagnar.** Utgöras af:

- " **G1**, vagnar med korgstomme af järn (breda).
- " **G2**, " " " " " , 1898 års modell.
- " **G3**, " " " " " levererade under åren 1867—1884, med korgstomme af trä (smala).
- " **Gv2**, " af samma typ som G2, men försedda med värmeapparater (s. k. varmvagnar).
- " **G4**, " af äldre tillverkningsdata än föregående.
- " samt vagnar från f. d. Västkustbanorna af annan konstruktion än G1 och G2.

**Littera H omfattar kylvagnar.** Utgöras af:

- " **H1**, vagnar af 1893 års modell med korgstomme af järn (breda) samt försedda med värmeledning.
- " **H2**, " af äldre modell " " " trä (smala).
- " **H3**, " af 1907 års modell med korgstomme af järn samt försedda med värmeledning.

**Littera I omfattar spannmålvagnar.** Utgöras af:

- " **I1**, låga vagnar af Statsbanornas, f. d. Västkustbanoras och f. d. Hallsberg—Motala—Mjölby järnvägs modeller.
- " **I2**, " " " från f. d. Gellivare järnväg.
- " **I3**, " " af 1898 års modell, med lösa sidor och gaflar.
- " **I4**, treaxliga vagnar, ombyggda från litt. **R2**.

**Littera K omfattar virkesvagnar med svängel.** Utgöras af:

- " **K1**, vagnar med väggar, af Statsbanornas modell.
- " **K2**, " " " " , från f. d. Gellivare järnväg.

**Littera L omfattar träkolsvagnar.** Utgöras af:

- " **L1**, vagnar af 1886 års modell.
- " **L4**, vagnar af 1902 års modell.

**Littera M omfattar malmvagnar.** Utgöras af:

- " **M1**, treaxliga vagnar af Statsbanornas modell, ävensom vagnar från f. d. Gellivare järnväg. Lastförmåga 25 och 30 ton.
- " **M2**, " " " " " " " Lastförmåga 35 ton.

**Littera N omfattar virkesvagnar utan svängel, med väggar.** Utgöras af:

- " **N0**, boggivagnar från f. d. Västknstbanorna.
- " **N1**, vagnar af Statsbanornas och f. d. Västkustbanornas modeller.
- " **N3**, " " 1899 års modell.

**Littera NN omfattar virkesvagnar utan svängel och utan väggar.** Utgöras af:

- " **NN1**, vagnar af Statsbanornas modell.
- " **NN2**, " " från f. d. Hudiksvalls och Söderhamns järnvägar.
- " **NN3**, " " af 1898 års modell.

**Littera O omfattar småkreatursvagnar.** Utgöras af:

- " **O1**, vagnar med korgstomme af järn (breda).
- " **O2**, " " " korgstomme af trä (smala).

**Littera P1 omfattar grusvagnar,** levererade under åren 1867—1875.

**Littera Q omfattar specialvagnar.** Utgöras af:

- " **Q1**, kanonvagnar.
- " **Q2**, kranvagnar.
- " **Q3**, justeringsvagnar.
- " **Q4**, gasvagnar.
- " **Q5**, slipersimpregnéringsvagnar.
- " **Q6**, förställrvagn.

**Littera R omfattar kalkvagnar.** Utgöras af:

- " **R1**, vagnar af Statsbanornas modell.
- " **R3**, vagnar af 1898 års modell.

**Littera S3 omfattar öppna treaxliga vagnar för tungt eller skrymmande gods.**

## Personvagnar.

Nr:	Hundratal.							4
	0	1	2	3				
00		C 1895	E 1904	C 1902			C2b	V+
01	B 1897	B 1898	C 1896	C2a	V		"	V+ <i>usd.</i>
02	C 1901	" 1897	" 1901	D 1905			"	V+
03	" 1889	" 1908 <sup>1)</sup>	" 1884	" "			"	V+ <i>Y</i>
04	B 1900	" 1898	" 1901	C2b	V+		"	k V+
05	" 1898	" 1892	BC 1903	"	V+		"	V+
06	" 1902	C 1903	C 1898	"	V+		"	V+
07	BC 1898	" 1898	" 1903	"	V+ V		"	V+
08	" 1904	BC "	" 1901	"	V+ <i>Y</i>		"	V+
09	C 1905	" 1899	BC 1896	"	V+		CD2	skV
10	" 1898	C 1895	C 1903	"	V+		"	skV
11	" 1902	" 1901	B 1888	"	V+		"	skV
12	" 1903	" 1896	C 1896	"	V+		"	kV
13	" "	" 1899	E 1889	"	V+		"	kV <i>usd.</i>
14	" 1899	" 1892	B 1898	"	V+		"	kV
15	" 1900	" 1901	" 1908	"	V+		D3	k V+ <i>dv.</i>
16	" 1904	" 1898	" 1898	"	V+ <i>Y</i>		"	k V
17	" 1892	" 1901	" 1895	"	k V+		D1	k V
18	" 1904	" 1895	C 1901	"	V+		"	k V <i>dv.</i>
19	" 1903	" 1902	" 1898	"	V+		D3	k V
20	" 1898	" 1904	" 1895	"	V+		"	k V
21	" 1895	" 1902	" 1898	"	V+ V		"	k V
22	" "	" 1906	" "	"	V+		D1	k V <i>dv.</i>
23	" 1907	" 1901	" 1893	"	V+ <i>Y</i> <i>usd.</i>		"	k V
24	" 1902	" 1898	" 1895	"	k V+		D3	k V
25	" 1898	" 1900	" 1904	"	V+		D1	k V
26	CD9 k V	C 1894	" 1896	"	V+		D3	k V
27	" 1907	" 1889	BC 1894	" "	V+		B7	V Hk <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>
28	C9	" 1888	" 1891	" 1899	V+		C2b	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>
29	C 1898	C 1901	C 1884	"	V+		"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>
30	" 1886	" 1884	" 1897	B7	V Hk+ <i>{ III Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
31	" 1884	" 1904	" 1896	C2b	V+ <i>{ III Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
32	" 1907	" 1895	" 1899	B7	V Hk+ <i>{ IV Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
33	" 1891	" "	" 1905	C2b	V+ <i>{ IV Distr:ts inspekionsvagn.</i>	B7	V Hk+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	
34	" 1886	BC 1901	" 1902	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	C2b	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	
35	" 1895	C 1896	" 1899	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
36	" 1886	" 1893	" 1896	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
37	" 1895	" 1895	E 1882	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
38	" 1900	" 1886	D 1881	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	CD2	V kV <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	
39	" 1898	" 1907	" "	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>
40	" 1884	" 1895	C 1894	C2a	V	"	"	V+
41	E "	" 1901	" 1902	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
42	C 1901	" 1894	" 1895	"	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
43	" 1903	" 1895	" 1904	CD2	V kV <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
44	" 1899	" 1901	" 1888	C2b	V+ <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
45	" 1884	" 1899	CD 1895	"	V+ V	"	"	V+
46	" 1889	" 1904	D 1884	"	V+ V	"	"	V+
47	" "	" 1884	BC 1903	"	V+ V <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	"	"	V+
48	" 1907	" 1905	" 1902	"	V+ V <i>{ V Distr:ts inspekionsvagn.</i>	B7	k V+ <i>{ II Distr:ts inspekionsvagn.</i>	
49	" 1904	" 1895	B7 B8 k + *	B1b	V	"	B1b	V

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, ++ dubbel skrufbroms, X vakuumbroms, \ ledning för vakuumbroms, | rörledning för tryckluftbroms,  $\ominus$  gasbelysning, k kamin, — längsbalkar af trä,   slopad, årtalat anger slopningsåret. H hastighetsmätare.

\* V i andra kolumnen anger, att vagnen fått förstärkt värmelägning.

\*) År delvis inredd till afföningsvagn.

\*) Afställd för ett eventuellt järnvägsmuseum.

N:r	Hundratal.					4
	0	1	2	3		
50	C 1889		C 1893		C2b V+	B1b ≈V
51	" 1904	" 1899	" 1891	" V+	" ≈V	" ≈V
52	" 1907	" 1896	D "	" V+	" V	" V
53	" 1884	" 1888	C6a	" V+ V	" V	" V
54	" "	" 1884	C 1903	C6a V	B 1893	
55	" 1907	" 1898	" 1905	" ≈V	B1b ≈V	
56	" 1884	" 1903	" 1900	" ≈V	" ≈V	
57	" 1906	" 1895	" 1896	C 1908	" ≈V	
58	" 1898	BC 1893	" 1904	C6a ≈V	" ≈V	
59	" 1902	C6a	" "	" ≈V	B3a ≈X	
60	" 1903	E 1908	" 1895	" ≈V	E1b V k	
61	" 1898	D 1905	" "	" ≈V	" V k	
62	D 1907	" 1906	B7 k	{ V Distr:ts inspekionsvagn.	" V k	
63	" 1891	E 1879	C6a	B 1902	" V k	
64	BC 1904	C 1903	C 1900	C 1909	" V k	
65	" 1906	B 1898	" 1896	C6a	" V k	
66	B 1904	" 1909	" 1906	C 1908	BC1 ≈V	V
67	" 1900	" 1898	" 1895	C6a	" ≈V	
68	" 1898	C 1895	" 1902	B3a ≈X	" ≈V	V
69	" "	BC 1903	C6b +	" ≈X	" ≈V	
70	BC 1903	" "	C 1898	" ≈X	" V	
71	" 1902	" 1904	" "	" ≈X	" V	
72	" 1901	" 1896	" 1891	" ≈X	" V	
73	BC6	" 1895	" 1884	" ≈X	" ≈V	V
74	BC 1904	" "	" "	" ≈X	" V	V
75	BC6 B7 k *	" 1901	" 1905	" ≈X	" V	V
76	C 1898	" 1899	" 1904	" ≈X	" V	V
77	" 1901	D 1905	" 1894	" ≈X	BC 1884	
78	" 1891	C 1900	" 1892	B3b ≈X	BC1 V	
79	" 1905	" 1884	" 1884	B 1905	" V	V
80	" 1909	" 1889	" 1883	B3b ≈X	" V	
81	" 1901	" 1898	" 1901	B3a ≈X	" V	V
82	" 1904	C6a	" 1900	B3b ≈X	" V	
83	" 1898	C 1895	BC 1892	" ≈X	" V	V
84	" 1904	" "	" 1900	B3a ≈X	" V	V
85	" 1898	" 1886	CD6b V/k	B3b ≈X	" ≈V	V
86	" 1894	" 1903	CD 1884	B3a ≈X	" V	
87	" 1895	" 1884	" 1909	C 1909	" V	
88	C6a	BC 1902	" 1887	C6a X ≈V	" ≈V	
89	"	" 1898	BC 1906	" X ≈V	" ≈V	V
90	C 1903	" 1901	E1a V k	" V	" ≈V	
91	" 1884	" 1903	C6a V	" ≈V	" ≈V	
92	" 1898	C 1922	" V	C 1909	" V	
93	" 1902	" 1899	C 1909	C6a ≈V	" ≈V	V
94	" 1901	" 1904	B 1906	B4a ≈V	" ≈V	
95	" "	" 1906	C6a	" ≈V	" ≈V	
96	" 1908	" 1889	C2a V	" ≈V	CD 1909	
97	" 1900	" 1891	" V	" ≈V	B7 ≈V H+k	{ IV Distr:ts inspekionsvagn.
98	" 1897	" 1898	" V	" ≈V	E1c V k	
99	" 1896	" 1907	C2b k V+	" V+	" V	

Nr:	Hundratal.						9
	5	6	7	8			
00	C 1891	C2a ✓ V	B1a ✓✓	C1 X			B2b ✓X
01	" 1903	" ✓ V	" ✓✓	" X			" ✓X
02	" 1902	" ✓ V	C 1895	" X			" ✓X
03	" 1898	" ✓ V	" 1899	" X			" ✓X
04	C6b +	CD2 ✓k✓	" 1894	" X			" ✓X
05	C 1904	" ✓k✓	C6b +	" X			" ✓X
06	E 1890	C2a ✓ V	C 1901	" X			" ✓X
07	" 1896	CD2 ✓k✓	B 1905	" X			" ✓X
08	E1a k✓	C2a ✓ V	" 1903	" X			" ✓X
09	C 1900	" ✓ V	C 1904	" X			" ✓X
10	BC 1901	" ✓ gl. n.	" 1905	" X			B2a ✓X
11	C 1895	CD2 k✓	" 1902	" X			" ✓X
12	BC 1901	D1 k✓	" 1896	" X			" ✓X
13	C 1903	" k✓	" 1902	" X			" ✓X
14	" 1899	" k✓	" 1890	" X			" ✓X
15	" 1904	D3 k✓	" 1904	" X			" ✓X
16	" 1903	[D 1875]	" 1903	" X			" ✓X
17	" 1905	D3 k✓ X + do	" 1902	" X			" ✓X
18	" 1904	" k✓	" 1905	" X			" ✓X
19	B 1907	" k✓	CD " "	DC1a k✓			" ✓X
20	" 1902	C2b ✓+	" 1909	" k✓			B2b ✓X
21	B6a	" ✓+	" 1908	" k✓			" ✓X
22	CD 1906	" ✓+ u. s.	CD6a k✓	" k✓			" ✓X
23	" 1884	" ✓+	CD 1908	" k✓			" ✓X
24	CD6a k✓	" ✓+	" 1891	C1 ✓			" ✓X
25	CD 1907	" ✓+	CD6a k✓	" ✓			" ✓X
26	CD6a k✓	" ✓+	E 1889	DC1b k✓			" ✓X
27	CD 1891	" ✓+	D 1901	" k✓			" ✓X
28	" 1907	" ✓+	" 1890	C1 ✓			" ✓X
29	B5 ✓X	B7 ✓✓H+k (1 Distrikts inspektionsvagn.)	" 1888	" ✓			" ✓X
30	B 1909	" ✓✓H+k (III Distrikts inspektionsvagn.)	" 1876	" ✓			" ✓X
31	B5 ✓X	C2b ✓+	E1a ✓ k	" ✓			" ✓X
32	" ✓X	" ✓+	" ✓ k	" ✓			" ✓X
33	" ✓X	" ✓+	B5 ✓X	" ✓			" ✓X
34	B 1905	" ✓+	" ✓X	" ✓			" ✓X
35	C5 ✓ gl.	B3a ✓X	" ✓X	" ✓			" ✓X
36	" ✓ gl.	" ✓X	" ✓X	" ✓			" ✓X
37	" ✓ gl.	" ✓X	" ✓X	" ✓			" ✓X
38	" ✓	" ✓X	" ✓X	" ✓			" ✓X
39	" ✓	" ✓X	C5 ✓	" k✓			" ✓X
40	C6a	gl. s. f.	" ✓X	" k✓			" ✓X
41	B 1901	" ✓X	" ✓	" k✓			" ✓X
42	C 1908	" ✓X	C 1909	DC1b k✓			" ✓X
43	C6a ✓ gl.	" ✓X	C5 ✓	" k✓			" ✓X
44	B 1902	" ✓X	C2a ✓	" k✓			" ✓X
45	C2a ✓	" ✓X	" ✓ gl. m.	" k✓			" ✓X
46	" ✓	" ✓X	" ✓	" k✓			" ✓X
47	CD2 ✓k✓	[B 1875]	" k✓ *	" k✓			" ✓X
48	C2a ✓ gl. m.	B3a ✓X	" ✓	" k✓			" ✓X
49	" ✓	" ✓X	" ✓	" k✓			" ✓X

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, ++ dubbel skrubroms, X vakumbroms, ✓ ledning för vakumbroms, | rörledning för tryckluftbroms, ◻ gasbelysning, ○ fotogénbelysning, □ sloopad, åttalet anger sloppningsfåret. H hastighetsmätare, k kamin.

\* V i andra kolumnen anger, att vagnen fått förstärkt värmceledning.

\* År delvis inredd till inspektionsvagn.

N:r	Hundratal.					9
	5	6	7	8		
50 C2a ✓	B3a ✗×	D1 k✉✓	DC1a k✓	B1b ✗✓	<i>Y</i>	
51 " ✓	" ✗×	D3 k✉✓	DC1b ✗k✓	" ✗✓	<i>Y</i>	
52 " ✓	<b>B 1875</b>	<b>D+</b> k✉✓	<b>DC1a</b> k✓	" ✗✓	<i>Y</i>	
53 " ✓	<b>B3a ✗×</b>	<b>D+</b> k✉✓	" k✓	" ✗✓	V	
54 " ✓	V <i>aus</i>	D3 k✉✓	DC1bk ✗✓	" ✗✓	<i>Y</i>	
55 CD2 ✗k✓	" ✗×	D1 k✉✓	" k✉✓	" ✗✓	V	
56 " ✗k✓	" ✗×	D3 k✉✓	" k✉✓	" ✓	V	
57 " ✗k✓	" ✗×	D1 k✉✓	" k✉✓	" ✗✓	V	
58 <b>D 1905</b>	" ✗×	" k✉✓	" k✉✓	" ✓	V	
59 E1a ✓ k	" ✗×	" k✉✓	DC1ak ✗  V	" ✗✓	V	
60 " ✓ k	C2b ✓+	<b>BC1909</b>	" k✉✓	<b>B2b</b> ✗×		
61 " ✓ k	" ✓+	B " "	" k✉✓	" ✗×		
62 B3a ✗×	" ✓+	" 1906	" k✉✓	" ✗×		
63 " ✗×	" ✓+	" 1907	" k✉✓	" ✗×		
64 " ✗×	" ✓+	" 1906	" k✉✓	" ✗×	V	
65 " ✗×	" ✓+	C 1900	" k✉✓	" ✗×		
66 " ✗×	" ✓+	" 1909	DC1bk ✗✓	" ✗×		
67 " ✗×	" ✓+	" 1904	" k✉✓	" ✗×		
68 " ✗×	" ✓+	<b>C6a</b> ✓	" k✉✓	" ✗×		
69 " ✗×	" ✓+	<b>C 1909</b>	" k✉✓	" ✗×	V	
70 " ✗×	" ✓+	<b>b 1906</b>	<b>C 1897</b>	<b>BC1</b> ✗✓	V	
71 " ✗×	" ✓+	<b>C6a</b>	" 1909	" ✗✓		
72 <b>BD 1908</b>	" ✓+	"	" 1908	" ✗✓		
73 B3b ✗×	" ✓+ V	"	<b>C6a</b>	" ✗✓		
74 " ✗×	" ✓+	"	"	" ✗✓		
75 " ✗×	<b>B1a</b> ✗✓	<b>B 1893</b>	"	" ✗✓		
76 " ✗×	<b>B1b</b> ✗✓	<b>B 1895</b>	"	" ✗✓		
77 <b>B 1875</b>	" ✗✓	" b	"	" ✗✓	V	
78 B3b ✗	" ✗✓ <i>Y</i>	" 1908	"	" ✗✓	V	
79 B 1905	" ✗✓	" 1901	"	" ✗✓		
80 <b>B3a ✗×</b>	" ✓	<b>C1</b> ✓	"	" ✗✓		
81 B3b ✗×	<b>E1b</b> ✓ k	" ✓	"	" ✗×		
82 " ✗×	" ✓ k	" ✓	<b>C6b</b> +	" ✗×		
83 B3a ✗×	" ✓ k	" ✓	" +	" ✗×		
84 B3b ✗×	" ✓ k	" ✓	" +	" ✗×		
85 " ✗×	<b>C2b</b> ✓+	" ✓	" ✓+ <i>Y</i>	" ✗×		
86 " ✗×	" ✓+	" ✓	" +	" ✗×		
87 CD2 ✗k✓	" k✓+	" ✓	" ✓+	" ✗×		
88 " ✗k✓	" ✓+	V <i>aus</i>	" +	" ✗×		
89 C2a ✓	" ✓+ V	" ✓	<b>C6a</b>	" ✗×		
90 " ✓	<b>B1a</b> ✗✓	<b>C 1893</b>	"	" ✗×		
91 CD2 k✓	" ✗✓	C1 ✓	"	<b>B7</b> k✓		
92 " k✓	" ✗✓	" ✓	<b>C6b</b> +	<b>BC6</b> ✗✓	(III Distrts inspektionsvagn.	
93 " k✓	" ✗✓	" ✓	" +	<b>B1b</b> ✗×+		
94 C2a ✓	V <i>aus</i>	<b>B 1892</b>	" ○V+	" ○×+		
95 CD2 k○✓	<b>B1a</b> ✗✓ <i>Magnus</i>	" ✓	" ○V+	<b>B4a</b> ✓		
96 " k✉✓	" ✗✓	" ✓	" ×+	<b>B 1897</b>		
97 " k✉✓	" ✗✓ <i>holz</i>	" ✓	" ×+	<b>C6a</b> X <i>01.2</i>		
98 " k ✓	" ✗✓	" ✓	" ×+	"		
99 " k✉✓	" ✗✓	" ×	<b>B7</b> ✗H ×++k <i>Styrelsens inspektionsvagn</i>	"		
			" ✗H ×++k <i>III distr. inspektionsvagn</i>	"		
			" ✗H ×++k <i>Styrelsens inspektionsvagn</i>	"		

Nr.	Hundratal.					
	10	11	12	13	14	
00	ABo1 $\cup \times +$ T	DFo1k $\cup \times +$	BCo1 $\cup \times +$	BFo $\cup \times +$ V	CFo1 $\cup \times +$	
01	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
02	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ #	" $\cup \times +$	CFo1 $\cup \times +$	C3a $\cup \times +$	
03	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
04	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	Co5 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
05	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
06	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ #	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
07	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
08	Bo1 $\cup \times +$	DFo2k $\cup \times +$	" $\cup \times +$	C3a $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
09	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
10	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
11	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	ABo1 $\cup \times +$ T	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
12	" $\cup \times +$	Bo2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ V	Ao3 $\circlearrowleft \times +$ T	
13	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	Bo3 $\cup \times +$	
14	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ T	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
15	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
16	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ V	CFo1 $\cup \times +$	
17	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
18	ABo1 $\cup \times +$ T	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ T	" $\cup \times +$ V	BFo $\circlearrowleft \times +$ " 2)	
19	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times$ dr	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
20	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times$ dr	" $\cup \times +$ dr T	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
21	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ dr	Co1 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	CFo1 $\cup \times +$	
22	BCo1 $\cup \times +$	" $\cup \times$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
23	" $\cup \times +$	BCo2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$ V	Co5 $\cup \times +$	
24	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
25	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
26	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
27	" $\cup \times +$	Bo2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
28	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	BCo4 $\cup \times +$	
29	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
30	" $\cup \times +$	BCo2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
31	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
32	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
33	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	Bo3 $\cup \times +$	
34	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
35	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
36	BCo2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\cup \times +$	
37	BCo1 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ V	" $\circlearrowleft \times +$	
38	" $\cup \times +$	Co2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	ABo1 $\cup \times +$ T	ABo3 $\circlearrowleft \times +$	
39	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	BCo1 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	BC3 $\cup \times +$	
40	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
41	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
42	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
43	" $\cup \times +$	DFo2 $\cup \times +$ k dr	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
44	" $\cup \times +$	Co2 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
45	" $\cup \times +$	" $\cup \times +$	ABo1 $\cup \times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
46	ABo1 $\cup \times +$	" $\cup \times +$	Ao3 $\circlearrowleft \times +$ T	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
47	" $\cup \times +$ T	Co3 $\vee +$	ABo1 $\circlearrowleft \times +$ "	BFo $\cup \times +$	" $\cup \times +$	
48	" $\cup \times +$ dr	" $\vee +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$	
49	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $\cup \times +$ "	" $\cup \times +$ V	C3b $\cup \times +$	

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, # dubbel skrubbroms, W Westinghousebroms, X vakuumbroms, V ledning för vakuumbroms,  $\cup$  gasbelysning,  $\circlearrowleft$  gasglödijusbelysning,  $\circlearrowright$  elektrisk belysning,  $\circlearrowleft$  fotogénbelysning, T toalettskåp i halvkupéerna, k kamin,  $\square$  sloopad,  $\square$  årtal anger sloopningsåret. V i andra kolumnen anger, att vagnen fått förstärkt värmeläddning.

1) Utrustad för försök med elektrisk drift, motorvagn.

2)  $\cup$   $\cup$   $\cup$   $\cup$   $\cup$   $\cup$ .

Nr.	Hundratal.					
	10	11	12	13	14	
50	ABo1 2×+ T	C6a <i>sl</i>	ABo1 2×+ T	BFo 2×+	C3b 2×+	
51	" 2×+ "	" <i>sl</i>	BCo1 2×+	CFo1 2×+	" 2×+	
52	" 2×+ "	" <i>sl</i>	" 2×+	" 2×+	" 2×+	
53	" 2×+ "	BC6 k <i>sl</i>	" 2×+	" 2×+	" 2×+	
54	Co1 2×+	" <i>sl</i>	" 2×+	" 2×+	" 2×+	
55	" 2×+ <i>sl</i>	" X <i>sl</i>	" 2×+	DFolk 2×+	" 2×+	
56	" 2×+ <i>sl</i>	" X	" 2×+	" k2×+	" 2×+	
57	" 2×+ <i>sl</i>	" X	" 2×+	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
58	" 2×+ <i>sl</i>	C 1909	ABo3 2×+ <i>sl</i>	" k2×+	" 2×+	
59	" 2×+ <i>sl</i>	C1 O V	BCo1 2×+ <i>sl</i>	" k2×+	" 2×+	
60	" 2×+ <i>sl</i>	" O V	" 2×+ <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
61	" 2×+ <i>sl</i>	BC1b X+ <i>sl</i>	Co1 2×+ <i>sl</i>	Etc k V	" 2×+	
62	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" k V	" 2×+	
63	" 2×+ <i>sl</i>	BC 1897 <i>sl</i>	" 2×+ V	" k V	" 2×+	
64	" 2×+ <i>sl</i>	" 1906 <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" k V	" 2×+	
65	" 2×+ V <i>sl</i>	C6a O <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" k V <i>sl</i>	" 2×+	
66	" 2×+ <i>sl</i>	BC 1897 <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	Ao3 2×+ T <i>sl</i>	" 2×+	
67	ABo1 2×+ T <i>sl</i>	C1 X+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	Bo3 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
68	" 2×+ T <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
69	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
70	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
71	" 2×+ T <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
72	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	Co4 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
73	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
74	" 2×+ <i>sl</i>	CD1 k O V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
75	" 2×+ <i>sl</i>	" k O V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
76	" 2×+ T <i>sl</i>	CD 1897 <i>sl</i>	BCo2 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
77	" 2×+ T <i>sl</i>	" " <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
78	" 2×+ <i>sl</i>	CD6b k V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
79	" 2×+ <i>sl</i>	CD 1906 <i>sl</i>	BFo 2×+ <i>sl</i>	BFo 2×+ V <i>sl</i>	" 2×+	
80	ABo3 2×+ <i>sl</i>	CD6b k V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
81	" 2×+ <i>sl</i>	" k V <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
82	BCo1 2×+ V <i>sl</i>	CF1 O V + <i>sl</i>	CFo1 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
83	" 2×+ V <i>sl</i>	" O V + <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
84	" 2×+ V <i>sl</i>	" O V + <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	Co5 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
85	" 2×+ V <i>sl</i>	" O V + <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+	
86	" 2×+ V <i>sl</i>	" O V + <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	
87	" 2×+ V <i>sl</i>	" O V + <i>sl</i>	ABo1 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	
88	" 2×+ V <i>sl</i>	DFolk 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	
89	" 2×+ V <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ T <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	C4 X+ <i>sl</i>	
90	" 2×+ <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	O 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
91	" 2×+ <i>sl</i>	CFo1 2×+ W+ <i>sl</i>	" 2×+ T <i>sl</i>	O 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
92	ABo3 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ W+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	O 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
93	ABo1 2×+ T <i>sl</i>	DFolk 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ T <i>sl</i>	O 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
94	" 2×+ <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	O 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
95	" 2×+ <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
96	" 2×+ <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ T <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
97	" 2×+ T <i>sl</i>	" k2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	CFo1 2×+ <i>sl</i>	
98	BCo1 2×+ <i>sl</i>	CD3 k O V <i>sl</i>	BFo 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	" X+ <i>sl</i>	
99	" 2×+ <i>sl</i>	" k O V <i>sl</i>	BFo 2×+ <i>sl</i>	" 2×+ <i>sl</i>	Bo3 2×+ <i>sl</i>	

Nr.	Hundratal.				
	15	16	17	18	19
00	B03 $\cup \times +$	C4 $\times +$	CF4bk $\cup \cancel{E} +$	C4 $\cup \times +$	Göteborg
01	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
02	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	ABCot
03	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
04	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
05	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
06	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
07	BC3 $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	Göteborg
08	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
09	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
10	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
11	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
12	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \cancel{E} +$	" $\cup \times +$	"
13	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
14	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\cup \times +$	"
15	" $\cup \times +$	" $\times +$	A01 $\circ \times + T$	" $\cup \times +$	"
16	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $\circ \times +$	" $\cup \times +$	
17	C3b $\cup \times +$	" $\times +$	" $\circ \times +$	" $\cup \times +$	CF4b
18	" $\cup \times +$	" $\times +$	" $\circ \times +$	" $\cup \times +$	"
19	" $\cup \times +$	C10 $k \cup \vee$	Göteborg.	" $\circ \times +$	"
20	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Hallsberg.	" $\circ \times +$	"
21	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Nässjö.	" $\circ \times +$	"
22	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Malmö.	" $\circ \times +$	"
23	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Stockholm.	" $\circ \times +$	"
24	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Krylbo.	" $\circ \times +$	"
25	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Bräcke.	AB03 $\circ \times +$	"
26	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee$	Boden.	" $\circ \times +$	"
27	" $\cup \times +$	CF4bk $\cup \vee +$		C3b $\circ \times +$	CF4bk $\cup \vee +$
28	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	" $k \cup \cancel{E} +$
29	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	" $k \cup \cancel{E} +$
30	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	"
31	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	"
32	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	"
33	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	"
34	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	"
35	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	" $k \cup \vee +$
36	" $\cup \times +$	" $k \cup \vee +$		" $\circ \times +$	" $k \cup   +$
37	C4 $\times +$	" $k \cup \vee +$	BC04 $\circ \times +$	A02 $\circ W \times + T$	Göteborg
38	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
39	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
40	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
41	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
42	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
43	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
44	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
45	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
46	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
47	" $\times +$	CF4bk $\cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	CF4b
48	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"
49	" $\times +$	" $k \cup \vee +$	" $\circ \times +$	" $\circ W \times +$	"

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, ++ dubbel skrubroms,  $\times$  vakuumbroms,  $\vee$  ledning för vaknumbroms, | rörledning för tryckluftbroms,  
 N Newyorksbroms, W Westinghousebroms, T Toalettskåp i halvkupéerna,  $\cup$  gasbelysning,  $\circ$  gasglödljusbelysning,  $\circ$  elektrisk belysning,  
 k kamin, ..... vagnar under tillverkning.

Nr:	Hundratal.					
	15	16	17	18	19	
50	C4 ×+	CF4bk ∪\V#	BC04 ⚡ X+	A02 ⚡ W X+ T	CF4b	
51	" ×+	" k ∪\V#	" ⚡ X+	" ⚡ W X+ "	"	
52	" ×+	" k ∪N+	C3b ⚡ X+	" ⚡ W X+ "	AB02	
53	" ×+	" k ∪N+	" ⚡ X+	" ⚡ W X+ "	"	6st ½
54	" ×+	" k ∪N+	" ⚡ X+	" ⚡ W X+ "	"	7st ½
55	" ×+	" k ∪N+	" ⚡ X+	CF02 ⚡ W X+	"	
56	" ×+	" k ∪N+	" ⚡ X+	" ⚡ W X+ "	"	
57	B03 ⚡ X+	AB03 ⚡ X+	C4 ∪X+	" ⚡ W X+ "	"	
58	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	"	
59	" ⚡ X+	BC01 ⚡ X+ d/b	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	"	
60	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	"	
61	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	Kungl. vagn ⚡ W X+	H. M. Konungs	
62	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	H. M. Åkedrottvin,	AB03
63	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	DO, KK, HH,	
64	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ W X+ "	{ Kronprinsens och Kronprinsessans	"
65	" ⚡ X+	" ⚡ X+	" ∪X+	BC02 ⚡ X+	H. M. Drottningens	"
66	" ⚡ X+	" ⚡ X+ d/b	" ∪X+	" ⚡ X+ "	"	
67	BC3 ∪X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "	"	
68	" ∪X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "	"	
69	" ∪X+	CF01 ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "	"	
70	" ∪X+	" ⚡ X+	" ∪X+	C02 ⚡ X+		
71	" ∪X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "		
72	" ∪X+	" ⚡ X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "		
73	" ∪X+	C3b ∪X+	" ∪X+	D02k ⚡ W X+		
74	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ W X+ "		
75	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ W X+ "		
76	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ W X+ "		
77	C3b ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ W X+ "		
78	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ W X+ "	C10 k ⚡ \V	Halmstad.
79	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+		
80	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V	Bollnäs.	
81	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V	Vännäs.	
82	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V	Kiruna.	
83	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	CF4bk ⚡ \V+		
84	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V+		
85	" ∪X+	C4 ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V+		
86	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" k ⚡ \V+		
87	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	BC03 ⚡ X+		
88	" ∪X+	" ∪X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "		
89	C4 ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ⚡ X+ "		
90	" ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ..... "		
91	" ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ..... "		
92	" ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ..... "		
93	" ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ..... "		
94	" ×+	" ∪X+	" ∪X+	" ..... "		
95	" ×+	CF4bk ∪\V#	" ∪X+	" ..... "		
96	" ×+	" k ∪\V#	" ∪X+	" ..... "	AF0	✓ 19/26
97	" ×+	" k ∪\V#	" ∪X+	" ..... "		
98	" ×+	" k ∪\V#	" ∪X+	" ..... "		
99	" ×+	" k ∪\V#	" ∪X+	CF05		✓ 19/26

Nr	Hundratal.									
	20		21		22		23		24	
00	I1 +	11	G2	c 9	I1	12	I1 +	12	I1	12
01	n	n	n	n	n +	11	n	11	G2	9
02	n	n	n	c n	n	n	n +	n	n	n
03	n +	12	n	n	n	n	n	n	I1	12
04	n	11	n	c n	n	n	n +	n	n	n
05	n +	n	n	c n	n +	n	n +	n	Gv2	9
06	n	12	n	n	n +	n	n	n	G2 h	n
07	n	11	n	n	n +	n	n	n	n	n
08	n +	n	n	c n	n	12	n +	n	I1	12
09	n	n	n	e n	n	11	n	n	G2	9
10	n	n	n	n	n +	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n +	n	n	12	n	n
12	I4		N1	11	n	n	n	11	n	n
13	n		n +	n	n +	n	n	n	n	n
14	n		n	n	n	n	n	n	n	n
15	n		n	n	n +	n	n	n	n	n
16	n		n	n	n +	n	n	n	n c	n
17	n		n +	n	n	n	I4	I1	n +	n
18	n		n	12	n	n	12	12	n +	n
19	I1	11	n	11	n +	12	n	11	I1 +	11
20	I4		n	n	n +	11	n	n	G2 +	9
21	n		n	12	n	n	G2	c 9	I1 +	12
22	n		n	n	n	12	n	n	G2 +	9
23	n		n +	11	n	11	n	n	n +	n
24	n		n	n	n +	12	n	h n	n +	n
25	n		n +	n	n	11	n	c n	n +	n
26	n		n +	n	n +	n	n	n	I1 +	11
27	n		n +	n	n	n	I1	12	G2 +	9
28	n		n	n	n	n	n	n	n +	n
29	n		n	n	n	12	G2	9	n + c	n
30	I1 +	12	n +	n	n	11	n	n	n + c	n
31	I4		n +	n	n	n	n	n	n +	n
32	n		n	n	n	n	n c	n	n +	n
33	n		n	n	n +	n	n c	n	K1	11
34	n		n	n	n	n	n	n	n	n
35	n		n +	n	n	n	I1	12	n	n
36	n		n	n	n	n	G2	c 9	n	n
37	n		n	12	n	n	n	n	n	n
38	n		n	11	n	n	I1	12	n	n
39	n		n	12	n	n	G2	9	n	n
40	n		n +	n	n	12	I1 +	11	n	n
41	n		n +	11	n	11	G2	9	n	n
42	N1	11	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	12	n	n	n	n	n c	n	n	n
44	n	11	n +	n	n	n	I1	12	n	n
45	n	n	n	n	n +	n	G2	9	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n c	n	n	n
47	n	n	n	12	n	n	n	n	n	n
48	n	n	n	11	n	n	n	n	n	n
49	n	n	n +	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, □ slopad, c beslag för trappbänkar, h hästgrindar, k kamin.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	20		21		22		23		24	
50	N1	11	N1	11	I1 +	12	G2 h	9	K1	11
51	n	n	n	n	n +	11	n	n	n	n
52	n	n	n +	n	n +	n	n	n	n	n
53	n	n	n	12	n +	n	n	n	n	n
54	n	n	n	11	n +	n	n	n	n	n
55	n	12	n	n	n +	n	n	n	n	n
56	n	11	n	n	n	n	n +	n	n	n
57	n	n	n	n	n	12	n	n	n	n
58	n +	12	n	n	n	11	n	n	n	n
59	n +	11	n	n	n	n	n	n	G2 c	9
60	n +	n	n	n	n +	n	n c	n	n	n
61	n +	n	n	n	N1	n	N1	11	n	n
62	G2	n	n	n	n	n	n	n	I1	12
63	n	9	n +	n	n	n	n +	n	G2	9
64	n	h	n	n +	n	n	n +	n	n	n
65	n	12	n +	n	n	n	n	n	n	n
66	n	11	n	12	K3	n	n	n	n	n
67	I1	12	n	11	n	n	n +	12	n	n
68	G2	9	n +	n	n	n	n +	11	n	n
69	n	h	n	n +	n	n	n	n	n	n
70	I1	12	n	n	n	n	n +	n	n	n
71	n	n	n	n	n	n	n +	n	n	n
72	G2	9	n	n	I1 +	n	n +	12	n	n
73	I1	12	n	12	n +	n	n	n	I1	12
74	G2	9	n +	11	n +	n	n	11	G2	9
75	n	n	n +	n	n +	n	n	n	n	n
76	n	n	n	n	n +	n	I1 +	n	n	n
77	n	n	n	n	n +	n	P1	n	n	n
78	n	c	n	02	8	n +	n	n	n	c n
79	n	n	n	n	n +	n	I1 +	n	n	n
80	n	n	I1 +	11	n +	n	n +	n	n	n
81	n	h	n	n +	n	n	n +	12	n	n
82	n	n	n	n	n	n	n +	n	n	n
83	n	n	n	n	n	12	G2	9	n	c n
84	n	n	n +	n	n	11	I1	12	I1	12
85	n	h	n	n +	12	n +	n	G2	9	n
86	I1	12	n	11	n	n	n c	n	n	n
87	G2	h	9	n	12	n	n	n	G2	9
88	I1	12	14	n	n	n	n	n	n	n
89	G2	9	I1	11	n +	n	n c	n	I1	12
90	n	n	n	n	n	12	I1	12	G2 c	9
91	I1	12	n	n	n +	11	G2 h	9	n	n
92	G2	n	n	n	n +	n	n h	n	n	n
93	I1	12	n	n	14	n	n	n	I1	11
94	G2	9	n	12	I1 +	n	n	n	n	12
95	n	n	n	11	n +	n	n	n	n	n
96	n	n	n	12	n	12	n	n	n	11
97	I1	12	n +	11	n	11	n	n	n	12
98	G2	n	n	n +	n	n	n	n	n	11
99	n	9	n +	12	n +	n	n	n	P1	n

Nr:	Hundratal.							
	25		26		27		28	
00	I1	11	I1	11	P1	11	N1	11
01	n	n	n	n	I1	12	n	n
02	n +	12	n +	12	P1	11	n	12
03	P1		G2 +	9	I1	n	n	n
04	n +	11	n +	n	n	n	n	n
05	I1 +	n	n c n	n	n	n	n	n
06	n +	n	n c n	n	P1	n	n	n
07	n	n	I1	12	I1	n	n	n
08	n	12	G2		P1	n	n	n
09	n +	11	n	9	I1	n	n	12
10	n	n	n	n	n	n	n	11
11	n	n	n	n	P1		n	n
12	n	n	n c n	n	I1	n	n	n + n
13	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n + n
15	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n +	n	n	n	n	n	n	n
17	n +	n	n	n	n	n	n	n + n
18	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	12	n c n	n	n	12	n	K1 + n
20	n	11	n	n	n	11	n	n + n
21	n	12	n	n	n	n	n	n + n
22	n	11	I1 +	12	N1 +	n	K1 +	n + n
23	N1	n	n +	11	n +	n	n +	n + n
24	n	n	P1		n +	n	n +	n + n
25	n	n	I1 +	n	n +	n	n +	n + n
26	n	n	n +	n	n +	n	n	n
27	n	n	n +	n	n +	n	n	n
28	n	n	n +	n	n +	n	n	n
29	n	n	n +	12	n +	n	n	n
30	n	n	n +	11	n +	n	n	n
31	n +	n	n +	n	n +	n	n	n
32	n +	12	n +	n	n +	n	n	n
33	Q3	Bräcke.	n +	n	n +	n	n	n
34	Q2		n		n +	n	n	n
35	Q3	Stockholm N.	n +	n	n +	n	n	n
36	K1 +	11	n +	n	n +	12	n	n
37	n +	n	n +	n	n +	11	n	n
38	n	n	n +	n	n	n	n	n
39	n +	n	n	n	n	n	n	n
40	n +	n	n	n	n	n	n	n
41	n +	n	P1	n	n	n	n	n
42	n	n	I1	n	n	n	G2 +	n
43	n	n	n	n	n	n	n +	n
44	n	n	n	12	n	n	n +	n
45	n	n	n	11	n	n	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n	n	12	n	n	n	n
48	n	n	n	11	n	n	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, □ sloopad, c beslag för truppbänkar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.									
	25		26		27		28		29	
50	K1	11	I1	11	N1	11	G2	9	K1	11
51	"	"	"	12	"	12	"	"	"	"
52	"	"	"	11	"	11	"	"	"	"
53	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"
54	"	"	"	"	"	11	"	"	"	"
55	"	"	P1	"	"	"	"	"	"	"
56	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
57	"	"	I1	"	"	12	"	"	"	"
58	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
59	"	"	P1	"	"	"	"	"	"	"
60	"	"	I1	"	"	11	"	"	"	"
61	"	"	"	12	"	"	"	"	"	"
62	"	"	"	"	"	"	I1+	11	"	"
63	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"
64	"	"	"	11	"	"	"	11	"	"
65	"	"	"	12	"	"	"	12	"	"
66	"	"	"	11	"	"	"	"	"	"
67	"	"	"	"	"	12	"	11	"	"
68	"	"	P1	"	"	"	"	"	N1+	"
69	"	"	I1	"	"	11	"	"	"	"
70	"	"	"	"	"	12	"	"	"	12
71	"	"	"	"	"	11	"	12	"	11
72	"	"	"	"	"	"	"	11	"	"
73	I1+	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	"	+	"	"	"	"	"	"	"	"
75	"	+	"	12	"	"	"	"	"	12
76	"	+	12	"	11	"	"	"	"	11
77	"	+	11	"	"	"	"	"	"	"
78	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"
79	"	12	"	"	"	"	"	11	"	12
80	"	11	"	"	"	"	"	"	"	11
81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	"	"	"	+	"	"
83	"	"	"	12	"	12	"	+	"	"
84	"	"	"	11	"	11	"	"	"	"
85	"	12	"	"	"	"	"	"	"	"
86	P1	11	"	12	"	"	"	"	"	"
87	I1	"	"	"	"	"	"	12	"	"
88	"	"	"	11	"	12	"	11	"	"
89	"	"	"	12	"	"	"	"	"	"
90	"	"	"	11	"	11	"	"	"	"
91	"	12	"	"	"	"	"	"	"	"
92	"	11	"	"	"	"	N1+	"	"	"
93	"	12	"	12	"	"	"	+	"	"
94	"	11	"	11	"	"	"	+	"	"
95	"	"	"	12	"	"	"	"	"	"
96	"	"	P1	11	"	"	"	"	"	"
97	"	"	I1	"	"	"	"	"	"	"
98	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99	"	"	"	"	"	"	"	12	"	"

Nr.	Hundratal.							
	30		31		32		33	
00	N1	11	I1	11	I1	11	N1	11
01	K1	n	P1	n	n	n	n	n
02	n	n	I1	n	n	n	n	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	12	n	n
05	n	n	n	n	n	11	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	12	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	n	12	n
09	n	n	n	11	n	n	n	n
10	n	n	P1	n	n	n	n	n
11	n	n	I1	n	n	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n +	n	P1	n	n	n	n	n
14	n +	n	I1	12	P1	n	12	n
15	n		n	11	n	n	11	n
16	n +	n	n	n	n	n	n	n
17	n +	n	n	n	I1	n	n	n
18	n +	n	n	n	n	12	n	n
19	I1	n	n	n	n	11	n	n
20	n	n	P1	n	n	n	n	n
21	n	n	I1	n	P1	n	n	n
22	n +	n	n	n	I1	12	n	n
23	P1		n	n	P1	11	n	n
24	I1 +	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	12	I1	n	n	n
26	n	n	G2 +	9	n	12	n	n
27	n	n	n + c	n	n	n	n	n
28	n	n	n +	n	n	11	n	n
29	n	12	n +	n	n	n	n	n
30	n	11	n +	n	n	n	n	n
31	n +	n	n +	n	n	n	n	n
32	n	n	n +	n	n	n	n	n
33	n	12	n h	n	n	n	12	n
34	P1	11	n h	n	n	12	n	n
35	I1	n	n h	n	n	n	11	n
36	n	n	n h	n	n	11	n	n
37	n	12	n h	n	n	n	n	n
38	n	11	n h	n	n	n	12	n
39	N1	n	n h	n	n	n	11	n
40	n	12	I1	11	n	n	n	n
41	n	11	G2	h 9	n	n	n	G2
42	n	n	n h	n	n	n	n	n + 9
43	n	n	n h	n	n	n	n	n + n
44	n	12	n	n	n	n	n	n + n
45	n	11	n h	n	n	n	12	n
46	n	n	n	n	n	n	11	n
47	n	n	n h	n	n	12	n	I1 12
48	n	n	n h	n	n	11	n	G2 9
49	n	12	n c	n	n	12	n	c n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms,  $\square$  enkel skrubbroms och bromskur,  $\blacksquare$  slopad, c beslag för trappbänkar, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	30		31		32		33		34	
50	N1	11	G2	9	I1	11	N1	11	I1	12
51	n	n	n	c	n	n	n	n	G2	9
52	n	n	n	c	n	n	n	n	n	n
53	n	12	n	n	n	11	n	n	n	n
54	n	11	n	n	n	12	n	n	n	n
55	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
56	n	n	n	n	N1+	n	n	n	n	n
57	n	n	n	n	n+	n	n	12	n	n
58	n	n	n	n	n+	n	n	11	I1	11
59	n	n	n	n	n+	n	n	n	G2	9
60	n	n	n	c	n	n+	n	n	n	n
61	n	n	n	n	n+	n	n	12	I1+	11
62	n	n	n	n	n+	12	n	11	n+	n
63	n	12	n	c	n	n+	n	n	n+	n
64	n	11	n	n	n+	11	n	n	n+	n
65	n	n	n	n	n+	n	n	n	n+	12
66	n	n	I1+	11	n+	n	n	n	n+	n
67	n	n	n+	n	n+	n	n	n	n+	11
68	n	n	n+	12	n+	n	n	n	n	n
69	n+	n	n+	n	n+	n	n	n	n	12
70	n+	n	n+	11	n+	n	n	n	n	11
71	n+	n	n+	n	n+	n	n	n	n	n
72	n+	n	n+	12	n+	n	n	n	n	12
73	n+	n	n+	11	n+	n	n	12	n	11
74	n+	n	n+	n	n+	n	n	11	n	12
75	n+	12	n+	n	n+	n	n	n	n	11
76	n+	11	n+	12	n	n	K1+	n	n	n
77	n	n	n+	11	n	n	n+	n	n	12
78	n+	n	n+	n	n	n	n+	n	n	11
79	G2	9	n+	12	n	n	n+	n	n	n
80	K1+	11	n+	11	n	n	n+	n	n	12
81	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
82	n	n	n	n	n	12	n+	n	n	11
83	n	n	n	n	n	11	n+	n	n	12
84	n	n	n	n	n	n	n+	n	n	11
85	n	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
86	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
87	n	n	n	n	n	12	n	n	n	12
88	n	n	n	n	n	11	n	n	n	11
89	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
91	n	n	n	n	n	12	n	n	n	12
92	n	n	n	n	n	n	n	n	n+	11
93	I1+	n	n	12	n	11	n	n	n	n
94	n+	12	n	11	n	n	n	n	n	n
95	n+	11	n	n	n	n	n	n	n	n
96	P1	□*	n	n	n	n	n	n	n	n
97	I1+	n	n	n	n	n	n	n	n	n
98	n	n	n	12	n	12	n	n	n	n
99	n	n	P1	11	n	11	n	n	n	n

\* Belastad bromsvagn å linjen Kil—Fryksta.

N:r	Hundratal.									
	35		36		37		38		39	
00	I1	11	N1 +	11	K1	11	G2	9	N1	11
01	n +	n	n +	12	n	n	I1	12	n	12
02	n +	n	n +	11	n	n	G2		n	11
03	n +	n	n +	n	n	n	n	9	n	n
04	n	n	n +	n	n	n	n	c n	n	12
05	n	12	n +	12	n	n	n	n	n	11
06	n	n	n	11	n	n	n	c n	n	12
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	11
08	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n	12	n	12	n	n	I1	12	n	n
10	n	11	n	11	n	n	G2	9	n	n
11	n	12	n	n	n	n	N1 +	11	n	12
12	n	11	n	n	n	n	n +	n	n	11
13	n	n	n	n	n	n	n +	12	n	n
14	n	n	n	n	N1 +	n	n +	11	n	n
15	n	12	n	n	n +	n	n +	n	n	n
16	n	n	n	n	n +	n	n +	n	n	n
17	n	11	n	n	n +	n	n +	12	n	n
18	n	n	n	n	n +	n	n +	n	n	n
19	n	n	n	n	n +	n	n +	11	n	n
20	n	n	n	n	n +	n	n +	12	n	n
21	N1 +	12	n	n	n +	n	n +	11	n	n
22	n +	11	n	n	n	12	n +	n	n	n
23	n +	n	n	n	n	11	n +	n	n	n
24	n +	n	n	n	n	n	n +	n	n	n
25	n +	n	n	n	n	n	n +	12	n	n
26	n +	n	n	n	n	n	n +	11	n	n
27	n +	n	n	n	n	n	n +	n	n	n
28	n +	n	n	12	n	n	n +	n	n	n
29	n +	n	n	11	n	n	n +	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n +	12	n	n
31	n	n	n	12	n	n	n +	n	n	12
32	n	n	n	11	n	n	n +	n	n	11
33	n	n	n +	n	n	n	n +	11	n	n
34	Q4		n +	n	n	n	n +	12	n	n
35	N1	11	n +	n	n	12	n +	n	n	n
36	n	n	n	n	n	11	n +	11	n	n
37	n	12	n	n	n	n	n +	n	n	n
38	n	11	n	n	n	n	n +	n	n	12
39	n	n	K1 +	n	n	n	n +	12	n	11
40	n	n	n +	n	n	12	n +	11	n	n
41	n	12	n +	n	n	11	n +	n	n	n
42	n	11	n +	n	n	n	n +	n	n	n
43	n	n	n +	n	n	n	n +	n	n	n
44	n	n	n +	n	n	n	n +	n	Q4	
45	n	n	n +	n	n	n	n +	n	N1	11
46	n	12	n +	n	n	n	n +	n	n	n
47	n	11	n +	n	n	12	n +	n	n	n
48	n	n	n +	n	n	11	n +	n	n	n
49	n	n	n +	n	n	n	n +	12	n	12

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms, □ slopad, c beslag för truppbänkar, k kamin.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	35		36		37		38		39	
50	N1	12	K1+	11	N1	11	N1+	11	N1	11
51	n	11	n	n	n	12	n	n	n	n
52	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
53	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
54	n	12	n	n	n	n	n	n	n	n
55	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
56	n	n	n	n	n	n	n	12	n	n
57	n	12	n	n	n	n	n	11	n	n
58	n	11	n	n	n	n	n	n	n	12
59	n	12	n	n	n	n	n	n	n	11
60	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
61	n	n	n	n	n	n	n	n	n	12
62	n	12	n	n	n	n	n	n	n	11
63	n	n	n	n	n	n	n	n	n	12
64	n	n	n	n	n	n	n	n	n	11
65	n	11	n	n	n	n	n	n	n	12
66	n	n	n	n	n	12	n	n	n	11
67	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
68	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
69	n	12	n	n	G2+	9	n	n	n	n
70	n	11	n	n	nk+	n	n	n	n	n
71	n	n	n	n	n+	n	n	12	n	n
72	n	n	n	n	I1+	12	n	11	n	n
73	n	n	n	n	G2+	9	Q4	n	n	n
74	n	n	n	n	n+	n	N1	n	n	12
75	n	n	n	n	n+	n	n	12	n	11
76	n	n	n	n	n+	n	n	11	n	n
77	n	n	n	n	n+	n	n	12	n	n
78	n	n	n	n	n+	n	n	n	n	n
79	n	12	n	n	n	n	n	n	n	12
80	n	n	n	n	I1	12	n	11	n	11
81	n	11	n	n	G2	9	n	n	n	n
82	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
83	n	n	n	n	n	C	n	n	n	n
84	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
85	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
86	n	n	n	n	n	n	n	n	Q4	
87	n	12	n	n	n	n	n	n	N1	11
88	n	11	n	n	n	n	n	n	n	12
89	n	n	n	n	n	n	n	12	n	11
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
91	n	n	n	n	n	n	n	11	n	12
92	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
93	n	n	n	n	n	n	n	n	n	11
94	n	12	n	n	n	n	n	12	n	n
95	n	11	n	n	I1	12	n	11	n	n
96	n	n	n	n	G2	9	n	12	n	n
97	n	n	n	n	n	n	n	11	n	12
98	n+	n	n	n	I1	11	n	12	n	n
99	n+	n	n	n	G2	9	n	11	n	11

Nr:	Hundratal.									
	40		41		42		43		44	
00	N1	11	N1	11	N1	11	K1+	11	I1	11
01	n	n	n	n	n	n	n+	n	P1	n
02	n	12	n	n	n	n	n	n	I1	n
03	n	n	n	n	n	12	n	n	n	n
04	n	11	n	n	n	11	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	12	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
09	n	12	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	I1+	11	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n+	n	n	12	n	n	n	n	n	n
13	n+	12	n	11	n	12	n	n	n	n
14	n+	11	n	12	n	11	n	n	n	n
15	n+	n	n	11	n	n	n	n	n	n
16	n+	n	n	12	n	n	n	n	n	n
17	n+	n	n	11	n	n	n	n	n	n
18	P1	n	n	n	n	n	n	n	P1	n
19	I1+	n	Q4	n	n	n	n	n	I1	n
20	n+	12	N1	11	n	n	n	n	n	12
21	n	11	n	n	n	n	n	n	n	11
22	n	12	n	12	n	n	n	n	n	n
23	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	11	O2	8	n	n	n	n
25	n	n	n	n	N1	12	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	11	n	n	n	12
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	11
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	12	n	n	n	n	n	n	n	12
31	n	11	n	n	n	n	n	n	G2	c 9
32	n	n	n	n	n	n	n	n	I1	12
33	n	12	n	n	n	n	n	n	G2	9
34	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
35	P1	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	I1	n	n	12	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	11	n	n	n	n	Gv2	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	G2	n
39	P1	n	n	12	n	n	n	n	n	n
40	I1	n	n	11	n	12	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n	I1	11
44	n	n	n	n	n	n	n	n	Gv2	9
45	n	n	n	n	n	n	n	n	G2	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	12	n	n	n	12	n	n	Gv2	n
48	n	11	n	n	n	11	n	n	G2	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n	Gv2	n

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms,   slopad, c beslag för trappbänkar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	40		41		42		43		44	
50	P1	11	N1	11	N1	11	K1	11	Gv2	9
51	I1	"	"	"	"	"	"	"	I1	12
52	"	"	"	"	"	"	"	"	Gv2	
53	"	12	"	"	"	"	"	"	G2	9
54	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
55	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"
56	"	"	"	12	"	11	"	"	"	c
57	"	11	"	11	"	"	"	"	"	"
58	P1	"	"	12	"	12	"	"	I1	12
59	I1	"	"	11	"	11	"	"	Gv2	9
60	P1	"	"	"	"	"	"	"	G2	c
61	Q1	30	"	"	"	12	"	"	"	c
62	N1+	11	"	+	12	"	"	"	"	"
63	"	+	"	+	11	"	"	"	Gv2	"
64	"	+	"	+	"	"	12	"	"	"
65	"	+	"	+	"	"	11	"	G2	"
66	"	+	"	+	"	"	"	"	"	"
67	"	+	"	+	"	"	"	"	Gv2	"
68	"	+	"	+	"	"	"	"	G2	"
69	"	+	"	+	12	"	"	"	"	"
70	"	+	"	+	11	"	12	"	"	"
71	"	+	"	+	"	"	11	"	"	*
72	"	+	12	+	"	"	"	"	"	*
73	"	+	11	+	"	"	"	"	"	*
74	"	"	"	+	"	"	"	"	"	c
75	"	+	12	"	"	"	"	"	"	"
76	"	+	"	+	12	"	"	"	"	"
77	"	+	"	+	11	"	"	12	"	"
78	"	+	"	+	"	"	11	"	"	"
79	"	+	"	+	"	"	12	"	"	"
80	"	+	11	+	"	"	11	"	"	"
81	"	+	"	+	"	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	K1+	"	I1+	"	I1	12
83	"	"	"	"	"	+	"	+	G2	c
84	"	"	"	"	+	"	+	12	I1	12
85	"	"	"	"	"	+	"	11	Gv2	9
86	"	"	"	12	"	+	"	12	G2	"
87	"	"	"	11	"	+	"	11	"	"
88	"	12	"	"	"	+	"	"	"	"
89	"	"	"	12	"	+	"	"	"	"
90	"	11	"	11	"	+	"	"	"	"
91	"	"	"	"	"	+	"	12	"	"
92	"	"	"	"	"	+	"	11	"	"
93	"	12	"	"	"	+	"	"	"	c
94	"	11	"	"	"	+	"	"	I1	12
95	"	"	"	"	"	+	"	"	G2	9
96	"	"	"	"	"	+	"	"	"	"
97	"	"	"	12	"	+	"	"	"	"
98	"	"	"	11	"	+	"	"	"	*
99	"	"	Q4	"	"	+	"	P1	"	c

\*Mjölkvagn.

Nr.	Hundratal.												
	45		46		47		48		49				
00	G2	h	9	I1	11	R1	10	N1+	11	G2	h	9	
01	n *	n		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
02	I1	12		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
03	n	n		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
04	G2	9		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
05	I1	12		N1	n	n	n	n+	n	I1	11		
06	G2	9		n	n	n	n	n+	n	G2	h	9	
07	n	n		n+	12	n	n	n+	12	n	b	n	
08	n	n		n+	11	n	n	n+	n	n	h	n	
09	n *	n		n+	n	n	n	n+	11	n	h	n	
10	n	n		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
11	n	n		n	n	n	n	n+	12	n	h	n	
12	n *	c	n	n	n	n	n	n+	11	n	h	n	
13	Gv2	n		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
14	n	n		n	n	n	n	n+	12	n	h	n	
15	G2	n		n	n	n	n	n+	11	n	h	n	
16	n	h	n	n	12	n	n	n+	n	n	h	n	
17	n *	n		n	11	n	n	n+	n	n	h	n	
18	n	n		n	n	n	n	n+	n	n	h	n	
19	Gv2	n		n	12	n	n	n+	n	n	h	n	
20	G2	c	n		n	11	n	n	I1	12	n	h	n
21	n	n		n	12	n	n	G2	h	9	n	h	n
22	n	n		n	11	n	n	n	h	n	n	h	n
23	n	n		n	12	n	n	n	h	n	n	h	n
24	n	n		n	11	n	n	n	h	n	I1	12	
25	Gv2	n		n	n	n	n	n	h	n	G2	h	9
26	G2	n		n	n	n	n	n	h	n	I1	12	
27	n	n		n	n	n	n	n	h	n	G2	h	9
28	n	n		n	n	n	n	n	h	n	n	h	n
29	n *	n		n	n	n	n	I1	12	I1	12		
30	n	n		n+	n	n	n	G2	h	9	G2	h	9
31	Gv2	n		n+	12	n	n	n	h	n	n	h	n
32	G2	n		n+	11	n	n	n	h	n	n	h	n
33	I1	12		n+	n	n	n	n	h	n	n	h	n
34	G2	9		n+	n	n	n	n	h	n	n	h	n
35	n	c	n		n+	n	n	n	h	n	n	h	n
36	n	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n
37	n	n			n+	12	n	n	h	n	n	h	n
38	n	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n
39	Gv2	n			n+	11	n	n	h	n	n	h	n
40	n	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n
41	G2	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n
42	Gv2	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n
43	n	n			n+	12	n	n	h	n	n	h	n
44	G2	c	n		n+	11	n	n	h	n	n	h	n
45	n	n			n+	12	n	n	h	n	n	h	n
46	Gv2	n			n+	11	n	n	h	n	I1	12	
47	n	n			n+	12	n	n	h	n	G2	h	9
48	G2	n			n+	11	n	n	h	n	n	h	n
49	n	n			n+	n	n	n	h	n	n	h	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, □ enkel skrubbroms och bromskur, c beslag för truppböckar, h hästgrindar, ▨ sloopad.  
 \* Mjölkvagn.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.										
	45		46		47		48		49		
50	I1	12	N1	+	12	R1	□	10	G2	h	9
51	G2	9	n	+	n	n	□	n	I1	12	n + n
52	n	n	n	+	11	n	□	n	G2	h	9
53	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
54	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
55	I1	+	11	n	+	n	□	n	n	n + n	
56	P1		n	+	n	n	□	n	n	n + c n	
57	I1	+	n	n	+	n	□	n	n	n + c n	
58	n +	n	n	+	12	n	□	n	n	n + c n	
59	n +	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
60	n +	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
61	n +	n	n	+	11	n	□	n	n	n + n	
62	n +	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
63	n +	12	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
64	n +	11	n	+	n	n	□	n	n	n + c n	
65	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
66	n	n	n	+	n	n	□	I1	11	n + n	
67	n	12	n	+	n	n	□	G2	h	9	
68	n	11	n	+	12	n	□	n	n	n + n	
69	n	n	n	+	11	n	□	n	n	n + n	
70	P1	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
71	I1	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
72	n	n	n	+	n	n	□	n	I1	12	
73	n	n	n	+	12	n	□	n	n	n + n	
74	n	n	n	+	11	n	□	n	G2	h	9
75	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
76	n	n	n	+	12	n	□	n	n	n + n	
77	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
78	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n + n	
79	n	n	n	+	11	n	□	n	n	n + n	
80	n	n	n	+	n	n	□	n	n	N1 11	
81	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	
82	n	12	n	+	n	n	□	n	n	n n	
83	P1	11	n	+	n	n	□	n	n	n n	
84	n	n	n	+	12	n	□	n	n	n n	
85	I1	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	
86	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	
87	n	n	n	+	11	n	□	n	n	n n	
88	n	n	n	+	12	n	□	n	I1	11	
89	n	n	n	+	11	n	□	n	G2	h	9
90	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	
91	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	
92	n	n	n	+	n	n	□	I1	12	n n	
93	n	n	n	+	n	n	□	G2	h	9	
94	n	n	n	+	n	n	□	I1	12	n n	
95	P1		n	+	12	n	□	n	G2	h	9
96	I1	12	n	+	11	n	□	n	n	n n	
97	n	11	n	+	n	n	□	n	n	Q4	
98	n	n	n	+	n	n	□	n	n	N1 11	
99	n	n	n	+	n	n	□	n	n	n n	

Nr:	Hundratal.									
	50		51		52		53		54	
00	N1	11	G2	c 9	P1	11	N1	11	G2	9
01	n	n	n	n	I1	n	n	12	n	n
02	n	n	n	n	n	n	n	11	n	n
03	n	n	n	n	n	12	n	n	I1	12
04	n	n	n	n	P1		n	n	G2	h 9
05	n	n	n	c n	I1	11	n	n	n	h n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	h n
08	n	n	n	n	n	12	n	n	n	h n
09	n	n	I1	12	n	11	n	n	n	h n
10	n	n	G2	9	n	n	n	n	n	h n
11	n	n	n	c n	n	n	n	12	n	h n
12	n	12	n	n	n	12	n	11	n	h n
13	n	11	n	c n	n	11	n	n	n	h n
14	n	n	n	n	n	n	n	12	I1	12
15	n	n	n	n	n	n	n	11	G2	h 9
16	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	h n
17	n	n	I1	11	n	n	n	n	n	h n
18	n	n	n	12	n	n	n	n	n	h n
19	n	n	G2	9	n	n	n	n	n	h n
20	n	n	n	n	n	12	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	11	n	n	n	h n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	h n
23	n	n	n	n	n	12	n	n	n	h n
24	n	n	n	n	n	11	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	12	n	h n
26	n	n	n	n	n	n	n	11	n	h n
27	n	n	n	n	n	n	n	12	n	h n
28	G2	9	n	n	P1		n	n	n	h n
29	n	n	n	n	I1	n	n	11	n	n
30	n	c n	n	n	n	n	n	n	n	h n
31	n	n	n	n	n	n	n	12	n	h n
32	I1	12	I1	12	n	n	n	11	n	n
33	n	11	G2	c 9	n	n	n	n	n	h n
34	G2	9	n	n	n	n	n	n	n	h n
35	n +	n	K1 +	11	N1 +	n	n	n	n	h n
36	I1 +	12	n +	n	n +	n	n	n	n	h n
37	G2 +	9	n +	n	n +	n	n	n	I1	11
38	n +	n	n +	n	n +	12	n	n	n	12
39	I1 +	12	n +	n	n +	11	n	n	n	n
40	G2 + c	9	n +	n	n +	n	n	12	G2	h 9
41	n +	n	n +	n	n +	n	n	11	n	h n
42	n + c	n	n +	n	n +	n	n	n	n	n
43	n +	n	n	n	n +	n	n	n	n	n
44	n +	n	n +	n	n +	n	n	12	n	h n
45	n +	n	n	n	n +	12	n	11	I1	12
46	n +	n	n	n	n +	11	n	n	G2	h 9
47	n + c	n	n	n	n	n	n	12	n	h n
48	n +	n	n	n	n +	n	n	11	n	n
49	n + c	n	n	n	n +	n	n	n	n	h n

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, □ sloopad, c beslag för truppböcker, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	50		51		52		53		54	
50	G2+	9	K1	11	N1+	11	N1	12	G2	9
51	" +	"	"	"	" +	12	"	11	" h	"
52	I1+	11	"	"	" +	11	"	"	I1	12
53	G2+ c	9	"	"	" +	"	"	"	"	"
54	" +	"	"	"	" +	"	"	"	G2 h	9
55	Gv2	"	"	"	" +	12	"	"	"	"
56	I1	12	"	"	" +	11	"	"	" h	"
57	G2	9	"	"	" +	"	"	"	"	"
58	"	"	"	"	" +	"	"	"	" h	"
59	"	"	"	"	" +	"	"	"	" c	"
60	"	"	"	"	" +	"	"	"	I1	12
61	"	"	"	"	" +	12	"	12	G2	9
62	"	"	"	"	" +	11	"	11	" h	"
63	I1	12	"	"	" +	"	"	"	"	"
64	G2	9	"	"	" +	12	"	12	" h	"
65	"	"	"	"	"	11	"	11	" h	"
66	"	"	"	"	"	"	"	"	" h	"
67	"	"	"	"	Q4		"	"	"	"
68	"	"	"	"	N1	"	"	"	" h	"
69	"	"	"	"	"	"	"	12	I1	12
70	"	"	"	"	"	"	G2	h 9	N1	11
71	"	"	"	"	"	"	"	" h	"	"
72	"	"	"	"	"	"	"	" h	"	"
73	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	"	"	"	"	"	"	"	" h	"	"
75	"	I1	11	"	Q4		"	"	"	"
76	I1	12	"	"	N1	12	I1	12	"	"
77	G2	9	"	"	"	11	G2	9	"	12
78	"	"	"	"	"	"	" h	"	"	11
79	" c	"	"	"	"	"	" h	"	"	12
80	I1	12	"	"	"	"	"	"	"	11
81	G2	9	"	"	"	12	"	" h	"	"
82	"	"	"	"	"	11	"	c "	"	"
83	"	"	"	"	"	"	"	" h	"	12
84	"	"	"	"	"	"	I1	12	"	11
85	"	"	I1+	"	"	"	G2	9	"	"
86	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	I1	12	" +	"	"	"	I1	12	"	"
88	G2	9	" +	"	"	"	G2	9	"	"
89	"	"	" +	"	"	"	" h	"	"	"
90	"	"	" +	"	"	"	"	" h	"	"
91	"	"	" +	"	"	12	"	" h	"	"
92	"	"	" +	"	"	11	"	" h	"	"
93	"	"	" +	"	"	"	"	" h	"	"
94	"	"	P1		"	12	"	" h	"	"
95	"	"	"	"	"	11	"	" h	"	"
96	I1	12	I1	"	"	"	"	"	"	"
97	G2	9	"	"	"	"	"	" h	"	"
98	I1	12	"	"	"	"	"	"	"	"
99	G2	9	P1	"	"	"	" h	"	G2	9

Nr.	Hundratal.									
	55		56		57		58			
00	G2	9	G2+	9	R1	10	G2+	9		
01	I1*	12	" +	"	H2	7	N1+	12		
02	G2	c 9	" +	"	"	"	" +	"		
03	[d]		" +	"	I1	12	" +	"		
04	"	c "	N1+	11	"	"	"	"		
05	"	"	G2+	9	"	"	"	"		
06	I1	12	" +	"	H2	7	"	"		
07	[G2]		" +	"	"	"	"	"		
08	"	c 9	N1+	11	I1	12	" +	"		
09	"	"	G2+	9	"	"	"	"		
10	I1	12	" +	"	"	"	" +	"		
11	G2	9	" +	"	[H2]		" +	"		
12	[d]		" +	"	I1	12	" +	"		
13	"	"	" +	"	H2	7	" +	"		
14	"	"	" + c "	"	I1	12	"	"		
15	"	"	" +	"	"	"	" +	"		
16	"	c "	N1+	11	"	"	" +	"		
17	"	"	G2+	9	"	"	I1+	12		
18	"	"	" +	"	H2	7	N1	"		
19	N1	11	N1	11	I1	12	"	"		
20	" +	"	"	"	"	"	" +	"		
21	"	"	"	"	H2	7	[G2]	"		
22	"	"	"	"	I1	12	" h	9		
23	"	"	"	"	"	"	" h	"		
24	"	"	"	"	"	"	" h	"		
25	"	12	"	"	"	"	" h	"		
26	"	"	"	"	H2	7	" h	"		
27	" +	11	"	"	"	"	" h	"		
28	" +	"	"	12	I1	12	" h	"		
29	G2	9	"	11	[H2]		I1	12		
30	"	"	"	"	I1	12	G2	h 9		
31	I1	12	"	"	"	"	"	I1	12	
32	G2	9	"	12	"	"	"	G2	h 9	
33	"	"	"	11	"	"	"	"	"	
34	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
35	"	"	"	"	H2	7	"	"	"	
36	"	c "	"	"	I1	11	"	"	"	
37	" *)	"	"	"	"	12	"	"	"	
38	"	"	"	12	H2	7	"	"	"	
39	"	"	"	11	I1	12	"	"	"	
40	"	"	"	12	"	11	"	I1	12	
41	Gv2	"	"	11	G2	9	I1	12	G2	
42	G2	"	"	"	"	"	G2	h 9	I1	12
43	"	c "	"	"	"	"	"	"	"	"
44	"	"	"	"	"	"	"	[G2]		
45	"	c "	"	"	"	"	"	"	" h	9
46	"	c "	"	"	"	"	"	"	" h	"
47	"	c "	"	12	"	"	"	I1	12	
48	"	"	"	11	"	"	"	G2	h 9	
49	N1	12	Q1	30	"	"	"	"	" h	"

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms,  $\square$  enkel skrubbroms och bromskur, [ ] slopad, c beslag för truppbänkar, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

\* Mjölkvagn.

Nr:	Hundratal.									
	55		56		57		58		59	
50	N1	11	Q1	30	G2 b	9	G2 h	9	G2 h	9
51	"	"	N1+	12	" +	"	" h	"	" h	"
52	"	"	" +	11	" +	"	" h	"	" h	"
53	"	12	" +	12	" + c	"	I1	12	" h	"
54	"	11	" +	11	N1+	11	G2 h	9	" h	"
55	"	"	" +	"	" +	"	" h	"	I1	11
56	"	"	" +	"	I1+	12	" h	"	G2 h	9
57	"	"	" +	"	G2+	9	" h	"	" h	"
58	"	"	" +	12	" +	"	" h	"	" h	"
59	Q4	"	" +	11	" + c	"	" h	"	" h	"
60	N1	11	" +	12	" +	"	" h	"	I1	12
61	"	"	" +	11	" +	"	" h	"	"	"
62	"	"	" +	12	" +	"	" h	"	G2 h	9
63	"	"	" +	11	" +	"	" h	"	" h	"
64	"	"	" +	"	" +	"	" h	"	" h	"
65	"	"	" +	"	" +	"	" h	"	" h	"
66	"	"	" +	"	" + c	"	" h	"	" h	"
67	"	12	" +	"	" +	"	" h	"	" h	"
68	"	11	" +	"	" +	"	" h	"	" h	"
69	"	"	" +	"	" +	"	" h	"	" h	"
70	"	"	" +	"	I1+	12	" h	"	" h	"
71	" +	"	" +	"	G2+	9	" h	"	N1+	12
72	" +	12	" +	12	" +	"	" h	"	" +	11
73	"	11	" +	11	I1+	12	" h	"	" +	"
74	" +	"	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
75	" +	"	" +	"	G2+	9	" h	"	" +	"
76	" +	"	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
77	" +	"	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
78	"	"	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
79	G2+	9	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
80	I1+	12	" +	"	" +	"	" h	"	" +	"
81	N1+	11	R1	10	" +	"	" h	"	" +	"
82	G2+	9	"	"	" +	"	" h	"	" +	12
83	" + c	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	11
84	" +	"	"	"	" + c	"	" h	"	" +	"
85	" +	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
86	" +	"	"	"	I1+	12	" h	"	" +	"
87	" +	"	"	"	G2+	9	" h	"	" +	"
88	" +	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
89	"	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
90	" + c	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
91	" +	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	12
92	I1+	12	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
93	G2+c	9	"	"	I1+	12	" h	"	" +	11
94	" +	"	"	"	G2+c	9	" h	"	" +	"
95	" + c	"	"	"	" + c	"	" h	"	" +	"
96	" +	"	"	"	" + c	"	" h	"	" +	12
97	" +	"	"	"	" +	"	" h	"	" +	"
98	I1+	12	"	"	" +	"	" h	"	" +	11
99	G2+	9	"	"	N1+	12	" h	"	" +	"

Nr.	Hundratal.										
	60		61		62		63		64		
00	N1 +	11		N1	11		N1	11		N1	11
01	I1 +	n		n	12		n	Q4		n	n
02	n +	n		n	11		n	N1		n	12
03	n +	n		n	n		n	n		n	11
04	n +	n		n	n		Q4			n	n
05	n	n		n	12		N1	n		n	n
06	n	12		n	11		n	n		n	n
07	n	11		n	n		n	n		n	12
08	n	n		n	n		n	n		n	11
09	n	n		n	n		n	n		n	n
10	n	n		n	n		n	12		n	n
11	n	n		n	n		n	11		n	n
12	n	n		n	n		n	n		I1	n
13	n	n		n	n		n	n		n	n
14	n	n		n	n		n	12		P1	n
15	n	n		n	n		n	11		I1	n
16	n	n		n	n		n	12		P1	n
17	n	n		n	n		n	11		I1	n
18	n	n		n	n		n	12		n	n
19	n	12		n	12		n	11		n	n
20	n	11		n	11		n	n		n	n
21	n	n		n	n		n	12		n	n
22	n	n		n	n		n	11		n	n
23	n	n		n	n		n	12		n	n
24	t	n		n	n		n	11		n	n
25	n	12		n	n		n	n		P1	n
26	n	11		n	n		n	n		I1	n
27	n	12		n	n		n	n		n	n
28	n	11		n	n		n	n		P1	n
29	n	n		n	n		n	n		I1	12
30	n	n		n	n		n	11		n	11
31	n	n		n	n		n	n		n	n
32	n	12		n	n		n	n		n	n
33	n	n		n	n		n	n		n	12
34	n	11		n	12		n	12		n	11
35	n	n		K1 +	11		NN2	9		n	n
36	n	n		n +	n		n	n		n	n
37	n	n		n +	n		n	n	+ 12	N1	n
38	n	n		n +	n		n	n	+ 11	n	n
39	n	12		n +	n		n	n	+ n	I1	n
40	n	11		n	n		n	n	+ n	N1	n
41	n	n		n	n		n	n	+ n	n	n
42	n	n		n	n		n	n	+ n	n	12
43	n	n		n	n		n	n	+ n	n	11
44	n	n		n	n		n	n	+ n	n	n
45	n	12		n	n		n	n	+ n	n	n
46	n	n		n	n		n	n	+ n	I1	12
47	n	11		n	n		N1	11	+ 12	N1	11
48	n	n		n	n		n	n	+ 11	n	n
49	n	n		n	n		n	n	+ n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, c beslag för truppbänkar, □ slopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	60		61		62		63		64	
50	I1	12	K1	11	N1	12	N1 +	11	N1	11
51	"	11	"	"	"	11	" +	12	I1	12
52	"	"	"	"	"	"	" +	11	N1	11
53	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
54	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
55	"	"	"	"	"	"	" +	12	"	"
56	"	12	"	"	"	"	" +	11	"	"
57	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
58	"	11	"	"	"	"	" +	"	"	12
59	" +	"	"	"	"	"	" +	12	"	11
60	"	12	N1 +	12	"	"	" +	"	I1	"
61	"	"	" +	11	"	"	[ ]	"	N1	11
62	"	11	" +	"	"	"		"	"	"
63	"	"	" +	"	"	"	"	12	[ ]	"
64	" +	"	" +	"	"	"	"	"	"	12
65	"	"	" +	"	"	"	"	11	"	"
66	"	12	" +	"	"	"	"	"	"	11
67	"	11	" +	"	"	"	"	"	"	"
68	"	"	" +	12	"	"	"	"	"	"
69	"	"	" +	11	"	"	"	12	"	"
70	"	"	" +	"	"	"	"	11	Q4	"
71	"	"	" +	12	"	"	"	"	N1	12
72	"	"	" +	11	"	" +	"	"	"	11
73	"	"	" +	"	" +	"	"	"	"	"
74	"	"	" +	"	" +	12	"	"	"	12
75	"	"	"	"	" +	11	"	"	"	"
76	"	12	"	"	" +	"	"	"	"	"
77	"	11	"	"	" +	12	"	"	"	"
78	"	"	"	"	" +	11	"	"	"	"
79	"	"	"	"	" +	"	"	"	"	"
80	"	12	"	"	" +	"	"	"	"	"
81	"	11	"	"	" +	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	" +	"	"	"	"	"
83	"	"	"	"	" +	"	"	"	"	"
84	"	12	"	"	" +	12	"	12	"	"
85	N1 +	11	"	"	" +	"	"	"	"	"
86	" +	"	"	"	" +	"	"	"	"	"
87	" +	"	"	"	"	"	"	"	"	12
88	" +	"	"	"	"	"	"	"	"	11
89	" +	"	"	"	"	"	"	"	I1	"
90	" +	"	"	"	"	"	"	"	N1	12
91	" +	"	"	"	"	12	"	"	"	11
92	" +	"	"	"	"	"	"	"	G2 +	[ ]
93	" +	"	"	"	"	11	"	12	" +	"
94	" +	"	"	"	"	"	"	"	[ ]	"
95	"	"	[ ]	"	"	"	"	11	" + c	"
96	"	12	"	"	"	"	"	"	" +	"
97	"	"	"	"	"	"	"	12	" +	"
98	"	11	"	"	"	"	"	11	" +	"
99	"	"	"	"	"	12	"	"	" +	"

N:r	H u n d r a t a l								69	
	65		66		67		68			
00	G2 +	9	I1	11	N1 +	11	N1	11	N1	11
01	I1 +	12	"	"	" +	"	"	"	"	12
02	[G2]		"	12	" +	"	"	"	G2 +	9
03	" +	9	"	"	" +	"	"	12	" +	"
04	" + c	"	"	11	" +	"	"	11	" +	"
05	" +	"	"	"	" +	12	"	"	" +	"
06	" +	"	"	"	" +	11	"	"	" +	"
07	" +	"	"	"	" +	"	"	"	N1 +	11
08	" +	"	"	"	" +	"	"	"	" +	12
09	" +	"	"	"	" +	12	"	"	" +	11
10	" + c	"	"	"	" +	11	"	"	" +	"
11	" + c	"	"	"	" +	"	"	"	" +	"
12	" +	"	"	12	" +	"	"	"	" +	"
13	I1 +	12	"	11	" +	"	"	"	" +	"
14	N1 +	11	"	12	" +	12	"	12	" +	"
15	G2 +∞	9	"	11	" +	11	"	11	" +	"
16	" +	"	"	"	" +	"	"	"	" +	"
17	" +	"	"	12	" +	12	"	"	" +	"
18	I1 +	12	"	11	" +	11	"	"	" +	"
19	G2 +	9	"	"	" +	"	"	"	" +	"
20	" +	"	"	"	" +	"	"	12	" +	"
21	I1 +	12	"	"	" +	"	"	11	" +	"
22	"	11	"	"	"	"	"	"	" +	"
23	G2 +	9	"	"	"	"	"	"	" +	"
24	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
25	" +	"	"	"	"	12	"	"	" +	"
26	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
27	" +	"	"	"	"	11	"	"	I1	"
28	" +	"	"	"	"	"	"	"	"	12
29	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	11
30	" +	"	"	"	"	"	"	"	N1	"
31	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
32	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
33	I1 +	12	"	"	"	"	"	"	" +	"
34	G2 ++ c	9	"	"	"	"	"	"	"	"
35	" +	"	"	"	"	"	"	"	"	"
36	" +	"	"	"	"	"	"	"	I1	"
37	" +	"	"	12	"	"	"	"	"	"
38	" +	"	"	11	"	"	"	"	"	"
39	" +	"	"	12	"	"	"	"	"	"
40	" +	"	"	11	"	12	"	"	"	12
41	" +	"	"	"	"	11	"	"	N1 +	11
42	"	"	"	"	"	12	"	"	" +	"
43	"	"	"	12	"	11	"	12	" +	"
44	" c	"	"	11	"	"	"	11	" +	"
45	"	"	"	"	O2	8	"	"	"	12
46	"	"	"	12	N1	11	"	"	"	11
47	"	"	"	11	"	"	"	"	" +	12
48	I1	12	"	"	"	"	"	"	" +	11
49	"	"	"	12	"	12	"	"	" +	"

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, ++ dubbel skrufbroms, ∞ friktionsbroms, [ ] sloopad, c beslag för truppböckar.  
Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

## H u n d r a t a l.

Nr		65		66		67		68		69	
50	G2	9		I1	11	N1	11	N1	11	N1+	11
51	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
52	n	n		n	n	n	n	n	n	n+	n
53	I1	12		n	n	n	n	n	n	n+	12
54	G2	9		n	n	n	n	n	n	n	11
55	n	n		n	n	n	n	n	n	n	12
56	n	n		n	n	n	n	12	n	n+	11
57	n	n		n	n	n	n	n	n	n+	12
58	n	n		n	12	n	n	n	11	n+	11
59	n	n		n	11	n	n	12	n	n+	n
60	I1	12		n	n	n	n	n	n	n	12
61	G2	9		n	n	n	n	n	11	n	11
62	n	n		n	12	n	12	Q4	n	n	n
63	I1	12		n	n	n	n	N1	n	n+	n
64	n	11		n	11	n	11	n	12	n+	n
65	G2	c 9		n	12	n	n	n	n	n	12
66	n	n		n	11	n	n	n	11	n+	11
67	I1+	11		N1+	12	n	12	n	n	n	n
68	n+	n		n+	11	n	11	n	n	n	n
69	n+	n		n+	12	n	n	n	n	n	n
70	n+	12		n+	n	n	n	n	n	n+	n
71	n+	11		n+	n	n	n	n	n	I1	n
72	n+	n		n+	n	n	n	n	n	n	n
73	n+	n		n+	11	n	n	n	n	N1+	n
74	n+	n		n+	12	n	n	n	n	n+	n
75	n+	n		n+	11	n	n	n	12	I1+	12
76	n+	n		n+	n	Q4	n	n	n	N1	11
77	n+	12		n+	12	N1	11	n	11	n	n
78	n+	11		n+	11	n	n	n	12	I1+	12
79	n+	n		n+	n	n	n	n	11	n+	n
80	n+	n		n+	n	n	n	n	n	N1+	11
81	n+	n		n+	12	n	n	n	n	I1+	12
82	n+	12		n+	11	Q2	8	n	n	n	n
83	n+	11		n+	12	N1	11	n	12	n	n
84	n+	n		n+	n	n	n	n	11	N1	11
85	n+	12		n+	11	n	n	n	n	Q5	#
86	n+	11		n+	n	n	n	n	n	n+	n
87	n	12		n+	n	n	n	n	n	I1+	12
88	n	11		n+	n	n	n	n	n	G2+	9
89	n	n		n+	n	n	n	n	n	n+	n
90	n	n		n+	n	n	12	n	n	n+	n
91	n	n		n+	12	n	11	n	n	n+	n
92	n	n		n+	11	n	n	n	n	n+	n
93	n	n		n+	n	n	n	n	n	n+	n
94	n	n		n+	12	n	n	n	12	n+	n
95	n	n		n+	n	n	n	n	11	n+	n
96	n	n		n+	11	n	12	n	n	I1+	12
97	n	n		n+	n	n	11	n	n	n+	n
98	n	n		n+	n	n	n	n	n	G2+	9
99	n	n		n+	12	n	n	n	n	n+	n

Nr.	Hundratal.									
	70		71		72		73			
00	G2+	9	N1+	12	K1	11	G2+	9	I1	11
01	n+	n	n	11	n	n	n+	n	n	12
02	I1+	12	n	12	n	n	n+	n	n	11
03	G2+	9	n	11	n	n	n+	n	n	12
04	n+	n	n	12	n	n	n+	n	n	n
05	I1+	12	n	n	n	n	n+	n	n	11
06	G2+	9	n	11	n	n	I1+	12	n	n
07	n+	n	n	n	n	n	G2+c	9	n	n
08	n+b c	n	n	n	n	n	N1+	11	n	n
09	n+	n	n	n	n	n	G2+	9	n	n
10	n+b c	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
11	n+	n	n	12	n	n	n+	n	n	12
12	n+	n	n	11	n	n	n+	n	n	11
13	n+	n	n	n	n	n	n+c	n	n	n
14	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
15	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	12
16	n+	n	n	n	n	n	I1+	12	n	11
17	n+c	n	n	n	n	n	G2+	9	n	n
18	n+	n	n+	12	n	n	n+	n	n	n
19	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
20	n+	n	n	11	n	n	n+	n	n	n
21	n+	n	n	12	n	n	n+	n	n	n
22	n+	n	n	11	n	n	n+c	n	n	12
23	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	11
24	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n+	n
25	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
26	n+	n	n	12	n	n	n+	n	n	n
27	n+	n	n	11	N1	n	N1+	11	n	n
28	n+b c	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
29	I1+	12	n	n	n	n	n+	12	n	n
30	G2+	9	n	n	n	n	n+	n	n	n
31	n+	n	n	n	n	n	n+	11	n	n
32	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
33	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
34	n+	n	n	n	n	n	n+	12	n	n
35	n+	n	n	n	n	12	n+	11	n	12
36	n+	n	n	n	n	n	n+	n	n	n
37	N1	12	n+	12	n	11	n+	n	n	11
38	n	n	n+	11	n	n	n+	12	n	n
39	n	n	n+	12	n	n	n+	11	n	n
40	n	11	n+	11	n	12	n+	n	n	n
41	n	12	n+	n	n	n	n+	n	n	n
42	n	n	n+	n	n	11	n+	n	n	n
43	n	11	n+	n	n	n	n+	n	n	n
44	n	n	n+	n	n	n	n+	n	n	n
45	n	n	n+	n	n	n	n+	n	n	n
46	n	n	n+	n	n	n	n+	12	n	n
47	n	n	n+	n	n	n	n+	11	n	n
48	n	n	n+	n	n	n	n+	n	n	n
49	n	n	n+	n	n	n	n+	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms,  $\square$  enkel skrufbroms och bromskur,  $\blacksquare$  slopad, b utrustad med bommar för hästtransport,  
c beslag för truppbönder, h hästgrindar;

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	70		71		72		73		74	
50	N1	11	N1 +	11	N1	11	N1 +	12	I1	11
51	n	12	n +	n	n	n	n +	11	n	12
52	n	11	n +	n	n	n	G2 h	9	n	11
53	n	n	n +	n	n	n	n h	n	n	11
54	n	n	n +	12	n	n	n h	n	n +	12
55	n	n	n +	11	n	n	n h	n	N1 +	n
56	n	n	n +	n	n	n	n h	n	n +	11
57	n		n +	n	n	n	n h	n	n	n
58	n +	12	n +	12	n	n	n h	n	n	n
59	n	11	n +	n	n	n	n h	n	n	n
60	n	n	n +	11	n	n	n h	n	n	n
61	n	n	n +	12	n	n	n h	n	n	n
62	n	n	n +	11	n	n	Q3	Nässjö,	n	n
63	n	n	n +	n	n	n	n	Laxå,	n	n
64	n	12	n +	n	n	n	Q6 +		n	n
65	n	11	n +	n	n	12	I1 +	11	n	12
66	n	"	n +	n	n	11	n +	n	n	n
67	n	12	K1	n	n	n	n +	n	n	11
68	n	11	n	n	n	n	n +	n	n	12
69	n	"	n	n	n	12	n	n	n	11
70	n	n	n	n	n	11	n +	12	n	n
71	n	n	n	n	n	n	n +	11	n	n
72	n	n	n	n	n	n	n +	n	n	12
73	n	n	n	n	n	n	n +	n	n	11
74	n	n	n	n	Q4	n	n +	12	n	n
75	n	n	n	n	N1	11	n +	11	I1 +	12
76	n +	12	n	n	n	12	n +	n	n +	11
77	n	11	n	n	G2 +	9	n +	n	G2 +	9
78	n	"	n	n	n +	n	n	n	n + c	n
79	n	n	n	n	n +	n	n		n + c	n
80	n	n	n	n	n +	n	n	n	n +	n
81	n	n	n	n	I1 +	12	n	n	n	n
82	n	n	n	n	G2 +	9	n	n	I1 +	12
83	n	n	n	n	n +	n	n	n	G2 + c	9
84	n	n	n	n	n +	n	n	n	n +	n
85	n	12	n	n	n +	n	n	n	I1 +	11
86	n +	n	n	n	n +	n	n	n	n +	n
87	n	11	n	n	n +	n	n	n	n +	n
88	n	n	n	n	n +	n	n	n	n +	n
89	n	"	n	n	I1 +	12	n	n	n	12
90	n	n	n	n	G2 +	9	n	n	n	11
91	n	n	n	n	I1 +	12	n	n	n	n
92	n	n	n	n	G2 +	9	n	n	n	n
93	n	n	n	n	n +	n	n	n	n	n
94	n	n	n	n	n + c	n	n	12	n	n
95	n	n	n	n	n + c	n	n	11	K1	n
96	n	12	n	n	n +	n	n	n	n	n
97	n	11	n	n	I1 +	12	n	n	n	n
98	n	n	n	n	G2 +	9	n	12	n +	n
99	n	n	n	n	n +	n	n	n	G2 +	9

Nr.	Hundratal.								79		
	75		76		77		78				
00	G2+	9		N1	11		N1+	12		NN1	12
01	n + c	n		n	n		n +	11		n	n
02	n + c	n		n	n		n +	n		n	n
03	n + c	n		n	n		n +	n		n	n
04	n +	n		n	n		n +	n		n	n
05	n +	n		n	n		n +	n		n	n
06	n +	n		n	12		n +	n		n	n
07	n +	n		n	11		n +	n		n	n
08	n +	n		n	12		n +	12		n	n
09	n +	n		n	11		n +	11		n	n
10	I1+	12		n	n		n +	n		n	n
11	G2k+ c	9		n			n +	12		n	n
12	I1+	12		n	n		n +	11		n	n
13	G2+	9		n	n		n +	12		n	n
14	n +	n		n	n		n +	n		n	n
15	n + c	n		n	n		n +	11		n	n
16	n +	n		n	n		n +	n		n	n
17	n +	n		n	n		n +	12		n	n
18	n + c	n		n	n		n +	11		n	n
19	n +	n		n	n		n +	n		n	n
20	n +	n		n	n		n +	n		n	n
21	n +	n		n	n		n +	n		n	n
22	n +	n		n	n		n +	n		n	n
23	n +	n		n	n		n +	n		n	n
24	I1+	12		n	n		n +	n		n	n
25	G2+	9		n	n		n +	n	*	n	n
26	n +	n		n	n		n +	n		n	n
27	n +	n		n	n		n +	12		n	n
28	n +	n		n	n		n +	n		n	n
29	n +	n		n	n		n +	11		n	n
30	I1+	12		n	12		n +	n		n	n
31	G2+	9		n	11		n +	n		n	n
32	n +	n		n	n		n +	n		n	n
33	n +	n		n	n		n +	n		n	n
34	n +	n		n	n		n +	n		n	n
35	n +	n		n	12		n +	n		n	n
36	n +	n		n	11		n +	12		n	n
37	n +	n		n	n		n +	11		n	n
38	n +	n		n	n		n +	n		n	n
39	N1	12		n	n		n +	n		n	n
40	Q4			n	n		n +	n		n	n
41	N1	11		n	n		n +	12		n	n
42	n	n		n	n		n +	11		n	n
43	n	n		n	n		n +	n		n	n
44	n	n		n	n		n +	n		n	n
45	n	n		n	n		K1+	n		n	n
46	n	12		n	n		n +	n		n	n
47	n	11		n	n		n +	n		n	n
48	n	n		n	n		n +	n		n	n
49	n	12		n	n		n +	n		n	n

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms, | rörledning för tryckluftbroms, □ sloopad, c beslag för trappbänkar, k kamin,  
Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.										
	75		76		77		78		79		
50	N1	11		N1	11	K1 +	11	N1 +	11	NN1	12
51	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
52	n	n		n	n	n +	n	n +	12	n	n
53	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
54	n	n		n	n	n +	n	n +	11	n	n
55	n	n		n	12	n +	n	n +	12	n	n
56	Q4			n	11	n	n	n +	11	n	n
57	N1	11		n	12	n	n	n +	n	n	n
58	n	n		n	n	n	n	n +	n	n	n
59	n	n		n	n	n	n	n +	n	n	n
60	n	n		n	11	n	n	n +	12	n	n
61	n	n		n	12	n	n	n +	11	n	n
62	n	n		n	n	n	n	n +	12	n	n
63	n	n		O2	8	n	n	n +	11	n	n
64	n	n		N1	12	n	n	n +	n	n	n
65	n	n		n	11	n	n	n +	n	n	n
66	n	n		n	n	n	n	n +	12	n	n
67	*	n		n	n	N1 +	n	n +	11	n	n
68	n	n		n	n	n +	n	n +	12	n	n
69	n	n		n	n	n +	n	n +	11	n	n
70	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
71	n	n		n	12	n +	n	n +	n	n	n
72	n	12		n	11	n +	n	n +	12	n	n
73	n	11		n	12	n +	n	n +	11	n	n
74	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
75	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
76	n	n		n	11	n +	n	n +	n	n	n
77	n	n		n	12	n +	n	n +	n	n	n
78	n	n		n	11	n +	n	n +	12	n	n
79	n	n		n	n	n +	n	n +	11	n	n
80	n	n		n	n	n +	12	n +	n	n	n
81	n	n		n	12	n +	n	n +	n	n	n
82	n	n		n	11	n +	11	n +	12	n	n
83	n	n		n	n	n +	12	n +	n	n	n
84	n	12		n	n	n +	11	n +	n	n	n
85	n	11		n	n	n +	12	n +	11	n	n
86	n	n		n	n	n +	11	n +	n	n	n
87	n	n		n	n	n +	n	n +	12	n	n
88	n	n		n	n	n +	n	n +	11	n	n
89	n	12		n	n	n +	12	n +	n	n	n
90	n	11		n	n	n +	n	n +	n	n	n
91	n	n		n	n	n +	11	n +	n	n	n
92	n	n		n	n	n +	n	n +	n	n	n
93	n	12		n	12	n +	n	n +	n	n	n
94	Q4			n	11	n +	n	n +	n	n	n
95	N1	11		n +	n	n +	n	n +	n	n	n
96	n	12		n +	n	n +	n	n +	n	n	n
97	n	n		n +	n	n +	n	n +	n	n	n
98	n	n		n +	n	n +	n	n +	n	n	n
99	n	n		n +	n	n +	n	NN1	12	G2	9

Nr:	Hundratal.									
	80		81		82		83		84	
00	G2	9	G2	9	G1 b c	9	G1 b c	9	G1 b c	9
01	n	n	n	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
02	n	n	n c	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
03	n	n	n	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
04	n	n	n	n	n b c	n	n c	n	n b c	n
05	n	n	n	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
06	n	n	n c	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
07	Gv2	n	n c	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
08	G2	n	n	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
09	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
10	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
11	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n c	n
12	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
13	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
14	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n b c	n
15	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
16	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n b c	n
17	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n c	n
18	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n c	n
19	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
20	n	n	n +	n	n b c	n	n c	n	n b c	n
21	n c	n	n +	n	n c	n	n b c	n	n b c	n
22	n c	n	n + c	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
23	n c	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
24	n	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
25	n c	n	n +	n	n c	n	n b c	n	n b c	n
26	n c	n	n +	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
27	n	n	n +	n	n c	n	n c	n	n b c	n
28	n	n	n + k	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
29	n	n	I1	12	n b c	n	n b c	n	n b c	n
30	n	n	n	n	n b c	n	n b c	n	n b c	n
31	n	n	H2	7	n c	n	n b c	n	n b c	n
32	n	n	n	n	n c	n	n b c	n	n b c	n
33	n	n	I1	12	n c	n	n b c	n	n c	n
34	n	n	H2	7	n b c	n	n c	n	n b c	n
35	n	n	I1	12	n b c	n	n b c	n	n b c	n
36	n c	n	H2	n	n b c	n	n b c	n	n c	n
37	n	n	I1	n	n c	n	n b c	n	I1	12
38	n	n	H2	n	n c	n	n c	n	n	n
39	n	n	G1	c 9	R1 □	10	n b c	n	n	n
40	n c	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n	n
41	n	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n	n
42	n	n	n b c	n	n □	n	n b c	n	H2	7
43	n	n	n b c	n	n □	n	n b c	n	I1	12
44	n	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n	n
45	n c	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n	n
46	n c	n	n b c	n	n □	n	n b c	n	n	n
47	n	n	n c	n	n □	n	n b c	n	G1 b c	9
48	Gv2	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n b c	n
49	G2	n	n c	n	n □	n	n b c	n	n b c	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, □ enkel skrubroms och bromskur, ▨ slopad, b utrustad med bommar för hästtransport,  
c beslag för trampbänkar, k kamin.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.									
	80		81		82		83		84	
50	G2	9	G1	c 9	R1	10	G1	b c 9	G1	c 9
51	n	n	n	c n	n	n	n	b c n	n	b c n
52	n	n	n	c n	n	n	n	b c n	n	b c n
53	n	c n	n	b c n	n	n	n	c n	n	b c n
54	n	c n	n	c n	n	n	01	8	n	b c n
55	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
56	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
57	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
58	n	c n	n	c n	n	n	n	n	n	c n
59	n	c n	n	c n	n	n	H2	7	n	b c n
60	n	n	n	b c n	n	n	n	n	n	c n
61	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
62	n	c n	n	c n	n	n	I1	12	n	b c n
63	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
64	n	n	n	c n	n	n	n	n	n	b c n
65	n	n	n	b c n	n	n	n	n	n	b c n
66	n	n	n	b c n	n	n	H2	7	n	b c n
67	n	n	n	c n	n	n	I1	12	n	c n
68	n	n	n	c n	n	n	n	11	n	c n
69	n	n	n	b c n	n	n	G1	b c 9	n	b c n
70	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
71	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
72	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
73	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
74	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
75	I1	12	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
76	G2	c 9	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
77	n	c n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
78	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
79	n	c n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
80	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
81	n	c n	n	b c n	n	n	n	c n	n	b c n
82	n	c n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
83	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
84	n	n	n	b c n	n	n	n	c n	n	b c n
85	n	c n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
86	n	n	n	b c n	n	n	n	c n	n	b c n
87	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
88	n	c n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
89	n	c n	n	b c n	n	H2	7	n	b c n	b c n
90	n	n	n	b c n	n	H2	n	c n	n	b c n
91	n	n	n	b c n	n	I1	12	n	b c n	b c n
92	n	c n	n	b c n	n	H2	9	n	c n	b c n
93	n	n	n	b c n	n	I1	12	n	b c n	b c n
94	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	b c n
95	n	n	n	b c n	n	n	n	b c n	n	c n
96	n	n	n	b c n	n	n	n	c n	n	b c n
97	I1	12	n	b c n	n	n	n	c n	n	c n
98	G2	9	n	b c n	n	H2	n	b c n	n	b c n
99	n	n	n	b c n	n	G1	bc 9	n	b c n	b c n

Nr:	Hundratal.						
	85	86	87	88	89		
00	G1 c 9	G1 b c 9	G1 b c 9	G1 + b c 8	R1	10	
01	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
02	n b c n	n b c n	n b c n	n + \ c n	n	n	
03	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
04	n b c n	n c n	n b c n	n + \ c n	n	n	
05	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
06	n b c n	n c n	n b c n	n + b c n	n	n	
07	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
08	n b c n	n b c n	n b c n	n + \ b c n	n	n	
09	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
10	n b c n	n b c n	n b c n	n + \ c n	n	n	
11	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
12	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
13	n b c n	n c n	n b c n	n + b c n	n	n	
14	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n	
15	n c n	n b c n	n c n	n + b c n	n	n	
16	n c n	n b c n	n k c n	n + \ c n	n	n	
17	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n	
18	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
19	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
20	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
21	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
22	n c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n	
23	n b c n	n b c n	n k c n	n + \ c n	n	n	
24	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n	
25	n b c n	n b c n	n b c n	n + \ c n	n	n	
26	n b c n	n b c n	n c n	n + b c n	n	n	
27	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	G1 + b c 8	
28	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n + b c n	
29	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n + b c n	
30	n c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n + b c n	
31	n b c n	n c n	n b c n	n + b c n	n	n + b c n	
32	n b c n	n b c n	n c n	n + b c n	n	n + b c n	
33	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n + b c n	
34	n c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n + b c n	
35	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n + b c n	
36	n b c n	n c n	n b c n	n + b c n	n	n + b c n	
37	n b c n	n b c n	n k c n	n + \ b c n	n	n b c 9	
38	n b c n	n c n	n k c n	n + \ c n	n	n b c n	
39	n b c n	n b c n	n c n	n + b c n	n	n b c n	
40	n c n	n c n	n b c n	n + b c n	n	n b c n	
41	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n b c n	
42	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n b c n	
43	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n b c n	
44	n b c n	n c n	n c n	n + b c n	n	n b c n	
45	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n b c n	
46	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n b c n	
47	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n	n b c n	
48	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n	n b c n	
49	n b c n	n b c n	n c n	n + b c n	n	n b c n	

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms, \ ledning för vakuumbroms, b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, k inredd för köttransport, □ slopad.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal						
	85	86	87	88	89		
50	G1 b c 9	G1 b c 9	G1 k c 9	G1 + b c 8	G1 b c 9		
51	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n b c n		
52	n b c n	n b c n	n k c n	n + \vee c n	n b c n		
53	n b c n	n b c n	n k c n	n + b c n	n b c n		
54	n b c n	n b c n	n k c n	a + b c n	n b c n		
55	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
56	n b c n	n k c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
57	n b c n	n k c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
58	n b c n	n k c n	n k c n	n + \vee c n	n b c n		
59	n b c n	n c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
60	n b c n	n k c n	n k c n	n + b c n	n b c n		
61	n c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
62	n b c n	n k c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
63	n b c n	n c n	n k c n	n + b c n	n b c n		
64	n b c n	n b c n	n b c n	n + b c n	n b c n		
65	n b c n	n k c n	n k c n	n + b c n	n b c n		
66	n c n	n k c n	n c n	n + b c n	n b c n		
67	n b c n	n k c n	n k c n	H1 + k 6.5	n + b c 8		
68	n b c n	n k c n	n k c n	n + k n			
69	n b c n	n k c n	n k c n	n + k n	G1 + b c n		
70	n c n	n k c n	n c n	n + k n	n + b c n		
71	n b c n	n k c n	n b c n	n + k n	G1 + b c n		
72	n b c n	n k c n	n b c n	n + k n	n + b c n		
73	n b c n	n c n	n c n	n + k n	n + b c n		
74	n b c n	n k c n	n b c n	n + k n	n + b c n		
75	n b c n	n k c n	n k c n	n + k n	n + b c n		
76	n b c n	n k c n	n c n	n + k n	n + b c n		
77	n c n	n b c n	n + b c 8	R1 10	G1 + b c n		
78	n c n	n b c n	n + b c n	n n	n + \vee c n		
79	n c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
80	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
81	n b c n	n b c n	n + \vee c n	n n	n + b c n		
82	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
83	n b c n	n k c n	n + b c n	n n	n + \vee c n		
84	n b c n	n b c n	n + \vee c n	n n	n + b c n		
85	n b c n	n k c n	n + \vee c n	n n	n + b c n		
86	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
87	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + \vee c n		
88	n c n	n b c n	n + \vee c n	n n	n + b c n		
89	n b c n	n k c n	n + b c n	n n	n + b c n		
90	n b c n	n c n	n + b c n	n n	n + \vee c n		
91	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
92	n b c n	n k c n	n + b c n	n n	n + b c n		
93	n b c n	n k c n	n + b c n	n n	n + b c n		
94	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
95	n b c n	n k c n	n + b c n	n n	n + b c n		
96	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
97	n c n	n b c n	n + \vee c n	n n	n + b c n		
98	n b c n	n b c n	n + b c n	n n	n + b c n		
99	n b c n	n c n	n + b c n	n n	n + b c n		

Nr:	Hundratal.									94	
	90		91		92		93				
00	N1	11		N1	11	NN1	12	L1	10	NN2	9
01	"	"		"	12	"	"	"	"	"	"
02	"	"		"	11	"	"	"	"	"	"
03	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
04	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
05	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
06	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
07	"	12		"	"	"	"	"	"	"	"
08	"	11		"	"	"	"	"	"	"	"
09	"	"		"	12	"	"	"	"	"	"
10	"	"		"	11	"	"	"	"	"	"
11	"	"		"	12	"	"	"	"	"	"
12	"	"		"	11	"	"	"	"	"	□
13	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
15	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
16	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
17	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
18	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
19	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
21	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
23	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
24	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
25	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
26	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
27	"	12		"	"	"	"	"	"	"	"
28	"	"		"	12	"	"	"	"	"	"
29	"	11		"	11	"	"	"	∞	"	"
30	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
31	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
32	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
33	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
34	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
35	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
36	"	"		"	"	"	"	"	"	"	□
37	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
38	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
39	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
40	"	12		"	"	"	"	N1	11	"	"
41	"	11		"	12	"	"	"	12	"	"
42	"	"		"	11	"	"	"	11	"	□
43	"	"		"	"	"	"	"	"	"	"
44	"	12		"	"	"	"	"	12	"	"
45	"	11		"	"	"	"	"	11	"	"
46	"	12		"	12	"	"	"	"	"	"
47	"	11		"	11	"	"	"	"	"	□
48	"	12		"	"	"	"	"	"	"	"
49	"	11		"	"	"	"	"	"	"	"

Tecknens betydelse: □ enkel skrubbroms och bromskur, ∞ friktionsbroms, ▨ sloopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.										
	90		91		92		93		94		
50	N1	11		N1	11	NN1	12	N1	11	NN2	9
51	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
52	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
53	n	n		n	12	n	n	n	n	n	n
54	n	12		n	11	n	n	n	n	n	n
55	n	11		n	n	n	n	n	n	n	n
56	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
57	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
58	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
59	n	n		n	n	n	n	n	12	n	n
60	n	n		n	n	n	n	n	11	n	n
61	n	n		n	12	n	n	n	n	n	n
62	n	n		n	11	n	n	n	n	n	n
63	n	n		n	12	n	n	n	n	n	n
64	n	n		n	11	n	n	n	n	n	n
65	n	n		n	n	L1	10	n	n	n	n
66	n	n		n	12	n	n	n	n	n	n
67	n	n		n	11	n	n	n	12	n	n
68	n	n		n	n	n	n	n	11	n	n
69	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
70	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
71	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
72	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
73	n	n		n	n	n	n	n	12	n	n
74	n	12		n	12	n	n	n	11	n	n
75	n	11		n	11	n	n	n	n	n	n
76	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
77	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
78	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
79	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
80	n	12		n	n	n	9	n	n	N1	11
81	n	11		n	n	n	n	n	n	n	n
82	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
83	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
84	n	n		n	n	n	n	n	12	n	n
85	n	12		n	n	n	n	n	11	n	n
86	n	11		n	12	n	n	n	n	n	n
87	n	n		n	11	n	n	n	12	n	n
88	n	12		n	n	n	n	n	11	n	n
89	n	11		n	n	n	∞	n	n	n	12
90	n	n		n	n	n	n	NN2	9	n	11
91	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
92	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
93	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
94	n	n		n	n	n	∞	n	n	n	n
95	n	n	NN1	12	n	n	n	n	n	n	n
96	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
97	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
98	n	12	n	n	n	n	n	n	n	n	n
99	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Nr:	Hundratal										
	95		96		97		98		99		
00	N1	11		13		N1	11	NN1	12	N1	11
01	n	n		n		n	12	n	n	n	n
02	n	n		n		n	11	n	n	n	n
03	n	n		n		n	n	n	n	n	n
04	n	n		n		n	n	n	n	n	n
05	n	n		n		n	n	n	n	n	12
06	n	n		n		n	n	n	n	n	11
07	n	n		n		n	n	n	n	n	n
08	n	12		n		n	n	n	n	n	n
09	n	11		n		n	n	n	n	n	n
10	n	n		n		n	n	n	n	n	n
11	n	n		n		n	n	n	n	n	n
12	n	n		n		n	12	n	n	n	n
13	n	n		n		n	n	n	n	n	12
14	n	n		n		n	n	n	n	n	11
15	n	n		n		n	11	n	n	n	n
16	n	n		n		n	12	n	n	n	n
17	n	n		n		n	11	n	n	n	n
18	n	n		n		n	n	n	n	n	n
19	n	12		n		n	n	n	n	n	n
20	n	n		NN1	12	n	n	n	n	n	n
21	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	11		n	n	n	n	n	n	n	n
23	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	12		n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	11		n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n		n	n	n	n	n	n	n	12
31	n			n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n		N1	11	n	12	n	n	n	11
33	n	n		n	n	n	11	n	n	n	n
34	n	12		n	12	n	n	n	n	n	12
35	n	11		n	11	n	n	n	n	n	n
36	n	n		n	n	n	n	n	n	n	11
37	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n		n	n	n	12	n	n	n	n
39	n	12		n		n	11	n	n	n	n
40	n			n	n	n	n	n	n	n	12
41	n	11		n	n	n	n	n	n	n	11
42	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
44	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
45	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
46	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
48	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n
49	n	n		n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, □ enkel skrufbroms och bromskur, ▨ sloopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	95		96		97		98		99	
50	N1 +	11		N1	11		N1	11	NN1	12
51	" +	n		"	n		"	n	"	n
52	" +	n		"	n		"	n	"	n
53	" +	n		"	n		"	n	"	n
54	" +	n		"	n		"	n	"	n
55	" +	n		"	n		"	n	"	n
56	" +	n		"	n		"	n	"	12
57	" +	n		"	n		"	n	"	11
58	" +	n		"	n		"	n	"	n
59	" +	n		"	n		"	n	"	n
60	" +	n		"	n		"	n	"	n
61	" +	12		"	n		"	n	"	n
62	" +	n		"	n		"	n	"	n
63	" +	11		"	n		"	n	"	n
64	" +	n		"	12		"	n	"	n
65	" +	n		"	n		"	n	"	12
66	" +	n		"	11		"	n	"	11
67	" +	n		"	n		"	n	"	n
68	" +	n		"	n		"	n	"	n
69	" +	n		"	n		"	n	11	n
70	" +	n		"	12		"	n	"	n
71	" +	n		"	11		"	n	"	n
72	" +	n		"	n		"	n	12	n
73	" +	n		"	n		"	n	11	n
74	" +	n		"	n		"	n	"	n
75	" +	n		"	n		"	n	"	11
76	" +	n		"	12		"	n	"	n
77	" +	n		"	11		"	n	"	n
78	" +	n		"	12		"	n	"	n
79	" +	n		"	11		"	n	"	12
80	" +	n		"	n		"	n	"	11
81	" +	n		"	n		"	n	"	n
82	" +	n		"	n		"	n	"	n
83	" +	12		"	n		"	n	"	n
84	" +	11		"	n		"	n	"	n
85	" +	n		"	n		"	n	"	n
86	" +	n		"	n		"	n	"	n
87	" +	n		"	n		"	n	"	12
88	" +	n		"	n		NN1	12	"	11
89	" +	n		"	n		"	n	"	12
90	" +	n		"	n		"	n	"	11
91	" +	n		"	n		"	n	"	n
92	" +	n		"	n		"	n	"	n
93	" +	n		"	12		"	n	"	12
94	" +	n		"	11		"	n	"	n
95	" +	12		"	n		"	n	12	n
96	" +	11		"	n		"	n	11	n
97	" +	n		"	n		"	n	"	n
98	" +	n		"	n		"	n	"	n
99	" +	n		"	12		"	n	"	n

Nr	Hundratal.							
	100	101	102	103	104			
00		I1	I1	I1	I1 +	I1	I1 +	I1
01	I1	G4	K3	" +	"	"	"	"
02	"		P2	" +	" +	" +	" +	12
03	"		"	" +	" +	" +	" +	"
04	I1	12	"	" +	12	" +	" +	11
05	"	"	I1	" +	11	" +	" +	12
06	"		"	" +	" +	" +	" +	11
07	"		P2	" +	12	" +	" +	"
08	I1 +	11	"	" +	11	" +	" +	"
09	"	"	"	" +	" +	" +	" +	"
10	I1	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	I1	" +	" +	" +	" +	12
12	"	"	P2	" +	12	" +	" +	11
13	"	"	"	" +	11	" +	" +	"
14	"	"	"	" +	" +	" +	" +	"
15	I1	12	"	"	"	" +	" +	"
16	"	"	"	" +	" +	" +	" +	"
17	"	"	I1	" +	" +	" +	" +	"
18	"	"	P2	" +	" +	" +	" +	"
19	"	"	I1	" +	" +	" +	" +	"
20	"	I1	"	P2	"	" +	" +	"
21	"	G4	"	P1	"	" +	" +	"
22	"	"	"	"	"	" +	" +	"
23	"	"	K3	" +	" +	" +	" +	"
24	"	"	P2	"	11	" +	" +	"
25	"	"	I1	" +	" +	" +	" +	12
26	I1	11	"	" +	" +	" +	" +	11
27	"	"	"	" +	12	" +	" +	"
28	"	"	"	" +	11	" +	" +	"
29	"	"	"	" +	" +	" +	" +	"
30	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
31	I1	"	"	"	" +	" +	" +	"
32	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
33	"	"	"	"	" +	" +	" +	12
34	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
35	"	"	"	"	" +	" +	" +	11
36	"	"	"	"	P1	" +	" +	"
37	"	"	"	"	I1 +	" +	" +	"
38	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
39	"	"	"	I1	12	" +	" +	12
40	"	"	"	I1	" +	" +	" +	11
41	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
42	"	"	"	"	" +	" +	" +	"
43	"	"	"	"	K3	" +	" +	"
44	G1 + bc	8	K3	I1	K1	"	"	"
45	" + bc	"	"	I1 +	"	"	"	"
46	" bc	9	K1	"	K3	"	"	G4
47	" bc	"	K3	G4	P2	"	"	I1
48	" bc	"	I1	"	"	"	"	12
49	" bc	"	K3	"	"	"	"	11

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, □ slopad, b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.								
	100		101		102		103		104
50	N1+	12	K1	11	G4		P2		G4
51	" +	"	"	"	G2	9	"	"	"
52	" +	11	K3		G4		"	I1	11
53	" +	"			"		I1	G4	9
54	" +	"			"		N1+	I1	11
55	" +	"	I1	"	"		" +	12	
56	"	"	K3		"		"	11	"
57	"	"			I1	11	"	12	"
58	"	12			P1	"	"	11	
59	"	11			P2		" +	"	I1
60	"	"	I1	"			"		G4
61	"	"	K3				"	I1	12
62	"	"					"	"	11
63	"	"					"	"	"
64	"	"			I1	"	"		G4
65	"	"			"		"		"
66	"	"			P2		"	I1	"
67	"	"	P1	"			" +	"	12
68	"	"	K3				"	"	11
69	"	"			"		I1	N1	"
70	"	12			"		"	"	"
71	"	11			"		"	" +	"
72	"	12			"		"	" +	"
73	"	11	K1	"	"		"	"	"
74	"	"	K3		"		" +	"	"
75	"	12	K1		"		"	"	"
76	"	"	K3		"		"	"	12
77	"	11			"		"	"	11
78	"	"			"		"	"	"
79	"	"	K1+	"	K3		"	"	"
80	"	"	I4		I1	"	"	" +	12
81	"	"			P2		"	"	11
82	"	"			K1	"	"	"	"
83	"	"			P2		" +	"	"
84	"	"			I1	"	"	I1+	"
85	"	12			P1		"	" +	"
86	"	11			"		" +	"	"
87	"	"			K1	"	"	" +	"
88	"	"			K3		"	" +	"
89	"	"			I4		"	"	"
90	I4	20			"		"	"	"
91	"	"			I1	"	"	" +	"
92	"	"			I4		"	"	"
93	"	"			I1	"	" +	"	" +
94	"	"			"	"	" +	"	"
95	"	"	P2		"		"	"	"
96	"	"			I1	"	" +	"	"
97	"	"			P2		" +	"	" +
98	"	"			I1	"	"	"	12
99	"	"			P2	" +	"	" +	11

Nr	Hundratal.							
	105		106		107		108	
00	I1	11	I1+	11	I1		N1	11
01	"	12	G4		"		"	"
02	"	11	"	"	"		"	"
03	"	"	"		I1	11	"	"
04	"	"	"		G4		"	"
05	"	"	"		"		I1	
06	"	"	"		I1		"	"
07	"	"	"		"		"	"
08	"	"	"		"		I4	
09	"	"	"		"		I1	"
10			"		"		"	"
11			"		"		"	"
12	N1	"	"		"		"	"
13	"	"	"		"		"	"
14	"	"	I1		"		"	"
15	"	"	"		"		"	"
16	"	"	"		"		"	"
17	I1	"	"		"		"	"
18	"	"	"		"		"	"
19	"	+	12		"		"	"
20	"	"	"		G4		"	"
21	"	11	"		"		"	"
22	"	"	"		"		"	"
23	"	+	12		"		"	"
24	"	11	"		"		"	"
25	"	"	K3		"		"	"
26	"	"	"		I1		"	"
27	"	"	"		"		"	"
28	"	"	"		"		"	"
29	"	+	"		"		"	"
30	"	"	"		"		"	G4+
31	"	"	"		"		"	"
32	"	"	"		"		"	N1+
33	"	"	I4		"		"	G4
34	"	+	"		"		G2	9
35	"	"	P2		"		"	"
36	"	"	"		"		"	I1+
37	"	"	"		"		K3	"
38	"	+	"		G4		"	"
39	"	"	"		"		"	G4+
40	"	"	"		"		"	I1+
41	"	+	"		"		"	G4+
42	"	+	"		"		"	I1+
43	"	12	"		"		"	G4+
44	"	11	"		"		"	N1+
45	"	"	"		I1		I1+	11
46	"	"	"		"		"	G4+
47	"	"	"		G4		"	"
48	"	"	I1		"		"	"
49	"	12	"		"		"	I1+

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, □ sloopad, c beslag för trappbänkar, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.											
	105		106		107		108		109			
50	I1	12		P2		G4		I1	11	I1+	11	
51	n	11		n		n		n	n	G4+	9	
52	N1+	n		n		n		n	n	I1+	11	
53	n+	12		I1		n		n	n	G4		
54	n	11		n		n		n	n	I1		
55	n	n		I4		n		n	n	G4		
56	n	n		n		n		n	n	G2	9	
57	n	n		n		n		n	n	I1	12	
58	n	n		n		n		n	n	G2	9	
59	n	n		n		n		n	12	n	c	n
60	n	n		I1		n		n	11	n	n	
61	n	n		n		n		n	n	n	n	
62	n	n		I1	11	N1	11	n	n	n	n	
63	n	n		n		n	12	n	n	n	n	
64	n+	n		I1+	12	n+	11	n	n	n	n	
65	n	n		n		n	n	n	n	n	n	
66	n+	n		I1	11	n	n	n	n	n	c	n
67	n+	n		n		n	n	n	n	n	n	
68	n	n		n		n	n	n	n	n	c	n
69	n	n		n		n+	n	n	n	n	n	
70	n	n		n		n+	n	n	n	n	n	
71	n	12		I1+	n	n	n	n+	n	I1	12	
72	G2	9		n		I1		n+	n	G2	9	
73	n	n		n		n		n	n	n	n	
74	n	n		n		N1	12	n	n	I1	12	
75	I1	12		n		n	n	n+	n	G2	9	
76	G2	9		n		n	n	n+	12	n	c	n
77	n	n		n		n	n	n+	11	n	n	
78	n	n		n		n	n	n+	n	n	n	
79	I1	12		n		n	n	n	n	n	n	
80	G2	c	9	n		n	n	n	n	n	n	
81	I1	12		n		I1	n	n+	n	n	n	
82	G2	9		n		n	n	n	n	n	n	
83	P1	11		n		n+	n	n	12	n	n	
84	I1	n		n		n+	n	n	11	n	n	
85	G2	9		I1	12	n+	12	n	n	n	n	
86	n	c	n	n		02	8	n	n	n	n	
87	G4	n		n		I1	11	n+	12	n	n	
88	I1+	11		n		n	n	n+	11	n	n	
89	G2	9		n		G4	h	9	n+	n	n	
90	I1+	11		n		I1	11	n+	n	n	c	n
91	n	12		n		G4		n	n	I1	12	
92	n+	11		n		I1	11	n+	n	G2	9	
93	n+	n		n		G4	h	9	n	n	n	
94	n+	n		n		n	h	n	n	n	n	
95	n+	n		n		n		K3		K1	11	
96	n+	n		n		I1	12	n		n	n	
97	n	n		n		n	11	n		n	n	
98	n	n		n		n+	n	n		n	n	
99	n			n		N1	n	n		n	n	

Nr	Hundratal.								114
	110	111	112	113					
00	K1	11		I1	11	N1	11		N1 11
01	G4		K3 n	n	n	n	n		n n
02	n		n	n	n	n	12		n n
03	I4		n	n	n	n	n		12
04	n		I1 11	n	n	n	11		n 11
05	n			n	12	n	n		n 12
06	I1		K3 n	n	11	n			n 11
07	n		n	n	n	n	n		n n
08	I4		n	n	n	n	n		n n
09	n	K1 n		n	n	n	n		n n
10	I1		K3	n	n	n	n		n n
11	I1	n	n	n	n	n	n		n n
12	I4		n	n	n	n	n		n n
13	I1		I1 n	n	n	n	12		n n
14	I4		I4	n	n	n	11		n n
15	I1		n	n	n	n	n		n n
16	I4		n	n	n	n	n		n n
17	n		n	n	n	n	n		n n
18	G4		n	n	n	n	n		n n
19	I1		n	n	n	n	n		n n
20	n		n	n	n	n	n	Q4	
21	n		n	n	n	n	n	N1	11
22	n		n	n	n	n	n	n	n
23	n		n	n	n	n	n	n	n
24	n		n	n	n	n	n	n	n
25	n		n	n	K3	n	n	n	n
26	n		n	n	n	n	n	n	n
27	n		n	n	n	n	n	n	n
28	n		n	n	I1	n	n	n	n
29	n		n	n			n	n	n
30	n		I1	n	n	n	n	n	n n
31	n		n	n	n	n	n	n	n n
32	n		n	n	n	n	n	n	n n
33	n		n	n	n	n	n		n n
34	n		n	n	n	n	n	n	n n
35	n		n	n	n	12	n	n	n n
36	n		n	n	n	11	n	n	n n
37	I1 +	12	n	n	n	n	n	12	K3 n n
38	n		n	n	n	12	n	11	
39	n		n	n	n	11	n	n	
40	n		n	n	n	I1 +	n		n
41	n		n	n	n	n	n		n
42	n		I1 n	n	n	n	n		n
43	n		n +	n	n	n	n		N1 + n
44	n		n	n	n	n	n		n + n
45	n		n +	n	n	n	n		n + n
46	n		n	n	n	n	n		n + n
47	I1	11	n	n	n	n	n	12	n + n
48	n		n	n	n	n	n	n	n + n
49	n		n	n	n	12	n	11	n + n

Tecknens betydelse: + enkel skrubfbroms,   slopad, h hästgvindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	110		111		112		113		114	
50	I1		I4		I1	12	I1+	11	N1+	11
51	"		"		"	"	G4	h 9	" +	12
52	K3		"		"	"	I1	12	" +	11
53	"		"		"	"	G4	h 9	" +	12
54	I1		"		"	"	I1+	11	" +	"
55	"		"		I1	11	" +	"	"	11
56	"		"		"	"	G4	h 9	"	"
57	"		"		"	"	"	h "	"	"
58	"		"		"	12	I1	12	"	"
59	"		"		"	11	G4	h 9	"	"
60	"		"		"	"	"	h "	"	"
61	"		"		"	"	I1	11	"	"
62	"		"		"	"	" +	"	"	"
63	"		I1	12	"	"	G4 +	9	"	"
64	"		I4		"	"	"	"	"	"
65	"		"		"	"	N1+	12	"	"
66	G4		"		I4		I1+	11	" +	"
67	"		K3		I1	12	G4 +	9	" +	"
68	"		"		"	11	" +	"	" +	"
69	"		"		K3		I1	11	" +	"
70	"		"		"		G4		" +	"
71	"		"		"		I1+	12	" +	12
72	"		"		"		" +	11	" +	"
73	"		"		"		" +	"	" +	"
74	"		G4		"		" +	12	" +	"
75	"		"		"		"	11	" +	11
76	"		"		"		" +	"	" +	"
77	"		"		"		G4	9	" +	"
78	"		"		I1	0	I1+	11	" +	"
79	"		"		"	0	" +	"	" +	12
80	"		"		I4		" +	"	" +	11
81	K3		"		I1	0	" +	"	" +	12
82	"		"		"	0	" +	"	" +	"
83	"		"		"	0	" +	"	" +	11
84	"		"		"	0	N1	0	I4	
85	"		"		" +	0	"	"	I1	0
86	"		I1		"	0	"	"	"	0
87	"		"		"	0	"	"	"	0
88	"		"		"	0	"	"	"	0
89	"		K3		"	0	"	"	I4	
90	"		"		N1	0	"	"	I1	12
91	"		"		"	0	"	"	"	11
92	"		"		"	0	"	"	"	12
93	"		"		"	12	"	"	"	11
94	"		"		"	11	"	12	"	"
95	"		"		" +	0	"	11	"	"
96	"		K1	11	"	0	"	"	"	"
97	"		I1		"	0	"	"	" +	"
98	"		"		"	0	"	"	" +	"
99	"		"		"	0	"	"	" +	"

N:r	Hundratal.									
	115		116		117		118		119	
00	I1 +	11	N1 +	11	I1	11	I1	11	K1	11
01	n +	n	n +	n	n	n	n	n	n	n
02	n +	12	n +	n	n	n	n	n	n	n
03	n +	11	n +	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n +	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n +	n	n	n	N1 +	n	n	n
06	[n]		n +	n	n	n	n +	n	n	n
07	n	n	n +	n	n	n	n +	n	[n]	n
08	n	n	n +	n	n	12	n +	n	n	n
09	n	n	n +	n	n	11	n	n	n	n
10	n	n	n +	n	n	n	12	n	n	n
11	n	n	I1	n	n	n	11	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	N1	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n +	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n +	n	n	12	n	n	n	n
17	n	12	n +	n	n	11	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	11	n	n	n	n	n	n	n	n
20	K3		n	n	n	n	n	n	n	n
21	n		n	n	n	n	n	n	n	n
22	n		n	n	n	12	n	n	n	n
23	[n]		I1 +	12	n +	11	n	n	n	n
24	G4	9	N1	11	n +	12	n	n	[n]	n
25	I1 +	11	n	12	n +	11	K1 +	n	N1 +	n
26	n +	n	n	11	n +	12	n +	n	n +	12
27	n +	12	n	n	n +	n	n +	n	n +	11
28	N1	n	n	n	n +	n	n +	n	n +	12
29	[K3]		n	12	n +	11	[n]		n +	11
30	[n]		n	11	n +	n	n +	n	n +	12
31	[n]		n	12	n +	n	n +	n	n +	11
32	[n]		n	11	n +	n	n +	n	n +	n
33	[n]		n	n	n +	12	n +	n	n +	n
34	[n]		n +	n	n +	11	n +	n	n +	12
35	I1 +	11	n	n	G2 +	9	n +	n	n	11
36	n +	n	n +	n	n +	n	n +	n	n	12
37	n +	n	n +	n	n +	n	n +	n	n	n
38	n +	n	K3	n	n	n	n +	n	n	11
39	G4	c 9	[n]	n	n	n	n +	n	n	n
40	n	n	[n]		n	h	n	n +	n	12
41	I1 +	11	[n]		n	h	n	n	n	11
42	n +	n	[n]		n	h	n	n	n	n
43	n +	n	I1 +	n	n	h	n	n	n	12
44	n	12	n	12	n	h	n	n	n	11
45	n	11	K3		n	h	n	n	n	n
46	n	n	[n]		I1	12	n	n	n	n
47	G4	h 9	[n]		G2	9	n	n	n	12
48	I1	12	[n]		n	n	n	n	n	11
49	[G4]		[n]		n	c	n	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, [ ] slopad, c beslag för truppböcker, h hästgrindar.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.									
	115		116		117		118		119	
50	G4		K3		G2	h 9	K1	11	N1	12
51	n	h 9	n		n	n	n	n	n	11
52	I1	12	n		I1	12	n	n	n	n
53	G4		n		G2	c 9	n	n	n	n
54	I1	n	n		I1	11	n	n	n	n
55	n	11	I1		n +	12	n	n	n	n
56	n	n	n		n +	11	n	n	n	n
57	n	n	n		n +	12	n	n	n	n
58	G4		n		n +	11	n	n	n	n
59	I1	n	n +	12	n +	n	n	n	n	12
60	n	n	N1 +	11	n	n	n	n	n	11
61	n	n	I1 +	12	n	n	n	n	n	12
62	n	n	G2 +	9	n	n	n	n	n	11
63	n	n	n +	n	n	n	n	n	n	n
64	n	n	n +	n	n	n	n	n	n	n
65	n	12	I1 +	11	n	n	n	n	n	n
66	G4	h 9	G2 +	9	n +	12	n	n	n	n
67	n	h n	n +	n	n	11	n	n	n	n
68	I1	11	N1 +	12	n	n	n	n	n	n
69	n	n	G2	9	n	n	n	n	n	n
70	G4	h 9	n h	n	n	n	n	n	n	n
71	n	h n	n	n	n	n	n	n	n	n
72	I1	11	n	n	n	n	n	n	n	n
73	G4	h 9	n	n	n	n	n	n	n	n
74	n	h n	n	n	n	n	n	n	n	n
75	n	h n	n	n	n +	12	n	n	n	n
76	n	h n	n	n	n	11	n	n	n	n
77	n	h n	I1	12	n	n	n	n	n	n
78	n	h n	G2	9	n	n	n	n	n	n
79	I1	12	I1	12	n	n	n	n	n	n
80	G4		G2	9	n	n	n	n	n	n
81	n	h 9	n	n	n	n	n	n	n	n
82	n		n	n	n	n	n	n	n	n
83	I1	11	n	n	n	n	n	n	n	n
84	N1 +	n	n	n	n	n	n	n	n	n
85	n	n	I1	11	n +	n	n	n	I1 +	n
86	n	n	n	12	n +	12	n	n	n +	n
87	n	n	n	11	n +	11	n	n	n +	n
88	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
89	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
91	n	n	n	n	n	12	n	n	n +	n
92	n	12	n	n	n	11	n	n	n	n
93	n +	11	n	n	n	n	n	n	n +	n
94	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
95	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
96	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n
97	n	n	n	12	n	n	n	n	n +	n
98	n	n	n	11	n	n	n	n	n +	n
99	n	n	n	n	n	n	n	n	n +	n

Nr.	Hundratal.										
	120		121		122		123		124		
00	N1	11	NN1	12	K2	12	M1+W	25	M1+W	25	
01	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
02	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
03	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
04	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
05	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
06	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
07	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
08	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
09	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
10	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
11	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
12	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
13	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	
14	n	n	n	n	M1+W	25	n+W	n	n+W	n	
15	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
16	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
17	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
18	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
19	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
20	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
21	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
22	n	田	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
23	n	田	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
24	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
25	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
26	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
27	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
28	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
29	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
30	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
31	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
32	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
33	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
34	n	田	n	I2	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
35	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
36	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
37	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
38	n	田	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
39	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
40	n	田	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
41	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
42	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
43	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
44	n	田	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
45	n	田	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
46	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
47	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
48	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
49	n	田	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, 田 enkel skrubbroms och bromskur, W Westinghousebroms, □ sloopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	120		121		122		123		124	
50	N1	11	I2	12	M1 +W	25	M1 +W	25	M1 +W	25
51	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
52	n	12	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
53	n	11	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
54	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
55	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
56	n	12	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
57	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
58	n	11	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
59	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
60	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
61	n	n	n	n	{V Distrikts: inspekionsvagn}	n	n +W	n	n +W	n
62	n	12	n	12	n +W	n	n +W	n	n +W	n
63	n	11	n	12	n +W	n	n +W	n	n +W	n
64	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
65	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
66	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
67	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
68	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
69	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
70	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
71	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
72	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
73	n	12	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
74	n	11	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
75	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
76	NN1	12	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
77	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
78	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
79	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
80	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
81	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
82	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
83	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
84	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
85	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
86	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
87	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
88	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
89	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
90	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
91	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
92	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
93	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
94	n	n	K2	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
95	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
96	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
97	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
98	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n
99	n	n	n	n	n +W	n	n +W	n	n +W	n

\*) Överbyggd och inredd med sängplatser, kamin och toalettrum.

Nr	Hundratal.									
	125		126		127		128		129	
00	M1+W	25	N1	11	N1	11	N1	11	M1+I	25
01	n+W	n	n	n	n	n	n	12	n+I	n
02	n+W	n	n	12	n	n	M1+N	25	n+W	n
03	n+W	n	n	11	n	n	n+N	30	n+W	30
04	n+W	n	n	n	n	n	n+N	25	n+W	25
05	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
06	n+W	n	n	n	n	n	n+N	30	n+W	n
07	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
08	n+W	n	n	n	n	12	n+N	25	n+W	n
09	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
10	n+W	n	n	n	n	11	n+N	n	n+W	n
11	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
12	n+W	n	n	12	n	n	n+N	30	n+W	30
13	n+W	n	n	11	n	n	n+N	n	n+W	25
14	n+W	n	n	n	n	n	n+N	25	n+W	n
15	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
16	n+W	n	n	n	n	12	n+N	n	n+W	n
17	n+W	n	n	n	n	11	n+N	n	n+W	n
18	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
19	n+W	n	n	n	n	12	n+N	n	n+W	n
20	n+W	n	n	12	n	11	n+N	n	n+W	n
21	n+W	n	n	11	n	n	n+N	n	n+W	n
22	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
23	n+W	n	n	n	n	12	n+N	n	n+W	n
24	n+W	n	n	n	n	11	n+N	n	n+W	n
25	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
26	n+W	n	n	12	n	n	n+N	n	n+W	n
27	n+W	n	n	11	n	n	n+N	n	n+W	n
28	n+W	n	n	n	n	n	n+N	30	n+W	30
29	n+W	n	n	n	n	n	n+N	25	n+W	25
30	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
31	n+W	n	n	12	n	n	n+N	n	n+W	n
32	n+W	n	n	11	n	12	n+N	30	n+W	"
33	n+W	n		n	n	11	n+N	25	n+W	30
34	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	25
35	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
36	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
37	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
38	n+W	n	n	n	n	n	n+N	30	n+W	n
39	n+W	n	n	12	n	n	n+N	25	n+W	n
40	n+W	n	n	11	n	n	n+N	n	n+W	n
41	n+W	n	n	n	n	n	n+N	n	n+W	n
42	n+W	n	n	n	n	n	n+I	n	n+W	n
43	n+W	n	n	n	n	12	n+I	n	n+I	n
44	n+W	n	n	12	n	11	n+I	n	n+I	n
45	n+W	n	n	n	n	12	n+I	n	n+I	n
46	n+W	n	n	11	n	11	n+I	n	n+I	n
47	n+W	n	n	n	n	n	n+I	n	n+I	n
48	n+W	n	n	n	n	12	n+I	30	n+I	n
49	n+W	n	n	12	n	11	n+I	25	n+I	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, W Westinghousebroms, N Newyorkbroms, | ledning för tryckluftbroms,

enkel skrubbroms och bromskur, sloopad.

Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	H u n d r a t a l.									
	125		126		127		128		129	
50	M1+W	25	N1	11	N1	11	M1+	25	M1+	25
51	" +W	"	"	"	"	12	" +	30	" +	"
52	" +W	"	"	"	"	11	" +	25	N1	11
53	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
54	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
55	" +W	"	"	"	"	"	" +	30	"	"
56	" +W	"	"	12	"	"	" +	25	"	"
57	" +W	"	"	11	"	12	" +	"	"	12
58	" +W	"	"	"	"	11	" +	"	"	"
59	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	11
60	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
61	" +W	"	"	12	"	"	" +	30	"	"
62	" +W	"	"	11	"	"	" +	25	"	"
63	" +W	"	"	"	"	12	" +	"	"	"
64	" +W	"	"	"	"	11	" +	"	"	12
65	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	11
66	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
67	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
68	" +W	"	"	"	"	"	" +	30	"	"
69	" +W	"	"	"	"	"	" +	25	"	"
70	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
71	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
72	" +W	"	"	"	"	12	" +	30	"	"
73	" +W	"	"	"	"	11	" +	25	"	"
74	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
75	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	12
76	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	11
77	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	12
78	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	11
79	" +W	"	"	"	"	"	" +	30	"	"
80	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
81	" +W	"	"	"	"	12	" +	25	"	"
82	" +W	"	"	12	"	11	" +	"	"	"
83	" +W	"	"	11	"	"	" +	"	"	"
84	" +W	"	"	"	"	"	" +	"	"	12
85	" +W	"	"	12	"	"	" +	"	"	11
86	" +W	"	"	11	"	"	" +	"	"	"
87	" +W	"	"	"	"	12	" +	"	"	"
88	" +W	"	"	"	"	11	" +	30	"	12
89	Q2	Örebro	"	"	"	"	" +	"	"	11
90	N1	12	"	"	"	"	" +	25	"	"
91	"	11	"	"	"	"	" +	"	"	12
92	"	"	"	12	"	"	" +	"	"	11
93	"	"	"	11	"	"	" +	"	"	"
94	"	12	"	"	"	12	" +	30	"	"
95	"	11	"	"	"	"	" +	"	"	"
96	"	"	"	"	"	11	" +	25	"	"
97	"	12	"	12	"	"	" +	"	"	"
98	"	"	"	11	"	"	" +	"	"	"
99	"	11	"	"	"	"	" +	"	"	"

Nr:	Hundratal.						134
	130	131	132	133	134	135	
00	G1 + √ c 8	G1 b c 9	G1 + b c 8	G1 b c 9	I1	11	
01	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	12	
02	G1 + b c "	" b c "	G1 + √ c "	" b c "	"	"	
03	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
04	" + b c "	" b c "	G1 + √ c "	" b c "	G4	9	
05	" + √ c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
06	" + b c "	" b c "	" + √ b c "	" b c "	"	"	
07	" + b c "	" b c "	" + √ c "	" b c "	"	"	
08	G1 + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	I1	12	
09	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
10	" + b c "	" b c "	" + √ c "	" b c "	"	"	
11	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	G4	9	
12	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	I1	12	
13	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
14	" + b c "	" b c "	G1 + b c "	" b c "	"	"	
15	" + √ c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
16	" + √ c "	" b c "	" + b c "	" b c "	"	"	
17	" + b c "	" b c "	" + √ b c "	" b c "	G4	"	
18	" + b c "	" b c "	" + b c "	" b c "	I1	12	
19	G1 + √ c "	" b c "	" + √ c "	" b c "	" + "	"	
20	" + √ b c "	" b c "	" + √ c " 9	H1 + k 6.5	" + "	"	
21	" + √ c "	" b c "	" + b c "	" + k "	" + "	"	
22	" + b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	" + "	"	
23	G1 + √ c "	" b c "	" + b c "	" + k "	G4	"	
24	" + √ c "	" b c "	" + b c "	" + k "	I1 +	12	
25	" + b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	" + "	"	
26	" + b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	" + "	"	
27	" + b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	" + "	"	
28	" + b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	"	"	
29	" + √ b c "	" b c "	" + b c "	" + k "	G4 + √ 9	"	
30	" + b c "	" b c "	" b c "	G1 c 9	I1 +	12	
31	" + b c "	" b c "	" b c "	" c "	G4 + √ 9	"	
32	" + b c "	" b c "	" b c "	" c "	I1 +	12	
33	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	G4 +	9	
34	G1 + √ c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
35	" + b c "	" b c "	" b c "	" c "	" + "	"	
36	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	I1 +	12	
37	G1 + √ c "	" b c "	" b c "	" b c "	G4 +	9	
38	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
39	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
40	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
41	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
42	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
43	G1 + √ c "	" b c "	" b c "	" b c "	I1 +	12	
44	" + √ c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
45	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	G4 +	9	
46	G1 + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	
47	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	I1 +	12	
48	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	G4 +	9	
49	" + b c "	" b c "	" b c "	" b c "	" + "	"	

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, √ ledning för vakuumbroms, b utrustad med bommar för hälstransport, c beslag för truppbänkar, h hästgrindar, k inredd för köttrans port, □ sloopad.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	130		131		132		133		134	
50	G1+✓bc	8	G1	bc	9	G1	bc	9	G4 +	9
51	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	" +	"
52	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	" +	"
53	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	" +	"
54	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	" +	"
55			"	bc	"	"	bc	"	" +	"
56	G1+✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	I1 +	12
57	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	G4 +	9
58			"	bc	"	"	bc	"	I1 +	12
59	G1+ bc	"	"	bc	"	"	bc	"	G2 +	9
60	" + ✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	I1 +	12
61	[G1f]		"	bc	"	"	bc	"	G2 +	9
62	G1+✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	[G4 " ]	"
63	" + ✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	" + h	"
64	" + ✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	" + h	"
65			"	bc	"	"	bc	"	I1 +	12
66	G1+✓c	"	"	bc	"	"	bc	"	G4 + h	9
67	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	[h]	
68	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	I1 +	12
69	" + bc	"	"	bc	"	"	bc	"	G4 +	9
70	" b c	9	H1 + k	6.5	" b c	"	" b c	"	" +	"
71	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
72	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
73	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
74	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
75	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
76	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
77	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" +	"
78	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1 +	12
79	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	" + h	"
80	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G4	9
81	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	c
82	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	h
83	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	h
84	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G4	9
85	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1	11
86	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G4	9
87	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
88	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
89	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
90	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
91	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1	11
92	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G2	9
93	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
94	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1	11
95	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G2	9
96	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1	11
97	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	"	"
98	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	G4 h	9
99	" b c	"	" + k	"	" b c	"	" b c	"	I1	11

Nr.	Hundratal.									
	135		136		137		138		139	
00	G4	9	G1	b c	9	G1	b c	9	R1	10
01	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
02	n	h n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
03	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
04	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
05	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
06	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
07	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
08	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	b c n
09	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
10	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
11	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
12	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	b c n
13	n	h n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
14	I1	12	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
15	n	n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
16	G4	b 9	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
17	n	n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
18	n	n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
19	n	n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
20	n	n	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	b c n
21	I1	12	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
22	G4	9	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	c n
23	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
24	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
25	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
26	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
27	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n	c n
28	n	n	n	b c	n	n	b c	n	G3 + c 14	c n
29	n	n	n	b c	n	n	b c	n	n +   c n	c n
30	I1	12	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	c n
31	G4	9	n	b c	n	n	b c	n	n +   c n	c n
32	n	å + 5	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	c n
33	n	+ 9	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	b c n
34	n	+ n	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	b c n
35	n	å×+ 5	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	b c n
36	I1	+ 12	n	b c	n	n	b c	n	n + b c n	c n
37	n	+ n	n	b c	n	n	b c	n	n + c n	c n
38	G4	✓+ 9	n	b c	n	n	✓+ c 8	n +   c n	n	c n
39	I1	+ 12	n	b c	n	n	✓+ c n	n +   c n	n	c n
40	G4	+ 9	n	b c	n	n	b c 9	n + c n	n +   c n	c n
41	n	+ n	n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
42	H2	7	n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
43	I1	12	n	b c	n	n	b c n	n +   c n	n +   c n	c n
44	n	n	n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
45	H2		n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
46	N1	11	n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
47	I1	12	n	b c	n	n	b c n	n + c n	n +   c n	c n
48	G1	b c 9	n	b c	n	n	+ b c 8	n +   c n	n +   c n	c n
49	n	b c n	n	b c	n	n	+ b c n	n +   c n	n +   c n	c n

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, ++ dubbel skrubroms, ┌ enkel skrubroms och bromskur, × vakuumbroms, ✓ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppänkar, h hästgrindar, k inredd för köttransport, å försedd med ångpanna för tågvärming.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.															
	135		136		137		138		139							
50	G1	b c	9	G1	b c	9	G1	+b c	9	G3	+	c	14	G3	c	15
51	n	b c	n	n	b c	n	n	+b c	n	n	+	c	n	n	c	n
52	n	b c	n	n	b c	n	H2	✓	7	n	+	c	n	n	c	n
53	n	b c	n	n	b c	n	I1		12	n	+	c	n	n	c	n
54	n	b c	n	n	b c	n	n	+	n	n	+	c	n	n	c	n
55	n	b c	n	n	b c	n	n	n	n	n	+	c	n	n	c	n
56	n	b c	n	n	b c	n	n	+	n	n	+	c	n	n	c	n
57	n	b c	n	n	b c	n	n	n	n	n	+	c	n	n	c	n
58	n	+ ✓ c	8	n	b c	n	H1	+	k 6.5	n	+	c	n	n	c	n
59	N1		12	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
60	n		n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
61	n		n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
62	n		n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	b c	n
63	n		n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
64	n		n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
65	n		n	n	+ ✓ c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
66	G1	+ ✓ c	8	n	b c	n	n	+	k n	n	+	b c	n	n	c	n
67	n	+ b c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	+	c	n	n	c	n
68	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	15	n	c	n
69	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
70	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
71	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
72	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
73	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
74	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
75	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
76	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
77	*) n	+ ✓ c	n	n	b c	n	n	+	k n	n	n	c	n	n	c	n
78	*) n	✓ c	9	n	b c	n	R1	■■■■■	10	n	c	n	n	c	n	
79	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
80	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
81	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
82	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
83	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
84	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
85	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
86	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
87	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	c	n	
88	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	14
89	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
90	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
91	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
92	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
93	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
94	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
95	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
96	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
97	*) n	✓ c	n	n	b c	n	n	■■■■■	n	n	c	n	n	+	c	n
98	n	b c	n	n	b c	n	n	n	n	n	c	n	n	+	c	n
99	n	b c	n	n	b c	n	n	n	n	n	c	n	n	+	c	n

\*) Försedda med löstagbara värmeapparater, att användas vid persontransport.

N:r	Hundratal.							
	140		141		142		143	
00	I1 +	11	I1	11	I1	11	I1	11
01	n +	n	n	n	n	12	n	n
02	n +	n	n	n	n	11	n	n
03	n +	n	n	n	n	12	n	n
04	n +	n	n	n	n	11	n	n
05	n +	12	n	12	n	n	n	12
06	n +	11	n	n	n	n	n	11
07	n +	12	n	11	n	n	n	n
08	n +	11	n	n	n	n	n	n
09	n +	12	n	n	n	n	n	n
10	n +	11	n	n	n	n	n	n
11	n +	n	n	n	n	12	n	n
12	n +	12	n	n	n	11	n +	12
13	n +	11	n	12	n	n	n +	11
14	n +	n	n	11	n	n	n +	n
15	n +	n	n	n	n	n	14	n
16	n +	n	n	n	n	n	11 +	n
17	n +	n	n	n	n	n	14	n
18	n +	n	n	12	n	n	n	n
19	n +	n	n	n	n	n	n	12
20	n +	n	n	11	n	n	n	n
21	n +	n	n	n	n	n	11	n
22	n +	n	n	n	n	n	n	n
23	n +	n	n	n	n	n	n	n
24	n +	n	n	n	n	n	n	11
25	n +	12	n	n	n	n	K1	n
26	n +	n	n	12	n	n	n	n
27	n +	11	n	11	n	n	n	n
28	n +	n	n	n	n	n	n	n
29	n +	n	n	n	n	n	n	n
30	n +	n	n	n	n	n	n	n
31	n +	n	n	n	n	n	n	n
32	n +	12	n	n	n	12	n	n
33	n +	11	n	12	n	11	n	n
34	n +	n	n	11	n	n	n	n
35	n +	n	n	n	n	n	n	11
36	n +	n	n	n	n	n	n	n
37	n +	n	n	n	n	n	n	n
38	n +	n	n	n	n	n	n	n
39	n +	n	n	n	n	n	n	n
40	n +	12	n	n	n	n	n	n
41	n +	11	n	n	n	n	n +	n
42	n +	n	n	n	n	n	n +	n
43	n +	n	n	n	n	n	n +	n
44	n +	n	n	12	n	n	n +	n
45	n +	n	n	11	n	n	N1 +	n
46	n +	n	n	n	n	n	n +	n
47	n +	12	n	n	n	n	n +	n
48	n +	11	n	n	n	n	n	12
49	n +	n	n	n	n	n	n	11

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms, □ sloopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	140		141		142		143		144	
50	I1 +	11	I1	11	I1	11	N1	11	N1	11
51	" +	"	"	"	"	"	"	"	"	"
52	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
53	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	"
54	" +	"	"	"	"	"	"	"	" +	12
55	" +	12	"	"	"	"	I1	"	" +	"
56	" +	11	"	"	"	"	"	"	" +	11
57	" +	12	"	"	"	"	"	"	" +	"
58	" +	11	"	"	"	"	"	"	" +	"
59	" +	"	"	"	"	12	"	12	" +	"
60	" +	"	"	"	"	11	"	11	" +	"
61	" +	"	"	"	"	"	" +	12	" +	"
62	" +	12	"	"	"	"	" +	"	" +	12
63	" +	11	"	"	"	"	L3	"	" +	11
64	" +	"	"	"	"	"	I1 +	11	" +	"
65	" +	12	"	"	"	"	" +	"	" +	"
66	" +	11	"	"	"	"	" +	"	" +	"
67	" +	"	"	"	"	"	" +	"	" +	"
68	" +	"	"	12	"	12	" +	"	" +	12
69	" +	"	"	11	"	11	" +	"	" +	11
70	" +	"	"	"	"	"	" +	"	" +	"
71	" +	"	"	12	"	"	" +	"	" +	"
72	" +	"	"	11	"	"	" +	"	" +	"
73	" +	"	"	"	"	12	" +	12	" +	12
74	" +	"	"	"	"	"	L3	"	" +	11
75	" +	12	"	"	"	11	I1	11	" +	"
76	" +	11	"	"	"	12	"	"	"	12
77	" +	12	"	"	"	11	"	"	"	11
78	" +	11	"	"	"	12	"	"	"	"
79	" +	"	"	"	"	11	"	12	"	"
80	" +	"	"	"	"	12	"	11	"	"
81	" +	"	"	"	"	"	"	12	"	"
82	"	"	"	"	"	11	"	11	"	12
83	"	"	"	"	"	"	"	12	"	11
84	"	"	"	12	"	"	L3	"	"	"
85	"	"	"	11	"	"	N0 +	32 Halmstad.	"	"
86	"	12	"	"	"	12	" +	" Halmstad.	"	"
87	"	11	"	"	"	"	" +	" Nässjö.	"	"
88	"	"	"	"	"	11	" +	" Hallsberg.	"	"
89	"	"	"	12	"	"	N1	11	"	"
90	"	"	"	11	"	"	"	"	"	"
91	"	"	"	"	"	12	"	"	"	"
92	"	12	"	"	"	11	"	"	"	12
93	"	11	"	"	"	"	"	"	"	11
94	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
95	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	"
96	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	12
97	"	"	"	"	"	"	" +	"	"	11
98	"	"	"	"	"	"	" +	12	"	"
99	"	"	"	"	"	"	" +	11	"	"

Nr:	Hundratal.									
	145	—	146	—	147	—	148	—	149	—
00	N1	11	N1	11	N1	11	M1+W	25	N1	11
01	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
02	n	n	n	n	n	n	n+W	30	n	12
03	n	n	n	n	n	n	n+W	25	n	n
04	n	n	n	12	n	n	n+W	n	n	11
05	n	12	n	11	n	n	n+W	n	n	n
06	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
08	n	n	n	n	n	12	n+W	n	n	n
09	n	n	n	n	n	11	n+W	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
12	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n	n
13	n	11	n	n	n	12	n+W	30	n	12
14	n	n	n	n	n	11	n+W	25	n	11
15	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	12
16	n	n	n	n	n	12	n+W	n	n	11
17	n	n	n	12	n	11	n+W	n	n	n
18	n	n	n	11	n	n	n+W	n	n	n
19	n	n	n	n	n	12	n+W	n	n	12
20	n	n	n	n	n	11	n+W	n	n	11
21	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n	n
22	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n	n
23	n	n	n	12	n	n	n+W	30	n	n
24	n	n	n	11	n	12	n+W	25	n	n
25	n	12	n	n	n	11	n+W	n	n	n
26	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n	12
27	n	n	n	12	n	n	n+W	n	n	11
28	n	n	n	11	n	n	n+W	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n+W	30	n	n
32	n	n	n	n	n	n	n+W	25	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n+W	30	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n+W	25	n	n
35	n	12	n	12	n	n	n+W	n	n	n
36	n	11	n	11	n	12	n+W	n	n	n
37	n	n	n	n	n	11	n+W	n	n	n
38	n	n	n	12	n	n	n+W	n	n	n
39	n	12	n	11	n	n	n+W	n	n	n
40	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n	n
41	n	n	n	12	n	n	n+W	n	n	n
42	n	n	n	11	n	n	N1 11		n	n
43	n	n	n	12	n	n	n	n	n	n
44	n	n	n	11	n	12	n	n	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n	n	12
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	11
47	n	n	n	12	n	11	n	12	n	n
48	n	n	n	11	n	n	n	11	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	12	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms,  $\square$  enkel skrubbroms och bromskur, W Westinghousebroms,  $\blacksquare$  sloopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.								
	145		146		147		148		149
50	N1	11		N1	11	N1	11	N1	11
51	n	n		n	n	n	n	n	12
52	n	n		n	12	I1 +	n	n	11
53	n	n				n +	n	n	n
54	n	n		n	11	n	n	n	n
55	n	n		n	n	n	n	n	n
56	n	n		n	n	n	12	n	n
57	n	n		n	n	n	n	n	n
58	n	n		n	n	n	11	n	n
59	n	n		n	n	n	12	n	n
60	n	n		n	12	n	11	n	n
61	n	n		n	11	n	n	n	n
62	n	n		n	12	n	12	n	n
63	n	n		n	11	n	11	n	n
64	n	n		n	n	n	n	11	n
65	n	12		n	n	n	n	12	n
66	n	11		n	n	n	n	11	n
67	n	n		n	n	n	12	n	11
68	n	n		n	n	n	11	n	12
69	n	n		n	12	n +	n	n	n
70	n	n		n	11	n +	n	n	n
71	n	n		n	n	n +	n	n	n
72	n +	n		n	n	M1 + W	30	n	12
73	n +	12		n	n	n + W	25	n	n
74	n +	11		n	12	n + W	n	n	n
75	n +	n		n	11	n + W	30	n	n
76	n +	12		n	n	n + W	n	n	
77	n +	11		n	n	n + W	n	n	11
78	n +	n		n	n	n + W	25	n	n
79	n +	12		n	n	n + W	n	n	n
80		11		n	n	n + W	n	n	n
81		n		n	n	n + W	n	n	12
82	n	n		n	n	n + W	n	n	11
83	n	n		n	n	n + W	n	n	n
84	n	n		n	12	n + W	n	n	12
85	n	n		n	11	n + W	n	n	11
86	n	n		n	n	n + W	n	n	n
87	n	n		n	n	n + W	n	n	n
88	n	12		n	n	n + W	n		12
89	n	n		n	12	n + W	30	n	n
90	n	11		n	11	n + W	25		12
91	n	12		n	n	n + W	n	n	11
92	n	n		n	12	n + W	n	n	n
93	n	11		n	11	n + W	n	n	n
94	n	n		n	n	n + W	n	n	n
95	n	n		n	n	n + W	30	n	n
96	n	n		n	n	n + W	n	n	11
97	n	12		n	n	n + W	25	n	n
98	n	11		n	12	n + W	n	n	12
99	n	n		n	11	n + W	n	n	n

N:r	Hundratal.									
	150		151		152		153			
00	N1	11	NN1	12	NN1	12	M1+W	25	M2+W	35
01	n	n	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n
02	n	n	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n
03	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
04	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
05	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
06	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
07	n	12	n	n	n	n	n+W	30	n+N	n
08	n	11	n	n	n	n	n+W	25	n+N	n
09	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n+N	n
10	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n+N	n
11	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
12	n	n	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n
13	n	n	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n
14	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
15	n	n	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
16	n	12	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
17	n	11	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n
18	n	n	n	n	n	n	1)		n+W	n
19	n	n	n	n	n	n			n+W	n
20	n	n	n	n	n	n			n+W	n
21	n	n	n	n	n	n			n+W	n
22	n	12	n	n	M1+W	25			n+W	n
23	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
24	n	11	n	n	n+W	n			n+W	n
25	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
26	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
27	n	n	n	n	n+W	30			n+W	n
28	n	12	n	n	n+W	n			n+W	n
29	n	11	n	n	n+W	25			n+W	n
30	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
31	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
32	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
33	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
34	n	n	n	n	n+W	n			n+W	n
35	n	12	n	n	n+W	n			n+W	n
36	n	11	n	n	n+W	n			n+W	n
37	n	n	n	n	n+W	n	M2+W	35	n+W	n
38	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
39	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
40	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
41	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
42	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
43	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
44	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
45	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
46	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
47	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
48	n	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
49	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubfbroms, W Westinghousebroms, N Newyorkbroms.  
Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton

<sup>1)</sup> Vagnarna 15317—15336 litt. M0+W45 tillhör Luossavaara—Kirunavaara Aktiebolag.

N:r	Hundratal.									
	150		151		152		153		154	
50	N1	11	NN1	12	M1+W	25	M2+W	35	M2+W	35
51	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
52	n	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
53	n	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
54	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
55	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
56	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
57	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
58	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
59	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
60	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
61	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
62	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
63	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
64	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
65	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
66	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
67	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
68	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
69	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
70	n	12	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
71	n	11	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
72	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
73	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
74	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
75	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
76	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
77	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
78	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
79	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
80	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
81	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
82	n	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
83	n	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
84	n	12	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
85	n	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
86	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
87	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n
88	n	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
89	n	11	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
90	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
91	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
92	NN1	12	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
93	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
94	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
95	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
96	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
97	n	n	n	n	n+W	30	n+W	n	n+W	n
98	n	n	n	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n
99	n	n	n	n	n+W	25	n+W	n	n+W	n

Nr.	Hundratal.									
	155		156		157		158		159	
00	M2+W	35	M2+W	35	M2+W	35	M2+W	35	M2+N	35
01	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
02	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
03	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
04	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
05	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
06	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
07	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
08	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
09	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
10	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n
11	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
12	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
13	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
14	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
15	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
16	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
17	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
18	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
19	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
20	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
21	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
22	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
23	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
24	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
25	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
26	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
27	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
28	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
29	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
30	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
31	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
32	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
33	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
34	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
35	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
36	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
37	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
38	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
39	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
40	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
41	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
42	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
43	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
44	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
45	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
46	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
47	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
48	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n
49	n+W	n	n+W	n	n+W	n	n+N	n	n+N	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, W Westinghousebroms, N Newyorkbroms.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal									
	155		156		157		158		159	
50	M2+W	35	M2+W	35	M2+W	35	M2+N	35	M2+N	35
51	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
52	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
53	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
54	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
55	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
56	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
57	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
58	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
59	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
60	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
61	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
62	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
63	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
64	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
65	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
66	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
67	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
68	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
69	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
70	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
71	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
72	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
73	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
74	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
75	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
76	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
77	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
78	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
79	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
80	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
81	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
82	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
83	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
84	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
85	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
86	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
87	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
88	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
89	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
90	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
91	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
92	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
93	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
94	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
95	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
96	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
97	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
98	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"
99	" +W	"	" +W	"	" +W	"	" +N	"	" +N	"

Nr.	Hundratal.								164	18
	160		161		162		163			
00	I3	16	I3	16	I3	16	I3	16	NN3	18
01	o	o	o	16	o	o	o	o	o	o
02	o	o	o	o	o	o	NN3	o	I3	16
03	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
04	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
05	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
06	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
07	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
08	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
09	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
13	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
14	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
15	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
17	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
18	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o	18	o	o
23	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
24	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
26	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
27	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
28	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
31	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
33	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
34	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
37	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
38	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
39	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
41	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
42	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
43	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
44	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
46	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
47	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
48	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
49	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Tecknens betydelse: dubbelskruvbroms och bromskur, slopad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	160		161		162		163		164	
50	I3	16	I3	16	I3	16	NN3	18	I3	16
51	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
52	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
53	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
54	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
55	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
56	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
57	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
58	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
59	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
60	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
61	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
62	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
63	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
64	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
65	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
66	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
67	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
68	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
69	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
70	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
71	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
72	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
73	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
74	n		n	n	n	n	n	n	n	n
75	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
76	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
77	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
78	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
79	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
80	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
81	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
82	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
83	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
84	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
85	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
86	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
87	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
88	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
89	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
91	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
92	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
93	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
94	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
95	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
96	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
97	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
98	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
99	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

N:r	H u n d r a t a l.									
	165		166		167		168		169	
00	I3	16	I3	16	I3	16	I3	16	N3	16
01	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n	n	n	n	n	n	N3	n	NN3	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
17	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	18
23	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
35	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
39	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
40	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
44	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
48	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: dubbel skrufbroms och bromskur.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.									
	165	-	166	-	167	-	168	-	169	-
50	I3	16	I3	16	I3	16	N3	16	NN3	18
51	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
52	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
53	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
54	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
55	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
56	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
57	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
58	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
62	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
64	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
66	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
67	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
69	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
70	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
71	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
72	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
73	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
74	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
77	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
78	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
79	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
80	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
81	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
83	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
84	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
85	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
86	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
87	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
89	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
91	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
92	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
93	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
94	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
95	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
96	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
97	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
98	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
99	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Nr:	Hundratal.								174	
	170		171		172		173			
00	NN3	18	NN3	16	N3	16	I3	16	I3	16
01	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n	n	N3	n	I3	n	N3	n	n	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	I3	n	NN3	18
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
17	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
23	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
35	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
39	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
40	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
44	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
48	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse:  dubbel skrufbroms och bromskur.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal.									
	170		171		172		173		174	
50	NN3	18	N3	16	I3	16	I3	16	NN3	18
51	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
52	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
53	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
54	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
55	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
56	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
57	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
58	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
59	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
60	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
61	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
62	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
63	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
64	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
65	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
66	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
67	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
68	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
69	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
70	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
71	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
72	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
73	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
74	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
75	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
76	*)	n	n	n	n	n	n	n	n	n
77	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
78	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
79	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
80	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
81	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
82	n	16	n	n	n	n	n	n	n	16
83	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
84	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
85	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
86	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
87	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
88	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
89	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
91	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
92	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
93	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
94	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
95	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
96	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
97	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
98	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
99	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

\*) År försedd med oljecistern; användes vid slipersimpregneringsverket

Nr.	Hundratal.								179	
	175		176		177		178			
00	NN3	16	I3	16	I3	16	I3	16	I3	16
01	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	I3	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
17	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
23	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n	n	n	L4	13	n	n	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
35	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
39	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
40	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
44	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
48	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: dubbel skrufbroms och bromskur.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal										
	175		176		177		178		179		
50	I3	■■■	16	I3	16	L4	13	I3	16	I3	16
51	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
52	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
53	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
54	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
55	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
56	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
57	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
58	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
59	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
60	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
61	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
62	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
63	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
64	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
65	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
66	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
67	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
68	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
69	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
70	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
71	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
72	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
73	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
74	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
75	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
76	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
77	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
78	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
79	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
80	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
81	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
82	»	■■■	»	»	I3	■■■	16	»	»	N3	■■■
83	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
84	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
85	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
86	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
87	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
88	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
89	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
90	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
91	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
92	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
93	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
94	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
95	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
96	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
97	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
98	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»
99	»	■■■	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Nr.	Hundratal.																			
	180		181		182		183		184											
00	G3	+	c	14	G3	c	15	H1	✓	k	7	G3	b	c	15	G3	c	15		
01	n	+		c	n	n	c	n	n	k	n	n	b	c	n	n	c	n		
02	n	+	c	n	n		c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
03	n	+		c	n	n	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
04	n	+	c	n	n	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
05	n	+		c	n	n	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
06	n	+	c	n	n	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
07	n	+	c	n	n	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
08	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
09	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
10	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
11	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
12	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
13	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
14	n	+		c	n	n	b	c	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
15	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
16	n	+	c	n	n	b	c	n	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
17	n	+		c	n	n	b	c	n	✓	k	n	n	b	c	n	n	b	c	n
18	n	+	c	n	n	b	c	n	R3	16	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
19	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
20	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
21	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
22	n	+	b	c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
23	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
24	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
25	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
26	n	+		c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
27	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
28	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
29	n	+		c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
30	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
31	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
32	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
33	n	+		c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
34	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
35	n	+		c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
36	n	+	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
37	n	+		c	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
38	01		8	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
39	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n		c	n	
40	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
41	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
42	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	b	c	n	
43	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n		c	n	
44	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n		c	n	
45	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
46	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
47	n	n	n	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	n	c	n		
48	G3	+	b	c	14	n		c	n	n	n	n		c	n	n	+	c	n	
49	n	+	b	c	n	n	c	n	n	n	n	n	c	n	n	n	+	c	n	

Tecknens betydelse: + dubbel skrusbroms, ✓ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, k inredd för köttranspot.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal.						184	
	180		181		182			
50	G3 # b c	14	G3	c 15	R3	16	G3	c 15
51	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
52	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
53	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
54	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" #   c "
55	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
56	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
57	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
58	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
59	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
60	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
61	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" #   c "
62	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
63	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
64	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
65	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" # b c "
66	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" #   c "
67	" # b c	"	"	c "	"	"	"	" #   c "
68	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
69	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
70	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
71	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
72	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
73	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
74	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
75	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
76	" #   c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
77	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
78	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
79	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
80	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
81	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
82	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" #   c "
83	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
84	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
85	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
86	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
87	" # b c	"	"	b c "	"	"	"	" # b c "
88	" c	15	H1	k 7	G3	b c 15	" c	"
89	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"   c "	" # b c "
90	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
91	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
92	" b c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
93	"   c	a	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
94	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
95	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
96	"   c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
97	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" # b c "
98	"   c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" b c 15
99	" c	"	"	✓ k "	"	" b c "	"	" b c "

Nr.	Hundratal.											
	185		186		187		188		189			
00	G3	b	c	15	G3	b	c	15	G3	b	c	15
01	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
02	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
03	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
04	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
05	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
06	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
07	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
08	"	c	"	"	"	b	c	"	"	b	c	"
09	"	c	"	"	"	b	c	"	"	b	c	"
10	"	c	"	"	"	b	c	"	"	b	c	"
11	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
12	"	c	"	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
13	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
14	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
15	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
16	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
17	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
18	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
19	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
20	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
21	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
22	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
23	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
24	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
25	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
26	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
27	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
28	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
29	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
30	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
31	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
32	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
33	"	b	c	"	"	b	c	"		c	"	"
34	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
35	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
36	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
37	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
38	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
39	"	b	c	"	"	b	c	"	"	b	c	"
40	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
41	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
42	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
43	"	b	c	"	"	b	c	"	"	#b	c	"
44	"	b	c	"	"	b	c	"	"	H1	k	7
45	"	b	c	"	"	b	c	"	"	k	"	"
46	"	b	c	"	"	b	c	"	"	k	"	"
47	"	b	c	"	"	b	c	"	"	k	"	"
48	"	b	c	"	"	b	c	"	"	k	"	"
49	"	b	c	"	"	b	c	"	"	k	"	"

Tecknens betydelse: # dubbel skrubfbroms, | ledning för tryckluftbroms, b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, k inredd för köttransport.

Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

N:r	Hundratal.														
	185		186		187		188		189						
50	G3	b c	15	G3	b c	15	G3	b c	15	H1	k	7	G3	#+ b c	14
51	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
52	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
53	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
54	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
55	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
56	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
57	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
58	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
59	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
60	"	c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
61	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
62	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	k	"	"	#+ b c	"
63	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
64	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
65	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
66	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
67	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
68	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
69	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
70	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
71	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
72	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	#+ b c	"
73	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	15
74	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
75	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
76	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
77	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
78	"	c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
79	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
80	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
81	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
82	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
83	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
84	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	"	"	"	b c	"
85	"	b c	"	"	b c	"	G3	#+ b c	14	"	"	"	"	b c	"
86	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
87	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
88	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
89	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
90	"	b c	"	"	b c	"	"	#+   c	"	"	"	"	"	b c	"
91	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
92	"	b c	"	"	b c	"	"	#+ b c	"	"	"	"	"	b c	"
93	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	15	"	"	"	"	b c	"
94	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"
95	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"
96	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"
97	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"
98	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"
99	"	b c	"	"	b c	"	"	b c	"	"	"	"	"	b c	"

Nr.	Hundratal.															
	190			191			192			193			194			
00	G3	b	c	15	G3	b	c	15	G3	b	c	15	G3	b	c	15
01	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
02	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
03	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
04	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
05	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
06	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
07	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
08	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
09	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
10	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
11	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
12	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	c	n	
13	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
14	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
15	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	c	n	
16	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
17	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
18	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
19	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
20	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
21	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
22	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n
23	n	b	c	n	n	b	c	n	H1	k	7	n	b	c	n	
24	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
25	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
26	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
27	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
28	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
29	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
30	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
31	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
32	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c	n	
33	n	b	c	n	n	b	c	n	R3	16	n	n	b	c	n	
34	n	b	c	n	n	b	c	n	p	n	n	n	b	c	n	
35	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
36	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
37	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
38	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
39	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
40	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
41	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
42	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
43	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
44	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
45	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
46	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
47	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
48	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	
49	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	n	b	c	n	

Tecknens betydelse: b utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, k inredd för köttransport.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.													
	190			191			192			193			194	
50	G3	b	c	15	G3	b	c	15	R3	16	G3	b	c	15
51	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	n	b	c	n
52	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
53	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
54	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
55	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
56	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
57	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
58	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
59	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
60	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
61	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
62	n	b	c	n	n	b	c	n	n	n	b	c	n	
63	n	b	c	n	n	b	c	n	H1	k	7	n	b	c
64	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
65	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
66	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
67	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
68	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
69	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
70	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
71	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
72	n	b	c	n	n	b	c	n	n	k	n	n	b	c
73	n	b	c	n	n	b	c	n	G3	b	c	15		
74	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
75	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
76	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
77	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
78	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
79	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
80	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
81	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
82	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
83	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
84	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
85	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
86	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
87	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
88	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
89	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
90	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
91	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
92	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
93	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
94	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
95	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
96	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
97	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
98	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		
99	n	b	c	n	n	b	c	n	n	b	c	n		

Nr:	Hundratal.														
	195		196		197		198		199						
00	G3	b c	15	G3	X# k c	14	G3	# b c	14	G3	b c	15	G3	# b c	14
01	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
02	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
03	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
04	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
05	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
06	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
07	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
08	n	b c	n	n	X#   k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
09	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
10	n	b c	n	n	X#   k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
11	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
12	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
13	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
14	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
15	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
16	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
17	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
18	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	# b c	n
19	n	b c	n	n	X# k c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	15
20	n	b c	n	n	X#   c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
21	n	b c	n	n	X# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
22	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
23	n	b c	n	n	X# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
24	n	b c	n	n	X#   c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
25	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
26	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
27	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
28	n	b c	n	n	X# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
29	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
30	n	b c	n	n	# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
31	n	b c	n	n	X#   c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
32	n	b c	n	n	X# b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n
33	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	15	n	b c	n	n	b c	n
34	n	b c	n	n	X# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
35	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
36	n	b c	n	n	X#   c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
37	n	b c	n	n	X#   c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
38	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
39	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
40	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
41	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
42	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
43	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
44	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	c	n	n	b c	n
45	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
46	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
47	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
48	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n
49	n	b c	n	n	# b c	n	n	b c	n	n	b c	n	n	b c	n

Tecknens betydelse: # dubbel skruvbroms, X vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, utrustad med bommar för hästtransport, c beslag för truppbänkar, k inredd för köttransport.

Siffran i andra kolumnen angivver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.										
	195		196		197		198		199		
50	G3	b c	15		G3	++ b c	14		G3	b c	15
51	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
52	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
53	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
54	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
55	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
56	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
57	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
58	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
59	"	b c	"		"	X++ b c	"		"	b c	"
60	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
61	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
62	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
63	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
64	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
65	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
66	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
67	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
68	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
69	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
70	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
71	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
72	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
73	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
74	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
75	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
76	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
77	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
78	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
79	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
80	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
81	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
82	"	c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
83	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
84	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
85	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
86	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
87	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
88	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
89	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
90	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
91	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
92	"	b c	"		"	++ b c	"		"	b c	"
93	"	++ b c	14		G3	++ b c	14		"	++ b c	14
94	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"
95	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"
96	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"
97	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"
98	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"
99	"	++ b c	"		"	++ b c	"		"	++ b c	"

Nr.	Hundratal.									
	200		201		202		203		204	
00	N3	16	N3	16	N3	16	I3	16	I3	16
01	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	NN3	18	n	n	n	n	n	n
08	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
17	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
23	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n	N3	16	n	n	n	n	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
35	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
39	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
40	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	S3	30 Stockholm N.	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n Stockholm N.	n	n
44	n	n	n	n	n	n	n	n Stockholm S.	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n Göteborg.	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n Falköping-R.	n	n
47	n	n	n	n	n	n	n	n Kristinehamn	n	n
48	n	n	n	n	n	n	n	n Malmö.	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n Elmhult.	n	n

Tecknens betydelse: dubbel skrubroms och bromskur.  
Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal									
	200		201		202		203		204	
50	N3	16	N3	16	N3	16	S3	30 Helsingb. ångf.	I3	16
51	n	n	n	n	n	n	n	n Norrköping.	n	n
52	n	n	n	n	n	n	I3	16	n	n
53	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
54	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
55	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
56	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
57	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
58	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
59	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
60	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
61	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
62	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
63	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
64	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
65	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
66	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
67	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
68	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
69	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
70	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
71	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
72	n	n	n	n	I3	n	n	n	n	n
73	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
74	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
75	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
76	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
77	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
78	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
79	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
80	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
81	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
82	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
83	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
84	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
85	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
86	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
87	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
88	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
89	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
90	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
91	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
92	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
93	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
94	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
95	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
96	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
97	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
98	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
99	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Nr.	Hundratal.								209
	205		206		207		208		
00	I3	16	L4	13	NN3	16	NN3	18	NN3
01	"	"	"	"	"	"	"	"	"
02	"	"	"	"	"	"	"	"	"
03	"	"	"	"	"	"	"	"	"
04	"	"	"	"	"	"	"	"	"
05	"	"	"	"	"	"	"	"	"
06	"	"	"	"	"	"	"	"	"
07	"	"	"	"	"	"	"	"	"
08	"	"	"	"	"	"	"	"	"
09	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12	"	"	"	"	"	18	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"	"
15	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16	"	"	"	"	"	"	"	"	"
17	"	"	"	"	"	"	"	"	"
18	"	"	"	"	"	"	"	"	"
19	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	"	"	"	"	"	"
24	"	"	"	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"	"
26	"	"	"	"	"	"	"	"	"
27	"	"	"	"	"	"	"	"	"
28	"	"	"	"	"	"	"	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30	"	"	"	"	"	"	"	"	"
31	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33	"	"	"	"	"	"	"	"	"
34	"	"	"	"	"	"	"	"	"
35	"	"	"	"	"	"	"	"	"
36	"	"	"	"	"	"	"	"	"
37	"	"	"	"	"	"	"	"	"
38	"	"	"	"	"	"	"	"	"
39	"	"	"	"	"	"	"	"	"
40	"	"	"	"	"	"	"	"	"
41	"	"	"	"	"	"	"	"	"
42	"	"	"	"	"	"	"	"	"
43	"	"	"	"	"	"	"	"	"
44	"	"	"	"	"	"	"	"	"
45	"	"	"	"	"	"	"	"	"
46	"	"	"	"	"	"	"	"	"
47	"	"	"	"	"	"	"	"	"
48	"	"	"	"	"	"	"	"	"
49	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Tecknens betydelse: dubbel skufbroms och bromskur, sloopad.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	205		206		207		208			
50	I3	16	L4	13	NN3	18	NN3	18	NN3	18
51	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
52	L4	13	NN3	16	"	"	"	"	I3	16
53	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
54	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
55	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
56	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
57	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
58	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
59	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
62	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
68	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
69	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
75	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
76	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
88	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Nr:	Hundratal									
	210		211		212		213		214	
00	I3	16	L4	13	NN3	18	NN3	18	NN3	18
01	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
03	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
08	n	n	D	n	n	n	n	n	n	n
09	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
14	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
15	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
16	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
17	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
18	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
19	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
20	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
21	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
22	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
23	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
24	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
25	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
26	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
27	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
28	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
29	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
30	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
31	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
32	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
33	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
34	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
35	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
36	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
37	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
38	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
39	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
40	n	n	D	n	n	n	n	n	n	n
41	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
42	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
43	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
44	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
45	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
46	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
47	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
48	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
49	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Tecknens betydelse: dubbel skrufbroms och bromskur, slépad.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.								214
	210		211		212		213		
50	I3	16	L4	13	NN3	18	NN3	18	NN3 18
51	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
52	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
53	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
54	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
55	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
56	"	"	"	"	"	"	"	"	" "
57	L4	13	NN3	16	"	"	"	"	L4  13
58	"	"	"	"	"	"	"	"	"
59	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61	"	"	"	"	"	"	"	"	"
62	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67	"	"	"	"	"	"	"	"	"
68	"	"	"	"	"	"	"	"	"
69	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	"	"	"	"	"	"	"	"	"
75	"	"	"	"	"	"	"	"	"
76	"	"	"	"	"	"	"	"	"
77	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	"	"	"	"	"	"	"	"	"
84	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	"	"	"	"	"	"	"	"	"
88	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93	"	"	"	"	"	"	"	"	"
94	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97	"	"	"	18	"	"	"	"	"
98	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Nr.	Hundratal.									
	215		216		217		218		219	
00	M2+N	35	L4	13	N3	16	NN3	18	N3	16
01	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
02	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
03	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
04	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
05	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
06	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
07	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
08	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
09	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12	n+N	n	n	n	n	n	n	n	n	n
13	n+N	n	n	n	n	n	M2+W	35	n	n
14	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
15	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
16	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
17	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
18	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
19	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
20	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
21	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
22	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
23	n+N	n	n	n	NN3	n	n+W	n	n	n
24	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
25	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
26	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
27	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
28	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
29	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
30	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
31	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
32	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
33	n+N	n	N3	16	n	n	n+W	n	n	n
34	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
35	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
36	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
37	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
38	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
39	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
40	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
41	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
42	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
43	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
44	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
45	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
46	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
47	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
48	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n
49	n+N	n	n	n	n	n	n+W	n	n	n

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, dubbel skrubbroms och bromskur, W Westinghousebroms, N Newyorkbroms,  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr:	Hundratal.									
	215		216		217		218			
50	M2+N	35	N3	16	NN3	16	M2+W	35	N3	16
51	" +N	"	"	"	"	"	" +W	"	"	"
52	" +N	"	"	"	"	"	" +W	"	"	"
53	" +N	"	"	"	"	"	N3	16	"	"
54	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
55	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
56	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
57	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
58	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
59	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
60	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
61	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
62	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
63	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
64	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
65	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
66	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
67	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
68	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
69	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
70	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
71	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
72	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
73	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
74	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
75	" +N	"	"	"	"	"	"	"	"	"
76	L4	13	"	"	"	"	"	"	"	"
77	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
78	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
79	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
80	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
81	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
82	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
83	"	"	"	"	"	18	"	"	"	"
84	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
85	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
86	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
87	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
88	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
89	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
90	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
91	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
92	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
93	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
95	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
96	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
97	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
99	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

Nr	Hundratal.									
	220		221		222		223			
00	N 3	16	N 3	16	N 3	16	M 2 + W	35	M 2 + W	35
01	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
02	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
03	n	n	n	n	Q 3+	Stockholm.	n + W	n	n + W	n
04	n	n	n	n	n +	Göteborg.	n + W	n	n + W	n
05	n	n	n	n	n +	Malmö.	n + W	n	n + W	n
06	n	n	n	n	n +	Boden.	n + W	n	n + W	n
07	n	n	n	n	N 3	16	n + W	n	n + W	n
08	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
09	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
10	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
11	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
12	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
13	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
14	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
15	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
16	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
17	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
18	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
19	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
20	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
21	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
22	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
23	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
24	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
25	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
26	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
27	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
28	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
29	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
30	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
31	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
32	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
33	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
34	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
35	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
36	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
37	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
38	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
39	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
40	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
41	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
42	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
43	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
44	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
45	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
46	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
47	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
48	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n
49	n	n	n	n	n	n	n + W	n	n + W	n

Tecknens betydelse: + enkel skruvbroms,  dubbel skruvbroms och bromskur, W Westinghousebroms.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr	Hundratal.										
	220		221		222		223		224		
50	N3	16	N3	16	N3	16	M2+W	35	M2+W	35	
51	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
52	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
53	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
54	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
55	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
56	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
57	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
58	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
59	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
60	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
61	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
62	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
63	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
64	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
65	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
66	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
67	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
68	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
69	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
70	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
71	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
72	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
73	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
74	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
75	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
76	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
77	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
78	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
79	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
80	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
81	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
82	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
83	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
84	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
85	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
86	"	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	
87	"	"	"	"	"	M2+W	35	" +W	"	I1+	11
88	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	12
89	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	11
90	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"
91	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"
92	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"
93	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"
94	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"
95	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	12
96	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	11
97	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	12
98	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	11
99	"	"	"	"	"	" +W	"	" +W	"	" +	"

Nr.	Hundratal.							229
	225		226		227		228	
00	I1 +	11	M2 +W	35	M2 +W	35		
01	" +	"	" +W	"	" +W	"		
02	" +	"	" +W	"	NN3 □	16		
03	" +	"	" +W	"	" □	"		
04	" +	"	" +W	"	" □	"		
05	" +	"	" +W	"	" □	"		
06	" +	"	" +W	"	" □	"		
07	"	"	" +W	"	" □	"		
08	"	"	" +W	"	" □	"		
09	"	"	" +W	"	" □	"		
10	"	"	" +W	"	" □	"		
11	"	"	" +W	"	" □	"		
12	"	"	" +W	"	" □	"		
13	"	12	" +W	"	" □	"		
14	"	11	" +W	"	" □	"		
15	"	"	" +W	"	" □	"		
16	"	"	" +W	"	" □	"		
17	"	"	" +W	"	" □	"		
18	"	"	" +W	"	" □	"		
19	"	"	" +W	"	" □	"		
20	"	"	" +W	"	" □	"		
21	"	"	" +W	"	" □	"		
22	"	"	" +W	"	" □ .....			
23	"	"	" +W	"	" □ .....			
24	"	"	" +W	"	" □ .....			
25	"	"	" +W	"	" □ .....			
26	"	"	" +W	"	" □ .....			
27	"	12	" +W	"	" □ .....			
28	"	11	" +W.....	"	" □ .....			
29	"	"	" +W.....	"	" □ .....			
30	"	"	" +W.....		" □ .....			
31	"	"	" +W.....		" □ .....			
32	"	"	" +W.....		" □ .....			
33	"	"	" +W.....		" □ .....			
34	"	"	" +W....		" □ .....			
35	"	"	" +W....		" □ .....			
36	"	"	" +W....		" □ .....			
37	"	"	" +W....		" □ .....			
38	"	"	" +W....		" □ .....			
39	"	"	" +W....		" □ .....			
40	"	12	" +W....		" □ .....			
41	"	"	" +W....		" □ .....			
42	"	11	" +W....		" □ .....	16		
43	"	"	" +W....		" □ .....	"		
44	"	"	" +W....		" □ .....	"		
45	"	"	" +W....		" □ .....	"		
46	"	"	" +W....		" □ .....	"		
47	"	"	" +W	35	" □ .....	"		
48	"	"	" +W	"	" □ .....	"		
49	"	"	" +W	"	" □ .....	"		

Tecknens betydelse: + enkel skrubbroms, □ dubbel skrubbroms och bromskur, W Westinghousebroms, ..... vagnar under tillverkning.  
Siffran i andra kolumnen angifver vagnens lastförmåga i ton.

Nr.	Hundratal.									
	225		226		227		228		229	
50	I1	11	M2 +W	35	NN3	■	16			
51	"	"	" +W	"	"	■.....				
52	"	"	" +W	"	"	■.....				
53	"	12	" +W	"	"	■.....				
54	"	11	" +W	"	"	■.....				
55	"	"	" +W	"	"	■.....				
56	"	"	" +W	"	"	■.....				
57	"	"	" +W	"	Q3	+.....	<i>Grebbo Österland</i>			
58	"	"	" +W	"	"	+.....				
59	"	"	" +W	"						
60	"	"	" +W	"						
61	"	"	" +W	"						
62	"	"	" +W	"						
63	"	"	" +W	"						
64	"	"	" +W	"						
65	"	"	" +W	"						
66	"	12	" +W	"						
67	"	11	" +W	"						
68	"	"	" +W	"						
69	"	"	" +W	"						
70	"	"	" +W	"						
71	"	"	" +W	"						
72	M2 +W	35	" +W....							
73	" +W	"	" +W....							
74	" +W	"	" +W....							
75	" +W	"	" +W....							
76	" +W	"	" +W....							
77	" +W	"	" +W....							
78	" +W	"	" +W....							
79	" +W	"	" +W....							
80	" +W	"	" +W....							
81	" +W	"	" +W....							
82	" +W	"	" +W	35						
83	" +W	"	" +W	"						
84	" +W	"	" +W	"						
85	" +W	"	" +W	"						
86	" +W	"	" +W	"						
87	" +W	"	" +W	"						
88	" +W	"	" +W	"						
89	" +W	"	" +W	"						
90	" +W	"	" +W	"						
91	" +W	"	" +W	"						
92	" +W	"	" +W	"						
93	" +W	"	" +W	"						
94	" +W	"	" +W	"						
95	" +W	"	" +W	"						
96	" +W	"	" +W	"						
97	" +W	"	" +W	"						
98	" +W	"	" +W	"						
99	" +W	"	" +W	"						

Nr:	Hundratal.										
	240		241		242		243		244		
00	G3	b c	15	G3	++	b c	14	G3	b c	15	
01	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
02	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
03	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
04	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
05	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
06	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
07	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
08	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
09	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
10	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
11	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
12	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
13	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
14	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
15	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
16	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
17	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
18	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
19	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
20	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
21	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
22	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
23	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
24	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
25	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
26	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
27	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
28	o	b c	o	o	++	b c	o	H3	k++\	12	
29	o	b c	o	o	++	b c	o	o	k++\	o	
30	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
31	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
32	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
33	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
34	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
35	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
36	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
37	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
38	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
39	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
40	o	b c	o	o	++	b c	o	o	k++\	o	
41	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
42	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
43	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
44	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
45	o	b c	o	o	++	b c	o	o	k++\	o	
46	o	b c	o	o	++	b c	o	o	++	b c	o
47	o	b c	o	o	++	b c	o	o	k++\	o	
48	o	b c	o	o	++	b c	o	R3	■■■	16	
49	o	b c	o	o	++	b c	o	o	■■■	o	

Tecknens betydelse: ++ dubbel skrubroms, ■■■ dubbel skrubroms och bromskur, \ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, b utrustad med hommar för hästtransport, c beslag för trappbänkar, k inredd för köttransport.

Siffran i andra kolumnen angifver vagnens latförmåga ton.

N:r	Hundratal																						
	240			241			242			243			244										
50	G3	b	c	15	G3	#	b	c	14	R3	■■■	16	G3	#	b	c	14	G3	#	b	c	14	
51	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
52	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
53	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
54	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
55	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
56	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
57	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
58	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
59	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
60	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
61	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
62	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
63	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
64	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
65	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
66	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
67	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
68	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
69	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
70	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
71	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
72	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
73	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
74	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
75	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
76	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
77	"	b	c	"	"	#	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
78	"	#	b	c	14	"	b	c	15	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
79	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
80	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
81	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
82	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
83	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
84	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
85	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
86	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
87	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
88	"	#		c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
89	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
90	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
91	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
92	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
93	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
94	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
95	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
96	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
97	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	G3	#	b	c	14	"	#	b	c	"
98	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	
99	"	#	b	c	"	"	b	c	"	"	■■■	"	"	#	b	c	"	"	#	b	c	"	

Nr:	Hundratal.									
	245	246	247	248	249					
00	G3    b c 14	G3 V   + c 14	G3    b c 14	G3    b c 14	G3    b c 14					
01	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
02	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
03	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
04	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
05	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
06	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
07	n    b c n	n V   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
08	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
09	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
10	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
11	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
12	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
13	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
14	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
15	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
16	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
17	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n					
18	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	H3 k+V <sup>1)</sup>	9			
19	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	12			
20	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
21	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
22	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
23	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
24	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
25	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
26	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
27	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
28	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V <sup>2)</sup>	n			
29	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V <sup>1)</sup>	9			
30	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	12			
31	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
32	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
33	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
34	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
35	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
36	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n			
37	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n Mjölkvagn			
38	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	14	
39	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
40	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
41	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
42	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
43	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
44	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	Mjölkvagn.
45	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
46	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
47	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
48	n X   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	
49	n X   + c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n    b c n	n k+V	n	X   + c	n	

Tecknens betydelse: X = vaknumbroms, V = ledning för vaknumbroms, W = Westinghousebroms, | = ledning för tryckluftbroms, || = dubbel skrufbroms, b = utrustad med bommar för hästtransport, c = beslag för truppbänkar, k = inredd för köttransport, ..... vagnar under tillverkning.

Siffran i andra kolumnen angiver vagnens lastförmåga i ton.

<sup>1)</sup> Försedd med kylanordning "Frigators".

<sup>2)</sup> " " " Kull och Gyllenbergs kylanordning.



Nr.	Hundratal					
	250	251	252	253	254	
00	F1 ×+	↪	F1 k₀ +	F2b +	F3a ×+	F5 Wk +
01	n ×+	n k₀ +	n +	n +	n ×+	n Wk +
02	n ×+	n k₀ +	n +	n ×+	n ×+	F1 ×+
03	n ×+	n k₀ +	n +	n ×+	n ×+	n ×+
04	n ×+	n o ×#	n √ +	n ×+	n ×+	n ×+
05	n ×+	n o ×#	n +	n ×+	n ×+	n ×+
06	n ×+	n o ×#	n +	n ×+	n ×+	n ×+
07	n ×+	n o ×#	n +	n ×+	n ×+	n ×+
08	n ×+	n o ×#	n √ +	n ×+	n ×+	n ×+
09	n ×+	n o ×#	n +	F3b k +	n ×+	
10	n ×+	n o ×#	n √ +	n 1907	n ×+	
11	n ×+	n o ×#	n +	n k +	n ×+	
12	n ×+	n o ×#	n √ +	n k +	n ×+	
13	n ×+	n o ×#	n +	n k +	n ×+	
14	n ×+	n ×#	n √ +	n k √ +	n ×+	
15	n ×+	n ×#	n √ +	n k +	n ×+	
16	n ×+	F2a o +	n +	n k √ +	n ×+	
17	n ×+	n o +	n 1907	n k +	n ×+	
18	n ×+	n o +	n +	n k +	n ×+	
19	n ×+	n +	F3a √ +	n k +	n ×+	
20	n ×+	n +	F2b √ +	n k +	n ×+	
21	n ×+	n +	F3a √ +	n k +	n ×+	
22	n ×+	n +	n V +	n k +	n ×+	
23	n ×+	n +	F2b √ +	n V +	n ×+	
24	n ×+	n +	n +	n k +	n ×+	
25	n ×+	n √ +	n √ +	n k +	n ×+	
26	n ×+	n √ +	n √ +	n k +	n ×+	
27	n ×+	n √ +	F3a √ +	n k +	n ×+	
28	n ×+	n √ +	F2b +	n 1909	n ×+	
29	n ×+	n √ +	n +	n k +	n ×+	
30	n ×+	n √ +	n +	n 1907	n ×+	
31	n √ +	n √ +	F3a √ +	n k +	n ×+	
32	n √ +	n √ +	F2b +	n k +	n ×+	
33	n ×+	n √ +	n 1906	n k √ +	n ×+	
34	n ×+	n √ +	F3a V +	n k +	n ×+	
35	n ×+	n √ +	F2b √ +	n k +	n ×+	
36	n ×+	n √ +	n 1908	n k √ +	n ×+	
37	n ×+	n +	n +	n √ +	n ×+	
38	n ×+	n √ +	n √ +	n 1909	n ×+	
39	n ×+	n √ +	n +	n k +	n ×+	
40	n ×+	n +	n +	n k +	n ×+	
41	n ×+	n +	n +	n √ +	n ×+	
42	n ×+	n +	n +	n √ +	n ×+	
43	n V +	n √ +	n   +	n k +	n ×+	
44	n V +	n √ +	n   +	n √ +	n ×+	
45	n V +	n √ +	n +	n k +	n ×+	
46	n V +	n √ +	n √ +	F3a √ +	n ×+	
47	n V +	n √ +	n +	F3b k +	n ×+	
48	n V +	n √ +	n √ +	n √ +	n ×+	
49	n √ +	n √ +	n √ +	n ×+	n ×+	

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, # dubbel skrubroms, X vakuumbroms, √ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, W Westinghousebroms, H hastighetsmätare, k kamin, □ slopad.

Nr.	Hundratal						254
	250		251		252		
50	F1	V+	.		F2a	V+ <sup>5</sup>	F1
51	"	V+			"	V+ <sup>3</sup>	" X#
52	"	V+	gjfstug		"	V+ <sup>3</sup>	" X#
53	"	V+			"	V+ <sup>1</sup>	" X#
54	"	V+	gjfstug		"	V+ <sup>1</sup>	" X#
55	"	V+			"	V+ <sup>1</sup>	" X#
56	"	V+			"	V+ <sup>1</sup>	" X#
57	"	V+			"	V+ <sup>1</sup>	" X#
58	"	V+	gjfstug		"	V+ <sup>1</sup>	" X#
59	"	V+			"	V+ <sup>1</sup>	" X#
60	"	V+			"	V+ <sup>2</sup>	" X#
61	"	V+	gjfstug		"	V+ <sup>2</sup>	" X#
62	"	V+			"	V+ <sup>4</sup>	" X#
63	"	V+	gjfstug		"	V+ <sup>3</sup>	" X#
64	"	X+			"	V+ <sup>4</sup>	" 1909 X#
65	"	X+			"	V+ <sup>1</sup>	" H V+
66	"	X+			"	V+ <sup>2</sup>	F40k   +
67	"	X+			"	V+ <sup>1</sup> tab.	" ok   +
68	"	X+			"	V+ <sup>1</sup>	" ok   +
69	"	X+			"	V+ <sup>4</sup>	" ok   +
70	"	X+			"	V+ <sup>2</sup>	" ok   +
71	"	X+			"	+ <sup>2</sup>	" ok   +
72	"	X+			"	+ <sup>4</sup>	" ok   +
73	"	X+			"	+ <sup>2</sup>	" ok   +
74	"	X+			F2c	X+ <sup>1</sup>	" ok   +
					"	W+ <sup>1</sup>	" ok   +
75	"	X+			"	V+ <sup>4</sup>	" ok   +
76	"	X+			F2b	V+ <sup>4</sup>	" ok V#
77	"	X+			"	+ <sup>4</sup>	" ok V#
78	"	X+			F2a	V+ <sup>1</sup>	" ok V#
79	"	X+			"	X+ <sup>3</sup>	" ok V#
						[F3a 1908]	
80	"	X+			"	V+	" ok V#
81	"	X+			"	X+	" ok V#
82	"	X+			"	X+	" ok V#
83	"	X+			"	X+	" ok V#
84	"	O X+			"	X+	" ok V#
85	"	O X+			"	X+	" ok V#
86	"	O X+			"	X+	" ok V#
87	"	O X+			"	X+	" ok V#
88	"	O X+			"	X+	" ok V#
89	"	O X+			"	X+	" ok V#
						[n 1908]	
90	"	O X+			"	X+	" ok V#
91	"	O X+			"	X+	" ok V#
92	"	O X+			"	X+	" ok V#
93	"	O X+			"	X+	" ok V#
94	"	O k   +	gjfstug		"	X+	" ok V#
95	"	O k   +			"	X+	" ok V#
96	"	O k   +			"	X+	F50k W+
97	"	O k   +			"	X+	" ok W+
98	"	O k   +			"	X+	" ok W+
99	"	O k   +			F2b	+	" ok W+

Nr.	Hundratal.					258	259
	255		256		257		
00	F1	X++					
01	"	X++					
02	"	X++					
03	"	X++					
04	"	X++					
05	"	X++					
06	"	X++					
07	"	X++					
08	F4	k ++					
09	"	k ++					
10	"	k ++					
11	"	k ++					
12	"	k ++					
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, ++ dubbel skrubroms, X vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, k kamin.

N:r	H u n d r a t a l .				
	255	256	257	258	259
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					

Nr.	Hundratal.						264
	260		261		262		
00	G3 √ W+... " √ W+...						
01	" √ W+...						
02	" √ W+...						
03	" √ W+...						
04	" √ W+...						
05	" √ W+...						
06	" √ W+...						
07	" √ W+...						
08	" √ W+...						
09	" √ W+...						
10	" √ W+...						
11	" √ W+...						
12	" √ W+...						
13	" √ W+...						
14	" √ W+...						
15	" √ W+...						
16	" √ W+...						
17	" √ W+...						
18	" √ W+...						
19	" √ W+...						
20	" √ W+...						
21	" √ W+...						
22	" √ W+...						
23	" √ W+...						
24	" √ W+...						
25	" √ W+...						
26	" √ W+...						
27	" √ W+...						
28	" √ W+...						
29	" √ W+...						
30	" √ W+...						
31	" √ W+...						
32	" √ W+...						
33	" √ W+...						
34	" √ W+...						
35	" √ W+...						
36	" √ W+...						
37	" √ W+...						
38	" √ W+...						
39	" √ W+...						
40	" √ W+...						
41	" √ W+...						
42	" √ W+...						
43	" √ W+...						
44	" √ W+...						
45	" √ W+...						
46	" √ W+...						
47	" √ W+...						
48	" √ W+...						
49	" √ W+...						

Tecknens betydelse: + dubbel skruvbroms, √ ledning för vakuumbroms, W Westinghousebroms, ..... vagnar under tillverkning.

Nr	Hundratal								
	260		261		262		263		264
50	G3 √ W+...								
51	" √ W+...								
52	" √ W+...								
53	" √ W+...								
54	" √ W+...								
55	" √ W+...								
56	" √ W+...								
57	" √ W+...								
58	" √ W+...								
59	" √ W+...								
60	" √ W+...								
61	" √ W+...								
62	" √ W+...								
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									

# Summarisk förteckning

öfver befintliga vagnar den 1 januari 1910.

## A. Person-, post-, fång- och resgodsvagnar.

	Vagnsslag.	Antal af hvarej underlittera.	Hufvudlittera.	Däraf försedda med												Slopade	
				Längbalkar af trä.				plattformar eller täckta öfvergångar.				genomgång.					
				Beställda men ännu ej levererade,		under föregående år.		under år 1909.		totalsumma.							
				1	1	1	1	1	1	6	6	1	1	1	1		
A	Salongvagnar .....	4	—	3	1	4	4	—	—	2	2	1	—	4	31	31	
	I klass personvagnar .....	31	—	3	28	31	18	—	—	31	10	10	—	10	10	10	
A01	.....*	10	—	10	10	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	
A02	.....	18	—	18	18	18	18	—	—	18	—	—	18	18	18	18	
A03	.....	3	3	—	3	—	—	—	—	3	—	—	3	3	3	3	
AB	Kombinerade I och II klasspersonvagnar .....	77	—	68	9	77	—	—	—	8	69	—	—	77	77	—	
	AB01	.....	68	68	—	68	—	—	—	4	64	—	—	68	68	—	—
	AB03	.....	9	—	9	9	—	—	—	4	5	—	—	9	9	—	—
B	II klass personvagnar .....	255	—	66	5	202	—	50	1	11	231	—	—	1	232	172	1
	B01	.....	10	10	—	10	—	—	—	—	10	—	—	10	10	—	—
	B02	.....	15	12	—	15	—	—	—	—	15	—	—	15	15	—	—
	B03	.....	38	38	—	38	—	—	—	11	27	—	—	38	38	—	—
	B1a	.....	12	—	—	—	—	—	12	—	12	—	—	12	12	—	—
	B1b	.....	26	2	—	2	—	24	—	—	18	—	—	26	26	—	—
	B2a	.....	10	—	—	10	—	—	—	—	10	—	—	10	10	—	—
	B2b	.....	50	—	—	50	—	—	—	—	50	—	—	50	50	—	—
	B3a	.....	50	—	—	50	—	—	—	—	50	—	—	50	50	—	—
	B3b	.....	15	—	—	15	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—
	B4a	.....	6	—	—	—	—	6	—	—	5	—	—	—	—	—	—
	B5	.....	10	—	—	10	—	—	—	—	10	—	—	10	—	—	—
	B6a	.....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—
	B7	.....	12	4	5	2	—	8	1	—	10	—	—	11	11	—	—
BC	Kombinerade II och III klass personvagnar .....	210	—	118	30	162	—	43	—	35	143	—	—	201	201	—	8
	BC01	.....	77	77	—	77	—	—	—	10	67	—	—	77	77	—	—
	BC02	.....	20	17	—	19	—	1	—	8	12	—	—	20	20	—	8
	BC03	.....	2	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—
	BC04	.....	20	20	—	20	—	—	—	15	5	—	—	20	20	—	—
	BC1	.....	50	—	—	10	—	40	—	—	28	—	—	50	50	—	—
	BC1b	.....	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
	BC3	.....	30	—	30	30	—	—	—	—	30	—	—	30	30	—	—
	BC6	.....	9	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—

		Vagnsslag.										Slopade	
		Däraf försedda med										totalsumma,	
		längsbalkar af trä. plattformar eller tackta övergångar.										under föregående år.	
		genomgång. fotogömbelysning.										under år 1909.	
		Beställda men innu ej levererade.										Beställda men innu ej levererade.	
BF	Kombinerade II klass och resgods-vagnar .....	18	—	18	209	281	365	—	—	18	18	18	259
BF0			18	—	42	42	—	42	—	1	1	1	—
C	III klass personvagnar .....	650	—	650	209	281	365	—	22	297	3	5	589 587
C01			11	11	—	11	—	—	3	42	42	11	—
C02			3	3	—	1	—	—	—	—	—	3	1 <sup>1)</sup>
C03			4	4	—	4	—	—	4	—	—	4	4
C04			22	22	—	22	—	—	20	3	—	22	22
C05			68	11	—	29	—	39	—	—	4	68	68
C1			33	—	—	—	—	33	—	—	—	33	33
C2a			106	104	2	—	—	106	—	—	—	106	106
C2b			40	—	40	10	—	30	—	—	40	—	40
C3a			99	—	99	99	—	—	—	15	84	—	99 99
C3b			140	—	140	140	—	—	—	—	80	—	140 140
C4			9	—	—	—	—	9	—	—	—	9	9
C5			48	—	—	7	—	7	—	—	—	1	—
C6a			12	12	—	—	—	2	—	—	—	—	—
C6b			1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
C9			12	—	—	—	—	12	—	—	4	12	12
C10			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CD, DC	Kombinerade III klass och post-vagnar .....	74	—	74	2	26	2	—	2	1	—	49	—
CD1			2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
CD2			26	—	—	—	—	—	26	—	—	1	2
CD3			2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
CD6a			4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
CD6b			4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—
CD9			1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
DC1a			15	—	—	—	—	14	1	—	12	—	15
DC1b			20	—	—	—	—	20	—	—	19	—	20
CF	Kombinerade III klass och resgods-vagnar .....	102	—	102	32	70	32	13	64	1	14	82	—
CF01			26	26	—	26	2	—	—	4	22	—	26 26
CF02			6	—	6	6	6	—	—	6	—	—	6 6
CF1			6	6	—	—	—	6	—	—	—	6	6
CF4a			20	—	20	—	—	20	—	—	20	—	20 20
CF4b			44	—	44	—	5	38	1	4	40	—	44 44
D	Postvagnar .....	35	—	35	—	8	8	6	27	—	6	29	—
D02			6	—	6	6	6	—	—	6	—	—	6 6
D1			15	—	—	—	—	15	—	—	15	—	—
D3			14	—	2	2	—	12	—	—	14	—	14 14
DF	Kombinerade post- och resgods-vagnar .....	27	—	27	11	16	27	—	—	—	27	—	27 23

<sup>1)</sup> 2 st. med plattform å ena gafveln.

<sup>1)</sup> 2 st. hafva plattform å ena gafveln.

## B. Godsvagnar.

<sup>1)</sup> 2 vagnar lott. G4 äro försedda med ångpannor för tågvärming.

			Vagnsslag.												Slopade	
			Däraf försedda med												totalsumma.	under föregående år.
			Beställda men ännu ej levererade.													
			Törändrade till litt.												356	359
			N1-vagnar.													
			Förändrade till litt.													
			II-vagnar.													
I		Spannmåls- och betvagnar .....	4140	635	421	421										
I1			2376	627											3	
I2			59	8												
I3			1605	—	421	421										
I4			10	—												
K		Virkesvagnar med svängel .....	711	118	—	—									1	165
K1			691	118												166
K2			20	—												
L		Träkolsvagnar .....	419	—	133	133	3									9
L1			73	—												
L4			346	—	133	133	—									
M		Malmvagnar .....	1771	1771	—	—										
M1			690	690												
M2			1081	1081	—	—										
N		Virkesvagnar med väggar .....	5688	1331	610	936										45
N0			4	4	—	—										
N1			4689	1327	—	346										
N3			995	—	610	610										
NN		Virkesvagnar utan väggar .....	1692	11	279	290	—								6	6
NN1			449	—	—	—										
NN2			99	11	—	11										
NN3			1144	—	279	279	—									
O		Småkreatursvagnar .....	22	—	—	—										
O1			15	—	—	—										
O2			7	—	—	—										
P		Grusvagnar .....	47	2	—	1									2	75
P1			47	2	—	1										77
Q		Specialvagnar .....	36	6	1	—										
Q1			3	—	1	—										
Q2			2	—	1	—										
Q3			8	4	—	—										
Q4			20	—	—	—										
Q5			2	1	1	—										
Q6			1	1	—	—										
R		Kalkvagnar .....	400	104	50	154										
R1			270	104	—	104										
R3			130	—	50	50										
S		Vagnar för tungt eller skrymmande gods	10	—	—	—										
S3			10	—	—	—										
		Summa godsvagnar	20674*	—	4691	2687	1955	4	92	242	271	270	870	15	146	20
																847
																867

<sup>1)</sup> 1,393 malmvagnar är försedda med Westinghousebroms och 309 st. med Newyorkbroms.

Utgångna littera: f. d. I3; f. d. K3; f. d. P2; f. d. H3; G1f; f. d. I4; L2; L3, M0 och R2.

\* I denna summa är 50 st. malmvagnar tillhörande Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag ej inbegripna.

15 st. cisternvagnar tillhöriga Krooks Petroleum & Oljeaktiebolag, 1 st. tillhörig Fritz Schmidt, 4 st. tillhöriga Svenska Ammoniakfabriks A. B. samt 2 st. tillhöriga Sydsvenska Petroleums A. B. är upptagna i statens järnvägars nummerserie under resp. n:o 50,000—50,014 och 50,020, 50,030—50,033 samt 50,025, 50,026.

## Vagnarna ordnade efter littera.

### A. Personvagnar.

#### I tjänst varande vagnar.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
Kungl. vagnar	⊖ × + w	2	1862, 1863.
"	⊖ × + w	1	1861.
"	⊖ ⊖ × + w	1	1864.
A01	⊖ × #	10	1715—1724.
A02	⊖ w × #	18	1837—1854.
A03	⊖ × +	3	1246, 1366, 1412.
AB01	⊖ × +	64	1000—1007, 1018—1021, 1046—1049, 1051—1053, 1067—1069, 1071—1079, 1093—1097, 1211—1220, 1245, 1248—1250, 1287—1298, 1338, 1339.
" "	⊖ × +	4	1050, 1070, 1247, 1340.
" 03	⊖ × #	5	1080, 1081, 1092, 1258, 1438.
" "	⊖ × #	4	1657, 1658, 1725, 1726.
B01	⊖ × +	10	1008—1017.
" 02	⊖ × +	12	1112—1118, 1121, 1127—1130.
" "	⊖ ×	3	1119, 1120, 1122.
" 03	⊖ × +	27	1367—1378, 1413—1415, 1433—1436, 1499—1506.
" "	⊖ × +	11	1437, 1557—1566.
B1a	⊖ √	12	675, 690—693, 695—701.
" b	√	7	449, 452, 453, 455, 680, 956, 958.
" "	⊖ √	17	450, 451, 456—458, 676—679, 950—955, 957, 959.
" "	○ × +	1	994.
" "	⊖ × +	1	993.
B2a	⊖ ×	10	910—919.
" b	⊖ ×	50	900—909, 920—949, 960—969.
B3a	⊖ ×	50	367—377, 381, 384, 386, 459, 562—571, 580, 583, 635—646, 648—651, 653—659.
" b	×	1	578.
" "	⊖ ×	14	378, 380, 382, 383, 385, 573—576, 581, 582, 584—586.
B4a	√	1	995.
" "	⊖ √	5	394—398.
B5	⊖ ×	10	529, 531—533, 733—738.
B6a		1	521.
B7		12	262, 330, 332, 427, 433, 448, 497, 629, 630, 898, 899, 991.
BC01	⊖ × +	67	1022—1035, 1037—1045, 1082—1091, 1098, 1099, 1200—1210, 1239—1244, 1251—1257, 1259, 1260, 1341—1346.
" "	⊖ × +	10	1659—1668.
" 02	⊖ ×	2	1276, 1277.
" "	⊖ √	1	1278.
" "	⊖ × +	5	1865—1869.
" "	⊖ × +	12	1036, 1123—1126, 1131—1137.
" 03	⊖ × +	2	1887, 1888.
" 04	⊖ × +	5	1428—1432.
" "	⊖ × +	15	1737—1751.
" 1	√	22	467, 469—472, 474—476, 478—484, 486, 487, 492, 493, 973, 974, 977.
" "	⊖ √	18	466, 468, 473, 485, 488—491, 494, 495, 970—972, 975, 976, 978—980.

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, # dubbel skrubroms, × vakuumbroms, √ ledning för vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms,  
⊖ gasbelysning, ⊖ elektrisk belysning, ○ fotogenbelysning.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
<b>BC1</b>	⊖ ×	10	981—990.
» » b	× +	2	1161, 1162.
» 3	⊖ × #	30	1439—1448, 1507—1516, 1567—1576.
» 6		5	73, 249, 1153, 1154, 1157.
» »	⊖ √	1	992.
» »	√	1	75.
» »	×	2	1155, 1156.
<b>BF0</b>	⊖ × +	17	1279—1281, 1299—1301, 1347—1350, 1379—1383, 1419, 1420.
»	∅ ⊖ × +	1	1418.
<b>C01</b>	⊖ × +	42	1054—1066, 1221—1238, 1261—1271.
» 02	⊖ × +	8	1138—1142, 1144—1146.
» »	∅ × +	3	1870—1872.
» 03	×	1	1149.
» »	√ +	2	1147, 1148.
» 04	⊖ × +	4	1272—1275.
» 05	⊖ × +	19	1304—1307, 1384—1389, 1392, 1394—1396, 1423—1427.
» »	∅ × +	2	1391, 1393.
» »	∅ ⊖ × +	1	1390.
<b>C1</b>	√	35	779—789, 791—798, 824, 825, 828—841.
» »	×	20	799—818.
» »	× +	9	896, 897, 1167—1173.
» »	○ √	2	1159, 1160.
» »	○ √ +	2	894, 895.
» 2a	√	32	296—298, 301, 340, 342, 545, 546, 548—554, 589, 590, 594, 600—603, 606, 608—610, 744—749.
» »	⊖ √	1	341.
» 2b	√ +	94	299, 304—315, 317—329, 331, 333—338, 344—353, 399—408, 439—447, 620—626, 628, 631—634, 660—674, 685—689.
» »	√ #	2	316, 627.
» »	⊖ √ +	10	428—432, 434—438.
» 3a	⊖ √ #	30	1308—1337.
» »	⊖ × #	10	1402—1411.
» 3b	⊖ × #	84	1449—1488, 1517—1536, 1577—1588, 1673—1684.
» »	∅ × #	15	1727—1736, 1752—1756.
» 4	×	60	1489—1498, 1537—1556, 1589—1618.
» »	⊖ × #	80	1685—1694, 1757—1826.
» 5	√	9	535—539, 739—741, 743.
» 6a		33	88, 89, 159, 182, 253, 263, 295, 355, 356, 358—361, 364, 366, 391, 393, 540, 771—774, 873—875, 879, 880, 889, 890, 998, 1150—1152.
» »	√	7	291, 292, 354, 390, 543, 768, 877.
» »	×	7	388, 389, 876, 878, 881, 997, 999.
» »	○	1	1165.
» 6b	+	10	269, 504, 705, 882—884, 886, 888, 892, 893.
» »	√ +	2	885, 887.
» 9		1	28.
» 10	⊖ √	8	1619—1626.
» »	∅ √	4	1879—1882.
<b>CD1</b>	○ √	2	1174, 1175.
» 2	√	7	412—414, 591—593, 598.
» »	○ √	1	595.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
<b>CD2</b>	⊖ √	18	339, 343, 409—411, 547, 555—557, 587, 588, 596, 597, 599, 604, 605, 607, 611.
» 3	○ √	2	1198, 1199.
» 6a	√	4	524, 526, 722, 725.
» 6b	√	4	285, 1178, 1180, 1181.
» 9	√	1	26.
<b>DC1a</b>	√	3	850, 852, 853.
» »	⊖	1	859.
» »	⊖ √	11	819—823, 860—865.
<b>DC1b</b>	√	1	849.
» »	⊖ √	19	826, 827, 842—848, 851, 854—858, 866—869.
<b>CF01</b>	⊖ × +	20	1282—1286, 1302, 1303, 1351—1354, 1397—1401, 1416, 1417, 1421, 1422.
» »	⊖ × +	4	1669—1672.
» »	⊖ × + W	2	1191, 1192.
» 02	⊖ × + W	6	1855—1860.
» 1	○ √ +	6	1182—1187.
» 4a	⊖ √ +	20	1627—1646.
» 4b	⊖ √ +	34	1647—1651, 1695—1714, 1827—1835.
» »	⊖ √ +	4	1883—1886.
» »	⊖ N +	5	1652—1656.
» »	⊖   +	1	1836.
<b>D02</b>	⊖ × + W	6	1873—1878.
<b>D1</b>	⊖ √	15	417, 418, 422, 423, 425, 612—614, 750, 752, 753, 755, 757—759.
» 3	⊖ √	12	416, 419—421, 424, 426, 615, 618, 619, 751, 754, 756.
» »	⊖ × +	2	415, 617.
<b>DF01</b>	⊖ × +	6	1102, 1106, 1190, 1193, 1196, 1357.
» »	⊖ × +	16	1100, 1101, 1103—1105, 1107, 1188, 1189, 1194, 1195, 1197, 1355, 1356, 1358—1360.
» 02	⊖ × +	5	1108—1111, 1143.
<b>E1a</b>		6	290, 559—561, 731, 732.
» »	√	1	508.
» » b		7	462—465, 681, 682, 684.
» » n	√	3	460, 461, 683.
» » c	√	7	498, 499, 1361—1365.
<b>F1</b>	× +	69	25000—25030, 25033—25042, 25064—25083, 25114, 25115, 25502—25507.
»	√ +	12	25031, 25032, 25049, 25050, 25053, 25055—25060, 25062.
»	+	10	25094—25103.
»	× #	120	25084—25093, 25104—25113, 25402—25501.
»	+	11	25043—25048, 25051, 25052, 25054, 25061, 25063.
<b>F2a</b>	+	13	25116—25124, 25137, 25140—25142.
»	#	2	25162, 25164.
»	√ +	14	25125—25136, 25138, 25139.
»	√ +	34	25143—25161, 25163, 25165—25178.
»	× +	3	25179—25181.
<b>F2b</b>	+	32	25199, 25200, 25202, 25203, 25205—25207, 25209, 25211, 25213, 25216, 25218, 25222, 25224, 25228—25230, 25232, 25234, 25237, 25239—25242, 25245, 25247, 25252, 25269—25272, 25277.
»	√ +	38	25204, 25208, 25210, 25212, 25214, 25215, 25219—25221, 25223, 25225—25227, 25231, 25235, 25238, 25246, 25248—25251, 25253—25268, 25276.
»	+	2	25243, 25244.
<b>F2c</b>	× +	1	25273.

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, # dubbel skrufbroms, X vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, N Newyorkbroms, W Westinghousebroms, √ vakuumrör, ⊖ gasbelysning, ○ fotogenbelysning.

Littera.	Utrustning.	Antal	N u m m e r.
F2c	W x +	1	25274.
"	✓ +	2	25275, 25278.
F3a	x +	27	25281—25288, 25290—25308.
"	✓ +	2	25280, 25346.
F3b	+	25	25309, 25311—25313, 25315, 25317—25322, 25324—25327, 25329, 25331, 25332, 25334, 25335, 25339 25340, 25343, 25345, 25347.
"	✓ +	12	25314, 25316, 25323, 25333, 25336, 25337, 25341, 25342, 25344, 25348, 25351, 25365.
"	x +	11	25349, 25350, 25353, 25355—25357, 25359—25363.
"	x + W	1	25354.
F4	✓ +	20	25376—25395.
"	+	15	25366—25375, 25508—25512.
F5	W +	6	25396—25401.
Summa		1990	

### Beställda men ännu ej levererade vagnar.

Litt. BC03 nr 1889—1896.

Summa 8 st.

### Slopade vagnar.

Salongvagnar 6 st.

Litt. **B** nr 1, 4—6, 66—69, 101—105, 165—167, 211, 214—217, 294, 362, 379, 454, 519, 520, 530, 534, 541, 544, 577, 579, 647, 652, 694, 707,  
708, 761—764, 775—778, 996 samt (f. d. 675).

" **BC** nr 7, 8, 64, 65, 70—72, 74, 108, 109, 127, 128, 134, 158, 188—191, 205, 209, 247, 248, 283, 284, 289, 477, 510, 512, 760 1163, 1164, 1166

" **BD** nr 572,

" **C** nr 2, 3, 9—25, 29—40, 42—61, 76—87, 90—100, 106, 107, 110—120, 129—133, 135—157, 164, 168—176, 178—181, 183—187, 192—199,  
201—204, 206—208, 210, 212, 218—236, 240—244, 250, 251, 254—261, 264—268, 270—282, 293, 300, 357, 363, 365, 387,  
392, 500—503, 505, 509, 511, 513—518, 542, 702—704, 706, 709—718, 742, 765—767, 769, 770, 790, 870—872, 891, 1158  
samta (f. d. 26—28).

" **CD** nr 27, 245, 286—288, 496, 522, 523, 525, 527, 528, 719—721, 723, 724, 1176, 1177, 1179.

" **D** nr 62, 63, 161, 162, 177, 238, 239, 246, 252, 302, 303, 558, 616, 727—730.

" **E** nr 41, 160, 163, 200, 213, 237, 506, 507, 726.

" **F** nr 25201, 25217, 25233, 25236, 25279, 25289, 25310, 25328, 25330, 25338, 25352, 25358, 25364 samt (f. d. nr 1603, 1607, 1608, 1620,  
1623, 1628, 1638, 1643, 1647, 1651, 1690, 1717, 1743). Summa 417 st.

## B. Godsvagnar.

I tjänst varande vagnar.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
G1		950	8139—8238, 8299—8353, 8369—9436, 8447—8776, 8937—8948, 8950—8966, 10046—10049, 13070—13169, 13221—13319, 13330—13356, 13548—13557, 13598—13602, 13623—13737, 13740—13747.
G1	+	161	8777—8780, 8782, 8783, 8786, 8787, 8789—8796, 8798—8801, 8803, 8805—8807, 8809, 8811—8815, 8817— 8822, 8824, 8826—8836, 8839—8851, 8853—8857, 8859—8866, 8927—8936, 8967, 8969, 8970, 8972— 8976, 8978, 8980—8982, 8984—8986, 8988, 8989, 8991—8999, 10044, 10045, 13002—13004, 13006, 13008—13014, 13017, 13025—13028, 13030, 13031, 13038—13040, 13046—13049, 13051—13054, 13057, 13059, 13067—13069, 13200, 13205, 13208, 13209, 13211, 13212, 13214—13216, 13218, 13567, 13748— 13751.
G1	∨	40	13578—13597, 13603—13622.
G1	+∨	63	8781, 8784, 8785, 8788, 8797, 8802, 8804, 8808, 8810, 8816, 8823, 8825, 8837, 8838, 8852, 8858, 8979, 8983 8987, 8990, 13000, 13005, 13015, 13016, 13019—13021, 13023, 13024, 13029, 13034, 13037, 13043, 13044, 13050, 13056, 13060, 13062—13064, 13066, 13202, 13204, 13206, 13207, 13210, 13217, 13219, 13220 13558, 13566, 13568—13577, 13738, 13749.
G2		982	2063—2066, 2068, 2069, 2072, 2074—2078, 2080—2085, 2087, 2089, 2090, 2092, 2094—2096, 2099—2111, 2321—2326, 2329—2334, 2336, 2337, 2339, 2341—2343, 2345—2355, 2357—2360, 2383, 2385—2389, 2391—2399, 2401, 2402, 2406, 2407, 2409—2416, 2459—2461, 2463—2472, 2474—2483, 2487, 2488, 2490—2492, 2605, 2606, 2609—2621, 2845—2857, 2859—2861, 3079, 3133—3139, 3141—3143, 3145— 3165, 3445, 3446, 3448, 3449, 3451—3457, 3459, 3460, 3779, 3781—3787, 3789—3794, 3796, 3797, 3799, 3800, 3803—3808, 3810, 4431, 4433—4436, 4438—4442, 4445, 4446, 4448, 4453—4457, 4460—4462, 4463, 4466, 4468—4481, 4483, 4486—4493, 4495—4501, 4504, 4506—4512, 4515—4518, 4520—4524, 4526—4530, 4532, 4534—4538, 4541, 4544, 4545, 4548, 4549, 4551—4554, 4821—4828, 4830—4850, 4852—4865, 4867—4871, 4874—4880, 4882—4887, 4889—4891, 4893, 4895—4904, 4906—4923, 4925, 4927, 4928, 4930—4945, 4947—4949, 5028—5031, 5034, 5057—5062, 5064—5074, 5077—5079, 5081— 5086, 5088—5095, 5097, 5099—5108, 5110—5116, 5119—5131, 5133, 5134, 5370—5375, 5377—5383, 5385, 5386, 5388—5400, 5402, 5404—5413, 5415—5436, 5440—5444, 5446—5451, 5454, 5456—5459, 5461— 5468, 5490, 5500, 5502, 5504, 5505, 5508, 5509, 5511, 5513—5518, 5529, 5530, 5532—5540, 5542— 5548, 5741—5750, 5822—5828, 5830—5840, 5842—5852, 5854—5914, 5916—5929, 5931—5939, 5941, 5945, 5946, 5948—5954, 5956, 5957, 5959, 5962—5970, 6542—6547, 6550—6552, 6554—6559, 6561, 6562, 6563, 6566, 7352—7361, 7999—8006, 8008—8047, 8049—8074, 8076—8096, 8098—8108, 10251, 10572— —10574, 10576—10578, 10580, 10582, 10585, 10586, 10589, 10834—10836, 10956, 10958—10970, 10972, 10973, 10975—10990, 10992—10994, 11669—11676, 11678, 11680—11684, 11738—11745, 11747—11751, 11753, 13392, 13393, 13395.
G2	+	351	2356, 2417, 2418, 2420, 2422—2425, 2427—2432, 2603, 2604, 2842—2844, 3126—3132, 3442—3444, 3769— 3771, 3773—3778, 4950—4977, 4979, 5035, 5037, 5038, 5040—5051, 5053, 5054, 5579, 5582—5588, 5590, 5591, 5593—5597, 5599—5603, 5605—5607, 5609—5615, 5617, 5618, 5751—5753, 5757—5769, 5771, 5772, 5775—5785, 5787—5792, 5794—5798, 5800, 6492, 6494—6500, 6503, 6504, 6509, 6512, 6516, 6519, 6520, 6523, 6525—6532, 6535—6541, 6902—6906, 6988—6995, 6998—7001, 7003, 7004, 7006—7028, 7030—7036, 7277—7280, 7282—7288, 7290, 7292—7296, 7298—7305, 7307, 7309—7315, 7317—7326,

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, ++ dubbel skrubroms, × vakuumbroms, | ledning för tryckluftbroms, √ ledning för vakuumbroms,  
○ friktionsbroms.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
			7477—7480, 7483, 7484, 7499—7509, 7513—7523, 7525—7529, 7531—7538, 8109—8128, 11662—11664, 11666, 11667, 11735—11737, 13359, 13361.
G2	+	9	6505—6508, 6510, 6511, 6517, 6524, 6534.
G2	+∞	1	6515.
G2	+	1	7511.
Gv2		26	2405, 4437, 4444, 4447, 4449, 4450, 4459, 4463, 4464, 4467, 4485, 4513, 4514, 4519, 4525, 4531, 4539, 4540, 4542, 4543, 4546, 4547, 5055, 5541, 8007, 8048.
G3		1595	13868, 13870—13873, 13875, 13876, 13878—13881, 13883—13886, 13888—13893, 13895—13897, 13899—13905, 13908, 13911—13914, 13916—13923, 13925—13935, 13937—13939, 13941, 13942, 13944—13946, 13948— 13950, 13953—13960, 13962, 13963, 13965—13970, 13972, 13975, 13977, 13978, 13980—13984, 13986 18088—18092, 18094, 18095, 18097, 18099—18101, 18103—18147, 18149—18155, 18158—18187, 18288— 18347, 18349—18353, 18357—18381, 18384—18388, 18390—18438, 18410—18442, 18445—18447, 18498— 18559, 18561—18772, 18793—18832, 18834—18842, 18973—19222, 19273—19581, 19583—19592, 19733—19780, 19782—19843, 19845—19892, 19918—19999, 24000—24077, 24178—24227.
G3		50	13869, 13874, 13877, 13882, 13887, 13894, 13898, 13906, 13907, 13909, 13910, 13915, 13924, 13936, 13940, 13943, 13947, 13951, 13952, 13961, 13964, 13971, 13973, 13974, 13976, 13979, 13985, 13987, 18093, 18096, 18098, 18102, 18148, 18156, 18157, 18348, 18354—18356, 18382, 18383, 18389, 18439, 18443, 18444, 18560, 18833, 19582, 19781, 19844.
G3	+	949	13828, 13830, 13832—13837, 13839—13842, 13844—13847, 13853, 13854, 13856—13858, 13860, 13861, 13864— 13867, 13988—13994, 13996, 18000, 18002, 18004, 18006—18013, 18015, 18016, 18018—18025, 18027, 18028, 18030—18032, 18034, 18036, 18048—18075, 18077—18087, 18448—18453, 18455—18460, 18462—18465, 18468—18497, 18785—18789, 18791, 18792, 18905, 18906, 18908, 18909, 18911—18972, 19593—19599, 19601—19603, 19607, 19609, 19611—19614, 19616, 19622, 19625—19627, 19629, 19630, 19633, 19635, 19638—19658, 19660—19662, 19693—19732, 19893—19917, 24078—24087, 24089—24177, 24298—24547, 24608—24817, 24868—24922.
G3	+	34	13829, 13831, 13838, 13843, 13848—13852, 13855, 13859, 13862, 13863, 13995, 13997—13999, 18001, 18003, 18005, 18014, 18017, 18026, 18029, 18033, 18035, 18037, 18076, 18454, 18461, 18466, 18467, 18790, 24088.
G3	× +	14	19600, 19604—19606, 19615, 19617—19619, 19621, 19623, 19628, 19632, 19634, 19659.
G3	×   +	77	19608, 19610, 19620, 19624, 19631, 19636, 19637, 24548—24567, 24938—24987.
G3	∨   +	40	24568—24607.
G4		96	10446, 10453, 10587, 10789, 10793, 10794, 11351, 11353, 11356, 11357, 11359, 11360, 11377, 11524, 11539, 11540, 11547, 11551, 11566, 11567, 11570, 11571, 11573—11578, 11581, 13368—13371, 13380, 13381, 13384, 13386—13390, 13398, 13404, 13406, 13411, 13476—13483, 13485—13513, 13516—13520, 13522—13529, 13531.
G4	+	62	10930, 10931, 10934, 10935, 10939, 10941, 10943, 10945, 10947, 10948, 10951, 11364, 11367, 11368, 13364, 13366, 13372—13377, 13433—13435, 13437—13442, 13445, 13446, 13448—13455, 13457, 13460—13466, 13468—13475, 13532—13534, 13540, 13541.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r .
G4	+V	3	13429, 13431, 13538.
G4	+X	1	13535.
H1		45	18188, 18201, 18207, 18211, 18213, 18843—18862, 19223—19232, 19263—19272.
H1	+	70	8867—8876, 13170—13199, 13320—13329, 13758—13777.
H1	V	25	18189—18200, 18202—18206, 18208—18210, 18212, 18214—18217.
H2		22	5701, 5702, 5706, 5707, 5713, 5718, 5721, 5726, 5727, 5735, 5738, 8131, 8132, 8134 8289, 8292, 8359—8361, 8366, 8442, 13542.
H2	V	1	13752.
H3	V+	70	24228—24247, 24818—24867.
I1		1749	2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009—2011, 2019, 2067, 2070, 2071, 2073, 2086, 2088, 2091, 2093, 2097, 2182, 2183, 2186, 2187, 2189—2196, 2198, 2200, 2202—2204, 2208, 2209, 2212, 2214, 2217, 2218, 2221—2223, 2225, 2227—2232, 2234—2241, 2243, 2244, 2246—2249, 2256—2259, 2281—2284, 2286—2288, 2290, 2296— 2298, 2301, 2303, 2306, 2307, 2309—2316, 2318—2320, 2327, 2328, 2335, 2338, 2344, 2384, 2390, 2400, 2403, 2404, 2408, 2462, 2473, 2484—2486, 2489, 2493—2498, 2500, 2501, 2507, 2508, 2510—2515, 2518— 2522, 2578—2585, 2587—2601, 2607, 2639, 2640, 2642—2654, 2657, 2658, 2660—2667, 2669—2695, 2697— 2699, 2701, 2703—2705, 2707, 2709, 2710, 2712—2721, 2865—2881, 2884—2891, 3019—3021, 3025— 3030, 3032, 3033, 3035—3038, 3098—3100, 3102—3109, 3111, 3112, 3114—3119, 3121—3125, 3140, 3181—3198, 3200—3213, 3217—3220, 3222, 3225—3255, 3447, 3450, 3458, 3468—3491, 3493—3496, 3499, 3500, 3504—3520, 3780, 3795, 3798, 3801, 3809, 4021—4034, 4036—4038, 4040—4049, 4051— 4057, 4059, 4394—4398, 4400, 4402—4417, 4419—4430, 4432, 4443, 4451, 4458, 4482, 4484, 4494, 4502, 4503, 4505, 4533, 4550, 4565—4569, 4571—4582, 4585—4594, 4596—4604, 4820, 4829, 4851, 4866, 4872, 4873, 4888, 4892, 4894, 4905, 4924, 4926, 4929, 4916, 5032, 5033, 5056, 5063, 5076, 5080, 5087, 5096, 5098, 5103, 5117, 5118, 5132, 5196—5198, 5201, 5203, 5205—5227, 5229—5234, 5376, 5884, 5887, 5403, 5414, 5437—5439, 5445, 5452, 5453, 5460, 5469, 5501, 5506, 5510, 5531, 5703—5705, 5708—5710, 5712, 5714—5717, 5719, 5720, 5722—5725, 5728, 5730—5734, 5736, 5737, 5739, 5740, 5829, 5841, 5853, 5930, 5940, 5942, 5943, 5947, 5955, 5960, 5961, 6005—6058, 6060—6063, 6065—6084, 6412, 6413, 6415, 6417—6424, 6426, 6427, 6429—6436, 6439, 6446, 6451, 6460, 6489, 6522, 6548, 6549, 6553, 6560, 6563, 6564, 6587—6666, 6927, 6928, 6937—6940, 6971, 6972, 6982, 6983, 7369, 7372, 7378, 7380—7423, 7425— 7450, 7452, 7453, 7489—7494, 8075, 8097, 8129, 8130, 8133, 8135, 8137, 8291, 8293—8297, 8362—8365, 8367, 8368, 8437—8441, 8443—8446, 10004, 10005, 10010, 10015, 10026, 10031, 10100, 10120, 10148, 10155, 10160, 10196, 10198, 10200, 10205, 10206, 10211, 10217, 10219, 10239, 10257, 10264, 10265, 10280, 10284, 10291, 10293—10295, 10302, 10303, 10310, 10314 10315, 10320, 10322, 10324, 10328, 10338, 10369—10373, 10375—10382, 10384, 10385, 10387—10392, 10395, 10398, 10401, 10405, 10407— 10409, 10412, 10413, 10416, 10418, 10419, 10421—10424, 10426, 10428, 10435, 10444, 10445, 10448, 10449, 10452 10454, 10456, 10457, 10459, 10461—10463, 10466—10468, 10486, 10489, 10490, 10492, 10494—10496, 10498—10508, 10517, 10518, 10520—10522, 10524—10528, 10530—10533, 10535—10537, 10539, 10540, 10543—10551, 10575, 10579, 10581, 10584, 10591, 10597, 10598, 10662, 10666, 10685, 10703, 10781, 10782, 10787, 10788, 10790, 10792, 10796, 10797, 10806, 10807, 10809—10814, 10817—10820, 10827, 10846—10854, 10857—10865, 10868—10870, 10873, 10874, 10879, 10880, 10882—10886, 10891, 10893, 10894, 10957, 10971, 10974, 10991 11011, 11047, 11104, 11113, 11142, 11163, 11198—11217, 11221, 11223, 11224, 11229—11243, 11245, 11248—11252, 11255—11265, 11267, 11268, 11278, 11279, 11281—

Tecknens betydelse: + enkel skrubroms, + dubbel skrubroms, □ dubbel skrubroms och bromskur, X vakuumbroms, V ledning för vakuumbroms.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r .
			11284, 11286—11289, 11342, 11345—11348, 11352, 11358, 11362, 11369, 11375, 11485—11488, 11490—11496, 11504, 11505, 11507—11519, 11544—11546, 11548, 11552, 11554—11557, 11559—11565, 11568, 11569, 11572, 11579, 11583, 11611—11613, 11644, 11677, 11679, 11685—11722, 11746, 11752, 11754, 11760—11765, 11767—11774, 11776—11784, 11788—11804, 13358, 13378, 13379, 13382, 13383, 13385, 13391, 13394, 13396, 13397, 13399—13403, 13408—13410, 13412—13416, 13418, 13428, 13484, 13514, 13515, 13521, 13530, 13543, 13544, 13547, 13753, 13755, 14082—14098, 14100—14311, 14321—14324, 14355—14360, 14375—14383, 14754—14768, 22507—22571.
I1	+	627	2000, 2003, 2005, 2008, 2030, 2180, 2181, 2184, 2185, 2197, 2199, 2201, 2205—2207, 2210, 2211, 2213, 2215, 2216, 2219, 2220, 2224, 2226, 2233, 2245, 2250—2255, 2260, 2272—2280, 2285, 2289, 2291, 2292, 2294, 2295, 2299, 2300, 2302, 2304, 2305, 2308, 2340, 2376, 2379—2382, 2419, 2421, 2426, 2502, 2505, 2506, 2509, 2516, 2517, 2573—2577, 2602, 2622, 2623, 2625—2633, 2635—2638, 2862—2864, 2882, 2883, 3022, 3024, 3031, 3093—3095, 3097, 3166—3180, 3461—3467, 3492, 3501—3503, 3772, 4011—4017, 4019, 4020, 4382—4393, 4555, 4557—4564, 5036, 5039, 5052, 5185, 5187—5193, 5580, 5592, 5598, 5756, 5770, 5773, 5774, 5786, 5793, 5817, 6001—6004, 6059, 6064, 6501, 6513, 6518, 6521, 6533, 6567—6586, 6929, 6975, 6978, 6979, 6981, 6987, 6996, 6997, 7002, 7005, 7029, 7281, 7289, 7291, 7297, 7306, 7316, 7365—7368, 7370, 7371, 7373—7377, 7424, 7454, 7475, 7476, 7482, 7485—7488, 7510, 7512, 7524, 7530, 10008, 10245, 10296, 10297, 10299—10301, 10304—10309, 10311—10313, 10316—10319, 10321, 10323, 10325—10327, 10329—10335, 10337, 10339—10342, 10374, 10383, 10386, 10393, 10394, 10396, 10397, 10399, 10400, 10402—10404, 10406, 10411, 10414, 10415, 10417, 10420, 10425, 10427, 10429—10434, 10436—10443, 10484, 10485, 10487, 10488, 10491, 10493, 10497, 10519, 10523, 10529, 10534, 10538, 10541, 10542, 10588, 10590, 10592—10596, 10600, 10664, 10671, 10783—10785, 10798, 10815, 10816, 10821, 10822, 10824—10826, 10828, 10830—10833, 10845, 10855, 10856, 10866, 10867, 10871, 10872, 10875—10878, 10881, 10887—10890, 10892, 10936—10938, 10940, 10942, 10949, 10950, 10952, 11037, 11143, 11145, 11218—11220, 11222, 11244, 11246, 11247, 11285, 11340, 11341, 11343, 21344, 11349, 11350, 11354, 11355, 11363, 11366, 11371—11374, 11376, 11378—11383, 11497—11503, 11525—11527, 11535—11538, 11541—11543, 11633, 11643, 11659, 11661, 11665, 11723—11734, 11755—11759, 11766, 11775, 11785—11787, 11985—11991, 11993—11999, 13357, 13360, 13365, 13419—13422, 13424—13427, 13430, 13432, 13436, 13443, 13444, 13447, 13456, 13458, 13459, 13467, 13536, 13537, 13539, 13754, 13756, 14000—14081, 14312—14314, 14316, 14361, 14362, 14364—14373, 14752, 14753, 14769—14771, 22487—22506.
I2		51	12134—12161, 12163, 12167—12171, 12173—12175, 12179, 12180, 12182—12193.
I2	+	8	12164—12166, 12172, 12176—12178, 12181.
I3		1274	16000—16073, 16075—16099, 16101—16240, 16402—16561, 16642—16801, 17202—17281, 17312—17381, 17632—17731, 17832—17981, 20272—20331, 20392—20551, 20962—21056.
I3	田	421	16241—16301, 16562—16641, 17282—17301, 17382—17411, 17512—17631, 17782—17831, 20332—20341, 20352—20891, 20952—20961.
I4		10	10090—10099.
K1		573	2433—2447, 2450—2452, 2538, 2542—2572, 2826—2841, 2926—2967, 3001—3012, 3082—3092, 3386—3440, 3651—3713, 4302, 4304, 4305, 4307—4381, 5145—5184, 6141—6159, 7167—7226, 7495—7497, 7756—7766, 10146, 10150, 10151, 10173, 10282, 10287, 10344, 10995—11000, 11109, 11196, 11841—11906, 11908—11923, 14325—14340.
K1	+	118	2453—2458, 2536, 2537, 2539—2541, 2822—2825, 2918—2925, 3013, 3014, 3016—3018, 3080, 3081, 3376—

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
			3385, 3639—3650, 4282—4301, 5135—5142, 5144, 6135—6159, 7498, 7745—7755, 10179, 11825—11828, 11830—11840, 14341—14344.
K2		20	12194—12213.
L1		70	9265—9272, 9274—9288, 9290—9293, 9295—9328, 9330—9332, 9334—9339.
L1	∞	3	9289, 9294, 9329.
L4		213	17732—17781, 20602—20651, 21072—21107, 21109—21139, 21141—21156, 21603—21632.
L4	田	133	20552, 20554—20601, 21057—21071, 21457—21484, 21486—21499, 21576—21602.
M1	+W	581	12214—12588, 12902—12942, 14772—14841, 15222—15316.
M1	+	69	12842—12901, 12943—12951.
M1	+N	40	12802—12841.
M2	+W	812	15337—15406, 15411—15810, 21813—21852, 22287—22486, 22572—22627, 22629, 22647—22671, 22682—22701
M2	+N	269	15407—15410, 15811—15999, 21500—21575.
N0	+	4	14385—14388.
N1		3362	2042—2057, 2112, 2114—2116, 2118—2122, 2124, 2128, 2129, 2132—2134, 2136—2139, 2142, 2143, 2145— 2148, 2150, 2151, 2153—2156, 2158—2162, 2166, 2167, 2170—2173, 2176, 2177, 2261—2265, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2373—2375, 2523—2530, 2738—2821, 2895—2911, 2913, 2915, 2916, 2978— 3000, 3039—3068, 3276—3375, 3530—3533, 3555—3589, 3591—3597, 3606—3626, 3628—3632, 3636— 3638, 3722—3766, 3768, 3851—3858, 3860—3872, 3874—3878, 3880—3943, 3945—3985, 3987—4010, 4082, 4083, 4085, 4087—4118, 4120—4160, 4182, 4183, 4185—4198, 4200—4223, 4225—4281, 4605, 4606, 4610—4629, 4980—4996, 4998—5027, 5265, 5266, 5268—5274, 5276—5278, 5280—5369, 5470—5498, 5519, 5521—5526, 5549—5558, 5560—5570, 5573, 5578, 5804—5807, 5809, 5814, 5818, 5819, 6095— 6111, 6113—6134, 6175—6194, 6196—6202, 6205—6234, 6247—6271, 6287—6300, 6302—6336, 6362— 6411, 6437, 6438, 6440—6445, 6447—6450, 6452—6459, 6461, 6462, 6464—6468, 6470—6488, 6490, 6491, 6722—6744, 6746—6762, 6764—6775, 6777—6781, 6783—6785, 6787—6861, 6863—6888, 6890— 6901, 6930, 6934—6936, 6945, 6946, 6951, 6954, 6955, 6960—6962, 6965, 6967—6969, 6976, 6977, 6984, 7227—7261, 7263—7273, 7275, 7276, 7457—7474, 7589, 7541—7555, 7557—7593, 7595—7610, 7612—7662, 7664—7694, 7817—7848, 9000—9194, 9340—9369, 9480—9530, 9532—9539, 9541—9549, 9632—9638, 9640—9756, 9787, 9868—9879, 9881—9986, 10056—10089, 10356—10358, 10360—10365, 10368, 10469, 10470, 10473—10479, 10481—10483, 10512—10516, 10554—10563, 10565, 10568— 10571, 10762, 10763, 10765—10768, 10771, 10774—10780, 10799—10804, 10905—10910, 10912—10919, 10921, 10925, 11290—11294, 11296—11302, 11304, 11305, 11307—11310, 11312, 11313, 11315, 11317— 11331, 11334, 11336, 11339, 11384—11415, 11417—11419, 11421—11432, 11434—11436, 11455—11465, 11528, 11585—11592, 11594—11599, 11601, 11603, 11608, 11614, 11618—11622, 11624—11633, 11635, 11809—11824, 11935—11967, 11969—11984, 12000—12018, 12590—12632, 12634—12751, 12952—12966, 13546, 13559—13565, 14348—14354, 14389—14393, 14400—14451, 14476—14571, 14592—14652, 14654— 14741, 14842—14887, 14889, 14891—15091.
N1	田	346	5619—5648, 7037—7056, 7059—7075, 7077—7085, 7087—7099, 7101—7107, 7109—7117, 7120—7136, 9370—9389,

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, 田 enkel skrufbroms och bromskur, 田田 dubbel skrufbroms och bromskur, W Westinghousebroms  
N Newyorkbroms, ∞ friktionsbroms.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
			9757—9786, 9987—9999, 12019—12075, 12752—12801, 12967—12999, 14580, 14582—14591, 14742—14751.
N1	+	981	2058—2061, 2113, 2117, 2123, 2125—2127, 2130, 2131, 2135, 2140, 2141, 2144, 2149, 2152, 2163—2165, 2168, 2169, 2174, 2175, 2363, 2364, 2367, 2368, 2370—2372, 2531, 2532, 2722—2737, 2892—2894, 2912, 2914, 2917, 2938—2977, 3069—3076, 3078, 3256—3275, 3521—3529, 3598—3605, 3633—3635, 3714—3721, 3811—3850, 4062—4073, 4075—4081, 4162—4174, 4176—4181, 4607—4609, 4630—4684, 4686—4699, 4800—4819, 5235—5246, 5248—5264, 5520, 5527, 5528, 5571, 5572, 5574—5577, 5581, 5604, 5608, 5616, 5651—5680, 5754, 5755, 5799, 5801—5803, 5808, 5810—5813, 5815, 5816, 5820, 5971—6000, 6085—6094, 6160—6174, 6272—6286, 6337—6360, 6514, 6667—6721, 6907—6926, 6931—6933, 6941—6944, 6947—6950, 6952, 6953, 6956—6959, 6963, 6964, 6966, 6970, 6973, 6974, 6980, 7058, 7076, 7086, 7100, 7118, 7137—7166, 7308, 7327—7351, 7455, 7456, 7695—7744, 7767—7816, 7849—7898, 9550—9599, 10050—10055, 10354, 10355, 10359, 10367, 10471, 10472, 10480, 10552, 10553, 10564, 10566, 10567, 10764, 10769, 10770, 10920, 10922—10924, 10926—10929, 10932, 10944, 11295, 11303, 11311, 11314, 11316, 11332, 11333, 11335, 11337, 11338, 11365, 11443—11454, 11466—11483, 11584, 11593, 11600, 11602, 11604—11607, 11609, 11610, 11615—11617, 11634, 11636, 11637, 11660, 11668, 11805—11808, 11925—11934, 14345—14347, 14394—14399, 14452—14475, 14572—14579.
N3		385	16802—16881, 17102—17181, 17302—17311, 20007—20106, 20132—20246.
N3	田	610	16882—16901, 17182—17201, 17982—17999, 20000—20006, 20247—20271, 21633—21722, 21853—22202, 22207—22286.
NN1		449	7899—7942, 7944—7998, 9195—9264, 9620—9631, 9788—9867, 12076—12133, 15092—15221.
NN2		88	6235—6246, 9390—9392, 9394, 9395, 9398—9404, 9406—9411, 9413—9415, 9417—9419, 9421, 9423—9430, 9432, 9434, 9435, 9437—9441, 9443—9446, 9448—9466, 9468—9479.
NN2	田	11	9393, 9396, 9397, 9405, 9416, 9420, 9422, 9431, 9442, 9447, 9467.
NN3		865	16322—16401, 16922—17081, 17412—17481, 20107—20131, 20712—20951, 21197—21456, 21783—21812.
NN3	田	279	16302—16321, 16902—16921, 17082—17101, 17482—17511, 20652—20711, 21157—21196, 21723—21782, 22702—22721, 22742—22750.
O1		15	8354—8358, 18038—18047.
O2		7	2178, 2179, 4224, 6745, 6782, 7663, 10786.
P1		45	2499, 2586, 2641, 2655, 2656, 2659, 2668, 2696, 2700, 2702, 2706, 2708, 3034, 3101, 3110, 3113, 3120, 3199, 3214—3216, 3221, 3223, 4035, 4039, 4050, 4060, 4399, 4401, 4418, 4570, 4583, 4584, 5195, 5199, 5200, 6414, 6416, 6425, 6428, 10167, 10221, 10258, 10336, 10583.
P1	+	1	2504.
P1	田	1	3096.
Q1		3	4061, 5649, 5650.
Q2		2	2534, 12589.
Q3		4	2533, 2535, 7362, 7363.

Littera.	Utrustning.	Antal.	N u m m e r.
<b>Q3</b>	+	4	22203—22206.
<b>Q4</b>		20	3534, 3873, 3944, 3986, 4119, 4199, 4997, 5267, 5275, 5559, 6204, 6301, 6469, 6776, 6862, 7274, 7540, 7556, 7594, 11420.
<b>Q5</b>	+	1	6986.
<b>Q5</b>	++	1	6985.
<b>Q6</b>	+	1	7364.
<b>R1</b>		166	4700—4749, 8253—8288, 8877—8926, 13798—13827.
<b>R1</b>	田	104	4750—4799, 5681—5700, 8239—8252, 13778—13797.
<b>R3</b>		80	18218—18267, 19233—19262.
<b>R3</b>	田	50	24248—24297.
<b>S3</b>		10	20342—20351.
Summa		<b>20674</b>	

### Beställda men ännu ej levererade vagnar.

Litt. **G3** nr 24923—24937, 24988—24999, 26000—26062.  
 » **M2** » 22628, 22630—22646, 22672—22681.  
 » **NN3** » 22722—22741, 22751—22756.  
 » **Q3** » 22757, 22758.

Summa 146 st.

### Slopade vagnar.

Litt. **G** nr 2062, 2079, 2098, 2608, 2858, 3141, 3441, 3788, 3802, 4452, 4881, 4978, 5075, 5401, 5455, 5503, 5507, 5512, 5589,  
 5821, 5915, 5944, 5958, 6493, 6502, 7481, 8949, 10101, 10103—10119, 10121—10143, 10247—10250, 10252—  
 10256, 10447, 10450, 10451, 10460, 10464, 10465, 10601—10613, 10704, 10705, 10720—10725, 10738—10744,  
 10747—10761, 10791, 10795, 10933, 10946, 10953, 10955, 11001, 11002, 11018, 11066—11080, 11174—11185,  
 11361, 11370, 11549, 11550, 11553, 11558, 11580, 11582, 13061, 13362, 13363, 13867, 13405, 13407, 13417,  
 13423.  
 » **H** nr 5711, 5729, 8136, 8138, 8290, 8298, 13545.  
 » **I** nr 2012—2018, 2020—2029, 2031—2040, 2188, 2242, 2293, 2317, 2634, 3497, 3498, 5186, 5202, 7379, 7451, 9600—9619,  
 10001—10003, 10006, 10007, 10009, 10011—10014, 10016—10025, 10027—10030, 10032—10040, 10180—10194,  
 10225—10238, 10240—10244, 10246, 10289, 10290, 10292, 10298, 10353, 10410, 10458, 10599, 10614—10624, 10633,  
 10634, 10648, 10649, 10653—10661, 10663, 10665, 10667—10670, 10672—10684, 10686—10702, 10706—10719,  
 10726—10737, 10745, 10746, 10772, 10773, 10805, 10808, 10823, 10829, 10954, 11003—11010, 11012—11017,

Tecknens betydelse: + enkel skrufbroms, ++ dubbelt skrufbroms, 田 enkel skrufbroms och bromskur,  
 田 dubbelt skrufbroms och bromskur.

- 11019—11036, 11038—11046, 11048—11051, 11054—11065, 11114—11141, 11144, 11146—11162, 11164—11166, 11186—11188, 11197, 11266, 11280, 11484, 11489, 11506, 11655—11658, 11992, 12162, 14099, 14315, 14317—14320, 16074, 16100.
- Litt. **K** nr 2266—2271, 2448, 2449, 3015, 4303, 4306, 5143, 6140, 10144, 10145, 10147, 10149, 10152—10154, 10156—10159, 10161—10166, 10168—10172, 10174—10178, 10201, 10223, 10279, 10288, 10343, 10345, 10346, 10625—10632, 10837—10844, 10895—10904, 11052, 11053, 11081—11103, 11105—11108, 11110—11112, 11167—11173, 11189—11195, 11225—11228, 11269—11277, 11437—11442, 11520—11523, 11529—11534, 11638—11642, 11645—11654, 11829, 11907, 11924.
- " **L** nr 9273, 9333, 14363, 14374, 14384, 20553, 21108, 21140, 21485.
- " **N** nr 2157, 3077, 3590, 3627, 3767, 3859, 3879, 4074, 4084, 4086, 4161, 4175, 4184, 4685, 5247, 5279, 6112, 6195, 6203, 6361, 6463, 6763, 6786, 6889, 7057, 7108, 7119, 7262, 7611, 9531, 9540, 9639, 9880, 10366, 10911, 11306, 11416, 11433, 11968, 12633, 14581, 14653, 14888, 14890.
- " **NN** nr 7943, 9412, 9433, 9436.
- " **P** nr 2377, 2378, 2503, 2624, 2711, 3023, 3224, 4018, 4058, 4556, 4595, 5194, 5204, 5228, 10195, 10197, 10199, 10202—10204, 10207—10210, 10212—10216, 10218, 10220, 10222, 10224, 10259—10263, 10266—10278, 10281, 10283, 10285, 10286, 10347—10352, 10635—10647, 10650—10652.

Summa 867 st.

## Väsentliga förändringar af den rullande materieLEN under år 1909.

**Lokomotiv:** Levererade 34 st. nya: Litt. **A** nr 1016—1025; litt. **B** nr 1026; litt. **E** nr 979—988; litt. **R** nr 976—978 och litt. **Y** nr 989—998.

Skrotade 22 st.: Litt. **Bb** nr 8; litt. **Ga** nr 85, 141, 170; litt. **Gc** nr 88, 92, 93, 104, 107, 108, 136; litt. **Hd** nr 21; litt. **Kb** nr 243, 251, 267, 268; litt. **Ob** nr 25; litt. **Pa** nr 167; litt. **Pb** nr 345; litt. **Qå** nr 443 och litt. **VKBf** nr 493, 494.

Afskrifna, men ännu ej skrotade, 5 st.: Litt. **Hd** nr 22; litt. **Ka** nr 221; litt. **Kb** nr 253, 270 samt litt. **Qå** nr 445. Ombyggdt: Litt. **Mb** nr 764 till litt. **Ma**.

Panna med överhettareanordning inlagd i litt. **Ma** nr 764.

Värmeledningsapparat uppsatt å: Litt. **Gc** nr 144.

Tryckluftbroms borttagen från: Litt. **Ga** nr 160.

Leitung för tryckluftbroms borttagen från: Litt. **Gc** nr 106, 133, 161.

Hastighetsmätare uppsatt å: Litt. **Ce** nr 533, 617, 671, 673, 740 och 747.

Hastighetsmätaren borttagen från litt. **Ma** nr 764.

**Tendar:** Levererade 25 st. nya: Litt. **A** nr 1026, 1034; litt. **C** nr 1016—1025; litt. **L** nr 979—988 och litt. **R** nr 976—978. Skrotade 17 st.: Litt. **B** nr 6; litt. **G** nr 85, 92, 93, 104, 107, 136, 141, 170, 172; litt. **Hd** nr 21; litt. **DK** nr 243, 251, 267, 268 och litt. **VKBf** nr 493, 494.

Afskrifna, men ännu ej skrotade, 5 st.: Litt. **DK** nr 221, 253 och 270; litt. **G** nr 88; litt. **Hd** nr 22.

### Personvagnar:

Levererade 55 st. nya: Litt. **A02** nr 1837—1854; litt. **BC03** nr 1887 och 1888; litt. **BC04** nr 1749—1751; litt. **C3b** nr 1731—1736; litt. **C10** nr 1879—1882; litt. **CF02** nr 1855—1860; litt. **CF4b** nr 1883—1886; litt. **D02** nr 1873—1878; salongväggen nr 1864 samt litt. **F4** nr 25508—25512.

Slopade 21 st.: Litt. **B3** nr 530; litt. **B6a** nr 166; litt. **B6b** nr 761; litt. **BC6** nr 760; litt. **C5** nr 742; litt. **C6a** nr 80, 293, 363, 387, 392, 769, 1158; litt. **C6b** nr 766, 871; litt. **CD6a** nr 287, 496 och 720 samt litt. **F3b** nr 25328, 25338, 25352 och 25364.

Förändrade till annan littera: Litt. **BC03** nr 1147 och 1148 till **C03**; litt. **BC6** nr 159 till **C6a**; litt. **C2b** nr 296—298, 301, 340—342, 545, 546, 548—554, 589, 590, 594, 600—603, 606, 608—610, 744—749 till **C2a**; litt. **C2c** nr 685 till **C2b**; litt. **D1** nr 419, 421, 619 och 751 till **D3**.

Ledningsrör för vakuumbroms uppsatt å: Litt. **C03** nr 1147, 1148; litt. **E1b** nr 460, 461.

" " " borttaget å: Litt. **F3b** nr 25326.

Gasbelysning uppsatt i: Litt. **B1b** nr 993; litt. **BC02** nr 1276—1278, 1865—1869; litt. **C02** nr 1870—1872.

Fotogenbelysning borttagen: Litt. **B1b** nr 993; litt. **BC02** nr 1276—1278, 1865—1869; litt. **C02** nr 1870—1872; litt. **C03** nr 1148.

Enkel skrufbroms utbytt mot dubbel å: Litt. **B7** nr 332; litt. **DF01** nr 1100, 1103, 1104, 1194, 1197, 1355, 1358, 1360.

Dubbel skrufbroms uppsatt å: Litt. **B7** nr 448.

Dubbel skrufbroms utbytt mot enkel å: Litt. **C2b** nr 310, 338, 344, 352, 626.

**Godsvagnar:** Leverade 438 st. nya:

180 st. litt. **G3** nr 24558—24567, 24598—24607, 24743—24757, 24768—24802, 24813—24817, 24868—24922 och 24938—24987.

35 " " **H3** " 24833—24867.

162 " " **M2** " 22427—22486, 22572—22627, 22629, 22647—22671, 22682—22701.

32 " " **N3** " 22225—22256.

29 " " **NN3** " 22702—22721, 22742—22750.

Slopade 20 st.: Litt. **G** nr 4978, 5944; litt. **H** nr 5711, 5729, 8136, 8138, 8290, 8298, 13545; litt. **I** nr 2634, 5202, 10823; litt. **K** nr 4306; litt. **L** nr 20553; litt. **N** nr 2157, 4084, 6763, 14581; litt. **P** nr 4058, 4556.

Vagnar, uppbyggda å underreden till ombyggda vagnar litt. **D1** 7 st: Litt. **N1** nr 13559—13565.

Vagnar ombyggda från slopade personvagnar 14 st.: nr 11249—11252, 13357, 13358, 13425—13428, 13753—13756.

45 st. vagnar ombyggda till litt. **I1**:

Från litt. **G2** 36 st.: nr 2071, 2091, 2327, 2328, 2335, 2344, 2390, 2403, 2408, 2462, 2485, 3450, 3780, 4505, 4929, 4946, 5080, 5087, 5098, 5109, 5132, 5445, 5506, 5510, 5770, 5773, 5853, 5940, 5943, 6513, 6521, 6553, 6563, 7482, 7510, 10957.

" " **G4** 5 st.: nr 10940, 11579, 13418, 13447, 13484.

" " **H2** 4 st.: nr 5709, 5714, 8135, 8291.

1 st. litt. **N1** nr 5267 ombyggd till litt. **Q4**.

Dubbel skrufbroms utbytt mot enkel å litt. **G2** nr 6536.

Ledning för tryckluftbroms, uppsatt å 91 st. vagnar litt. **G3** nr 13829, 13831, 13838, 13843, 13848—13852, 13855, 13859, 13862, 13863, 13869, 13874, 13877, 13882, 13887, 13894, 13898, 13906, 13907, 13909, 13910, 13915, 13924, 13936, 13940, 13943, 13947, 13951, 13952, 13961, 13964, 13971, 13973, 13974, 13976, 13979, 13985, 13987, 13995, 13997—13999, 18001, 18003, 18005, 18014, 18017, 18026, 18029, 18033, 18035, 18037, 18076, 18093, 18096, 18098, 18102, 18148, 18156, 18157, 18348, 18354—18356, 18382, 18383, 18389, 18439, 18443, 18444, 18454, 18461, 18466, 18467, 18560, 18790, 18833, 19582, 19608, 19610, 19620, 19624, 19631, 19636, 19637, 19781, 19844, 24088.

Ledning för tryckluftbroms borttagen å vagnar litt. **G2** nr 5590 och 7518.

Bromskur utbytt mot bromssits å 7 st. vagnar litt. **N1** nr 5640, 5647, 7058, 7076, 7086, 7100 och 7118.

### Godsvagnar litt. G1, som kunna apteras för persontransport.

Nr 13568—13577 med broms samt nr 13578—13597 och 13603—13622 utan broms.  
Dessa vagnar äro försedda med löstagbara värmeapparater.

### Sommarvagnsinredning.

60 satser af S.J. modell, passande till vagnar litt. N1 nr 9100—9194; förvaras i Tomteboda.

### Truppinredning.

1312 satser truppvagnsinreden å 40 sittplatser för litt. G1- och G3-vagnar samt  
194 " " " 32 " " " G2- och G4-vagnar finnas vid distriktsens förråd.

### Hästinredning och beslag för truppbänkar.

Litt. G1-vagnar, försedda med endast fasta hästbommar .....	1 st.
" G2- " " " " " lösa hästgrindar.....	366 "
" G4- " " " " " " " " " " .....	46 "
" G1- " " " " " beslag för truppblänkar .....	268 "
" G2- " " " " " " " " " " .....	148 "
" G3- " " " " " " " " " " .....	439 "
" G4- " " " " " " " " " " .....	5 "
" G1- " " " " " fasta hästbommar jämte beslag för truppblänkar	945 "
" G2- " " " " " " " " " " .....	3 "
" G3- " " " " " " " " " " .....	2320 "

### Lösa kollämmar.

1,300 satser { 680 satser, rymmande hvardera 470 hl.  
620 " " " " " 430 "

### Snöplogar på hjul.

Roterande snöplog af Leslies system, ångpanna af lokomotivtyp, liggande tvillingmaskin samt 3-axlig tender litt. L. Plogvagnen uppbäres af 2 st. 2-axliga boggier. Broms: Newyorkbroms å alla hjul å vagn och tender samt skruvbroms å bakre boggin och å tendern. Tillverkad år 1907 af Nydqvist & Holm..... 1 st.

Snöplogar af amerikansk modell (litt. B.) ..... 17 "

" " svensk " " s. k. vingplogar (litt. C) ..... 38 "

## Fartyg

tillhörande Statens järnvägars ångfärjetrafik.

### I. Ångfärjan »Malmö.»

Trafikerar routen Malmö—Köpenhamn. Tillverkad år 1900 af Kockums Mek. Verkstads A.-B., Malmö.

Dimensioner m. m.

Längd öfverallt i tägdäck .....	81.50 m.
Bredd öfver afvisarelist .....	16.25 "
Djupgående från underkant af köl vid full last .....	3.20 "
Bruttdräktighet .....	1513 58 reg.-ton.
Nettodräktighet .....	731.41 "
Hinderfrei spårlängd .....	138.24 m.
Maskinernas styrka, indikerade hästkrafter, maximum .....	1950
Hastighet, maximum .....	13 <sup>9</sup> / <sub>10</sub> knop.
» under vanlig gång i sjö .....	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
Passagerareantal .....	850 st.

### II. Ångfärjan »Drottning Victoria.»

Trafikerar routen Trelleborg-Sassnitz. Tillverkad år 1909 af Swan, Hunter & Wigham Richardson, Ltd, Newcastle-on-Tyne.

Dimensioner m. m.

Längd öfverallt i tägdäck .....	113.00 m.
Bredd öfver afvisarelist .....	16.00 "
Djupgående från underkant af köl vid full last .....	5.10 "
Bruttdräktighet .....	3074.41 reg.-ton.
Nettodräktighet .....	1409.29 "
Hinderfrei spårlängd .....	180 m.
Maskinernas styrka, indikerade hästkrafter, maximum .....	5700
Hastighet, maximum .....	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> knop.
» under vanlig gång i sjö .....	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
Passagerareantal .....	1500 st.

### III. Ångfärjan »Konung Gustaf V.»

Under byggnad hos Lindholmens Verkstads A.-B., Göteborg.

### IV. Hjälpartyget »Trelleborg S. J.»

Tillverkadt år 1899 af Morley, Carney, Ltd. Woolston Works, Southampton. Inköpt af S. J. år 1909 från Schlepp-schiffsfahrtsgesellschaft »Unterweser», Bremen.

Bruttdräktighet .....	154.07 reg.-ton.
Nettodräktighet .....	28.84 "
Maskinernas styrka, indikerade hästkrafter .....	500







