

Tillh. Ln

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATNINGSSAMLING

Utkom från trycket
den 31 maj 1955

Särtryck nr 77

Maskintekniska byrån

FÖRTECKNING ÖVER LOK OCH VAGNAR

DEL II

MOTORVAGNAR, RÄLSBUSSAR JÄMTE SLÄPVAGNAR,
PERSON-, POST- OCH RESGODSVAGNAR

TILLHÖRANDE

STATENS JÄRNVÄGAR

DEN 1 JANUARI 1955

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015



Tillh. L7

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utkom från trycket
den 31 maj 1955

Särtryck nr 77

Maskintekniska byrån

FÖRTECKNING
ÖVER
LOK OCH VAGNAR

DEL II

MOTORVAGNAR, RÄLSBUSSAR JÄMTE SLÄPVAGNAR,
PERSON-, POST- OCH RESGODSVAGNAR

TILLHÖRANDE

STATENS JÄRNVÄGAR

DEN 1 JANUARI 1955

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utkom från trycket
den 31 maj 1955

Särtryck nr 77

Maskintekniska byrån

FÖRTECKNING ÖVER LOK OCH VAGNAR

DEL II

MOTORVAGNAR, RÄLSBUSSAR JÄMTE SLÄPVAGNAR,
PERSON-, POST- OCH RESGODSVAGNAR

TILLHÖRANDE

STATENS JÄRNVÄGAR

DEN 1 JANUARI 1955



A2c

STOCKHOLM 1955

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid.
Teckenförklaringar	4 a
Motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar:	
Beteckningar för de olika typerna	85
Nummerförteckning m. m. för motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar	86
Förteckning över motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar, ordnade efter litt:	
i tjänst varande	96
beställda, men ännu ej levererade	99
slopade och avställda	99
Summarisk förteckning över motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar	85
Uppgift på fabrikanterna samt årtalen för fordonens tillverkning och nedskrotning eller försäljning	100
» antalet platser m. m.	111
Person-, post- och resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna:	
Beteckningar för vagnarnas huvudlitt och beskrivning å de olika vagnlitt	106
Uppgift på antalet platser m. m.	111
Nummerförteckning m. m. över person-, post- och resgodsvagnar med begränsad användning till med EJ övertaget spårnät:	
a) med 1067 och 891 mm spårvidd	118
b) » 1435 mm spårvidd	124
Nummerförteckning m. m. över vagnar med obegränsad användning över hela normalspärnätet:	
a) person-, post- och resgodsvagnar	130
b) resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna eller värmelämningstransformator	148
Förteckning över vagnarna, ordnade efter litt:	
med begränsad användning till med EJ övertaget spårnät	154
med obegränsad användning över hela normalspärnätet	160
beställda, men ännu ej levererade	169
slopade och avställda	169
Summarisk förteckning över:	
vagnar med obegränsad användning över hela normalspärnätet	170
vagnar med begränsad användning till med EJ övertaget spårnät	174
Väsentliga förändringar under år 1954	175

Teckenförklaringar.

Betydelsen av i fordons litte ingående beteckningar återfinnes å sid. 5—11, 56, 57, 69, 72, 85, 106—110 och 180, 181.

Tecken	B e t y d e l s e	Tecken	B e t y d e l s e
□	slopad (ärtalet angiver slopningsåret)	H	hastighetsmätare
†	slopnings eller ombyggnad till annan litt föreskriven, men ej verkställd (ärtalet angiver slopningsåret)	k	kamin
—	broms, hävstångs-	l	lastväxel med handomställning
X	" , ång-	l ₂	" " automatisk omställning
Z	" , enkel skruv-	S	kontinuerlig lastbromsautomat typ AC
Z1	" , " " med kur	(S)	eldstadoboxar av stål i ånglok — stälkorg & elektrolok —
Z2	" , dubbel "	Ö	stälkorg å vagnar (säväl ramm- som icke rammsäkra
Z3	" , " " " med kur	Ör	förarhytt av stål & elektrolok.
y	" , " " bromsplattform	Ö	överhettare
y1	" , Kunze-Knorr-G	Ör	loket (event. tendern) avställt vid huvudverkstaden i
y2	" , Knorr-	Ö	Örebro
y3	" , " , apparater för	Ess-tuber	Ess-tuber
y4	" , Newyork-	sluten förarehytt	sluten förarehytt
y5	" , Westinghouse-	under tillverkning	under tillverkning
y6	" , Kunze-Knorr-P	MB	utmärker att fordonet är tilldelat Malmbanan
y7	" , " - " -S	N	Nalco matarvattenrenare
y8	" , Hildebrand-Knorr-P	9, 10, 11 etc.	högsta tillåtna ångtrycket för ångpannan kg/cm ²
y9	" , " - " -S	8, 10, 12 etc.	lastförmåga i ton för godsvagnar
y10	" , Knorr-EG	850, 1000 etc.	sifftalet angiver lokets, motorvagnens, rälsbussens
w	" , " -EP	()	effektiva hk eller ackumulatorerders effekt
x	" , vakuum-	()	lok: siffror inom () inventarienummer å tender, då detta
A1	" , tryckluft-, ledning för	()	ej är lika med lokets
A2	belysning, Standard AGA-gas-	()	tender: siffror inom () tenderns påmålade nummer, som
A3	" , förenklad " - "	()	angiver det lok, med vilket tendern går
D1	" , komb. förenklad och Standard AGA-gas-	()	godsvagn: siffror inom () angiver vagnens rymd i hl
D2	" , dissousgasglödljus, system Dalén		
E2	" , dissousgasljus med öppna brännare		
E3	" , elektrisk, enbart batteri		
E4	" , " , generator och batteri		
E7	" , " , transformator		
E8	" , " , omformare och batteri		
E9	" , " , med ström från annat fordon		
E11	" , " , centralbatteri för vagnar med Es		
E12	" , turboelektrisk		
E13	" , elektrisk, lokalbatteri för postavdelning		
E17	" , " , helautomatisk, med generator och		
f	batteri.		
E10	" , likriktare och batteri.		
O1	fotogén-		
O2	genomgångsledning för belysning av vagnar med Es		
O3	belysning, kolgasglödljus, högt gastryck, system Pintsch		
E1	" , " , system Pintsch eller Bamag		
E2	" , " , " , Dalén (injektor)		
E3	elektrisk täguppvärming		
E4	apparater för elektrisk täguppvärming		
E5	elektrisk uppvärming av varmvattenpannan		
E6	enbart genomgångsledning för elektrisk täguppvärming		
V	ångpanna för täguppvärming		
V0	högtrycksångvärmceledning		
V1	värmeledning, Vapor-		
V2	" , Westinghouse-		
V3	" , Pintsch-		
V4	" , varmvatten- (normalt med ångslunga i		
	pannan, undantag angivas genom not i		
	nummervärde)		
V7	" , varmvatten-, (motorkylvatten)		
V8	" , TELL.		
V9	enbart genomgångsledning för ånga		
o	anordning för oljeeldning å ånglok		

Motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar.

Beteckningar för de olika typerna.

Huvudlitt X utmärker motorvagnar,
Y " rälsbussar,
U " släpvagnar.

Boggivagnar utmärkas med en nolla (0) omedelbart efter huvudlitt.

C utmärker personavdelning.
D " postavdelning.
F " resgodsavdelning.
G " inredning för godstransport.
Ti " " " tidningstransport.

a utmärker elektrisk drift medelst strömvätagare.
s " en bredd av 3100 mm för rälsbussar och
släpvagnar av Umeå-typ.
p " fordon för 891 mm spårvidd.
t " " " 1067 " "
y " manöveranordning för samkörning med rälsbussar.

Summarisk förteckning över motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar.

Litt	X0a2	1 st.
" X0a3	6 "	
" X0a4	11 "	
" X0a5	6 "	
" X0a7	26 "	
" X0a8	2 "	
" Xa1	2 "	
" Xa3	1 "	
" Xa4	1 " 56 st.	
" X04	2 st.	
" X05	1 "	
" X06	3 "	
" X1	3 "	
" XF1	3 " 12 "	
" X0a1p	1 st.	
" Xa1p	1 "	
" XF0a1p	3 " 5 "	
" X02p	1 st.	
" X03p	1 "	
" X04p	3 "	
" X06p	1 "	
" X1p	1 "	
" X2p	1 "	
" XF0p	1 "	
" XG1p	1 " 10 "	
<hr/>		
Summa 83 st.		

Litt	Y0a1	1 st.	1 st.
" Y0	36	st.	
" Y01	89	"	
" Y018	55	"	
" Y02	8	"	
" Y03	2	"	
" YC04	4	"	
" YC06	142	"	
" YC08	2	"	
" Y	55	"	
" VTi	3 "	396	"
" Yo1p	2	st.	2 "
" Yop	18	st.	
" Yo1p	53	"	
" Yo2p	5	"	
" Yo3p	2	"	
" YC04p	14	"	
" YC05p	35	"	
" Yp	3 "	130	"
" Yot	2	st.	
" Yo1t	11	"	
" YC04t	14	" 27	"
<hr/>			
Summa 556 st.			

Litt	UC01	1 st.
" UC01s	4	"
" UCDF09	1	"
" UCF01	11	"
" UCF02	6	"
" UCF02s	30	"
" UCF03	5	"
" UCF04s	5	"
" UCF06	37	"
" UCF06y	58	"
" UDF01	4	"
" UDF02	1	"
" UDF03s	1	"
" UDF04	1	"
" UDF05s	2	"
" UDF020	16	"
" UF01	1	"
" UF06	11	"
" UF1	3	"
" UF2	45	"
" UF3	1	"
" UF6	14 "	258 st.
" UC01p	3	st.
" UC02p	1	"
" UCD01p	2	"
" UCDF01p	1	"
" UCF01p	1	"
" UCF02p	3	"
" UCF03yp	21	"
" UCF04p	5	"
" UCF05p	4	"
" UCF06p	14	"
" UCF07p	1	"
" UCF08p	2	"
" UCF09p	2	"
" UCF010p	1	"
" UCF011p	5	"
" UCF012p	1	"

Litt	UD01p	1 st.
" UDF01p	3	"
" UDF02p	7	"
" UDF03p	1	"
" UDF010p	2	"
" UDF012p	1	"
" UDF013p	4	"
" UDF014p	1	"
" UDF015p	1	"
" UF01p	3	"
" UF02p	1	"
" UF2p	20	"
" UF3p	1	"
" UF5p	5 "	118 st.
" UCF01t	4	st.
" UCF02t	1	"
" UCF05t	7	"
" UDF01t	1	"
" UDF010t	2	"
" UF2t	1 "	16 "
<hr/>		
Summa 392 st.		

Motorvagnar och rälsbussar.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	0	1	2	3	4	
00						
01	X1 z y ₃ E ₃ V ₇ ⁹)H 90					
02	" z y ₃ E ₃ V ₇ ⁹)H 90					
03	Xe2 1940					
04	Xe3 1937					
05	X01 1946					
06	X0d5 1944					
07	X1 z y ₃ E ₃ V ₇ ⁹)H 90					
08	Xd2 1944					
09	XFd 1945					
10	Xd1 1945					
11	" "					
12	" "					
13	X02 1948					
14	X03 "					
15	X04 z y ₁ E ₃ V ₇ ⁹)H 410 S					
16	" z y ₁ E ₃ V ₇ ⁹)H 410 S					
17	X01 1946					
18	X0md1 1941					
19	X02p -/4) E ₂ V ₄ H 200					
20	X05 z y ₁ E ₇ V ₇ ⁹)H 480S					
21	XF1 z y ₁ E ₃ V ₄ H 220					
22	" z y ₁ E ₃ V ₄ H 220					
23	" z y ₁ E ₃ V ₄ H 220					
24	Yoalp z 4) E ₃ E ₁ H 150					
25	" z 4) E ₃ E ₁ H 150					
26	Xatp z y ₁ E ₄ E ₁ H 68					
27	XF0alp z y ₁ E ₄ E ₁ H 280					
28	" z y ₁ E ₄ E ₁ H 280					
29	" z y ₁ E ₄ E ₁ H 280					
30	Xoalp z y ₁ E ₄ E ₁ H 280					
31	Yoal z 4) E ₇ E ₁ H 170S					
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						

¹⁾ Elektrisk-tryckluft-hydraulisk broms. ²⁾ Varmluftvärmeläddning. ³⁾ Ventilationsanordning medelst varmluftvärmeläddningen. ⁴⁾ Tryckluftbroms system Bosch. ⁵⁾ Tryckluft- och hydraulisk broms. ⁶⁾ Rattbroms- och tryckluftbroms. ⁷⁾ Elektrisk-tryckluftbroms. ⁸⁾ Hydraulisk broms. ⁹⁾ Kombinerad med värmepanna.

Motorvagnar och rälsbussar.

Nr	H u n d r a t a l				Nr	
	0	1	2	3		
50			X0a3 ziy1E7E1H 500S ^{2,3)}	Y -/- w EsV7H 110	Y01 -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	50
51			X0a4 ziy1E7E1H 500S ^{2,3)}	" -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	51
52			Xa4 z y1E7E1 100S ^{2,3)}	" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	52
53			X0a8 ziy7E7E1H1200S ^{2,3)}	Y 1953 -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	53
54			" ziy7E7E1H1200S ^{2,3)}	Y -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	54
55			X0a7 ziy1E7 H 600S ^{2,3)}	Y 1954 -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	55
56			" ziy1E7 H 600S ^{2,3)}	Y -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	56
57			" ziy1E7 H 600S ^{2,3)}	YTi -/- ⁴⁾ EsV7H 110	Xg3 1945 "	57
58			XFa 1953	Y -/- w EsV7H 110	" "	58
59				" -/- w EsV7H 110	X2p z y1EsV4 H 180	59
60				Yp -/- ⁴⁾ EsV7H 110	X03p -/- ⁴⁾ EsV7 H 260	60
61				" -/- ⁴⁾ EsV7H 110	X04p -/- ⁴⁾ EsV7 H 270	61
62				Y -/- w EsV7H 110	Yp 1953	62
63				" -/- w EsV7H 110	Y01 -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	63
64				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	64
65				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	65
66				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	66
67				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	67
68				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	68
69				" -/- w EsV7H 110	Y01 1951	69
70				" -/- w EsV7H 110	Y01 -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	70
71				YTi -/- ⁴⁾ EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	71
72				Y0 -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	72
73				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	73
74				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	74
75				Y0 1950 -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	75
76				Y0 -/- w EsV7H 110	Y01t -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	76
77				" -/- w EsV7H 110	Y01p -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	77
78				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	78
79				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	79
80				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	80
81				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	81
82				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	82
83				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	83
84				" -/- w EsV7H 110	Yt 1953	84
85				" -/- w EsV7H 110	Y02 z -/- ⁵⁾ EsV7 H 190	85
86				" -/- w EsV7H 110	" z -/- ⁵⁾ EsV7 H 190	86
87				" -/- w EsV7H 110	" z -/- ⁵⁾ EsV7 H 190	87
88				" -/- w EsV7H 110	Y -/- w EsV7 H 110	88
89				" -/- w EsV7H 110	Y01t -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	89
90				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	90
91				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	91
92				" -/- w EsV7H 110	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	92
93				" -/- w EsV7H 110	Y01p -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	93
94				Y01 -/- w EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	94
95				" -/- w EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	95
96				" -/- w EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	96
97				" -/- w EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	97
98				" -/- w EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	98
99				" -/- ⁴⁾ EsV7H 130	" -/- ⁴⁾ EsV7 H 130	99

Motorvagnar och rälsbussar.

Nr	Hundratal					Nr
	5	6	7	8	9	
00	Y01p -/4)E ₃ V ₇ H 130	Y01s -/4)E ₃ V ₇ H130	Y01p -/4)E ₃ V ₇ H130	YC05p -/1)E ₃ 2) 9) H130S	YC05p -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 00	00
01	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 01	01
02	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 02	02
03	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 03	03
04	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		Y02p -/4)E ₃ V ₇ H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 04	04
05	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 05	05
06	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 06	06
07	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 07	07
08	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		» -/4)E ₃ V ₇ H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 08	08
09	» -/4)E ₃ V ₇ H 130		Y03p -/1)E ₃ V ₇ H260S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 09	09
10	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	Y01s -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 10	10	10
11	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	X04p 1952	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 11	11
12	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H130S	YC06 -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 12	12
13	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	X05p 1954 †	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 13	13
14	Y01 1946	» -/4)E ₃ V ₇ H130	X06p -/4)E ₃ V ₇ 9) H150S	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 14	14
15	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	XF1p 1950	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 15	15
16	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	Yp 1952	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 16	16
17	[Y 1944]	» -/4)E ₃ V ₇ H130	[YGp 1954]	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 17	17
18	Y -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	Yop -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 18	18
19	» -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 19	19
20	YTi -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	Y01p -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 20	20
21	Yo -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 21	21
22	» -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 22	22
23	» -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 23	23
24	» -/4)E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 24	24
25	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 25	25
26	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 26	26
27	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	Yp -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 27	27
28	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	Yop 1954 †	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 28	28
29	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	[Yop "]	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 29	29
30	Y -/w E ₃ V ₇ H 110	Yot -/w E ₃ V ₇ H110	Yop -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 30	30
31	[Y 1948]	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 31	31
32	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H 130	Y01t -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 32	32
33	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 33	33
34	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	Y01p -/4)E ₃ V ₄ V ₇ H130	[Yop 1953]	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 34	34
35	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₄ V ₇ H130	Yop -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 35	35
36	Y02 z -/5)E ₃ V ₇ 9) H 190S	» -/4)E ₃ V ₄ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 36	36
37	» z -/5)E ₃ V ₇ 9) H 190S	» -/4)E ₃ V ₄ V ₇ H130	[Yop 1953]	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 37	37
38	» z -/5)E ₃ V ₇ 9) H 190S	» -/4)E ₃ V ₄ V ₇ H130	Yop -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 38	38
39	Yo -/w E ₃ V ₇ H 110	[Y 1949]	» 1954 †	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 39	39
40	» -/w E ₃ V ₇ H 110	Y 1951	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 40	40
41	» -/w E ₃ V ₇ H 110	Y 1952	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 41	41
42	» -/w E ₃ V ₇ H 110	Y 1953	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 42	42
43	» -/w E ₃ V ₇ H 110	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 43	43
44	[Y 1948]	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 44	44
45	Y -/w E ₃ V ₇ H 110	Y01s -/4)E ₃ V ₇ H130	» 1954 †	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 45	45
46	[Y 1947]	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» " †	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 46	46
47	Y -/w E ₃ V ₇ H 110	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/w E ₃ V ₇ H110	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 47	47
48	Y01 -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	YC06 -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 48	48
49	» -/4)E ₃ V ₇ H 130	» -/4)E ₃ V ₇ H130	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H200S	» -/1)E ₃ 2) 9) H130 S... 49	49

Anm. se sid. 86.

Motorvagnar och rälsbussar.

Nr	Hundratal					Nr
	5	6	7	8	9	
50	Y01 -/⁴ EsV7 H130	Y01 -/⁴ EsV7 H130	YC06 -/¹(Es²)⁹H200S	YC06 -/¹(Es²)⁹H200S	YC05p -/¹(Es²)⁹H130S	50
51	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	51
52	Y03 z-/⁴ EsV7⁹H260S	" -/⁴ EsV7⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	52
53	" z-/⁴ EsV7⁹H260S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	53
54	[Y01 1950]	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	54
55	Y01s -/⁴ EsV7 H130	Y01s -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	55
56	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	56
57	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	57
58	" -/⁴ EsV7 H130	[Y02 1949]	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	YC0a6 -/¹Es H S	58
59	" -/⁴ EsV7 H130	Y02 z-/⁵(EsV7⁹)H190S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	59
60	" -/⁴ EsV7 H130	" z-/⁵(EsV7⁹)H190S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	60
61	" -/⁴ EsV7 H130	Y01s -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	61
62	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	62
63	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	63
64	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	64
65	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	65
66	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	66
67	" -/⁴ EsV7 H130	YC04 -/⁴ EsV7 H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	67
68	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	68
69	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	69
70	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	70
71	" -/⁴ EsV7 H130	Y01p -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹Es H S	71
72	" -/⁴ EsV7 H130	YC04p -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	XF0p z ysEs H150	" -/¹Es H S	72
73	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	YC05p -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	73
74	Y01p -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	74
75	Y01t -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	75
76	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	76
77	" -/⁴ EsV7 H130	YC04t -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	77
78	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	78
79	Y01p -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	79
80	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	80
81	" -/⁴ EsV7 H130	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	81
82	" -/⁴ EsV7 H130	Y01p -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	82
83	Y01 -/⁴ EsV7 H130	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	83
84	YC04t -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	84
85	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	85
86	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	86
87	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹Es H S	87
88	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	YC05p -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H130S	YC06 -/¹(Es²)⁹H200S	88
89	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	89
90	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	90
91	" -/⁷(Es²) H130S	YC04p -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	91
92	" -/¹(Es²) H130S	" -/⁷(Es²) H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	92
93	YC04p -/⁷(Es²) H130S	Y0p -/⁴ EsV7 H110	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	93
94	" -/¹(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H110	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	94
95	" -/⁷(Es²) H130S	Y01p -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	95
96	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	96
97	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	97
98	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	98
99	" -/⁷(Es²) H130S	" -/⁴ EsV7 H130	" -/¹(Es²)⁹H200S	" -/¹(Es²)⁹H130S	" -/¹(Es²)⁹H200S	99

Motorvagnar och rälsbussar.

Anm. se sid. 86.

Motorvagnar och rälsbussar.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	10	11	12	13	14	
50	YC06 -/1)Es 2) 9)H200S ...	YC06 -/1)Es 2) 9)H200S ...				50
51	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				51
52	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				52
53	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				53
54	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				54
55	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				55
56	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				56
57	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				57
58	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				58
59	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				59
60	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				60
61	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				61
62	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				62
63	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				63
64	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				64
65	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				65
66	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				66
67	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				67
68	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				68
69	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				69
70	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				70
71	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				71
72	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				72
73	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				73
74	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				74
75	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				75
76	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				76
77	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				77
78	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				78
79	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				79
80	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				80
81	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				81
82	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				82
83	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				83
84	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				84
85	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				85
86	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				86
87	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				87
88	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				88
89	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				89
90	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				90
91	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				91
92	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				92
93	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				93
94	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				94
95	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				95
96	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				96
97	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				97
98	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				98
99	" -/1)Es 2) 9)H200S ...	" -/1)Es 2) 9)H200S ...				99

Släpvagnar till rälsbussar.

Nr	Hundratal										Nr	
	15			16			17			18		
00	UF1	4)	w	Es	UCF01	-4)	E3V4	UF2p	4)	Es	UCF03yp	-1) E2E8V4HS
01	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
02	UF2	1952			UCF02	-4)	E3V4	UF3p	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
03	UF6	4)		Es	UC01	-4)	E3V4	UF5p	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
04	UF2	4)	w	Es	UCF02s	-4)	w E3V4	"	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
05	"	4)	w	Es	"	-4)	w E3V4	"	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
06	UF6	4)		Es	"	-4)	w E3V4	"	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
07	UF2p	4)		Es	"	-4)	w E3V4	"	4)	Es	"	-1) E2E8V4HS
08	UF2	4)	w	Es	"	-4)	w E3V4	UC01p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4HS
09	"	4)	w	Es	"	-4)	w E3V4	UCF06p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4HS
10	UF6	4)		Es	"	-4)	w E3V4	"	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4HS
11	UF2	4)	w	Es	"	-4)	w E3V4	"	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4HS
12	"	4)		Es	"	-4)	w E3V4	UCF07p	-4)	E3V4	UF01p	-1) E2E8V4 S
13	"	4)	w	Es	UCF01t	-4)	E3V4	UCF08p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4 S
14	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	-4)	E3V4	UDF013p	-1) E2E8V4 S
15	"	4)	w	Es	UCF04p	-4)	E3V4	UCF08p 1952			UDF020	-1) E2E8V4 S
16	UF6	4)		Es	UCF011p	-4)	E3V4	UCF011p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4 S
17	UF2	4)		Es	UF2p	4)	E3V4	UF02p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4 S
18	"	4)	w	Es	UCF05t	-7) E2E8V4 S	UDF012p	-4)	E3V4 S	"	-1) E2E8V4 S	
19	"	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UDF015p	-4)	E3V4 S	UDF020	-1) E2E8V4 S	
20	"	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UF2p	4)	w Es	"	-1) E2E8V4 S	
21	"	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UF4p 1954			"	-1) E2E8V4 S	
22	"	4)	w	Es	UDF010t	-7) E2E8V4 S	UCF06p	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4 S	
23	"	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UCF09p	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4 S	
24	"	4)	w	Es	UDF010p	-7) E2E8V4 S	"	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4 S	
25	UF6	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UD01p	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4 S	
26	UF2	4)	w	Es	"	-7) E2E8V4 S	UDF03p	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4 S	
27	UF6	4)		Es	"	-7) E2E8V4 S	UF6	4)	Es	UCF06	-1) E2E8V4 S	
28	UF2	4)		Es	UCF02s	-4)	E3V4	UF01	-4)	E3V4	"	-1) E2E8V4 S
29	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UF2p	w	Es	"	-1) E2E8V4 S
30	UF6	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	w Es	"	-1) E2E8V4 S	
31	"	-4)		Es	"	-4)	E3V4	"	w Es	"	-1) E2E8V4HS	
32	UF3	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	w Es	"	-1) E2E8V4HS	
33	UF2	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UF2p 1953		"	-1) E2E8V4 S	
34	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UF2p	w	Es	"	-1) E2E8V4 S
35	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	4)	w Es	"	-1) E2E8V4 S
36	UF6	4)		Es	"	-4)	E3V4	"	1954 †	"	-1) E2E8V4 S	
37	UF2	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UF2p	"	"	UDF06y	-1) E2E8V4HS
38	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	"	"	UDF06y	-1) E2E8V4HS
39	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	1953	"	UDF06y	-1) E2E8V4HS
40	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UF2p	1954 †	"	-1) E2E8V4 S	
41	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	UCF06p	-1) w E3V4	"	-1) E2E8V4HS	
42	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	-4)	w E3V4	UDF06y	-1) E2E8V4HS
43	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	-4)	w E3V4	UDF06y	-1) E2E8V4HS
44	"	4)	w	Es	UC018	-4)	E3V4	"	-1	w E3V4	UDF06	-1) E2E8V4 S
45	"	4)		Es	"	-4)	E3V4	"	-1	w E3V4	"	-1) E2E8V4HS
46	"	4)	w	Es	"	-4)	E3V4	"	-1	w E3V4	"	-1) E2E8V4HS
47	"	4)		Es	"	-4)	E3V4	"	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4HS
48	UF6	4)		Es	UDF01t	-4)	w E3V4	"	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4HS
49	UCF01	1946			UCF02t	-4)	E3V4	"	-4)	w E3V4	"	-1) E2E8V4HS

Anm. se sid. 86.

Släpvagnar till rälsbussar.

Nr	Hundratals					Nr
	15	16	17	18	19	
50	UCF02 -/4) E ₃ V ₄	UCF012p -/4) E ₃ V ₄	UCF06p -/4) wE ₃ V ₄	UCF06y -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	UC06 -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	50
51	" -/4) wE ₃ V ₄	UCF02p -/4) E ₃ V ₄	UDF02p wE ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	51
52	UCF01t -/4) E ₃ V ₄	UCDF01p -/4) E ₃ V ₄	" wE ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	52
53	UCF011p -/4) E ₃ V ₄	UDF02p -/4) E ₃ V ₄	" wE ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	53
54	UCF04p -/4) E ₃ V ₄	UF2p 4) Es	UDF014p 7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	54
55	" -/4) E ₃ V ₄	" 4) Es	UCF010p 4) wE ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	55
56	UCD01p -/4) E ₃ V ₄	UF2 -/4) wEs	UCF06y -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	56
57	" -/4) E ₃ V ₄	" 4) wEs	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	57
58	UDF02p -/4) E ₃ V ₄	" 4) Es	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	58
59	" -/4) E ₃ V ₄	" -/4) Es	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	UF06 -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	59
60	UF2p 4) Es	UF6 -/4) Es	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	60
61	" 4) Es	" -/4) Es	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	61
62	" 4) Es	UCF03 -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	62
63	" 4) Es	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	63
64	UF2t 4) Es	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	64
65	UF2 4) wEs	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	65
66	UCDF09 5) E ₃ V ₄ S	UCF04s -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	66
67	UCF02 -/4) E ₃ V ₄	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	67
68	" -/4) E ₃ V ₄	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	68
69	UCF01t -/4) E ₃ V ₄	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	69
70	UCF04p -/4) E ₃ V ₄	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	70
71	" -/4) E ₃ V ₄	UDF03s -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	71
72	UCF02 -/4) E ₃ V ₄	UDF05s -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	72
73	UCF03 -/ wE ₃ V ₄	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	73
74	UF2 wEs	UCF02s -/7) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	UCF06y -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	74
75	" wEs	" -/7) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	75
76	" 4) Es	" -/7) E ₃ V ₄	UCF06 -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	76
77	" 4) wEs	" -/7) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	77
78	UF1 4) wEs	" -/7) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	78
79		UC01p -/7) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	79
80	UCF01 -/4) E ₃ V ₄	UCF05p -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	UF06 -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	80
81	UF6 4) E ₈ V ₄	" -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	81
82	UDF04 -/4) E ₃ V ₄	" -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	82
83	UDF01 -/4) wE ₃ V ₄	" -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	83
84	" -/4) E ₃ V ₄	UCF05t -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	84
85	" -/4) E ₃ V ₄	" -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	UCF06 -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	85
86	" -/4) wE ₃ V ₄	" -/7) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	86
87	UCF011p -/4) E ₃ V ₄	UCF02p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	87
88	" -/4) E ₃ V ₄	UCF02p 1949	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	88
89	UCF01 -/4) E ₃ V ₄	UDF02p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	89
90	" -/4) wE ₃ V ₄	UCF02p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S ..	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	90
91	" -/4) wE ₃ V ₄	UDF01p -/4) E ₃ V ₄	UCF03yp -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	91
92	" -/4) E ₃ V ₄	UC02p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	92
93	" -/4) wE ₃ V ₄	UC01p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	93
94	" -/4) wE ₃ V ₄	UCF01p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	94
95	UDF02 -/4) wE ₃ V ₄	UDF01p -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	95
96	UF2 wEs	" -/4) E ₃ V ₄	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	96
97	" wEs	UF2p 4) wEs	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	97
98	UCF01 -/4) E ₃ V ₄	" 4) wEs	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	98
99	" -/4) E ₃ V ₄	" 4) Es	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ S	" -/1) E ₂ E ₈ V ₄ HS ..	99

Släpvagnar till rälsbussar.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	20	21	22	23	24	
00	UCF06y $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	UCF06y $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				00
01	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				01
02	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				02
03	UDF015 $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				03
04	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				04
05	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				05
06	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...				06
07	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	UCF03p $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				07
08	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				08
09	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				09
10	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				10
11	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				11
12	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				12
13	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				13
14	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				14
15	UCF06y $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				15
16	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				16
17	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				17
18	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				18
19	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				19
20	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				20
21	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				21
22	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				22
23	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				23
24	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				24
25	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				25
26	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				26
27	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				27
28	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				28
29	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				29
30	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				30
31	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				31
32	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				32
33	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				33
34	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				34
35	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				35
36	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				36
37	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				37
38	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				38
39	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				39
40	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				40
41	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				41
42	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				42
43	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				43
44	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				44
45	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				45
46	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				46
47	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				47
48	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				48
49	" $\neg/1)$ E2EsV4HS ...	" $\neg/1)$ E2EsV4 S ...				49

Anm. se sid 86.

Släpvagnar till rälsbussar.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	20	21	22	23	24	
50	UCF06y	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS	UCF03p	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ S		50
51	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ S		51
52	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ S		52
53	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ S		53
54	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ S		54
55	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS				55
56	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	56
57	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	57
58	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	58
59	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	59
60	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	60
61	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	61
62	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	62
63	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	63
64	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	64
65	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	65
66	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	66
67	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	67
68	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	68
69	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	69
70	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	70
71	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	71
72	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	72
73	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	73
74	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	74
75	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	75
76	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	76
77	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	77
78	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	78
79	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	79
80	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	80
81	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	81
82	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	82
83	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	83
84	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	84
85	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	85
86	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	86
87	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	87
88	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	88
89	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	89
90	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	90
91	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	91
92	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	92
93	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	93
94	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	94
95	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	95
96	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	96
97	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	97
98	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	98
99	"	-/- ¹⁾ E ₂ E ₈ V ₄ HS		1.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.0	99

Förteckning över motorvagnar, rälsbussar och släpvagnar, ordnade efter litt.

I tjänst varande fordon:

Litt	Utrustning			Total vikt i ton	Sth km per timme	Antal	N u m m e r
X0a2	z ₁ y ₁	E ₃	E ₁	H 700	55,2	75	1 203
X0a3¹⁾	z ₁ y ₁	E ₇ E ₁		H 500 S	79,7	90	6 245—250
X0a4	z ₁ y ₁	E ₇		H 500	46,0	90	10 206—215
"	z ₁ y ₁	E ₇ E ₁		H 500 S	47,0	90	1 251
X0a5²⁾	z ₁ y ₇	E ₇ E ₁		H 1360 S	138,0	135	6 216—221
X0a7	z ₁ y ₁	E ₇		H 600 S	45,5	90	26 222—244, 255—257
X0a8³⁾	z ₁ y ₇	E ₇ E ₁		H 1200 S	167,3	115	2 253, 254
Xa1⁴⁾	z ₁ y ₈	E ₄ E ₁		H 150	27,0	70	2 201, 202
Xa3	z ₁ y ₁	E ₇ E ₁		H 700	46,9	75	1 205
Xa4	z y ₁	E ₇ E ₁		100 S	19,8	60	1 252
X04	z y ₁	E ₃		V ₇ H 410 S	40,3	110	2 15, 16
X05	z ₁ y ₁	E ₇		V ₇ H 480 S	45,4	90	1 20
X06	z y ₁	E ₃		V ₇ H 150 S	32,2	75	3 300, 308, 309
X1	z y ₃	E ₃		V ₇ H 90	30,0	60	3 1, 2, 7
XF1	z ₁ y ₁	E ₃	V ₄	H 220	40,0	65	3 21—23
X0a1p	z y ₁	E ₄ E ₁		H 280	29,7	60	1 30
Xa1p⁴⁾	z y ₁	E ₄ E ₁		H 68	12,9	40	1 26
XF0a1p	z y ₁	E ₄ E ₁		H 280	26,7	60	3 27—29
X02p	—	E ₂	V ₄	H 200	20,0	80	1 19
X03p	—	E ₃	V ₇ H	260	21,8	60	1 460
X04p	y ₁	E ₃	V ₇ H	320 S	23,2	80	2 711, 712
"	—	E ₃	V ₇ H	270	23,2	60	1 461
X06p	—	E ₃	V ₇ H	150 S	23,2	75	1 714
X1p	z ₁ y ₁	E ₃	V ₇ H	170	12,3	60	1 433
X2p	z y ₁	E ₃	V ₄	H 180	16,1	60	1 459
XF0p	z y ₃	E ₃		H 150	29,9	60	1 872
XG1p	z ₁ y ₁	E ₃	V ₄	H 170	11,1	60	1 432
Y0a1	z	E ₇ E ₁		H 170 S	16,0	100	1 31
Y0	— w	E ₃	V ₇ H	110	10,3	80	33 372—374, 376—393, 407, 410—412, 521—523, 539—543
"	— w	E ₃	V ₇ H	110	12,0	80	2 408, 409
"	—	E ₃	V ₇ H	110	10,3	80	1 524
Y01	— w	E ₃	V ₇ H	130	12,6	80	5 394—398
"	—	E ₃	V ₇ H	130	12,6	80	82 399—406, 414—421, 436—456, 463—468, 470—475, 503—513, 515, 516, 525—529, 532—535, 548—551, 583, 643, 644, 650, 651, 653, 654
"	—	E ₃	V ₇ H	115	14,0	80	1 422
"	—	E ₃	V ₇ H	130 S	14,0	80	1 652
Y01s	—	E ₃	V ₇ H	130	12,6	80	55 555—573, 600, 601, 610—629, 645—649, 655—657, 661—666
Y02	— z	E ₃	V ₇ H	190 S	26,0	80	5 485—487, 659, 660
"	— z	E ₃	V ₇ H	190 S	23,8	110	3 536—538
Y03	— z y ₁	E ₃	V ₇ H	260 S	26,6	110	2 552, 553

¹⁾ Varje motorvagnsenhet litt **X0a3** består av två sammankopplade 4-axliga boggivagnar.

²⁾ " " " " tre " " " "

³⁾ " " " " fyra " " " "

⁴⁾ **Xa1** och **Xa1p** är 3-axliga vagnar.

Litt	Utrustning			Total vikt i ton	Sth km per timme	Antal	N u m m e r	
YC04	-	E ₃	V ₇ H	130 S	14,0	115	4	667—670
YC06	-	E ₃	H	200 S	18,4	110	142	748—787, 812—871, 988—999, 1002—1029, 1036, 1037
YC08	-	E ₃	H	200 S	17,4	110	2	1000, 1001
Y	- w	E ₃	V ₇ H	110	6,7	80	51	313, 314, 317—324, 326—330, 332, 334—350, 352, 358, 359, 362—370, 488, 518, 519, 530, 545, 547
"	-	E ₃	V ₇ H	110	6,7	80	4	325, 351, 354, 356
YT_i	-	E ₃	V ₇ H	110	7,5	80	2	357, 371
"	- w	E ₃	V ₇ H	110	7,5	80	1	520
Yo_ap	z	E ₃	E ₁	H	150	13,4	80	2 24, 25
Y_op	-	E ₃	V ₇ H	110	11,0	80	3	413, 693, 694
"	- w	E ₃	V ₇ H	110	11,0	80	15	718, 719, 730—733, 735, 736, 738, 740—744, 747
Yo₁p	-	E ₃	V ₇ H	130	11,0	80	44	477—483, 493—502, 574, 579—582, 671, 682, 683, 686—690, 695—698, 701—703, 720—726
"		E ₃	V ₄ V ₇ H	130	11,0	80	5	634—638
"		E ₃	V ₇ H	130	11,0	80	2	684, 685
"	-	E ₃	V ₇ H	130	16,3	80	2	699, 700
Yo₂p	-	E ₃	V ₇ H	130 S	14,7	80	5	704—708
Yo₃p	-	y ₁	E ₃	V ₇ H	260 S	22,5	80	2 709, 710
YC04p	-	E ₃	H	130 S	18,0	80	14	593—599, 672—676, 691, 692
YC05p	-	E ₃	H	130 S	13,7	85	35	788—811, 873—883
Y_p	-	E ₃	V ₇ H	110	7,5	80	2	360, 361
"	- w	E ₃	V ₇ H	110	7,5	80	1	727
Y_ot	- w	E ₃	V ₇ H	110	9,9	80	2	630, 631
Yo₁t	-	E ₃	V ₇ H	130	11,0	80	1	489
"	-	E ₃	V ₇ H	130	11,5	80	10	476, 490—492, 575—578, 632, 633
YC04t	-	E ₃	H	130 S	18,0	80	14	584—592, 677—681
UC01	-	E ₃	V ₄			1	1603	
UC01s	-	E ₃	V ₄			4	1644—1647	
UCDF09		E ₃	V ₄	S		1	1566	
UCF01	-	E ₃	V ₄			7	1580, 1589, 1592, 1598—1601	
"	- w	E ₃	V ₄			4	1590, 1591, 1593, 1594	
UCF02	-	E ₃	V ₄			5	1550, 1567, 1568, 1572, 1602	
"	- w	E ₃	V ₄			1	1551	
UCF02s	- w	E ₃	V ₄			9	1604—1612	
"	-	E ₃	V ₄			21	1628—1643, 1674—1678	
UCF03	- w	E ₃	V ₄			1	1573	
"	-	E ₃	V ₄			4	1662—1665	
UCF04s	-	E ₃	V ₄			5	1666—1670	
UCF06	-	E ₂	E ₈	V ₄	S	37	1776—1781, 1827—1841, 1885—1900	
UCF06y	-	E ₂	E ₈	V ₄	H	58	1756—1775, 1842—1879	
UDF01	- w	E ₃	V ₄			2	1583, 1586	
"	-	E ₃	V ₄			2	1584, 1585	
UDF02	- w	E ₃	V ₄			1	1595	
UDF03s	-	E ₃	V ₄			1	1671	
UDF04	-	E ₃	V ₄			1	1582	
UDF05s	-	E ₃	V ₄			2	1672, 1673	
UDF020	-	E ₂	E ₈	V ₄	S	16	1819—1826, 1915—1922	

Litt	Utrustning			Antal	N u m m e r
UF01	-	E ₃	V ₄	1	1728
UF06	-	E ₂	E ₃	11	1880—1884, 1959—1964
UF1	w	E ₃		3	1500, 1501, 1578
UF2	w	E ₃		36	1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1513—1515, 1518—1524, 1526, 1529, 1533—1535, 1537—1544, 1546, 1565, 1574, 1575, 1577, 1596, 1597, 1657
"		E ₃		7	1512, 1517, 1528, 1545, 1547, 1576, 1658
"	-w	E ₃		1	1656
"	-	E ₃		1	1659
UF3	w	E ₃		1	1532
UF6		E ₃	V ₄	1	1581
"		E ₃		8	1503, 1506, 1510, 1516, 1527, 1536, 1548, 1727
"	w	E ₃		2	1525, 1530
"	-	E ₃		3	1531, 1660, 1661
UC01p	-	E ₃	V ₄	3	1679, 1693, 1708
UC02p	-	E ₃	V ₄	1	1692
UCD01p	-	E ₃	V ₄	2	1556, 1557
UCDF01p	-	E ₃	V ₄	1	1652
UCF01p	-	E ₃	V ₄	1	1694
UCF02p	-	E ₃	V ₄	3	1651, 1687, 1690
UCF03yp	-	E ₂	E ₃	21	1791—1811
UCF04p	-	E ₃	V ₄	5	1554, 1555, 1570, 1571, 1615
UCF05p	-	E ₂	E ₃	4	1680—1683
UCF06p	-w	E ₃	V ₄	10	1741—1750
"	-	E ₃	V ₄	4	1709—1711, 1722
UCF07p	-	E ₃	V ₄	1	1712
UCF08p	-	E ₃	V ₄	2	1713, 1714
UCF09p	-w	E ₃	V ₄	2	1723, 1724
UCF010p	w	E ₃	V ₄	1	1755
UCF011p	-	E ₃	V ₄	5	1553, 1587, 1588, 1616, 1716
UCF012p	-	E ₃	V ₄	1	1650
UD01p	-w	E ₃	V ₄	1	1725
UDF01p	-	E ₃	V ₄	3	1691, 1695, 1696
UDF02p	-	E ₃	V ₄	4	1558, 1559, 1653, 1689
"	w	E ₃	V ₄	3	1751—1753
UDF03p	-w	E ₃	V ₄	1	1726
UDF010p	-	E ₂	E ₃	2	1624, 1625
UDF012p	-	E ₃	V ₄	1	1718
UDF013p	-	E ₂	E ₃	4	1814—1817
UDF014p		E ₂	E ₃	1	1754
UDF015p	-	E ₃	V ₄	1	1719
UF01p	-	E ₂	E ₃	3	1812, 1813, 1912
UF02p	-	E ₃	V ₄	1	1717
UF2p		E ₃		10	1507, 1560—1563, 1654, 1655, 1699—1701
"	w	E ₃		9	1697, 1698, 1720, 1729—1732, 1734, 1735
"		E ₃	V ₄	1	1617
UF3p		E ₃		1	1702
UF5p		E ₃		5	1703—1707

Litt	Utrustning			Antal	N u m m e r					
UCF01t	-/-	E ₃	V ₄	4	1552, 1569, 1613, 1614					
UCF02t	-/-	E ₃	V ₄	1	1649					
UCF05t	-/-	E ₂	E ₃	S	7	1618—1621, 1684—1686				
UDF01t	-/-w	E ₃	V ₄	1	1648					
UDF010t	-/-	E ₂	E ₃	S	2	1622, 1623				
UF2t		E ₃		1	1564					
2. Beställda, men ännu ej levererade fordon.										
Litt YCoa6 30 st. nr 958—987; YC06 176 st. nr 1030—1035, 1038—1207; YC05p 74 st. nr 884—957; UC06 15 st. nr 1944—1958;										
UCF06 11 st. nr 1782—1790, 1901, 1902; UCF06y 142 st. nr 1923—1943, 1974—2002, 2015—2106; UDF015 12 st. nr 2003—										
2014; UF06 9 st. nr 1965—1973; UCF03p 48 st. nr 2107—2154; UCF03yp 9 st. nr 1903—1911; UDF013p 1 st. nr 1818;										
UF01p 2 st. nr 1913, 1914										Summa 520
3. Slopade, i avvaktan på tillfälle till skrotning eller försäljning eller för särskilt ändamål avsedda, avställda fordon.										
Litt X0a2 nr 204; X05p nr 713; Y nr 331; Y0p nr 728, 739, 745, 746; UF2p nr 1736, 1740										Summa 9

1955

Uppgift på fabrikanterna av motorvagnarna och rälsbussarna samt

Nr	Hundratal										Nr
	0	1	2	3	4						
00											00
01	X1 ASEA 1927—			Xa1 ASEA 1912—	X06 Hässleholm 1931—	Y01 Umeå 1940—					01
02	" " "			" " "	X4a/C01 Deutsche-Werke 1922—1932	" " "					02
03	Xc2 " 1924—1940			X0a2 ¹⁾ Atlas 1902—	" " 1933	" " "					03
04	Xc3 " 1913—1937			" 1) " 1953	XDg1 Kalmar 1923—1945	" " "					04
05	X01 " 1938—1946			Xa3 ASEA 1929—	XDg2 " 1933—	" " "					05
06	X0d5 " 1932—1944			X0a4 " 1939—	" " "	" " "					06
07	X1 " 1925—			" " "	Y Umeå " 1948	Y0 " 1938—					07
08	Xd2 " " 1944			" " "	X06 Hässleholm 1925—	" " Motala 1939—					08
09	XFd " 1921—1945			" " "	" " "	" " "					09
10	Xd1 " 1925—"			" " "	Y4b Umeå 1932—1940	" " Umeå 1938—					10
11	" " 1928—"			" " "	Y " 1934—1953	" " "					11
12	" " " "			" " "	" " "	" " "					12
13	X02 Kockums 1930—1948			" " "	" " "	Y0p " 1939—					13
14	X03 " " " "			" " "	" " "	Y01 " 1941—					14
15	X04 Huke-Holmann 1938—			" " "	Yp " 1932—1942	" " "					15
16	" " " "			X0a5 ASEA, ASJ 1948—	YT1 " 1951	" " "					16
17	X01 ASEA 1937—1946			" " "	Y " 1935—	" " "					17
18	X0md1 Nohab 1936—1941			" " "	" " "	" " "					18
19	X02p Motala 1938—			" " "	" " "	" " "					19
20	X05 Kockums 1935—			" ASEA, Kockums " —	" " "	" " "					20
21	XF1 ASEA 1925—			" " "	" " "	" " "					21
22	" " " "			X0a7 ASEA, ASJ 1949—	" " "	" " "					22
23	" " " "			" " "	" " "	" " "					23
24	Y0a1p ASEA, Umeå 1949—			" " "	" " "	" " "					24
25	" " 1950—			" " "	" " 1936—	Xb2 HHJ 1930—1945					25
26	Xa1p ASEA 1907—			" " "	" " "	X2 " 1933—1949					26
27	XF0a1p ASEA, ASJ 1915—			" " "	" " "	" " "					27
28	" " " "			" " "	" " "	Y Nohab 1936—1944					28
29	" " " "			" " "	" " "	Y0p " 1954—					29
30	X0a1p " 1936—			" " "	" " "	Xmg3 ULB 1924—1942					30
31	Y0a1 " 1948—			" " "	" " "	Xg4p Kalmar 1931—1945					31
32				" " "	" " "	XG1p " 1935—					32
33				" " "	" " "	X1p " 1936—					33
34				" " "	" " "	Y Motala 1935—1950					34
35				" " "	" " "	Yp " 1936—"					35
36				" " "	" " "	Y01 Umeå 1941—					36
37				" " 1950—	" " "	" " "					37
38				" " "	" " "	" " "					38
39				" " "	" " "	" " "					39
40				" " 1949—	" " "	" " "					40
41				" " "	" " "	" " "					41
42				" " "	" " "	" " "					42
43				" " "	" " "	" " "					43
44				" " "	" " "	" " "					44
45			X0a3 ASEA 1939—	" " "	" " 1937—	" " "					45
46			" " "	" " "	" " "	" " "					46
47			" " "	" " "	" " "	" " "					47
48			" " "	" " "	" " "	" " "					48
49			" " "	" " "	" " "	" " "					49

¹⁾ Ombyggda år 1929 hos ASEA.

årtalen för fordonens tillverkning och nedskrotning eller försäljning.

Nr	H u n d r a t a l								Nr
	0	1	2	3	4				
50			X0a3 ASEA 1946—	Y Umeå 1937—	Y01 Umeå 1942—				50
51			X0a4 n 1939—	n n —	n n —				51
52			Xa4 n 1926—	n n —	n n —				52
53			X0a8 n 1947—	n n —	n 1953	n n 1943—			53
54			n n n —	n n —	n n —	n n —			54
55			X0a7 ASEA, ASJ 1951—	n n —	n 1954	n n —			55
56			n n n —	n n —	n n 1941—				56
57			n n n —	YT1	n n —	Xg3 Kalmar 1931—1945			57
58			XFa1 ASEA, Kalmar 1916—1953	Y n —	n n —	n n —			58
59				n n —	X2p	n 1935—			59
60				Yp	n n —	X03p Motala n —			60
61				n n —		X04p n 1938—			61
62				Y n —		Yp n 1937—1953			62
63				n n —		Y01 Umeå 1943—			63
64				n n —		n n —			64
65				n n —		n n —			65
66				n n —		n n —			66
67				n n —		n n —			67
68				n n 1938—		n n —			68
69				n n —		n n —			69
70				n n —		n n —			70
71				YT1	n n —	n n —			71
72				Y0	n n —	n n —			72
73				n n —		n n 1944—			73
74				n n —		n n —			74
75				n n n —	1950	n n —			75
76				n n —		Y01t n 1943—			76
77				n n —		Y01p n 1942—			77
78				n n —		n n —			78
79				n n —		n n —			79
80				n n —		n n 1943—			80
81				n n —		n n —			81
82				n n —		n n 1944—			82
83				n n —		n n —			83
84				n n —		Yt Motala 1936—1953			84
85				n n —		Y02 Nohab 1938—			85
86				n n —		n n —			86
87				n n —		n n —			87
88				n n 1939—		Y Umeå 1937—			88
89				n n —		Y01t Nohab 1936—			89
90				n n —		n Umeå 1944—			90
91				n n —		n n 1945—			91
92				n n —		n n —			92
93				n n —		Y01p n 1944—			93
94				Y01	n n —	n n —			94
95				n n —		n n —			95
96				n n —		n n —			96
97				n n —		n n —			97
98				n n —		n n —			98
99				n n 1940—		n n 1945—			99

Uppgift på fabrikanterna av motorvagnarna och rälsbussarna samt

Nr	Hundratal										Nr					
	5		6		7		8		9							
00	Y01p	Umeå	1945—	Y01s	Umeå	1947—	Y01p	Söderberg	1948—	YC05p	Umeå	1953—	YC05p	Umeå	—	00
01	»	»	» —	»	»	» —	»	Umeå	1940—	»	»	» —	»	»	—	01
02	»	»	» —	»	»	—	»	»	1941—	»	»	» —	»	»	—	02
03	Y01	»	1944 —	»	»	—	»	»	1943—	»	»	» —	»	»	—	03
04	»	»	» —				Y02p	Gen. Motor	1945—	»	»	» —	»	»	—	04
05	»	»	» —				»	»	» —	»	»	1954—	»	»	—	05
06	»	»	» —				»	»	» —	»	»	» —	»	»	—	06
07	»	»	» —				»	»	» —	»	»	» —	»	»	—	07
08	»	»	» —				»	»	1946—	»	»	» —	»	»	—	08
09	»	»	1945 —				Y03p	Söderberg	1950—	»	»	» —	»	»	—	09
10	»	»	» —	Y01s	Umeå	1948—	»	»	» —	»	»	» —	»	»	—	10
11	»	»	» —	»	»	» —	X04p	Motala	1937—	»	»	» —	»	»	—	11
12	»	»	» —	»	»	—	»	»	—	YC06	Linköping	1953—	»	»	—	12
13	»	»	—	»	»	—	X05p	Deutsche W.	1930—1954	»	»	» —	»	»	—	13
14	»	»	—	»	»	—	X06p	ASEA	1938—	»	»	» —	»	»	—	14
15	»	»	1946—	»	»	» —	XF1p	ASJ	1932—1950	»	»	» —	»	»	—	15
16	»	»	1945—	»	»	» —	Yp	Nejala, Hägglund	1937—1952	»	»	» —	»	»	—	16
17	Y	Motala	1936—1944	»	»	—	YGp	»	—1954	»	»	» —	»	»	—	17
18	»	Umeå	1936—	»	»	—	Y0p	Umeå	1938—	»	»	» —	»	»	—	18
19	»	»	» —	»	»	—	»	»	1939—	»	»	» —	»	»	—	19
20	YT1	»	» —	»	»	—	Y01p	»	1940—	»	»	» —	»	»	—	20
21	Y0	»	1938—	»	»	—	»	»	» —	»	»	» —	»	»	—	21
22	»	»	» —	»	»	—	»	»	1942—	»	»	» —	»	»	—	22
23	»	»	» —	»	»	—	»	»	1943—	»	»	» —	»	»	—	23
24	»	»	» —	»	»	—	»	»	1944—	»	»	» —	»	»	—	24
25	Y01	»	1939—	»	»	—	»	»	» —	»	»	» —	»	»	—	25
26	»	»	1942—	»	»	—	»	»	1948—	»	»	» —	»	»	—	26
27	»	»	1943—	»	»	—	Yp	»	1937—	»	»	» —	»	»	—	27
28	»	»	1942—	»	»	—	Y0p	»	1943—1954	»	»	» —	»	»	—	28
29	»	»	» —	»	»	—	»	»	» — »	»	»	» —	»	»	—	29
30	Y	»	1935—	Y0t	»	1937—	»	»	1941—	»	»	» —	»	»	—	30
31	»	»	» — 1948	»	»	1938—	»	»	1939—	»	»	» —	»	»	—	31
32	Y01	»	1940—	Y01t	»	1944—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	32
33	»	»	1941—	»	»	1946—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	33
34	»	»	1940—	Y01p	»	1941—	»	»	—1953	»	»	» —	»	»	—	34
35	»	»	» —	»	»	—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	35
36	Y02	Nohab	1938—	»	»	1942—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	36
37	»	»	» —	»	»	—	»	»	—1953	»	»	» —	»	»	—	37
38	»	»	» —	»	»	—	»	»	1940—	»	»	» —	»	»	—	38
39	Y0	Umeå	» —	Y	Nohab	1938—1949	»	»	1941—1954	»	»	» —	»	»	—	39
40	»	»	» —	»	»	—	»	Motala	» — 1951	»	»	1943—	»	»	—	40
41	»	»	» —	»	»	—	»	—	» — 1952	»	»	1938—	»	»	—	41
42	»	»	» —	»	»	—	»	—	Umeå	1936—1953	»	1939—	»	»	—	42
43	»	»	» —	»	»	—	Y01	»	» 1942—	»	»	» —	»	»	—	43
44	Y	»	» —	»	»	— 1948	»	»	1944—	»	»	1940—	»	»	—	44
45	»	»	1937—	Y01s	»	1947—	»	»	1941—1954	»	»	» —	»	»	—	45
46	»	»	» — 1947	»	»	—	»	»	1943—	»	»	» —	»	»	—	46
47	»	»	» —	»	»	—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	47
48	Y01	»	»	1946—	»	»	»	»	—	YC06	Hägglund	1953—	»	»	—	48
49	»	»	» —	»	»	—	»	»	—	»	»	» —	»	»	—	49

ärtalet för fordonens tillverkning och nedskrotning eller försäljning.

Nr	Hundratal										Nr							
	5		6		7		8		9									
50	Y01	Umeå	1946—	Y01	Umeå	1942—	YC06	Hägglund	1953—	YC06	Linköping	1953—	YC05p	Umeå	—	50		
51	»	»	»	»	»	1943—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	51		
52	Y03	Nohab	»	—	»	Linköping	1946—	»	»	»	Kalmar	»	»	»	—	52		
53	»	»	»	—	»	Umeå	1944—	»	»	»	»	»	»	»	—	53		
54	Y01	Umeå	»	—1950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	54		
55	Y01s	»	1946—	Y01s	»	1947—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	55		
56	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	56		
57	»	»	»	—	»	»	1948—	»	»	»	»	»	»	»	—	57		
58	»	»	»	—	Y02	Motala	1938—1949	»	»	»	»	»	»	YC0a6	Linköping	—	58	
59	»	»	»	—	»	Nohab	»	»	»	»	»	»	»	»	—	59		
60	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	60		
61	»	»	1947—	Y01s	Umeå	1950—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	61		
62	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	62		
63	»	»	»	—	»	»	1949—	»	»	»	»	»	»	»	—	63		
64	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	64		
65	»	»	»	—	»	»	1950—	»	»	»	»	»	»	»	—	65		
66	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	66		
67	»	»	»	—	YC04	»	1951—	»	»	»	»	»	»	»	—	67		
68	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	68		
69	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	69		
70	»	»	»	—	»	»	1952—	»	»	»	»	»	»	»	—	70		
71	»	»	»	—	Y01p	»	1948—	»	»	»	»	»	»	»	—	71		
72	»	»	1948—	YC04p	Eksjö	1950—	»	»	»	»	XF0p	ASEA	1925—	»	»	—	72	
73	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	YC05p	Umeå	1954—	»	»	—	73	
74	Y01p	»	1947—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	74		
75	Y01t	»	1946—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	75		
76	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	76		
77	»	»	1947—	YC04t	»	1951—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	77		
78	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	78		
79	Y01p	»	1940—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	79		
80	»	»	»	—	»	»	»	»	1954—	»	»	»	»	»	—	80		
81	»	»	1943—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	81		
82	»	»	1946—	Y01p	Umeå	1945—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	82		
83	Y01	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	83		
84	YC04t	Eksjö	1949—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	84		
85	»	»	1950—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	85		
86	»	»	1949—	»	»	1946—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	86		
87	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	87		
88	»	»	1950—	»	»	1948—	YC05p	Umeå	1952—	»	»	»	»	YC06	»	1954—	88	
89	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	89	
90	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	90	
91	»	»	»	—	YC04p	Eksjö	1951—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	91
92	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	92	
93	YC04p	»	1949—	Y0p	Umeå	1939—	»	»	1953—	»	»	»	»	»	»	»	—	93
94	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	94	
95	»	»	»	—	Y01p	»	1940—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	95	
96	»	»	»	—	»	»	1942—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	96	
97	»	»	»	—	»	»	1946—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	97	
98	»	»	1950—	»	»	1941—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	98	
99	»	»	»	—	»	Söderberg	1948—	»	»	»	»	»	»	»	»	—	99	

Uppgift på fabrikanterna av motorvagnarna och rälsbussarna samt

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	10	11	12	13	14	
00	YC08 Linköping 1954—	YC06 Linköping	—	YC06 Linköping	—	00
01	»	»	—	»	—	01
02	YC06	»	—	»	—	02
03	»	»	—	»	—	03
04	»	»	—	»	—	04
05	»	»	—	»	—	05
06	»	»	—	»	—	06
07	»	»	—	»	—	07
08	»	»	—	»	—	08
09	»	»	—	»	—	09
10	»	»	—	»	—	10
11	»	»	—	»	—	11
12	»	»	—	»	—	12
13	»	»	—	»	—	13
14	»	»	—	»	—	14
15	»	»	—	»	—	15
16	»	»	—	»	—	16
17	»	»	—	»	—	17
18	»	»	—	»	—	18
19	»	»	—	»	—	19
20	»	»	—	»	—	20
21	»	»	—	»	—	21
22	»	»	—	»	—	22
23	»	»	—	»	—	23
24	»	»	—	»	—	24
25	»	»	—	»	—	25
26	»	»	—	»	—	26
27	»	»	—	»	—	27
28	»	»	—	»	—	28
29	»	»	—	»	—	29
30	»	»	—	»	—	30
31	»	—	—	»	—	31
32	»	—	—	»	—	32
33	»	—	—	»	—	33
34	»	—	—	»	—	34
35	»	»	—	»	—	35
36	»	»	1954—	»	—	36
37	»	»	»	»	—	37
38	»	»	—	»	—	38
39	»	»	—	»	—	39
40	»	»	—	»	—	40
41	»	»	—	»	—	41
42	»	»	—	»	—	42
43	»	»	—	»	—	43
44	»	»	—	»	—	44
45	»	»	—	»	—	45
46	»	»	—	»	—	46
47	»	»	—	»	—	47
48	»	»	—	»	—	48
49	»	»	—	»	—	49

årtalen för fordonens tillverkning och nedskrotning eller försäljning.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	10	11	12	13	14	
50	YC06 Linköping	—	YC06 Linköping	—		50
51	»	»	»	»		51
52	»	»	»	»		52
53	»	»	»	»		53
54	»	»	»	»		54
55	»	»	»	»		55
56	»	»	»	»		56
57	»	»	»	»		57
58	»	»	»	»		58
59	»	»	»	»		59
60	»	»	»	»		60
61	»	»	»	»		61
62	»	»	»	»		62
63	»	»	»	»		63
64	»	»	»	»		64
65	»	»	»	»		65
66	»	»	»	»		66
67	»	»	»	»		67
68	»	»	»	»		68
69	»	»	»	»		69
70	»	»	»	»		70
71	»	»	»	»		71
72	»	»	»	»		72
73	»	»	»	»		73
74	»	»	»	»		74
75	»	»	»	»		75
76	»	»	»	»		76
77	»	»	»	»		77
78	»	»	»	»		78
79	»	»	»	»		79
80	»	»	»	»		80
81	»	»	»	»		81
82	»	»	»	»		82
83	»	»	»	»		83
84	»	»	»	»		84
85	»	»	»	»		85
86	»	»	»	»		86
87	»	»	»	»		87
88	»	»	»	»		88
89	»	»	»	»		89
90	»	»	»	»		90
91	»	»	»	»		91
92	»	»	»	»		92
93	»	»	»	»		93
94	»	»	»	»		94
95	»	»	»	»		95
96	»	»	»	»		96
97	»	»	»	»		97
98	»	»	»	»		98
99	»	»	»	»		99

Person-, post- och resgodsvagnar.

Beteckningar för vagnarnas huvudlitt.

Litt **A** utmärker personvagnar med sovinredning och halvkupéer för 1- och 2-klass.

» **B** » » helkupéer eller öppna rum » 1- » 2- » .

» **C** » » för 3-klass.

» **D** » postvagnar.

» **F** » resgodsvagnar samt vagnar med värmeledningsångpanna eller värmeledningstransformator.

» **R** » restaurangvagnar.

Kombination av ovanstående litt utmärker, att vagnen i fråga omfattar flera klasser eller avelningar.

Beteckningen **E** före huvudlitt utmärker vagnar med begränsad användning till med EJ övertaget normalspårnät.

Boggivagnar utmärkas med en nolla (0) omedelbart efter huvudlitt.

Beskrivning å de olika vagnlitt.

A01b, täckta övergångar, korridor, 10 halvkupéer, sneda mellanväggar, sovinredning, 1 toalett. (Vagnarna användbara uteslutande som sovvagnar. Nr 1070 och 1296 ha vattenvärmare för tvättvatten samt el. rakapparaturutrustning.)

A01c, » » » 10 » » » sovinredning, 1 toalett. (Nr 1001, 1004 och 1007 ha wc, vattenvärmare för tvättvatten samt el. rakapparaturutrustning.)

A01d, » » » 9 » » » sovinredning, 2 toaletter, tjänstekupé.

A02a, » » » 10 » raka » » » » tjänstekupé med sovplats, 2 toaletter. (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)

A02b, » » » » 10 » sneda » » sovinredning, tjänstekupé, 2 toaletter. (Nr 2807, 2809 ha vattenvärmare för tvättvatten samt el. rakapparaturutrustning.) (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)

A03 nr 1246, täckt övergång i ena, plattform i andra änden, korridor, 2 salonger, 2 halvkupéer med raka, 2 med sneda mellanväggar, sovinredning i ena salongen och kupéerna, tjänstekupé med sovplats, 1 toalett.

» 1366, plattformer, korridor, salong, 4 halvkupéer, raka mellanväggar, sovinredning i kupéerna, tjänstekupé med sovplats, 1 toalett.

» 1412, täckta övergångar, korridor, 2 salonger, 6 halvkupéer, sovinredning i kupéerna, tjänstekupé med sovplats, 1 toalett.

» 1864, » » » » salong, 2 större sovkupéer, 3 halvkupéer 1-klass, 1 halvkupé 3-klass, raka mellanväggar, sovinredning i salongen och kupéerna, tjänstekupé med sovplats, pantry, 2 toaletter, wc, resgodsrum, vattenvärmare för tvättvatten. (R. I. C.)

» 2904, » » » » 2 större sovkupéer, 3 halvkupéer 1-klass, 2 halvkupéer 3-klass, sovinredning i salongen och kupéerna, tjänstekupé med sovplats, pantry, 3 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, el. rakapparaturutrustning. Deras Majestäter Konungens och Drottningens vagn. (R. I. C.)

» 3608, plattformer, korridor, 1 större och 1 mindre salong, 1 kupé, sovinredning i lilla salongen och kupén, tjänstekupé, pantry, 1 toalett.

» 3945, täckta övergångar, korridor, salong, 2 kupéer 1-klass, 4 halvkupéer 2-klass, sovinredning i kupéerna, tjänstekupé med pantry och sovplats, 1 toalett, wc, duschrum, vattenvärmare, el. rakapparaturutrustning. Fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.

A04, täckta övergångar, korridor, 11 halvkupéer, raka mellanväggar, sovinredning, tjänstekupé, 1 toalett.

A05a, » » » 11 » sneda mellanväggar, sovinredning, tjänstekupé med sovplats, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, fläktventilation med elvärmebatteri samt el. rakapparaturutrustning.

A05b, » » » 12 » » » mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, fläktventilation med elvärmebatteri samt el. rakapparaturutrustning.

ABC03, » » » 1 hel-, 5 halvkupéer 1- eller 2-klass, 5 halvkupéer 3-klass, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter.

AC01, » » » 4 halvkupéer 1 klass, 5 halvkupéer 3 klass, sneda mellanväggar, sovinredning, tjänstekupé med sovplats, 2 toaletter.

- AC02a**, täckta övergångar, korridor, 5 halvkupéer 1-klass, 5 halvkupéer 3-klass, sneda mellanväggar i andra klass, sovinredning, 1 toalett. (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)
- AC02c**, " " " 7 " 1- " , 5 halvkupéer 3-klass, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten. (R. I. C. Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Norge, Polen, Tyskland.)
- AC03a**, " " " " 5 halvkupéer 1-klass, varav 4 med sneda mellanväggar, 5 halvkupéer 3-klass, raka mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter. (Nr 1297 har dock sneda mellanväggar i samtliga halvkupéer 1-klass och i innersta 3-klass.)
- AC03b**, " " " " 5 " 1- " , sneda mellanväggar, 5 halvkupéer 3-klass, raka mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter. (Nr 2392 har sneda mellanväggar i samtliga kupéer samt tjänstekupé med liggplats.) (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)
- AC04**, " " " " 7 " 1- " , 5 halvkupéer 3-klass, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, wc och vattenvärmare för tvättvatten samtliga utom nr 2898, 2919 och 2960. (Nr 3803—3820, 3927—3929, 4344—4352 ha fläktventilation med elvärmebatteri. Nr 2897, 2903, 2920, 2959, 3803, 3806, 3809, 3812, 3813 och 4344—4352 ha el. rakapparaturutrustning.)
- AC05**, " " " " 5 " 1- " , 7 halvkupéer 3-klass, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, fläktventilation med elvärmebatteri samt el. rakapparaturutrustning.
- AC06**, " " " " 12 " 1-, 2- eller 3-klass, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, fläktventilation med elvärmebatteri samt el. rakapparaturutrustning.
- B03**, " " " " 3 helkupéer, 2 salonger, 2 toaletter.
- B04a**, " " " " 6 " 2 toaletter.
- B04b**, " " " " 8 " 1 toalett. (Nr 3984—3989, 4353—4355, 4437—4440 ha 2 toaletter samt fläktventilation med elvärmebatteri.)
- B04c**, " " " " 6 " 1 salong, 1 toalett, fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.
- B05a**, " " " 2 salonger, 36 sittplatser, 2 toaletter.
- B05b**, " " " 2 " 48 " 2 " . (Nr 3294—3296, 3604—3607, 3957—3959, 3990—3992, 4356—4358, 4441—4444 ha fläktventilation med elvärmebatteri; Nr 3607 och 4441—4444 ha lysrör.)
- B07**, inspekions och undervisningsvagnar. Nr 1120 undervisningsvagn för elektrisk drift, nr 1127 undervisningsvagn för tryckluftsbroms, nr 2249 vagn för undersökning av dragkraft m.m., nr 2509, 4474 och 4475 undervisnings- och filmförevisningsvagnar, nr 2812 vagn för undersökning av spårsläget, nr 3603 vagn för undersökning av kontaktledning m.m., nr 3646 undervisningsvagn för vagn-elektriska anläggningar, nr 3671 och 4543 »Rullande motorskola».
- BC02**, täckta övergångar, korridor, 4 helkupéer, 2-klass, 5 helkupéer 3-klass, 2 toaletter, 2 tvättrum. Lysrör. (R. I. C. Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Norge, Polen, Tyskland.)
- BC03**, plattformer, korridor, 3 helkupéer 2-klass, 1 hel-, 2 dubbekupéer 3-klass, 2 toaletter. (Nr 1023, 1045 ha 3 3-klassavd., nr 2980, 3355, 3611—3616, 3855—3857, 4115, 4121, 4129 och 4130 ha 2 3-klassavd.)
- BC04**, " " " 4 " 2- " 2 dubbekupéer 3-klass, 2 toaletter.
- BC05a**, " " " 2 " 2- " 3- " 2 " . (Nr 1083, 1240, 1253, 1259, 1428, 1660, 1751, 1892, 1896, 2868—2870, 3625—3629 hava 2 hel-, 2 dubbekupéer 3-klass, 3617—3624, 3631 hava 2 3-klassavd.)
- BC05b**, " " " 2 " 2- " varierande kupé- och avd.-indelning 3-klass, 2 toaletter.
- BC05c**, " " " 2 " 2- " 1 helkupé och 3 avd. 3-klass, sovinredning i 2-klass, 2 toaletter.
- BC06a**, täckta övergångar, korridor, 4 helkupéer 2-klass, 2 dubbekupéer 3-klass, 2 toaletter.
- BC06b**, " " " " 4 " 2- " 2 3-klassavd., 2 toaletter.
- BC07a**, " " " " 3 " 2- " 1 hel-, 2 dubbekupéer 3-klass, 2 toaletter. (Nr 3632—3640, 3642—3645 ha 2 3-klassavd. Nr 4148 har lysrör.)
- BC07b**, " " " " 2 " , 1 mindre salong 2-klass, 3 helkupéer, 1 öppen 3-klassavd. (Nr 2846—2848, ha 2 hel-, 2 dubbekupéer 3-klass, 2 toaletter. Nr 3821—3825, 3960—3965, 3993—4000, 4085, 4086, 4359—4378, 4424, 4445—4462 ha fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.)
- BC07cm**, " " " " 3 " 2-klass, 1 öppen 3-klassavd., 1 kaféavd. med 16 platser. Stort pantry, 2 toaletter.
- BC07d**, " " " " 3 " 2- " 3 helkupéer 3-klass, 1 öppen 3-klassavd., 2 toaletter.
- BC08**, " " " " 3 " 2- " 4 " 3- " 2 toaletter.
- BC09**, " " " 2 salonger och 1 kupé 2-klass med 4 platser, 2 öppna 3-klassavd., 2 toaletter.

- BC011a**, täckta övergångar, korridor, 2 helkupéer 2-klass, 3 dubbelkupéer 3-klass, 2 toaletter. (Nr 3023, 3025, 3026 ha 2 hel-, 2 dubbel-, nr 3024 4 hel-, 1 dubbel-, nr 3027, 3028 5 hel-, 1 dubbelkupéer 3-klass.)
- BC011b**, " " " 2 " 2- " , 2 hel-, 3 dubbelkupéer 3-klass, 2 toaletter. (Nr 3384—3386, 3966—3968, 4001, 4002 ha fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.)
- BC012a**, " " " 2 " 2- " , 1 salong 2-klass, 3 helkupéer 3-klass, 2 toaletter.
- BC012b**, " " " 3 " 2- " , 1 " 2- " , 2 " 3- " , 2 " .
- BC012c**, " " " 3 " 2- " , 1 " 2- " , 1 helkupé, 1 tredubbel kupé, 3-klass, 2 toaletter.
- BF05**, " " " 3 " tjänstekupé, 1 toalett.
- C01** plattformer, korridor, 1 hel-, 4 dubbelkupéer, 2 toaletter. (Nr 3085 har 3 hel-, 3 dubbelkupéer.)
- C02**, " " varierande kupé- och avd.-indelning, 1 toalett. (Nr 1027, 1277, 2292, 3103, 4185 ha 2 toaletter, nr 2292, 4185 har täckta övergångar.)
- C03**, täckta övergångar, 2 salonger, 2 toaletter, wc, vattenvärmare för tvättvatten, luftkonditionering med elvärmebatteri och kylbatteri, soffor och fönster av amerikansk typ.
- C04a**, " " 2 3-klassavd., 2 toaletter.
- C04b**, " " 2 3- " 2 " .
- C04c**, " " 2 3- " 2 " . Fläktventilation med elvärmebatteri. (Nr 3680—3683 ha icke ventilationsanordn.)
- C04d**, " " korridor, 6 helkupéer, 2 toaletter.
- C05**, plattformer, 2 3-klassavd., 2 toaletter. En del vagnar har förrum och endast 1 toalett. (Nr 3357 har 3 helkupéer, 1 dubbelkupé, 1 3-klassavd., 2 toaletter.)
- C06**, inbyggda plattformer, 2 3-klassavd., 1 toalett. (Nr 3390—3422 ha tjänstekupé. Nr 3335, 3402, 3416, 3460, 3750 ha lysrör.)
- C07** nr 2925, 4013, plattformer, korridor, genomgång, 4 helkupéer med 2 sovplatser i varje kupé, 1 kupé med 1 sovplats, 1 avdelning försedd med bord och stolar, 1 toalett. Personalvagn för tåghem.
- 2503, 2504, " , genomgång. Köksvagnar för sjukhuslägen (militära) samt för tåghem. Vagnarna indelade i kök, diskrum och förrum (med plats för mindre matbord).
 - 1273, 1275, " , 1 avdelning, försedd med bord, stolar, serveringsbord. Matsalsvagnar för tåghem.
 - 1272, 1274, " , 2 avdelningar, försedda med fasta och fallbara bord, stolar och soffor. 2 halvkupéer med 1 sovplats i vardera. Anordning för filmförevisning. Sällskapsvagnar för tåghem.
 - 2074, täckta övergångar, korridor, 5 halvkupéer, raka mellanväggar, sovinredning, sovrum, förrum, tjänstekupé med sovplats, 2 toaletter. Personalvagn för tåghem.
 - 3060, 3066, plattformar, genomgång, 1 sällskapsavd., 1 dansavd., 1 maskinrum för anordningar för filmförevisning. Sällskapsvagnar för tåghem.
 - 1080, 1081, 1092, 1258, 1438, 1658, 1725, 3877, täckta övergångar (dock ej nr 3877), 1 öppen avd. Utställningsvagnar.
 - 3030, täckta övergångar, 1 öppen avd. Sällskapsvagn för utflyktståg.
 - 1053, 1954 täckta övergångar. Logivagnar.
- C08a**, täckta övergångar, korridor, 2 hel-, 1 dubbelkupéer, 2 öppna 3-klassavd., 2 toaletter.
- C08b**, " " " 3 " 1 " 2 " 3- " , 2 toaletter samt 1 barntoalett med wc och vattenvärmare för tvättvatten. (Nr 3837—3846 ha fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.)
- C08ca**, " " " 3 hel-, 1 dubbelkupéer, 2 öppna 3-klassavd., 2 toaletter. En helkupé utrustad för ambulerande tågservering. (Nr 3261 och 3262 ha fläktventilation med elvärmebatteri.)
- C08cm**, " " " 2 helkupéer, 2 öppna 3-klassavd., 1 kaféavd. med 24 sittplatser, litet pantry, 2 toaletter.
- C08cr**, " " " 2 " 2 kaféavd. med 24 platser. Stort pantry, 1 toalett.
- C08cs**, " " " 2 " 2 öppna 3-klassavd., 1 kaféavd. med 24 sittplatser, stort pantry. 1 toalett. (Nr 3387—3389, 3464—3475, 3558—3560, 3847—3854 ha fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.)
- C08d**, " " " 3 hel-, 1 dubbelkupéer, 2 öppna 3-klassavd., 2 toaletter. (Nr 3257—3260, 3263—3266 ha fläktventilation med elvärmebatteri.)
- C08e**, " " " 2 " , 1 " , 2 öppna 3- " , tjänstekupé, 2 toaletter.
- C08f**, " " " 2 " , 1 " , 2 " 3- " , 2 toaletter. Fläktventilation med ång- och elvärmebatteri.
- C09a**, " " " 3 " , 3 " , 2 toaletter. (Nr 4224—4236 ha 2 hel-, 2 dubbel- och 1 tredubbel-helkupéer.)
- C09b**, " " " 2 " , 4 " , tjänstekupé, 2 toaletter.
- C010**, " " " sjukrum, förrum, 1 halvkupé, sovinredning, 2 toaletter. Sjukvagnar.
- C012**, " " " 12 halvkupéer, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter.
- C013**, plattformer, 2 3-klassavd., 1 toalett, ingång även på mitten av vagnen.
- C014**, täckta övergångar, korridor, 13 halvkupéer, sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter, vattenvärmare för tvättvatten samtliga utom nr 4237. (Nr 3274—3278, 3919—3926, 3946, 4003—4012, 4087—4090 ha fläktventilation med elvärmebatteri. Nr 3919—3926, 3946, 4003—4012, 4087—4090 ha wc.)

- C015, täckta övergångar, korridor, 10 halvkupéer, raka mellanväggar och 1 halvkupé med sned mellanvägg, sovinredning, 2 toaletter. (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)
- C016, " " " , 10 " , varav 4 med sneda mellanväggar, sovinredning, 2 toaletter. (Nr 1842 har raka mellanväggar och tjänstekupé.)
- C0x4, inbyggda plattformer, 2 3-klassavd., 1 toalett. Ventilationsanordning medelst varmluftvärmceledning. Vagnarna ha manöveranordning för samkörsning med motorvagnar litt X0a4.
- C0x7, " " 2 3- " 1 " . Ventilationsanordning medelst varmluftvärmceledning. Vagnarna ha manöveranordning för samkörsning med motorvagnar litt X0a7.
- C3a, " 2 3- " .
- C3c, " 2 3- " 1 toalett.
- C3d, " 2 3- " 1 " .
- C3e, " 2 3- " tjänstekupé, 1 toalett.
- C3g, " 2 3- " vindfäng, 1 toalett.
- C4, " 2 3- " 1 toalett.
- C4a, " 1 avdelning, försedd med fasta och fällbara bord, stolar och soffor. Sällskapsvagnar för tåghem.
- C7b, fälgvagnar, 8 celler, 2 toaletter.
- CC2, plattformer, 4 3-klassavd., 1 toalett (nr 2948 har tjänstekupé). Aggregatet består av två till en enhet hopbyggda vagnar litt C3d eller C3e, som vila på en 2-axlig boggi och två ensamma axlar.
- CC2s, " 4 3- " 2 toaletter. Kunna utrustas för sjukhusställ.
- CD014, " korridor, genomgång, 2 3-klassavd., 1 toalett. (Nr 3044 har 1 hel-, 2 dubbelkupéer, nr 4240 har 1 3-klassavd.)
- CD11, " " " 1 3- " 1 " vindfäng.
- CDF0x4, inbyggda plattformer, 1 3-klassavd. Vagnen har manöveranordning för samkörsning med motorvagnar litt X0a4.
- CF01, plattformer, korridor, genomgång, 2 hel-, 1 dubbelkupé, tjänstekupé, 1 toalett.
- CF02, täckta övergångar, korridor, 4 helkupéer, tjänstekupé, 1 toalett. (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)
- CF03, " " " 3 " " 1 " .
- CF04, " " " 4 " " 1 " .
- CF05, " " " 2 dubbelkupéer, " 1 " .
- CF1, plattformer, genomgång, 1 3-klassavd., tjänstekupé, 1 toalett.
- CF2, " " 1 3- " " 1 " .
- CF2b, " " 1 3- " " 1 " .
- CF3, " " 1 3- " sorteringsfack, tjänstekupé, 1 toalett.
- CF4, " " 2 3- " tjänstekupé, 1 toalett, vindfäng. (Nr 1311, 1320, 1334, 1336, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411, 3272, 3273, 3896, 3898 sakna vindfäng.)
- D022, plattformer, korridor, 1 toalett.
- D030, " genomgång, 1 " .
- D033, " " 1 " .
- D036, täckta övergångar, genomgång, Lysrör.
- D040, " " " 1 toalett. (R. I. C. Danmark, Norge, Tyskland.)
- D045, " " " 1 " . (Nr 1876—1878, 2695 (R. I. C. Danmark, Norge, Tyskland.)
- D048, plattformer, 1 " .
- D052, " genomgång, 1 " .
- D20, inbyggd plattform i ena änden, 1 " .
- D22, plattform i ena änden, genomgång.
- D30, genomgång.
- DF010, plattformer, korridor, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF013, " " " " tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF015, " " " " tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF016, " , genomgång, 2 resgodsavd., 2 tjänstekupéer å vardera 4 m², 1 toalett. (Postavd. kan vid behov utökas med resgodsavd.)
- DF018, täckta övergångar, korridor, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett. Fläktventilation med elvärmebatteri i postavd. Lysrör i postavd.
- DF019, plattform i ena änden, övergång i den andra, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF020, plattformer, genomgång, tjänstekupé 4 m². (Nr 4416, 4417 ha inbyggd plattform i ena änden, nr 4257, 4258 i båda ändarna.)
- DF025, vestibul vid postavd., täckta övergångar, plattformer, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett. Lysrör i postavd.
- DF029, plattformer, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF032, plattform i ena änden, täckt övergång i den andra, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- DF033, täckta övergångar, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett. Fläktventilation med elvärmebatteri i postavd. Lysrör i postavd.
- DF033a, " " " " 4 " 1 " . " " " " " " . Speciellt utrustade för gång tillsammans med litt D036.
- DF10, plattformer, korridor, genomgång, tjänstekupé 4 m², 1 toalett.
- F01, täckta övergångar, genomgång, tjänstekupé. (Nr 25729 har 2 dusch- och 2 omklädningsrum, vattenvärmare för tvättvatten, tjänstekupé. Duschvagn för kryssningställ.)
- F02a, " " " " " . (R. I. C. Danmark, Norge, Polen, Tyskland.)
- F02b, " " " " " . (R. I. C. Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Norge, Polen, Tyskland.)

- F03, plattformer, genomgång, tjänstekupé.
 F04, täckta övergångar, " " . (Nr 25868 har lysrör.)
 F06, plattformer, " ".
 F07, täckta övergångar, korridor, varmeledningsångpanna.
 F08, plattformer, genomgång, 1 resgodsavd., 1 sorteringsavd., 1 toalett.
 F1, plattform i tjänstekupéänden, genomgång, tjänstekupé, 5–7 m. axelavstånd.
 F2c, varmeledningsångpanna.
 F2d, plattform i ena änden, genomgång, varmeledningsångpanna.
 F2e, vagnar med strömvätagare och transformator för tåguppvärming (16000/855 volt).
 F3, plattformer, genomgång, tjänstekupé.
 F4, plattform i tjänstekupéänden, genomgång, bänkar för personbefordran, tjänstekupé.
 F5, plattformer, genomgång, tjänstekupé.
 F5a, " vid tjänstekupéänden, genomgång, tjänstekupé.
 F7, nr 25823, 25824, 55075, förråds- och kylvagnar för tåghem. Tjänstekupé, plattform i ena änden.
 " 25550, 25552, 55081, tork- och dusvhvagnar " " " " "
 " 55117, apparatvagn för prov med radioförbindelser till tåg. Plattformer. Toalett.
 " 55197, vagn för prov med värme- och ventilationsutrustning.
 F8, plattformer, genomgång, 1 resgodsavd., 1 sorteringsavd., 1 toalett.
 F9, " " " tjänstekupé.
 F10, " " " " boggi under resgodsavd.
 R02, täckta övergångar, korridor, genomgång, 40 sittplatser.
 R03, " " " " " 48 " . (Nr 3150 har lysrör. Nr 3747–3749 ha toalett, elektrisk spis samt fläktventilation med elvärmebatteri. Nr 3747 har även elektriskt stekskåp. Nr 4407–4415, 4467–4472 ha toalett, elektrisk spis, elektriskt stekskåp, luftkonditionering med kylbatteri samt lysrör.)
 RC01, " " " " " 2 3-klassavd., byfféavd. med 24 sittplatser och disk med ståplatser, 1 toalett. (Nr 3216–3218 ha fläktventilation med elvärmebatteri.)

Uppgift å antalet platser i personvagnar, motorvagnar och rälsbussar samt å lastförmågan hos post- och resgodsvagnar inkl. släpvagnar till rälsbussar. Siffror inom parentes angiva antalet sovplatser.

A. Fordon med obegränsad användning över hela normalspärnätet.

Antal	L i t t	1 klass	2 klass	3 klass	Antal	L i t t	2 klass	3 klass
12 17	A01b - 5	(10) ²⁾	-	-	4 5	BC05b 3018, 3019, 4137, 4139, 4140 ..	12	32
7	A01c	1) 20 (10) ²⁾	-	-	2	" 1866, 3020	12	40
2	A01d	1) 18 (9) ²⁾	-	-	1	" 1132	12	44
4	A02a	1) 20 (10) ²⁾	-	-	8 9	1024, 1029, 1040, 1041, 1043	12	47
6	A02b	1) 20 (10) ²⁾	-	-		1865, 1867-1869	12	48
1	A03 1246 Max. 25 sittpl. (8)	-	-	-	4	1276, 3059, 3861, 3863	12	48
1	" 1366 " 19 " (7)	-	-	-	1	3859	12	54
1	" 1412 " 28 " (12)	-	-	-	1	3862	12	55
1	" 1864 " 25 " (15)	-	-	-	2	1278, 3425	12	56
1	" 2904 " 26 " (12)	-	-	-	1	3860	12	57
1	" 3608 " 15 " (4)	-	-	-	1	3022	12	59
1	" 3945 " 24 " (10)	-	-	-	1	3424	12	62
7	A04	1) 22 (11) ²⁾	-	-	1	" 3229	12	63
10	A05a	1) 22 (11) ²⁾	-	-	3	BC05c 1030, 1032, 1035	12 (8)	47
10	A05b	1) 24 (12) ²⁾	-	-	6 7	" övriga	12 (8)	52
10	ABC03	1) 10 (5) ²⁾	6 (4)	20 (15)	14	BC06a	24	32
4	AC01	1) 8 (4) ²⁾	-	20 (15)	9	BC06b	24	39
3	AC02a. - 2	1) 10 (5) ²⁾	-	20 (15)	17	BC07a 3632-3640, 3642-3645, 4159-4162	18	39
14	AC02c	1) 14 (7) ²⁾	-	20 (15)		" övriga	18	40
12	AC03a	1) 10 (5) ²⁾	-	20 (15)	6 7 69	BC07b 2846-2848	20	48
8	AC03b	1) 10 (5) ²⁾	-	20 (15)	3	" övriga	20	46
39	AC04	1) 14 (7) ²⁾	-	20 (15)	84	BC07cm	18	38
12	AC05	1) 10 (5) ²⁾	-	28 (21)	2	BC07d	18	46
3	AC06 - 16	3)	3)	3)	5	BC08	18	32
3	B03	-	38	-	6 7	BC09	24	30
15	B04a	-	36	-	6	BC011a 3027, 3028	12	56
24	B04b	-	48	-	2	" övriga	12	48
3	B04c	-	46	-	16 17	BC011b	12	64
6	B05a	-	36	-	36	BC012a	22	24
24	B05b	-	48	-	1	BC012b	28	16
2	BC02	-	24	40	2	BC012c	28	32
3	BC03 3855-3857	-	18	31	3	BF05 (lr 3 ton, gyta 18 m ²)	18	-
1	" 4115	-	18	35	15			
2	" 4127, 4128	-	18	38				
6	" 3611-3616	-	18	39				
2	" 1023, 1045	-	18	44				
6	" 4121, 4129-4133	-	18	47				
2	" 2980, 3355	-	18	57				
45	" övriga	-	18	40				
9	BC04	-	24	32				
7	BC05a 3617-3621, 3623, 3624	-	12	45				
5	" 1428, 1660, 1751, 1892, 1896	-	12	46				
4	" 3622, 3625, 3627, 3631	-	12	52				
3	" 3626, 3628, 3629	-	12	55				
32 34	" övriga	-	12	48				

¹⁾ Vid användning som 2 klass ökas antalet sittplatser med 50 %. ²⁾ Vid användning som 2 klass fördubblas antalet sovplatser. ³⁾ 12 kupéer, av vilka var och en kan användas som 1, 2 eller 3 klass med 2, 3 resp. 4 sittplatser eller 1, 2 resp. 3 sovplatser. ⁴⁾ Härav 16 serveringsplatser.

1956

Antal	L i t t	3 klass	Antal	L i t t	3 klass
516	C01 -1	72	3839	C09a -1	72
2	C02 4179, 4180	50	44	C09b	80
6	" 1112-1115, 1128, 1129	52	5	C012	48 (36)
1	" 4185	56	21	C013	104
3	" 1133, 1136, 1137	59	37	C014	52 (39)
1	" 3103	60	9	C015	44 (33)
3 2	+/- 1121, 2292	64	7-8	C016 -1	40 (30)
3	" 1140, 1142, 1146	66	9	C0x4	95
5' 3	+/- 1027, 1138, 1145	68	22	C0x7	94
1	" 1139	69	2	C3a	49
4	" 1277, 2482, 2483, 2485	71	3	C3c 1507, 1508, 1567	42
1	" 3067	79	3	" 3880, 3882, 3883	44
3	C04a 3867-3869	64	17-18	" 1439, 1440, 1442, 1444, 1445, 1447, 1448, 1509-	
28	" 1716-1719, 1902-1906, 2000, 2001, 2004-		4	1511, 1514-1516, 1571-1575	45
	2006, 2008, 2009, 2073, 2107-2112, 2142-			" 3106, 3889, 3890, 3892	47
	2145, 2246	72	25	" 2871, 3270, 4289-4311	48
21	" övriga	68	7	" 1441, 1446, 1512, 1513, 1569, 1570, 1576	49
4	C04b 1899-1901, 3679	72	20	" 3687-3706	51
10	" övriga	64	2	" 3047, 3894	52
10' 16	C04c	88	3	" 3886, 3887, 3897	57
11	C04d	48	20-22	-2 3899-3901, 4267, 4272, 4275-4282, 4284-4288	58
1	C05 3873	62	17	" 3707-3721, 4263, 4264	59
11	" 4186-4196	64	5	" 3105, 3267, 3268, 3359, 3904	60
8	" 3668, 3669, 3672-3675, 3677, 3678	66	2	" 3360, 3361	61
3	" 3676, 4177, 4198	68	4	" 2496, 2497, 2767, 4265	64
9	" 3652-3659, 3870	72	145-14	" övriga	54
4	" 3031-3034	73	6	C3d 2254, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268	57
1	" 4199	74	21220	" övriga	59
3	" 1130, 1134, 1135	75	3	C3e 2516, 2542, 2568	52
19	" 1304-1307, 1384, 1386-1390, 1392, 1394-1396,		12	" övriga	56
	1423-1427	76	1	C3g 2598	54
16	" 3357, 3651, 3660-3667, 3670, 4176, 4178, 4181,		8	" 2615, 2623, 2631, 2632, 3001-3004	55
	4184, 4197	78	1	" 2617	59
2	3871, 3872	82	2284	" övriga	57
3	" 3649, 3650, 3864	83	1415	C4	2) 64
1	" 4202	86	2 5	C7b (8 cellar, 16 pl.) -3	—
17	" 1033, 1117, 1118, 2738, 2739, 3232, 3865, 3866,		1	CC2 2948	118
	3874, 4118, 4200, 4201, 4203-4205, 4207, 4208	88	32	" övriga	121
1	" 3358	90	20	CC2s	118
1	" 3100	94			
1	" 3356	95			
2	" 3101, 3426	98			
2	" 3230, 3231	99			
2	" 2725, 2726	102			
33	" övriga	80			
171	C06	98			
7/89	C08a -2-6-10	78			
9/88	C08b	82			
2/27	C08ca	78			
16	C08cm	¹⁾ 78			
3	C08cr	¹⁾ 47			
43	C08cs	¹⁾ 78			
49	C08d	86			
7	C08e	78			
128	C08f	78			
6	C08ca1	70			
10	C08ca2	70			

¹⁾ Härry 24 serveringsplatser. ²⁾ Vid militärtransporter av mer än tre timmars varaktighet beräknas vagnar ligg C4 rymma 52 man.

Antal	L i t t	3 klass	D-avd.		F-avd.		Antal	L i t t	3 klass	D-avd.		F-avd.	
			ton	m ²	ton	m ²				ton	m ²	ton	m ²
1	CD014 4240.....	18	2	14	—	—	8	DF010 3113—3120.....	—	2	10	6	19
1	" 3044.....	40	2	14	—	—	11	" övriga	—	2	10	7	20
2	" övriga.....	33	2	14	—	—	1	DF013	—	4	13	4	10
2	CD11	26	2	11	—	—	9	DF015 3186—3189, 3379—3383	—	3	15	6	15
1	CDF0x4	54	1	10	1,5	10	30	" övriga	—	3	15	5	14
2	CF01	32	—	—	3	20	11	DF016	—	2)	2)	2)	2)
6	CF02	32	—	—	6	16	13	DF018	—	6	18	10	30
2	CF03	24	—	—	4	18	1	DF019	—	3	19	2	8
7	CF04 3551—3557	32	—	—	9,5	25	2	DF020 4251, 4254	—	3	20	4	25
14	" övriga	32	—	—	8,5	25	2	" 4257, 4258	—	3	20	4	26
23	CF05	32	—	—	3	18	1	" 4542	—	3	20	6	21
1	CF1 4331.....	13	—	—	5	13	3	" 3497, 3498, 4247	—	3	20	6	22
1	" 4335.....	15	—	—	2,5	13	5	" 3233, 3878, 4416, 4417	—	3	20	6	23
2	" 2024, 2280	16	—	—	3	15	—	4541	—	3	20	6	23
2	" 3731, 3732	19	—	—	1	7	1	" 3879	—	3	20	6	26
3	" 4332—4334	20	—	—	1,5	7	3	DF025	—	6	25	4	21
2	" 4329, 4330	24	—	—	1,5	8	12	DF029	—	6	29	6	15
13	CF2 1627—1629, 1631, 1633—1638, 1641, 1646, 1647	22	—	—	3	15	22	DF032	—	5	32	6	25
11	" 1694, 1777, 1780, 1784, 1789, 1801, 1802, 1821, 2498—2500	22	—	—	3	15	22	DF033	—	8	33	8	23
2	CF2b	22	—	—	3	11	6	DF034	—	2	10	5	14
3	CF3	12	—	—	1,5	7	3	DF035	—	—	—	12	39
1	CF4 3896	29	—	—	2	10	4	F01	—	—	—	12	39
2021	" 1308, 1309, 1311—1313, 1315, 1318, 1320—1322, 1324, 1325, 1332, 1334, 1336, 1337, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411	30	—	—	1,5	7	14	F02a	—	—	—	12	39
1	" 3898	30	—	—	3	13	4	F02b	—	—	—	12	40
5	" 3013—3017	32	—	—	2	11	2	F03 25938—25941	—	—	—	19	52
1	" 3362	33	—	—	2	11	1	" övriga	—	—	—	19	53
1	" 3273	35	—	—	2	11	1	" 25738—25741	—	—	—	19	53
18	" 1630, 1632, 1639, 1640, 1642—1645, 3734—3742	38	—	—	1,5	7	28	" 25865—25871	—	—	—	19	52
101	" övriga	35	—	—	1,5	7	28	" 25906—25909	—	—	—	10	52
162	"	35	—	—	1,5	7	28	" övriga	—	—	—	4,5	15
3	D022	—	10	22	—	—	1	F04	—	—	—	14	24
1	D030	—	10	30	—	—	1	F05	—	—	—	7	28
1	D033	—	6	33	—	—	2	" 25756	—	—	—	8	28
3	D036	—	10	36	—	—	5	" övriga	—	—	—	5,5	28
3	D040	—	10	40	—	—	5	F06	—	—	—	8	18
7	D045	—	7,5	45	—	—	7	F07	—	—	—	10	16
3	D048	—	12	48	—	—	5	" övriga	—	—	—	8	31
4	D052	—	10	52	—	—	215	F08 55182, 55184	—	—	—	10	31
1	D20	—	6	20	—	—	2532	" 55181	—	—	—	9	30
5	D22	—	12	22	—	—	194	" 55183	—	—	—	13	30
5	D30	—	12	30	—	—	6	" 55185	—	—	—	7	17
							5	F09	—	—	—	8	24
							7	F10	—	—	—	6	23
							20	R02	40	—	—	—	—
							26	R03	48	—	—	—	—
							5	RC01	1) 63	—	—	—	—
							15 F5a press	—	—	—	13	30	
							2 F5b	—	—	—	?	23	

¹⁾ Härav 24 serveringsplatser. ²⁾ I DF016-vagnarna kan bärigheten fördelas enligt nedanstående olika kombinationer:

D-avd.		F-avd.	
ton	m ²	ton	m ²
2	16	10	37
5	22	7	31
6	24	6	29
7	35	5	19

1955

Antal	L i t t	3 klass	D-avd.		F-avd.		Antal	L i t t	3 klass	D-avd.		F-avd.	
			ton	m ²	ton	m ²				ton	m ²	ton	m ²
1	X0a2	60	—	—	—	—							
6	X0a3	142	—	—	1,5	9							
11	X0a4	75	—	—	1	4							
6	X0a5	178	—	—	1	4							
3	X0a7	255—257	64	—	2	10							
23	" övriga	74	—	—	1	5							
2	X0a8	212	—	—	1	12							
2	Xa1	37	—	—	1,5	3							
1	Xa3	45	—	—	2	4							
1	Xa4	40	—	—	—	—							
2	X04	75	—	—	—	—							
1	X05	70	—	—	—	—							
3	X06	84	—	—	—	—							
3	X1	50	—	—	0,5	5							
3	XF1	—	—	—	2	14							
1	Y0a1	48	—	—	—	—							
36	Y0	46	—	—	—	—							
89	Y01	48	—	—	—	—							
4	Y01s	600, 601, 661, 662	29	—	—	—							
51	" övriga	48	—	—	—	—							
3	Y02	536—538	50	—	—	—							
2	"	659, 660	62	—	—	—							
3	" övriga	60	—	—	—	—							
2	Y03	60	—	—	—	—							
220	Y	323, 325, 330, 334, 338	20	—	—	—							
		340, 342, 345, 346, 348,	24	—	—	—							
		351, 354, 356, 358, 359,	—	—	—	—							
		362, 363, 367—370	—	—	—	—							
32	" övriga	—	—	—	—	—							
4	YC04	56	—	—	—	—							
142	YC06	53	—	—	—	—							
2	YC08	32	—	—	—	—							
3	YT1	—	—	—	5	11							
1	UC01	56	—	—	—	—							
4	UC01s	56	—	—	—	—							
1	UCDF09	55	1	9	2	6							
11	UCF01	40	—	—	2	6							
6	UCF02	30	—	—	2,5	8							
30	UCF02s	30	—	—	2,5	8							
5	UCF03	36	—	—	2,5	8							
5	UCF04s	30	—	—	3	13							
37	UCF06	39	—	—	2	17							
58	UCF08y	36	—	—	2	17							
4	UDF01	—	3	12	3	13							
1	UDF02	—	2	10	4	16							
1	UDF03s	—	2	12	4	19							
1	UDF04	—	3,5	15	2,5	10							
2	UDF05s	—	3	16	3	15							
16	UDF020	—	3	20	3	22							
1	UF01	—	—	—	6	24							
N20	UF06	—	—	—	6	44							
3	UF1	—	—	—	3	7							
4643	UF2	—	—	—	3	9							
1	UF3	—	—	—	5	9							
1	UF6 1581	—	—	—	5	23							
13	" övriga	—	—	—	3	9							

¹⁾ Härav 30 platser i 2 klass. ²⁾ Härav 22 platser i 2 klass.

18	YC006	55	—	—
7	YC007	49	—	—
15	UC06	62	—	—
3	UCF07y	31	—	2 17

B. Fordon med begränsad användning till med EJ övertaget normalspårsnät.

Antal	Litt	Nummer	2	3	D-avd.		Antal	Litt	Nummer	3	D-avd.		F-avd	
			klass		ton	m ²				klass	ton	m ²	ton	m ²
2	EBC03	8049, 8052	18	32	—	—	1	EC3c	9249	42	—	—	—	—
1	"	8089	18	35	—	—	1	"	9052	43	—	—	—	—
2	"	8036, 8102	18	40	—	—	1	"	9156	44	—	—	—	—
4	"	8062, 8065, 8141, 8142	18	45	—	—	1	"	9085	46	—	—	—	—
12	" - /	8018, 8020, 8046, 8047, 8050, 8053, 8054, 8063, 8064, 8087, 8113, 8145	18	47	—	—	2	"	9041, 9064, 9087, 9092, 9093, 9094, 9166	48	—	—	—	—
1	"	8019	18	55	—	—	3	"	9020, 9086	49	—	—	—	—
4	3 - /	8002, 8003, 8112, 8116	18	57	—	—	23	"	9063, 9065, 9167	50	—	—	—	—
1	"	8066	18	58	—	—			9007, 9042, 9046-9049, 9151, 9152, 9223-9228, 9243-9247, 9250-9252,		—	—	—	—
2	EBC05	8088, 8103	12	48	—	—			9293	52	—	—	—	—
1	"	8105	12	55	—	—			9003, 9005, 9080	53	—	—	—	—
1	"	8106	12	56	—	—			9002, 9004, 9006, 9008, 9016-9019, 9022, 9023,		—	—	—	—
1	"	8143	12	57	—	—			9039, 9142, 9221, 9222, 9229, 9234-9238, 9240,		—	—	—	—
1	"	8146	12	59	—	—			9241, 9253-9256, 9258, 9294	54	—	—	—	—
4	"	8030-8033	12	60	—	—			9143	55	—	—	—	—
3	"	8008, 8017, 8129	12	65	—	—			9155, 9289	56	—	—	—	—
2	"	8027, 8035	12	67	—	—			9150, 9284, 9286, 9287	57	—	—	—	—
1	"	8025	12	68	—	—			9012, 9021, 9107, 9161, 9187-9189, 9191-9193, 9195, 9285, 9288		—	—	—	—
1	EBC07a	8086	18	30	—	—	1	"	9143		—	—	—	—
1	"	8037	18	47	—	—	2	"	9155, 9289		—	—	—	—
1	EBC07b	18	55	—	—	4	"	9150, 9284, 9286, 9287		—	—	—	—
2	EC02	—	75	—	—	13	"	9012, 9021, 9107, 9161, 9187-9189, 9191-9193, 9195, 9285, 9288		—	—	—	—
1	EC05	8135	—	58	—	—			9109, 9044, 9081, 9082, 9101-9103, 9105, 9106, 9108, 9111-9114, 9158, 9159, 9190, 9194, 9196-9197, 9199-9200		58	—	—	—
1	"	8091	—	63	—	—			9102, 9021, 9107, 9161, 9187-9189, 9191-9193, 9195, 9285, 9288		—	—	—	—
2	"	8114, 8115	—	64	—	—	3832	"	9009, 9044, 9081, 9082, 9101-9103, 9105, 9106, 9108, 9111-9114, 9158, 9159, 9190, 9194, 9196-9197, 9199-9200		—	—	—	—
1	"	8069, 8070	—	68	—	—			9102, 9021, 9107, 9161, 9187-9189, 9191-9193, 9195, 9285, 9288		—	—	—	—
2	"	8104, 8108	—	69	—	—			9109, 9110, 9115, 9154, 9157, 9168, 9171, 9172, 9259-9278-9280-9281-9282-9283-9284-9285-9286-9287-9288		63	—	—	—
1	"	8147	—	70	—	—			9169	61	—	—	—	—
4	"	8098, 8150, 8151, 8153	—	71	—	—			9170	63	—	—	—	—
1	"	8152	—	72	—	—			9292	59	—	—	—	—
1	"	8122	—	74	—	—	1	"	9169	61	—	—	—	—
2	"	8072, 8074	—	78	—	—	1	"	9170	63	—	—	—	—
2	"	8061, 8071	—	81	—	—	3833	"	9013, 9043, 9072, 9073, 9104, 9109, 9110, 9115, 9154, 9157, 9168, 9171, 9172, 9259-9278-9280-9281-9282-9283-9284-9285-9286-9287-9288		—	—	—	—
1	"	8021	—	84	—	—			9104	73	—	—	—	—
1	"	8060	—	85	—	—			9071	74	—	—	—	—
17	"	8006, 8007, 8034, 8045, 8067, 8117, 8118, 8126, 8131, 8148, 8149, 8154	—	—	4	"			9070	64	—	—	—	—
	"	8159	—	86	—	—	1	"	9011, 9026, 9297, 9298	68	—	—	—	—
1	"	8110	—	87	—	—	1	"	9025	71	—	—	—	—
15	"	8001, 8010, 8022, 8023, 8107, 8109, 8124, 8128, 8132-8134, 8138, 8139, 8163, 8164	—	—	8	EC3d			9148	59	—	—	—	—
	"	8009, 8024, 8068, 8092	—	88	—	—	1	"	9149	60	—	—	—	—
8	"	8094, 8125, 8130	—	90	—	—	1	ECF1	9051	61	—	—	—	—
3	"	8011, 8028, 8029	—	91	—	—	1	"	9139-9141	63	—	—	—	—
3	"	8026, 8048, 8096	—	93	—	—	1	"	9182	19	—	—	5	12
2	"	8136, 8137	—	95	—	—	1	ECF4	9117	22	—	—	5	18
4	"	8012, 8013, 8040, 8059	—	96	—	—	1	"	9045	20	—	—	2	8
1	"	8097	—	97	—	—	2	"	9095, 9096	27	—	—	1,5	10
11	"	8005, 8041, 8043, 8044, 8075-8077, 8119, 8123, 8127, 8160	—	—	1	EDF021			35	—	—	4	11	
	"	8078-8082	—	98	—	—	1	EDF11	—	2	21	6	30	
5	"	8095	—	110	—	—	1	EF01	8058	1	11	4	14	
1	"	9038	—	116	—	—	6099	EF1	8090	—	—	5,5	45	
1	EC3a	9040	—	48	—	—	89	EF3	—	—	—	12	42	
	"	9040	—	63	—	—	—		—	—	—	2,5-14	18-28	
	2	EC02 8012, 8129	—	81	—	—			—	—	—	5-12	27-33	

1956

C. Fordon med användning å smalspårsnätet.

An-tal	Litt	Nu-mmer	2		D-avd.		F-avd.		An-tal	Litt	Nu-mmer	3		D-avd.		F-avd.	
			klass	ton	m ²	ton	m ²	ton	m ²			klass	ton	m ²	ton	m ²	
1067 mm spårvidd:																	
2	BC0t	701, 702	11	37	—	—	—	—	1	C0p	792	39	—	—	—	—	—
1	"	725	12	30	—	—	—	—	2	"	689, 665	42	—	—	—	—	—
1	"	693	12	59	—	—	—	—	2	"	688, 822	45	—	—	—	—	—
4	"	697—700	17	21	—	—	—	—	4	"	659, 662, 666, 677	47	—	—	—	—	—
1	"	703	17	26	—	—	—	—	2	"	673, 827	48	—	—	—	—	—
1	"	740	18	29	—	—	—	—	1	"	818	49	—	—	—	—	—
2	"	726, 728	18	30	—	—	—	—	1	"	826	50	—	—	—	—	—
2	C0t	692, 850	—	52	—	—	—	—	4	"	687, 793, 805, 838	51	—	—	—	—	—
3	"	694, 710, 711	—	53	—	—	—	—	2	"	650, 651	52	—	—	—	—	—
1	"	722	—	55	—	—	—	—	3	"	663, 795, 825	53	—	—	—	—	—
4	"	695, 730—732	—	56	—	—	—	—	2	"	756, 736	54	—	—	—	—	—
1	"	723	—	57	—	—	—	—	4	"	657, 670, 671, 765	55	—	—	—	—	—
5	"	709, 727, 729, 738, 739	—	60	—	—	—	—	8	"	655, 660, 672, 679, 681, 743, 744	56	—	—	—	—	—
6	"	715—720	—	61	—	—	—	—	2	"	814	57	—	—	—	—	—
5	"	704—706, 712, 849	—	62	—	—	—	—	1	"	737, 835	58	—	—	—	—	—
2	"	713, 714	—	63	—	—	—	—	11	"	802	59	—	—	—	—	—
1	"	708	—	66	—	—	—	—	—	"	661, 758—762, 770, 778, 779	60	—	—	—	—	—
1	"	724	—	69	—	—	—	—	—	"	811, 844	61	—	—	—	—	—
1	"	707	—	72	—	—	—	—	9	"	664, 678, 764, 776, 791, 807—809	62	—	—	—	—	—
2	Ct	295, 309	—	32	—	—	—	—	3	"	809, 830	63	—	—	—	—	—
1	"	310	—	33	—	—	—	—	—	"	686, 775, 796	64	—	—	—	—	—
1	"	328	—	34	—	—	—	—	14	"	685, 741, 757, 763, 766—768, 780, 781, 799—801, 803, 815	65	—	—	—	—	—
1	"	445	—	35	—	—	—	—	—	"	742, 769, 771	66	—	—	—	—	—
3	"	325—327	—	38	—	—	—	—	3	"	674—676, 746, 747, 772, 774	67	—	—	—	—	—
1	"	317	—	41	—	—	—	—	8	"	828	68	—	—	—	—	—
1	"	288	—	46	—	—	—	—	—	"	680, 690, 820, 821, 829, 842	69	—	—	—	—	—
1	"	289	—	47	—	—	—	—	6	"	794, 797, 798, 804, 843	70	—	—	—	—	—
1	CD012t	—	18	3	12	—	—	5	"	745, 753, 777	71	—	—	—	—	—
1	CD9t	—	18	2	9	—	—	3	"	751, 819	72	—	—	—	—	—
1	CD10t	—	24	2,5	10	—	—	2	"	752, 786	73	—	—	—	—	—
1	CF0t	—	45	—	1,5	9	2	—	"	750, 754, 782—785, 787—789	74	—	—	—	—	—
7	CFt	—	12	—	1	5	9	—	"	790	75	—	—	—	—	—
1	D13t	—	—	3	13	—	—	1	"	283	76	—	—	—	—	—
1	D14t	—	—	2	14	—	—	1	Cp	250	77	—	—	—	—	—
2	DF011t	-/-	—	—	4	11	4	18	1	—	252, 263, 268, 385—389	78	—	—	—	—	—
1	DF012t	—	—	3	12	4	10	8	"	269, 271, 412, 420	79	—	—	—	—	—
16	Ft	—	—	—	5—8	9—16	5	—	"	265, 275, 333, 334, 357—360, 362, 364—375, 377, 391, 405, 483, 485	80	—	—	—	—	—
2	Y0t	—	46	—	—	—	—	3	"	341, 354, 383, 392—394	81	—	—	—	—	—
1	Y01t	489	—	32	—	—	—	—	6	"	429, 423, 427, 432, 436	82	—	—	—	—	—
10	"	övriga	—	48	—	—	—	—	4	"	437	83	—	—	—	—	—
14	YC04t	—	36	—	—	—	—	26	24	411	84	—	—	—	—	—
4	UCF01t	—	30	—	2,5	8	—	1	"	361	85	—	—	—	—	—
1	UCF02t	—	30	—	2,5	10	—	2	"	356, 384	86	—	—	—	—	—
7	UCF05t	—	30	—	2,5	8	—	1	"	421	87	—	—	—	—	—
1	UDF01t	—	—	3	11	3	13	1	"	439, 440	88	—	—	—	—	—
2	UDF010t	—	—	3	10	3	12	2	—	CD010p	89	—	—	—	—	—
1	UF2t	—	—	—	2	9	—	1	"	CD9p	90	—	—	—	—	—
									2	"	CD13p	91	—	—	—	—	—
									2	"	CDp	92	—	—	—	—	—
									1	CDF010p	93	—	—	—	—	—	

COP -

Antal	Litt	Nummer	3 klass	D-avd.		F-avd.		Antal	Litt	Nummer	3 klass	D-avd.		F-avd.	
				ton	m ²	ton	m ²					ton	m ²	ton	m ²
891 mm spårvidd:															
1	CF0p	684	22	—	—	3	12	2	Y0a1p	413, 693, 694, 718, 719, 731	46	—	—	—	—
1	"	658	22	—	—	3	18	Y0p	7-1-3	46	—	—	—	—	—
1	"	696	30	—	—	3	13	18	" 2	48	—	—	—	—	—
1	"	845	45	—	—	3,5	11	28	Y01p	574, 579–582, 682–690,	48	—	—	—	—
1	"	846	47	—	—	3,5	10	2	"	695–698, 701–703, 720–726	48	—	—	—	—
3	CFp	363, 376, 390	9	—	—	1,5	7	2	"	699, 700	36	—	—	—	—
1	"	351	9	—	—	1,5	9	6	"	634–638, 671	47	—	—	—	—
1	"	381	10	—	—	1,5	8	17	"	övriga	38	—	—	—	—
2	"	352, 353	10	—	—	1,5	9	2	Y02p	46	—	—	—	—	—
2	"	350, 355	12	—	—	1,5	9	2	Y03p	59	—	—	—	—	—
1	"	443	14	—	—	1,5	3	2	Yp	20	—	—	—	—	—
3	"	343–345	15	—	—	1,5	7	1	"	727	24	—	—	—	—
1	"	402	16	—	—	1,5	10	14	YC04p	36	—	—	—	—	—
3	"	408–410	17	—	—	1,5	8	35	YC05p	42	—	—	—	—	—
1	"	278	17	—	—	1,5	9	3	UC01p	56	—	—	—	—	—
2	"	264, 277	18	—	—	1,5	8	1	UC02p	46	—	—	—	—	—
1	"	276	24	—	—	2	6	2	UCD01p	16	2	10	—	—	—
1	"	442	27	—	—	1,5	6	1	UCDF01p	21	2	10	2	9	10
1	D15p	...	—	3	15	—	—	1	UCF01p	40	—	—	2	2	10
1	D16p	...	—	1,5	16	—	—	3	UCF02p	30	—	—	2,5	9	9
1	DF012p	...	—	3	12	4	10	24	UCF03yp	40	—	—	2	8	8
1	DF017p	...	—	3,5	17	4	17	5	UCF04p	16	—	—	2,5	10	10
1	DF018p	...	—	5	18	6	12	4	UCF05p	30	—	—	3	7	7
1	DF8p	...	2	8	1,5	5	14	UCF06p	40	—	—	2	5	5	
1	DF9p	...	—	1,5	9	1,5	9	1	UCF07p	30	—	—	2,5	9	9
2	DF10p	...	—	1,5	10	1,5	5	2	UCF08p	32	—	—	2,5	5	5
1	DF14p	...	—	3	14	1,5	5	2	UCF09p	40	—	—	2	4	4
1	F0p	683	—	—	—	15	26	1	UCF010p	50	—	—	2,5	5	5
3	"	övriga	—	—	—	12	26	5	UCF011p	24	—	—	2,5	6	6
1	Fp	—8	—	—	—	4	8	22	UCF012p	46	—	—	1	7	7
1	Xa1p	...	22	—	—	—	—	1	UD01p	—	6	24	—	—	—
1	X0a1p	...	50	—	—	—	—	3	UDF01p	—	2	12	4	13	13
3	XF0a1p	...	—	—	—	1,5	5	5	UDF02p	—	2	10	4	13	13
1	X02p	...	40	—	—	—	—	2	UDF03p	—	2	9	4	14	14
1	X03p	...	52	—	—	—	—	1	UDF010p	—	3	10	3	12	12
1	X04p	461	52	—	—	—	—	1	UDF012p	—	3	12	3	12	12
2	"	711, 712	60	—	—	—	—	5	UDF013p	—	3	13	3	22	22
1	X06p	...	50	—	—	—	—	1	UDF014p	—	3	14	3	14	14
1	X11p	...	34	—	—	—	—	1	UDF015p	—	3	15	3	12	12
1	X2p	...	40	—	—	1,5	6	5	UF01p	—	6	37	—	—	—
1	XF0p	...	—	—	—	—	—	1	UF02p	—	6	23	—	—	—
1	XG1p	...	6	—	—	5	10	20	UF2p	—	3	9	—	—	—
								1	UF3p	—	—	4	13	—	—
								5	UF5p	—	—	4	16	—	—
								YF05p	—	—	6	24	—	—	—

1956

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** overtaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	H u n d r a t a l										Nr			
	0					1								
00						Fp	z	f	k	fd	KIRJ	305	00	
01	Fp 1944					"	z1	f	k	"	"	307	01	
02	" "					"	z1y1	f	k	"	SIRJ	500	02	
03	Fp	z1y1	E9	Vok fd FJ	166	"	z1y1	E2	k	"	GJ	222	03	
04	"	z1y1	E9	Vok "	220	"	z1y1	E2	k	"	"	223	04	
05	"	z1y1	E9	Vok "	KBJ	1280	"	z1y1	E2	k	"	226	05	
06	"	z1x	E9	Vok "	"	1322	"	z1y1 v	D1	V4	"	VGJ	1272	06
07	"	z1y1	E9	Vok "	"	1323	"	z1y1 v	D1	V4	"	"	1273	07
08	"	z1y1	E9	Vok "	"	1324	"	z1y1 v	D1	V4	"	"	1274	08
09	Fp 1941					"	z1y1 v	D1	V4	"	"	1275	09	
10	" 1949					"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1276	10	
11	" 1947					"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1277	11	
12	Fp	z1x	E9	Vok "	MÅJ	55	"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1278	12
13						"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1279	13	
14	Fp	z1y1	E9	Vok "	"	57	"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1930	14
15	"	z1y1	E9	Vok "	ÖSmJ	10	Fp 1949						15	
16	"	z1y1	E9	Vok "	"	11	" "						16	
17	Fp 1943						Fp	z1y1	D1	Vok	"	1933	17	
18	Fp	z1y1	E9	Vok "	ULB	41	"	z1y1 v	D1	V0	"	"	1934	18
19	"	z1y1	D1	Vok "	"	42	"	z1y1	D1	V0	"	"	1935	19
20	"	z x	D1	Vok "	"	45	"	z1y1	D1	Vok	"	"	1936	20
21						"	z1y1 v	D1	Vok	"	HSJ	208	21	
22	Fp	z1y1	E9	Vok "	KTsJ	1605	"	z1y1 v	D1	Vok	"	"	209	22
23	"	z1y1	E9	Vok "	"	1607	"	z1y1	D1	Vok	"	LJ	51	23
24	"	z1y1	E9	Vok "	LCJ	521	"	z1y1	D1	Vok	"	"	52	24
25	"	z1y1	D1 E10	VokFd VÅHJ	"	17	"	z1y1	D1	Vok	"	"	53	25
26	"	z1y1	D1 E10	Vok "	"	18	"	z1y1	D1	Vok	"	LSSJ	217	26
27	"	z1y1	D1 E10	Vok "	"	19	"	z1y1 v	D1	Vek	"	"	219	27
28	Fp 1945						Fp 1952						28	
29	" 1942						" "						29	
30	Fp	z1y1	D1 E10	Vok "	"	32	" "						30	
31	"	z1y1	D1 E10	Vok "	"	156	" "						31	
32	"	z1y1	D1 E10	Vok "	"	157	Fp	z1y1 v	D1	Vok	"	MMJ	712	32
33	"	z1y1	D1 E10	Vok "	"	158	"	z x		Vok	"	"	713	33
34	Ft 1954						"	z1y1	D1	Vok	"	"	714	34
35	" "						"	z x	f	Vok	"	NVHJ	101	35
36	Ft	z1y1	E9	V0 "	VTJ	1319	Fp 1954						36	
37	Ft 1944						Fp	z x	f	Vok	"	"	37	
38	" "						"	z x		Vsk	"	"	104	38
39	" "						"	z1y1	D1	Vok	"	"	151	39
40	" "						"	z1y1	D1	Vok	"	"	152	40
41	" "						"	z1y1	D1	Vok	"	"	153	41
42	" "						"	z1y1	D1	Vok	"	"	154	42
43	" "						"	z1y1	D1	V0	"	"	161	43
44	" "						"	z1x	D1	E6Vok	"	MÖJ	29	44
45	" "						"	z1x	E8	Vok	"	"	151	45
46	" "						"	z1y1	D1E10	Vok	"	"	1019	46
47	" "						"	1953 †						47
48	" "						"	z1x	D1	Vok	"	NÖJ	235	48
49	" 1954						Fp 1952						49	

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	Hundratal												Nr								
	0				1				2												
	Ft	z1y1	Eo	Vok fd	BKB	141	Fp	z1y1	Es	V1	fd	NÖJ	240	Cp	z1y1D1	Es	Vok fd	ULB	2	50	
50	Ft 1954	" "					"	z x	D1	Vok	"	VB	105	Cp 1949					50		
51	" "						"	z x	D1	Vok	"	"	106	Cp 1949					51		
52	" "						"	z x	D1	Vok	"	"	107	Cp 1949					52		
53	" "						"	z x	D1	Vok	"	"	107	Cp 1949					53		
54	" "						"	z x	D1	Vok	"	"	108	"	1944					54	
55	" "						"	z x	D1	Vsk	"	"	124	"	"				55		
56	" "						F2p	y o l2		Vb	"	VGJ 1972		"	1948					56	
57	Ft	z1y1	Eo	Vok fd	BKB	141								Cp	z1y1D1		V0	"	"	15	
58	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								CD9p	z1y1D1	E10	V4	"	"	1	
59	Ft 1954													DFp 1943						59	
60	Ft	z1y1	Eo	Vo	"	"								"	"					60	
61	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								DF8p	z1y1	Eo	V4	"	FJ	9	
62	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								Cp	z1y1	Es	Vo	"	KBJ	1300	
63	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								CFp	z1y1D1	E10	Vok	"	1314	64	
64	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								Cp	z1y1	EsE12V4	"	"	1315	65	
65	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								DF9p	z1y1	Eo	V4	"	1316	66	
66	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								CFp 1942						67	
67	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								Cp	x	Es	Vo	"	MÅJ	11	
68	"	z1y1	Eo	Vo	"	"								"	z1y1	Es	V4	"	"	68	
69	Ft 1954																			69	
70	" "													Cp 1953						70	
71	" "													Cp	z1y1	E2	Es	V4	"	ÖSmJ	5
72	Ft	z1y1	Eo	Vo	"	ÖBIJ 1508								Cp 1953						72	
73	Ft 1954													"	"					73	
74	" "													Cp	x	Es	Vo	"	KTsJ	1386	
75	" "													CFp	z1y1	E2	Vok	"	1340	75	
76	" "													"	z1y1D1	E10	Vsk	"	"	1341	
77	Fp 1947													"	z1y1D1	E10	Vsk	"	"	1339	
78	Ft 1954													CDp 1952						79	
79	Ft	z1y1	Eo	Vo	"	KVBJ 133															79
80	"	z1y1	Eo	Vo	"	"															80
81	Ft 1954																				81
82	Ft	z1y1	Eo	Vok	"	"								Cp 1944						82	
83	Ft 1954													Cp	x D1	E10	Vok fd	VÄHJ	7	83	
84	" "													"	z1y1D1	E10	V4	Vo	"	10	84
85	" "													"	z1y1D1	E10	V4	Vo	"	11	85
86	" "													Cp 1949						86	
87	" "													Ct 1954	†					87	
88	" "													"	z1y1D1	E10	Vo	"	VTJ	1306	
89	Fp	z1y1	D1	E10	k	"	EÖJ	101						"	z1y1D1	E10	Vo	"	"	1307	
90	"	z1y1	D1	E10	k	"	"	102						D14t	x D1	E10	Vok	"	"	1302	
91	"	z1y1	D1	E10	Vok	"	VJ	90						CD13p	z1y2	Es	E12	V4	"	NÖJ	70
92	Ft 1954													Ct 1945						92	
93	" "													Ct 1954	†					93	
94	" "													"	"	†				94	
95	Fp	z x		Vs	"	ÖJ	50							"	z1y1D1	E10	V4	"	BKB	72	
96	Fp 1950													Ct 1945						95	
97	Fp	z f		k	*	GJ	206							"	"					96	
98														"	"					97	
99														CFt	z x	D1	E10	Vsk	"	76	

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	Hundratal												Nr	
	3				4				6					
00	CFt	zix D1	E10	Vsk fd	BKB	77	CDp 1952							00
01	"	ziy1 D1	E10	Vsk "	"	79	CDp " †							01
02	"	ziy1 D1	E10	Vsk "	"	80	CFp ziy1 D1	V4	fd LSSJ	207				02
03	"	ziy1 D1	E10	Vsk "	"	81	Dp 1950							03
04	"	ziy1 D1	E10	Vsk "	"	82	D16p ziy1 D1	V4	" LSSJ	203				04
05	"	ziy1 D1	E10	Vsk "	"	85	Cp ziy1 D1	V4	" NVHJ	33				05
06	Ct 1953 †						Cp 1950							06
07	Ct 1943						Cp 1954 †							07
08	Ct 1954 †						CFp ziy1 D1	V5k	"	62				08
09	"	ziy1 D1	E10	V4	"	90	" ziy1 D1	V5k	"	63				09
10	"	ziy1	Es	Vo	"	93	" ziy1 D1	V5k	"	64				10
11	"	1954 †					Cp ziy1 D1	E10	V1	"	65			11
12	D13t	y1 D1	E10	Vo	"	110	" ziy1 D1	E10	Vo	"	66			12
13	Dt 1947						CFp 1951							13
14	"	1954					" "							14
15	"	1950					" "							15
16	Ct 1954 †						C10p x D1	V4	"	39				16
17	"	ziy1	Es	Vo	"	ÖBLJ 1507	DFp 1953							17
18	"	1953 †					" 1952							18
19	Ct "						Cp 1954 †							19
20	CDt 1950						" ziy1 D1	E4E5V4	"	MÖJ 21				20
21	" "						" ziy1 D1	E5V4V5 1)	"	211				21
22	Ct 1953						" ziy1 D1	E5V4V5 1)	"	214				22
23	Ct 1954 †						" ziy1 D1	E4E5V4	"	998				23
24	" 1953 †						Cp 1954							24
25	"	ziy1	Es	V4	"	KVBJ 120	Cp "	†						25
26	"	ziy1	Es	V4	"	121	" "	†						26
27	"	ziy1	Es	V4	"	122	" ziy1	E2E4E5V4	"	1013				27
28	"	y1	Es	V4	"	123	" 1954 †							28
29	Ct 1953						" "	†						29
30	CD9t	y1	Es	E12	Vo	"	127	" "	†					30
31	CD10t	y1	Es	E12	E1V4	"	128	" "	†					31
32	Dt 1950						" ziy1	E2E4E1	Vo	"	1018			32
33	Cp	ziy1 D1	E10	V4	"	EÖJ 1	" ziy3	E2E8	V1	"	NÖJ 26			33
34	"	ziy1 D1	E10	V4	"	2	" 1953 †							34
35	Ct 1954 †						" y2	E2E8	V4	"	29			35
36	CDt 1951						" ziy2	D1	V4	"	31			36
37	Cp	ziy1 D1	E10	V4	"	ÖJ 10	" x	E2E8	V4	"	32			37
38	"	ziy1 D1	E10	V4	"	11	Cp 1952							38
39	"	ziy1 D1	E10	V4	"	13	Cp ziy2	D1	V4	"	VB 30			39
40	"	x D1	E10	V4	"	14	" ziy2	D1	V4	"	31			40
41	"	x D1	E10	Vo	"	15	CDp 1952							41
42	Cp 1950						CFp ziy1	E2E4E1	V1	"	MÖJ 999			42
43	CFp	ziy1 D1	E10	Vsk	"	40	" ziy1	E2	Vsk	"	5			43
44	"	ziy1 D1	E10	Vsk	"	42	D15p x D1	E5V4	"	MÖJ 1012				44
45	"	ziy1 D1	E10	Vsk	"	12	Ct zix D1	E10	V1	"	KURJ 17			45
46	DF14p	x D2 E2	k	"	GJ 41									46
47	Cp 1952													47
48	Cp	ziy1	E2	V4	"	47								48
49	"	1953 †												49

¹⁾ Cp nr 421, 422: Värmeppanen kan ej uppvärmas medelst ånga. ²⁾ Cp nr 364—375, 377, CFp nr 363, 376 ha värmeledning enligt Pintsch äldre icke automatiska system.

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	Hundratal											Nr
	3			4			6					
50	CFp	ziyi	D1	Vsk fd	VGJ	1010						50
51	"	ziyi	D1	Vsk "	"	1015						51
52	"	ziyi	D1	Vsk "	"	1016						52
53	"	ziyi	D1	Vsk "	"	1018						53
54	Cp	ziyi	D1	V4	"	"	1033					54
55	CFp	ziyi	D1	Vsk "	"	1034						55
56	Cp	ziyi	D1	Vo	"	"	1035					56
57	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1036					57
58	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1037					58
59	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1038					59
60	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1039					60
61	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1040					61
62	"	ziyi	D1	Vo	"	"	1041					62
63	CFp	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1365					63
64	Cp	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1366					64
65	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1367					65
66	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1368					66
67	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1369					67
68	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1370					68
69	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1371					69
70	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1372					70
71	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1373					71
72	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1374					72
73	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1375					73
74	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1376					74
75	"	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1377					75
76	CFp	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1378					76
77	Cp	ziyi	D1	V3 2)	"	"	1379					77
78	Cp 1952											78
79	"	"										79
80	"	"										80
81	CFp	ziyi	D1	Vsk "	LJ	13						81
82	Cp 1950											82
83	Cp	ziyi	D1	V4	"	"	15					83
84	"	ziyi	D1	V4	"	"	16					84
85	"	ziyi	D1	V4	"	LSSJ	230					85
86	"	ziyi	D1	V4	"	"	231					86
87	"	ziyi	D1	V4	"	"	232					87
88	"	ziyi	D1	V4	"	"	233					88
89	"	ziyi	D1	V4	"	"	235					89
90	CFp	ziyi	D1	V1	"	"	236					90
91	Cp	ziyi	D1	Vo	"	"	237					91
92	"	ziyi	D1	V4	"	"	238					92
93	"	ziyi	D1	V4	"	"	239					93
94	"	ziyi	D1	V4	"	"	240					94
95	Cp 1949											95
96	DF10p	ziyi	D1	V4	"	VGJ	1011					96
97	CDp	ziyi	D1	V4	"	"	1012					97
98	"	ziyi	D1	V4	"	"	1013					98
99	DF10p	ziyi	D1	V4	"	"	1014					99

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	H u n d r a t a l												Nr			
	7				8				9							
00	BC0t	z y1	Es	V0	fd	BKB	14	C0p	z y1	D1	V1	fd	LSSJ	202	00	
01	"	z y1	Es	V0	"	"	15	"	z y1	D1	V1	"	"	204	01	
02	"	z y1	Es	V0	"	"	16	"	z y1	D1	V4	"	"	205	02	
03	"	z y1	Es	V0	"	"	21	"	z y1	D1	V1	"	MMJ	704	03	
04	Cot	z y1	EsE10	V1	"	"	27	"	z y1	D1	Vok	"	"	705	04	
05	"	z y1	EsE10	V1	"	"	28	"	z y1	D1	E10	V1	"	NVHJ	1	05
06	"	z y1	EsE10	V1	"	"	29	C0p 1958							06	
07	"	z y1	Es	V0	"	"	30	C0p	z y1	D1	E10	V1	"	"	21	07
08	"	z y1 D1	E10	V0	"	"	31	"	z y1	D1	E10	V1	"	"	22	08
09	"	z y1 D1	E10	V0	"	"	32	"	z y1	D1	E10	V1	"	"	24	09
10	"	z y1	Es	V0	"	"	33	BC0p 1954 †							10	
11	"	z y1	Es	V0	"	"	34	C0p	z y1	D1	V1	"	"	4	11	
12	"	z y1	Es	V0	"	"	35	BC0p 1954 †							12	
13	"	z y1	Es	V0	"	"	36	BC0p "							13	
14	"	z y1	Es	V0	"	"	37	C0p	z y1	D1E2Es	V1	"	"	7	14	
15	"	z y1	Es	V0	"	"	38	"	z y1	D1E2Es	V0	"	"	8	15	
16	"	z y1 D1	E10	V0	"	"	39	DF018p	z y1	D1E2E4	V4	"	"	95	16	
17	"	z y1	Es	V0	"	"	40	CD012t	z y1	E2Es	V4	"	HBJ	800	17	
18	"	z y1	Es	V0	"	"	41	C0p	z y1	D1	E4EsV4	"	MÖJ	25	18	
19	"	z y1	Es	V0	"	"	42	"	z y1	D1	E4EsV4	"	"	201	19	
20	"	z y1	Es	V0	"	"	43	"	z y1	E2E4E1	V1	S"	"	996	20	
21	CF0t	z y1	EsE10	V4	"	"	51	"	z y1	E2E4E1	V1	S"	"	997	21	
22	Cot	z y1	Es	V0	"	ÖBIJ	1500	"	z y1	E2Es	V1	"	NÖJ	6	22	
23	"	z y1	Es	V1	"	"	1501	C0p 1954							23	
24	"	z y1	Es	V1	"	"	1506	"	"						24	
25	BC0t	z y1	Es	V0	"	KVBJ	103	C0p	z y2	EsE10	V1	"	"	9	25	
26	"	z y1	Es	V0	"	"	104	"	z y2	EsE10	V1	"	"	10	26	
27	Cot	z y1	Es	V4	"	"	105	"	z y1	EsE10	V1	"	"	30	27	
28	BC0t	z y1	Es	V0	"	"	106	"	z y1	D1	E10	V4	S"	"	33	28
29	Cot	z y1	Es	V4	"	"	110	"	z y1	E2Es	V4	S"	"	34	29	
30	"	z y1	Es	V1	"	"	107	"	z y1	E2Es	V1	"	"	52	30	
31	"	z y1	Es	V0	"	"	108	"	1954 †						31	
32	"	z y1	Es	V1	"	"	109	C " do							32	
33	DF011t	z y10	E9	E12	V1S			C0p	"	†					33	
34	"	z y10	E9	E12	V1S			C0p 1952							34	
35	"	z y10	E9	E12	V1S			C0p	z y1	D1	V1	"	VB	45	35	
36	C0p	z y1 D1	E10	V4	"	VJ	7	C0p 1952							36	
37	"	z y1 D1	E10	V4	"	"	500	"	"						37	
38	Cot	z y1	E9	V4	"	HBJ	807	C0p	z y1	D1	V4	"	"	62	38	
39	"	z y1	E9	V4	"	"	809	C0p 1954							39	
40	BC0t	z y1	E9	V1	"	"	810	C0p	"	†					40	
41	C0p	z y1 D1	E10	V4	S	"	20	"	"	†					41	
42	"	z y1 D1	E10	V4	S	"	21	"	z y1	D1	V4	S	"	66	42	
43	"	z y1 D1	E10	V4	"	"	22	"	z y1	D1	V4	S	"	67	43	
44	"	z y1 D1	E10	V4	"	"	23	"	z y3	D1	E10	V4	"	"	401	44
45	"	z y1 D1	E10	V4	"	GJ	1	CF0p	z y3	E2E4E1	V1	"	MÖJ	202	45	
46	"	z y1	E9	V4	"	"	2	"	z y3	E2E4EsV4	"	NÖJ	"	51	46	
47	"	z y1	E9	V4	"	"	3	DF012p	z y1	D1	V4	"	NVHJ	91	47	
48	C0p 1950	"	"	"	"	"		DF012t	z y1	D1	E10	V4	"	92	48	
49	"	"	"	"	"	"		Cot	z x	D1	E10	V1	"	KURJ	15	49

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** overtaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar.

(Underlitt t angiver 1067 mm spårvidd och p 891 mm.)

Nr	H u n d r a t a l													Nr	
	7				8				9						
50	Cop	z y1	D1	V4	fd	GJ	6	Cot	z x	D1	E10	V1	fd	KURJ 16	50
51	n	z y1		E3	V4	"	8								51
52	n	z y1	D1	V4	"	"	9								52
53	n	z y1	D1	V4	"	"	10								53
54	n	z y1		E3	V4	"	11								54
55	DF017	pz y1	D1	E2	V4	"	"	42							55
56	Cop	z y1	D1	V4	"	VGJ 1000									56
57	n	z y1	D1	V1	"	"	1001								57
58	n	z y1	D1	V1	"	"	1002								58
59	n	z yt	D1	V1k	"	"	1003								59
60	n	z y1	D1	V1	"	"	1004								60
61	n	z y1	D1	V1	"	"	1005								61
62	n	z y1	D1	V1	"	"	1021								62
63	n	z y1	D1	V1	"	"	1022								63
64	n	z y1	D1	V4	"	"	1025								64
65	n	z y1	D1	V1	"	"	1026								65
66	n	z y1	D1	V1	"	"	1027								66
67	n	z y1	D1	V1k	"	"	1028								67
68	n	z y1	D1	V1	"	"	1029								68
69	n	z y1	D1	Vok	"	"	1030								69
70	n	z y1	D1	Vok	"	"	1031								70
71	n	z y1	D1	V1	"	"	1032								71
72	n	z y1	D1	V1	"	"	1042								72
73	n	1954 †													73
74	n	z y1	D1	V1	"	"	1044								74
75	n	z y1	D1	V1	"	"	1045								75
76	n	z y1	D1	V1 S	"	"	1046								76
77	n	z y1	D1	V1 S	"	"	1047								77
78	n	z y1	D1	V1	"	"	1050								78
79	n	z y1	D1	V1	"	"	1051								79
80	n	z y1	D1	Vik	"	"	1566								80
81	n	z y1	D1	V1	"	"	1567								81
82	n	z y1	D1	VikS	"	"	3000								82
83	n	z y1	D1	V1 S	"	"	3001								83
84	n	z y1	D1	V1 S	"	"	3002								84
85	n	z y1	D1	V1 S	"	"	3003								85
86	n	z y1	D1	V4 S	"	"	3004								86
87	n	z y1	D1	V1 S	"	"	3005								87
88	n	z y1	D1	V1 S	"	"	3006								88
89	n	z y1	D1	VikS	"	"	3007								89
90	n	z y1	E3	V1 S	"	"	3008								90
91	n	z y1	D1	V1	"	"	1023								91
92	n	z y1	D1	V4	"	HSJ	201								92
93	n	z y1	D1	V1	"	"	203								93
94	n	z y1	D1	V4 S	"	"	205								94
95	n	z y1	D1	V4	"	LJ	2								95
96	n	z y1	E3	V4	"	"	3								96
97	n	z y1	D1	V4 S	"	"	4								97
98	n	z y1	D1	V4 S	"	"	5								98
99	n	z y1	D1	V1	"	LSSJ	201								99

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.
Person-, post- och resgodsvagnar, 1435 mm spårvidd.

Nr	Hundratal										Nr			
	80					81								
00						ECDO 1952					00			
01	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	fd	HHJ	550	"	"		01			
02	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	557	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	fd	UVHJ	2
03	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	558	EBC05	z y1	E3E4E10E1	V1	"	"	3
04	EDB0 1954							EC05	z1y4D1	E10E1	V1	"	"	6
05	EC05	z1y4	E8 E1	V1	"	"	551	EBC05	z y1	E3E4E10E1	V1	"	"	10
06	"	z y4	E3E4E10E1	V0	"	"	552	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	12
07	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	553	EC05	z y1	E3E4E10E1	V1	"	"	49
08	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	554	"	z y1D1	E10E1	V1	"	"	4
09	EC05	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	570	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	11
10	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	571	"	z y4	E3E4E10E1V4	"	"	"	13
11	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	580	EDF0 1948						10
12	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	581	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	VAJ	1
13	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	586	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	CVJ	7
14	EDCF0 1953							EC05	z y4D1	E10E1	V1	"	"	8
15	EC02	z y4	E8 E1	V0	"	L&HJ	601	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	9
16	"	z y4	E8 E1	V0	"	"	602	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	10
17	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	603	EC05	z y4D1	E10E1	V1	"	"	36
18	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	604	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	37
19	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	605	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	38
20	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	606	EDF0 1948						20
21	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	611	"	"					21
22	"	z y4	E3E4E10E1	V0	"	"	616	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	YJ	351
23	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	617	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	305
24	"	z y4D1	E10E1	V1	"	LLTJ	11	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	306
25	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	12	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	307
26	EC05	z y4	E8 E1	V1	"	"	31	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	308
27	EBC05	z y4D1	E10E1	V1	"	"	32	"	z y1	E3 E10 V4	"	"	"	309
28	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	41	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	6
29	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	42	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	8
30	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	SSJ	412	EC05	z y4D1	E10E1	V1	"	"	19
31	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	413	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	11
32	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	414	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	12
33	"	z y4D1	E10E1	V1	"	"	415	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	7
34	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	411	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	9
35	EBC05	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	KJ	42	"	z y4	E8 E1	V1	"	MSJ	6
36	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	SäNJ	5041	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	1
37	EBC07a	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	5042	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	3
38	EBC07b	z1y4	E3E4E10E1	V1S	"	"	5043	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	2
39	EDF021	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	KJ	51	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	4
40	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	81	EC0 1944						40
41	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	83	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	"	CHJ	27
42	"						"	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	28
43	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	SäNJ	5081	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V0	"	"	25
44	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	5082							44
45	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	KJ	82	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	608
46	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	BUJ	1	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V0	"	"	609
47	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	2	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	23
48	EC05	z1y4	E3E4E10E1	V1	"	"	5	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	24
49	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	"	BAJ	33	"	z y4	E3E4E10E1	V1	"	"	26

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** överlaget spårnät.
Person-, post- och resgodsvagnar, 1433 mm spårvidd.

Nr	Hundratal										Nr				
	80			81			82								
50	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	fd	BAJ	34	EC05	z y1	E3E4E10E1	V0	fd	CHJ	34	50
51	EBC0 1951								z y1	E3E4E10E1	V0	s	s	35	51
52	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	36	z y1	E3E4E10E1	V1	s	s	36	52	
53	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	37	z y1	E3E4E10E1	V1	s	s	37	53	
54	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	39	z y4	E3E4E10E1	V0	s	s	601	54	
55	EBC0 1951							z y4	E3E4E10E1	V0	s	s	602	55	
56	EC0 1953							z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	604	56	
57	EDF0 1941							z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	605	57	
58	EF01	z y4	Ee E1	V1	s	s	62	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	606	58	
59	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	s	GBJ	48	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	607	59	
60	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	51	z y4	E3E4E10E1	V0	s	s	38	60	
61	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	53	EDOF 1947						61	
62	EBC03	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	54	"	"					62	
63	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	55	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	s	SOEJ	2	63
64	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	56	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	1	64	
65	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	57							65	
66	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	60							66	
67	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	58							67	
68	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	59							68	
69	"	z y4	E8 E1	V1	s	s	71							69	
70	"	z y4	E8 E1	V1	s	s	72							70	
71	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	73							71	
72	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	76							72	
73														73	
74	EC05	z y4	E3E4E10E1	V1	fd	GBJ	78							74	
75	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	80							75	
76	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	81							76	
77	"	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	82							77	
78	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	83							78	
79	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	84							79	
80	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	85							80	
81	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	86							81	
82	"	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	87							82	
83	EDF0 1953													83	
84	"	"												84	
85	EDFO 1941													85	
86	EBC07a	z y1	E3E4E8	V4	S	s	VBHJ	56							86
87	EBC03	z1y4	E3E4E10E1	V1	s	s	58							87	
88	EBC05	z y4	E3E4E10E1	V1	s	s	60							88	
89	EBC03	z y1	E3E4E10E1	V1	s	s	61							89	
90	EF01	z y1	E8 E1	V1	s	s	66							90	
91	EC05	z y1	E8 E10	V4	s	s	45							91	
92	"	z1y4	E3E4E10E1	V1S	s	s	46							92	
93	"	z1y4	E3E4E10E1	V1S	s	s	47							93	
94	"	z1y4	E3E4E10E1	V1S	s	s	48							94	
95	"	z1y4	E8 E1	V6S	s	s	49							95	
96	"	z1y4	E3E4E10E1	V0	s	s	50							96	
97	"	z1y4	E8 E1V4	"	s	s	51							97	
98	"	z y1	E3E4E10	V4	s	s	52							98	
99	EDCO 1952													99	

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** overtaget spärnät.
Person-, post- och resgodsvagnar, 1435 mm spårvidd.

Nr	Hundratal												Nr
	86				87				88				
00	EF1	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ fd	HHJ	105	EF 1946						00
01	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	106	" 1947						01
02	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	120							02
03	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	121	EF1	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ fd	MTJ	54
04	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	126	"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	58
05	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	127	"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	59
06	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	128	EF 1946						06
07	EF3	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	129	EF1	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	61
08	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	130	"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ "	TRJ	29
09							"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	30
10	EF 1941												10
11	EF3	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ fd	HHJ	133	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	SJ	25402	11
12	EF 1953												12
13	EF1	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	L&HJ	251	"	z1y1	E ₉ E ₅	V ₀ "	"	25406	13
14	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	252	"	z1y1	E ₉ E ₅	V ₀ "	"	25407	14
15	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	253	EF 1948						15
16	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	255	EF1	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	CHJ	59
17	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	256	"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	60
18	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	257	"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	172
19	"	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	LLTJ	81	"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	174
20	"	z1x D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	LaKJ	142	"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	20
21	EF 1941						"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	21
22	EF1	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	158	"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	22
23	EF 1944						"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	23
24	"	1953					"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	24
25	EF1	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	SSJ	96	EF 1946						25
26	"	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	97	"	"					26
27	EF 1943						"	1945					27
28	EF1	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	KJ	122	"	1946					28
29	"	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	123	"	"					29
30	EF 1948						"	"					30
31	"	1951					"	1945					31
32	EF1	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	126	"	"					32
33	"	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	SäNJ	5122	"	1947					33
34	"	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	5123	"	1948					34
35	"	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	5124	EF1	z1y1	E ₂ E ₁₀	V ₀ "	CHJ	639	35
36	"	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	5125	EF 1947						36
37	"	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	5126	"	1946					37
38	EF3	z1y1D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"	5127	"	"					38
39	EF1	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	5129	EF3	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ "	CHJ	624
40	"	z1y1D ₁	E ₁₀	V ₀ "	"	5130	"	z1y1	E ₂ E ₁₀ E ₁	V ₀ "	"		40
41	"	z1y1	E ₈	V ₀ "	BUJ	105							41
42	"	z1y1	E ₈	V ₀ "	"	106							42
43	"	z1y1D ₁	E ₁	V ₀ "	BAJ	201							43
44	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	202							44
45	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	203							45
46	EF 1941												46
47	EF1	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	205							47
48	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	"	206							48
49	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ "	GBJ	175							49

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** överlaget spårnät.
Person-, post- och resgodsvagnar, 1435 mm spårvidd.

Nr	Hundratal							Nr
	86			87		88		
50	EF1	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ fd	GBJ	176		50
51	EF 1948							51
52	" 1953							52
53	EF1	z1x	E ₉ E ₁	V ₀ " "		179		53
54	"	z1x	E ₉ E ₁	V ₀ " "		180		54
55	"	z1y1	E ₉	V ₀ " "	VBHJ	403		55
56	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		404		56
57	EF 1954							57
58	" 1953							58
59	EF1	z1y1	E ₈	V ₀ " "		407		59
60	"	z1y1	E ₉	V ₀ " "		408		60
61	"	z1y1	E ₉	V ₀ " "		412		61
62	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		413		62
63								63
64	EF1	z1y1 D ₁	E ₉ E ₁	V ₀ fd	VBHJ	415		64
65	EF3	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		416		65
66	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		417		66
67	EF1	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		418		67
68	"	z1y1	E ₉ E ₁	V ₀ " "		419		68
69	"	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "		420		69
70	"	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "	UVHJ	40		70
71	"	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "		41		71
72	"	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "		42		72
73	EF 1951							73
74	EF1	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "		44		74
75	"	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "	VAJ	18		75
76	EF3	z1y1 D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀ " "	CVJ	269		76
77	EF1	z1y1 D ₁	E ₁₀	V ₀ S " "		270		77
78	EF 1943							78
79	" 1942							79
80	EF1	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "	YJ		204		80
81	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			206		81
82	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			207		82
83	EF 1950							83
84	EF1	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			209		84
85	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			210		85
86	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			211		86
87	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			105		87
88	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			106		88
89	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			107		89
90	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			103		90
91	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			104		91
92	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			109		92
93	EF 1953							93
94	EF1	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ k " "			111		94
95	"	z1y1 D ₁ E ₁₀	V ₀ " "			113		95
96	EF 1952							96
97	" 1944							97
98								98
99	EF 1947							99

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.
Person-, post- och resgodsvagnar, 1435 mm spårvidd.

Nr	Hundratal																Nr								
	90					91					92														
	EC 1952	z1y4	D1	E10E1	V1 fd	HHJ	526	EC 1945	z1y4D1	E10E1	V1 fd	GBJ	100	»	z1y4	D1	E10E1	V1 fd	YJ	334	00				
00	EC 1952	z1y4	D1	E10E1	V1 fd	HHJ	526	EC 1945	z1y4D1	E10E1	V1 fd	GBJ	100	»	z1y4	D1	E10E1	V1 fd	»	336	01				
01	» 1948							EC3c	z1y4D1	E10E1	V1 fd	»	101	»	z1y4	D1	E10	V1	»	»	338	02			
02	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	102	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	339	03		
03	»	z1y1	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	103	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	340	04		
04	»	z1y1	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1	E1	V1	»	»	104	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	335	05		
05	»	z1y1	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	105	»	EC 1952						06			
06	»	z1y1	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	106	»	EDF	»					07			
07	»	z1y1	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	107	»	EC7	z1y1	D1	V4	»	»	26	08		
08	»	z1y1	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1	E10E1	V1	»	»	108	»	EC 1948						09			
09	»	z1y1	D1		V6	»	»		z1y4D1	E1	V1	»	»												
10	EC 1953								z1y4D1	E1	V1	»	»	109	»	1942						10			
11	EC3c	z1y1	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1	E1	V3	»	»	110	»	EC3c	z1y4	D1	E10	V6	»	»	34	11	
12	»	z1y1	D1		V4	»	»		z1y4D1	E1	V3	»	»	111	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	35	12		
13	»	z1y1	D1	E1	V1	»	»		z1y4D1	E10E1	V3	»	»	112	»	ECDF 1951						13			
14	EC 1953								z1y4D1	E1	V3	»	»	113	»	EDF11	z1y1	D1	E10	V4	»	»	31	14	
15	»	»							z1y4D1	E10E1	V1	»	»	114	»	EDF 1943						15			
16	EC3c	z1y3	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1													16			
17	»	z1y3	D1	E10E1	V1	»	»		ECF1	z1y1D1	E10E6	V5k	»	VBJH	65								17		
18	»	z1y4	D1	E1	V6	»	»		EC 1941													18			
19	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1													19			
20	»	z1x	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1													20			
21	»	z1y1	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1													21			
22	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»		z1y4D1													22			
23	»	z1y4	D1	E10E1	V1	»	»		z1y4D1													23			
24	EDF 1951								z1y4D1													24			
25	EC3c	z1y4	D1	E1		»	L&HJ	636	EC 1941													25			
26	»	z1y4	D1	E10E1	V1	»	»	637	»	»												26			
27	EC 1945								»	»												27			
28	» 1946								»	»												28			
29	» 1952								»	»												29			
30	» 1943								» 1945													30			
31	» 1952								» 1941													31			
32	» 1943								» 1945													32			
33	» 1946								» 1944													33			
34	» 1952								» 1941													34			
35	» 1950															»	z1y4	D1	V1	»	»	17	35		
36	» 1952															»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	36		
37	»	»														»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	37		
38	EC3a	x	D1	E10E1	V6	»	»	622	EC3d	z1y4	E18E4E10E1	V1	»	»	32	»	z1y4	D1	E10	V1	»	»	18	38	
39	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V1	»	»	626	»	z1y4D1	E10E1	V1	»	»	33	»	EC 1945						39		
40	EC3a	z1y4	D1		V6	»	»	627	»	z1y4D1	E1	V1	»	»	34	»	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	20	40
41	EC3c	z1y4	D1	E1	V6	»	»	631	»	z1y4D1	E1	V1	»	»	35	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	21	41	
42	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	632	EC3c	z1y4D1	E10E1	V1	»	»	36	»	EC 1945						42		
43	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	642	»	z1y4D1	E10E1	V6	»	»	38	»	EC3c	z1y4	D1	E10	V6	»	»	23	43
44	»	z1y4	D1	E1	V6	»	»	643	EC3d	z1y4D1	E10E1	V5	»	»	39	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	24	44	
45	ECF4	z1y1	D1	E10	V5k	»	»	35	»	z1y4	E18E4E10E1	V1	»	»	40	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	25	45	
46	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V1	»	LLTJ	24	»	z1y4D1	E1	V1	»	»	41	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	26	46	
47	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	25	»	z1y1D1	E1	V1	»	»	42	»	z1y4	D1	E10	V6	»	»	27	47	
48	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	26	»	z1y4	E18E4E10E1	V1	»	»	43	»						48			
49	»	z1y4	D1	E10E1	V6	»	»	27	»	z1y4D1	E1E10	V6	»	»	44	»	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V6 fd	MTJ	29	49	

1) C3c nr 9158: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga.

Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Person-, post- och resgodsvagnar, 1435 mm spårvidd.

Nr	Hundratal												Nr												
	90				91				92																
50	EC3d	z1y4	D1	E10E1	V0	fd	LLTJ	28	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V0	fd	VBHJ	70	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V0	fd	MTJ	30	50
51	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	29	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	71	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	31	51
52	EC3c	z1y1	D1	E10E1	V0	"	"	33	"	z1y1	D1	E1	V1	"	"	72	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	32	52
53	EC3d	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	34	EC 1953	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	33	53	
54	EO 1952	"	"	"	"	"	"	"	EC3c	z1y1	D1	E10E1	V0	"	UVHJ	8	"	z1y4	D1	E1	V1	"	"	34	54
55	"	"							"	z1y1	D1	E10E1	V1	"	"	9	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	35	55
56	"	1953							"	z1y1	D1	E10E1	V0	"	"	31	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	36	56
57	EC3c	"	†						"	z1y1	D1	E10E1	V0	"	"	32	EC 1945	"	"	"	"	"	"	57	
58	"	"	†						"	z1y1	D1	E10	V4V0 ¹⁾	"	"	33	EC3c	z1y4	D1	E10	V1	"	"	38	58
59	EC 1943	"	"						"	z1y1	D1	E10E1	V0	"	"	34	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	70	59
60	"	"							EC 1941	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	71	60	
61	"	1952							EC3c	z1y1	D1	E10E1	V1	"	"	36	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	72	61
62	EC3c	1953	†						EDF 1952	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	73	62	
63	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	SSJ	445	"	1943	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	74	63	
64	"	z1y1	D1	E10E1	V1	"	"	446	EC3c	1954	†	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	75	64	
65	"	z1y1	D1	E10E1	V1	"	"	447	EC 1942	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	76	65	
66	ECD 1941	"	"						EC3c	z1y4	D1	E1	"	"	CVJ	43	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	77	66
67	ECF1	z1y1	D1	E10E5	V5k	"	"	29	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	44	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	78	67
68	ECF 1953	"	"						"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	45	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	79	68
69	"	"							"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	46	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	80	69
70	EC3c	z1y1	E13E4E10E1	V1	fd	KJ		71	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	47	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	81	70
71	"	z1y1	D1	E5V4	"	"		72	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	48	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	82	71
72	"	z1y1	D1	V4	"	SäNJ	5061	"	"	z1y4	D1	E10E1	"	"	"	49	"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	83	72
73	"	z1y1	D1	E1	V1	"	"	5062	EC 1949	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	84	73	
74	ECF 1942	"	"						EC4 1953	†	"	"	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	85	74
75	"	"							"	z1y4	D1	E10E1V1	"	"	"	86	75	"	"						
76	"	1943							EC	"	"	"	"	"	"	87	76	"	"						
77	ED 1946	"	"						ECF 1945	"	"	"	"	"	"	88	77	"	"						
78	EDF 1951	"	"						"	1946	"	"	"	"	"	89	78	"	"						
79	EC3c	1954	†						"	1945	"	"	"	"	"	EC 1947	"	"	"	"	"	"	79		
80	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	BUJ	10																80	
81	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	14																81	
82	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	15	ECF1	z1y4	D1	E10	V4	fd	YJ	350	"	1952	"	"	"	"	"	82	
83	ECD 1949	"	"						EC 1952	"	"	"	"	"	"	"	"	1945	"	"	"	"	"	83	
84	ECF4	z1x	D1	E6	Vok	"	BAJ	32									EC3c	z1y1	D1	E10E1V1	"	CHJ	4	84	
85	EC3c	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	407	EC 1952	"	"	"	"	"	"	"	"	z1y1	D1	E10E1V1	"	"	29	85	
86	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	25	"	1942	"	"	"	"	"	"	"	z1y1	D1	E10E1V1	"	"	31	86	
87	"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	26	EC3c	z1y4	D1	E10	V3	fd	YJ	312	"	z1y1	D1	E10E1V1	"	"	32	87	
88	EC 1944	"	"						"	z1y4	D1	E10	V3	"	"	313	"	z1y4	D1	E10E1V0	"	"	617	88	
89	"	"							"	z1y4	D1	E10E1	"	"	"	314	"	z1y4	D1	E10E1V0	"	"	618	89	
90	"	"							"	z1y4	D1	E10	V3	"	"	315	"	z1y4	E13E4E10E1V1	"	"	"	619	90	
91	"	"							"	z1y4	D1	E10	V3	"	"	316	"	z1y4	D1	E1V1	"	"	620	91	
92	EC3c	z1y4	D1	E10E1V4V0	"	"		403	"	z1y4	D1	E10E1	V3	"	"	317	"	z1y4	D1	E10E1V1	"	"	621	92	
93	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	404	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	321	"	z1y4	D1	E10E1V1	"	"	622	93	
94	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	405	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	322	"	z1y4	D1	E10E1V1	"	"	623	94	
95	ECF4	z1y4	D1	E10E5	Vok	"		198	"	z1y4	D1	E10	V0	"	"	323	EC 1948	"	"	"	"	"	95		
96	"	z1y4	D1	E19	Vok	"		199	"	z1y4	D1	E10E1	V1	"	"	324	"	1950	"	"	"	"	96		
97	ECF 1954	"	"						"	z1y4	D1	E10	V1	"	"	331	EC3c	z1y1	D1	E10E1V0	"	"	5	97	
98	EC 1945	"	"						"	z1y1	D1	E10	V4	"	"	332	"	z1y1	D1	E10E1V0	"	"	7	98	
99	"	"							"	z1y4	D1	E10E1	V0	"	"	333	EC 1950	"	"	"	"	"	99		

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr					
	10		11		12		13		14							
00	AB0 1912		DF0 1951		BC03	z y4	E3E4E1V0	BF05	z1y4	E3E4E1V0	CF05	z1y4	E3E4E1V1	00		
01	A01c	z1y4	E3E4E1V1	" "	BC0 1928			"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	01		
02	"	z1y4	E3E4E1V1	" 1943	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	CF05	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4 D1	E1Vok	02		
03	"	z1y4	E3E4E1V1	DF029	z1y4	E3E4E1V1	BC03	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4 D1	E1Vok	03
04	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	C 1942			04
05	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	BC03	z y4	E3E4E1V0	"	z y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4 D1	E1Vok	05
06	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	C 1942			06
07	"	z1y4	E3E4E1V1	DF01918		" MB	z1y4	E3E4E1V0	"	z y4	E3E4E1V1	"	1938			07
08	BC08	z y4	E3E4E1V0	D0 1937			BC03	z y4	E3E4E1V0	CF4	z1y4D1	E1Vok	"	1940		08
09	BC0 1952			" "			"	z y4	E3E4E1	"	z1y4D1	E1Vok	CF4	z1y4 D1	E1Vok	09
10	BC08	z y4	E3E4E1V0	" 1938		"	z y4	E3E4E1V0	CF 1948		C 1943					10
11	"	z y4	E3E4E1V0	" "	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4D1	E1Vok	CF4	z1y4 D1	E1Vok	11		
12	"	z y4	E3E4E1V0	C02	z y4	E3E4E1V1	A01b	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1Vok	A03	z1y4	E3E4E1V1	12
13	BC0 1951			"	z y4	E3E4E1V0	C016	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1Vok	C04d	z1y4	E3E4E1V0	13
14	BC08	z y4	E3E4E1V0	"	z y4	E3E4E1V0	C04a	z1y4	E3E4E1	C 1939		B04a	z1y4	E3E4E1		14
15	BC0 1949			"	z y4	E3E4E1V0	A01b	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4D1	E1Vok	"	z1y4	E3E4E1V2	15
16	BC08	z y4	E3E4E1V0	" 1954 †	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	C 1942			CF05	z1y4	E3E4E1V0	16		
17	"	z y4	E3E4E1V0	C05	z y4	E3E4E1V1	C04a	z1y4	E3E4E1	" 1938	"	z1y4	E3E4E1V0	17		
18	C04a	z1y4	E3E4E1	"	z y4	E3E4E1V1	A01b	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4D1	E1Vok	BF05	z1y4	E3E4E1V0	18
19	" MB	z1y4	E3E4E1	BC0 1936		"	E3E4E1	z1y4	E3E4E1	C 1942	"	z1y4	E3E4E1V0			19
20	" MB	z1y4	E3E4E1	B07	x D1 E7 E4E1V1	A01b	z1y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4D1	E1Vok	CF03	z1y4	E3E4E1V0	20	
21	A01b	z1y4	E3E4E1V1	C02	z y4	E3E4E1V1	C09a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1Vok	CF05	z1y4	E3E4E1V0	21
22	BC0 1953			BC0 1953		"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1Vok	"	z1y4	E3E4E1V1	22	
23	BC03	z y4	E3E4E1	BC05b 1954 †	C01	z y4	E3E4E1V0	C 1940			C05	z y4	E3E4E1V1	23		
24	BC05b	z y4	E3E4E1V1	BC0 1943	"	z y4	E3E4E1V1	CF4	z1y4D1	E1Vok	"	z y4	E3E4E1V1	24		
25	BC05c	z y4 D1	E3E4E1V1	" 1953	C09a	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4D1	E1Vok	"	z y4	E3E4E1V1	25		
26	"	z y4	E3E4E1V1	" 1949	C01	z y4	E3E4E1V0	C 1942			"	z y4	E3E4E1V1	26		
27	C02	z y4	E3E4E1V0	B07	zys D1 E1V1	C09a	z1y4	E3E4E1V0	" "		"	z y4	E3E4E1V1	27		
28	BC0 1952			C02	z y4	E3E4E1V0	C01	z y4	E3E4E1V0	" 1939		BC05a	z y4	E3E4E1	28	
29	BC05L	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	C09a	z1y4	E3E4E1V1	C 1942		BC04	z y4	E3E4E1	29	
30	BC05c	z y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	" "	"	z y4	E3E4E1	30		
31	"	z y4	E3E4E1V1	BC0 1936	C01	z y4	E3E4E1V1	" 1938			BC06a	z1y4	E3E4E1V1	31		
32	"	z y4	E3E4E1V1	BC05b	z y4	E3E4E1V1	C09a	z1y4	E3E4E1V0	CF4	z1y4D1	E1Vok	BC04	z y4	E3E4E1V0	32
33	C05	z y4	E3E4E1V1	C02	z y4	E3E4E1V0	C 1953			C 1942		C04d	z1y4	E3E4E1V1	33	
34	BC0 1952			C05	z y4	E3E4E1V1	" 1954		CF4	z1y4D1	E1Vok	B04a	z1y4	E3E4E1V0	34	
35	BC05c	z y4 D1	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	" 1918			C 1939		C04d	z1y4	E3E4E1V0	35	
36	C0 1930			C02	z y4	E3E4E1V1	C01	z y4	E3E4E1V0	CF4	z1y4D1	E1Vok	"	z1y4	E3E4E1V0	36
37	BC05c	z y4 D1	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1Vok	B04a	z1y4	E3E4E1V0	37
38	BC0 1952			"	z y4	E3E4E1V0	C 1941		C04a	z1y4	E3E4E1	C07	z1y4	E3E4E1V1	38	
39	BC05c	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V0	BC03	z y4	E3E4E1V0	A01b	z1y4	E3E4E1V1	C3c	z1y4O2	E1V0	39
40	BC05b	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V0	BC05a	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1V4	40
41	"	z y4	E3E4E1V1	C0 1931			BC03	z y4	E3E4E1V0	BC03	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4D1	E1	41
42	BC05c	z y4	E3E4E1V1	C02	z y4	E3E4E1V0	"	z y4	E3E4E1V1	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1	42
43	BC05b	z y4	E3E4E1V1	D0 1938			BC07a	z1y4	E3E4E1V0	BC03	z y4	E3E4E1	"	z1y4D1	E1V0	43
44	BC05c	z y4 D1	E3E4E1V1	C0 1927		"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	E1V0		44
45	BC03	z y4	E3E4E1V1	C02	z y4	E3E4E1V0	A01b	z1y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4D1	E1V0	45
46	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V0	A03	z1y4 w	E3E4E1V1	BC07a	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4O1	E1	46
47	C04a	z1y4	E3E4E1	C0 1946		"	C016	z1y4	E3E4E1V1	BF05	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4O1	E1V0	47
48	A01b	z1y4	E3E4E1V1	" 1916			AC03a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4D1	E1V4	48
49	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	B0 1929		"	z1y4	E3E4E1V1	BF0 1940		"	z1y4D1	E1			49

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr				
	10		11		12		13		14						
50	C04a	z1y4	E3E4E1	C 1913		C016	z1y4	E3E4E1V1	BF05	z1y4	E3E4E1V0	C3c	z1y4 O1	E1 V0	50
51	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	" "		BC03	z y4	E3E4E1V0	CF05	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 O2	E1	51
52	C04a	z1y4	E3E4E1	" 1914		BC07a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	C 1940			52
53	C07	z1y4	E3E4E1V1	BC 1912		BC05a	z y4	E3E4E1V0	CF0 1941			C3c	z1y4 D1	E1	53
54	C09a	z1y4	E3E4E1V0	" "		BC03	MB z y4	E3E4E1	CF05	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1	54
55	"	z1y4	E3E4E1V0	" 1910		BC07a	z1y4	E3E4E1V1	DF029	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1	55
56	"	z1y4	E3E4E1V1	" 1913		BC03	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 O2	E1	56
57	"	z1y4	E3E4E1V0	" 1910		"	z y4	E3E4E1V0	D048	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1	57
58	C01	z y4	E3E4E1V0	C 1909		C07	z1y4	E3E4E1V0	DF0 1944			"	z1y4 D1	E1	58
59	C09a	z1y4	E3E4E1	B 1936		BC05a	z y4	E3E4E1V0	DF029	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1	59
60	C01	z y4	E3E4E1V1	C 1924		BC07a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1	60
61	C09a	z1y4	E3E4E1V0	" 1932		C09a	z1y4	E3E4E1V1	C 1947			"	z1y4 D1	E1 V0	61
62	"	z1y4	E3E4E1V0	" 1917		"	z1y4	E3E4E1	" "			"	z1y4 D1	E1	62
63	C0 1952			BC 1897		"	z1y4	E3E4E1V0	" "			"	z1y4 O2	E1	63
64	C01	z y4	E3E4E1V0	" 1906		"	z1y4	E3E4E1V1	" 1948			"	z1y4 D1	E1	64
65	"	z y4	E3E4E1V0	C 1913		"	z1y4	E3E4E1V0	" 1947			"	z1y4 D1	E1	65
66	C09a	z1y4	E3E4E1	BC 1897		C01	z y4	E3E4E1V0	A03	z1y2 w	E3 E1V0 H	"	z1y4 O1	E1	66
67	C04a	z1y4	E3E4E1	B07	z x D1E2E8V4H	"	"	E3E4E1V0	C04b	z1y7	E3E4E1 S	"	z1y4 D1	E1	67
68	A01b	z1y4	E3E4E1V1	C 1932		"	z y4	E3E4E1V0	C04d	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1 V0	68
69	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	" 1917		C09a	z1y4	E3E4E1V0	B04a	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1	69
70	A01b	z1y4	E3E4E1V1	B07	z x D1E2E8V4H	"	"	E3E4E1V0	C04d	z1y4	E3E4E1	"	z1y4 O2	E1	70
71	C016	z1y4	E3E4E1V1	C 1932		C01	z y4	E3E4E1V0	C 1954			"	z1y4 D1	E1	71
72	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	" 1928		C07	z y4	E3E4E1V1	B04a	z1y4	E3E4E1	"	z1y4 D1	E1	72
73	C04a	z1y4	E3E4E1	" 1924		"	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4 D1	E1	73
74	"	z1y4	E3E4E1	CD 1929		"	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1 V0	74
75	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	" "		"	z y4	E3E4E1V1	C04b	z1y7	E3E4E1 S	"	z1y4 D1	E1	75
76	C016	z1y4	E3E4E1V1	" 1897		BC05b	z y4	E3E4E1V1	"	z1y7	E3E4E1 S	"	z1y4 D1	E1	76
77	A01b	z1y4	E3E4E1V1	" "		C02	z y4	E3E4E1V1	B04a	z1y4	E3E4E1	"	z1y4 O1	E1	77
78	C04a	z1y4	E3E4E1	" 1929		BC05b	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1	78
79	A01b	z1y4	E3E4E1V1	" 1906		BF05	z1y4	E3E4E1V0	BF05	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4 O1	E1	79
80	C07	z1y4	E3E4E1V1	" 1918		"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1	80
81	"	z1y4	E3E4E1V1	" 1928		"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V0	C 1946			81
82	BC03	z y4	E3E4E1V0	CF 1932		CF05	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V0	C3c	z1y4 O2	E1	82
83	BC05a	z y4	E3E4E1V0	" 1929		"	z1y4	E3E4E1V1	CF03	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1	83
84	BC0 1952			" "		"	z1y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1 V0	84
85	BC03	z y4	E3E4E1V0	" 1928		"	z1y4	E3E4E1V0	C 1940			"	z1y4 D1	E1	85
86	"	z y4	E3E4E1V1	" 1929		"	z1y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1	86
87	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	" "		AC0 1941		"	z y4	E3E4E1V1	C 1950				87
88	BC03	z y4	E3E4E1	DF029	z1y4	E3E4E1V0	"	1945	"	z y4	E3E4E1V1	C3c	z1y4 D1	E1	88
89	"	z y4	E3E4E1V1	D048	z1y4	E3E4E1V0	C04a	z1y4	E3E4E1	"	z y4	C 1937			89
90	"	z y4	E3E4E1V1	DF029	z1y4	E3E4E1V1	C016	z1y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"		90
91	BC0 1953			"	CF01	z ys E3E4E1V0	C04a	z1y4	E3E4E1	C 1929		"	1952		91
92	C07	z1y4	E3E4E1V0	"	z ys E3E4E1V0	A01b	z1y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	"	"		92
93	C04a	z1y4	E3E4E1	C 1952		"	z1y4	E3E4E1V1	C 1915			"	"		93
94	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	DF029	z1y4	E3E4E1V1	C04a	z1y4	E3E4E1	C05	z y4	E3E4E1V1	"	"	94
95	A01b	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	"	z y4	E3E4E1V1	"	1945	95
96	C04a	z1y4	E3E4E1	DF0 1950		A01b	z1y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	1952		96
97	C016	z1y4	E3E4E1V1	D048	z1y4	E3E4E1V0	AC03a	z1y4	E3E4E1V1	CF05	z1y4	E3E4E1V0	"	1945	97
98	BC03	z y4	E3E4E1V0	CD 1934		C04a	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	1953		98
99	BC07a	z1y4	E3E4E1	" 1929		BF05	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E3E4E1V0	C04d	z1y4	E3E4E1V1	99

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr		
	15		16		17		18		19				
00	C04d	z1y4	E3E4E1	C	1952		CF4	z1y4 O1	E1Vok	C 1951		C04b	
01	C04b	z1y7	E3E4E1	S	" 1938		"	z1y4 D1	E1Vok	CF2	z1y4 D1	E1Vsk	
02	B04a	z1y4	E3E4E1V1	"	1951		"	z1y4 D1	E1Vok	"	z1y4 D1	E1Vsk	
03	C04b	z1y7	E3E4E1	S	C4 1952 †		"	z1y4 D1	Vok	C 1952	"	C04a	
04	"	z1y7	E3E4E1	S	C 1952		"	z1y4 O1	Vok	" 1951	"	z1y4 E3E4E1	
05	B04a	z1y4	E3E4E1V1	C4	1954 †		"	z1y4 D1	E1Vok	C4	z1y4 D1	E1	
06	"	z1y4	E3E4E1	C	1939		"	z1y4 D1	Vok	"	z1y4 D1	E1	
07	C3c	z1y4	D1	E1Vok	" 1951		CF 1952			C 1951		C3c	
08	"	z1y4	D1	E1Vok	" 1947		CF4	z1y4 D1	Vok	" 1952	"	z1y4 D1	
09	"	z1y4	O1	E1V0	" 1932		"	1954 †		C4 "	"	z1y4 D1	
10	"	z1y4	D1	E1V0	C4 1954 †		"	z1y4 O2	Vok	C "	"	z1y4 O2	
11	"	z1y4	D1	E1V4	C 1939		"	z1y4 O2	E1Vok	C4 "	"	z1y4 D1	
12	"	z1y4	O1	E1	" 1946		"	z1y4 D1	Vok	C 1951	"	z1y4 D1	
13	"	z1y4	D1	E1	" 1951		"	z1y4 D1	Vok	" 1944	"	z1y4 O2	
14	"	z1y4	D1	E1V0	" 1945		"	z1y4 D1	E1Vok	C4	z1y4 D1	E1	
15	"	z1y4	D1	E1V0	C4a z1y4 D1 E1V0	A0 1951		"	1952 †		"	z1y4 D1	
16	"	z1y4	D1	E1V0	" z1y4 D1 E1V0	C04a z1y4 E3E4E1V1		"	z1y4 D1	E1V0	C 1932		
17	"	z1y4	O1	E1	C 1953		"	MB z1y4 E3E4E1V1		C 1949		CF4 z1y4 D1 E1Vok	
18	"	z1y4	O1	E1	" 1946		"	z1y4 E3E4E1V1		" 1951	"	z1y4 D1 Vok	
19	"	z1y4	D1	E1	C010 y1 E3 E1Vok	" z1y4 E3E4E1V1		"	1946		"	z1y4 O2 Vok	
20	"	z1y4	D1	E1	" y1 E3 E1Vok	A0 1951		C4 1952 †		CF 1945		20	
21	"	z1y4	D1	E1	" y1 E3 E1Vok	" "	CF2 z1y4 D1 E1Vok			CF4 z1y4 O2 Vok		21	
22	"	z1y4	D1	E1	" y1 E3 E1Vok	" "		C 1939		"	z1y4 O2 Vok		22
23	"	z1y4	D1	E1	" y1 E3 E1Vok	" 1912		" "		"	z1y4 O2 E1Vok		23
24	C 1942	"	z1y4 D1 E1	" y1 E3 E1Vok	" 1951			" 1937		"	z1y4 O2 Vok		24
25	C3c	z1y4 O1	E1V0	" y1 E3 E1Vok	C07 z1y4 E3E4E1V1	C4 1952 †		"		"	z1y4 O2 E1Vok		25
26	"	z1y4	D1	E1	" y1 E3 E1Vok	R0 1953		" z1y4 D1 E1V0		"	z1y4 O2 Vok		26
27	"	z1y4	D1	E1	CF2 z1y4 D1 E1Vok	C3c z1y4 O2 E1	CF 1949			CF3 z1y4 D1 E1		27	
28	"	z1y4	D1	E1	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 O2 E1	CF4 z1y4 D1 Vok	"		z1y4 D1 E1		28	
29	"	z1y4	O2	E1	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	"		z1y4 D1 E1		29	
30	"	z1y4	D1	E1	CF4 z1y4 O2 Vok	" z1y4 O2 E1	"	z1y4 D1 Vok		CF4 z1y4 D1 E1Vok		30	
31	"	z1y4	O1	E1	CF2 z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1	"	z1y4 O2 Vok		"	z1y4 O2 E1Vok		31
32	"	z1y4	D1	E1	CF4 z1y4 O2 V4	" z1y4 D1 E1	"	z1y4 O2 Vok		"	z1y4 D1 Vok		32
33	"	z1y4	D1	E1	CF2 z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 O2 E1	"	z1y4 D1 Vok		"	z1y4 O2 E1Vok		33
34	"	z1y4	D1	E1	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1	"	z1y4 D1 Vok		"	z1y4 D1 E1Vok		34
35	C 1945	"	z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1	" z1y4 D1 E1	"	z1y4 D1 Vok		"	z1y4 D1 E1Vok		35
36	C3c	z1y4 O2	E1	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1	"	z1y4 D1 E1V0		"	z1y4 O2 Vok		36
37	C 1952	"	z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	BC04 z1y4 E3E4E1	AC03b z1y4 E3E4E1V1	CF 1949	"		C3c z1y4 D1 E1		37	
38	" 1945	"	z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	BC06a z1y4 E3E4E1V0	" 1941		"		"	z1y4 D1 E1		38
39	" 1946	"	CF4 z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 E3E4E1V0	A02a z1y4 E3E4E1V1	"	"		"	z1y4 O2 E1		39
40	" 1932	"	z1y4 O2 V4	BC04 z1y4 E3E4E1	" z1y4 E3E4E1V1	C015 z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4 D1 E1		"	z1y4 D1 E1		40
41	C4 1954 †	"	CF2 z1y4 D1 E1Vok	BC06a z1y4 E3E4E1V0	" C0 1941	"	"	z1y4 D1 E1		"	z1y4 D1 E1		41
42	C 1951	"	CF4 z1y4 O2 V4	BC04 z1y4 E3E4E1V0	"	C016 z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4 O2 E1		"	z1y4 O2 E1		42
43	"	"	" z1y4 D1 V4	" z1y4 E3E4E1V0	"	C015 z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4 O2 E1		"	z1y4 O2 E1		43
44	" 1938	"	" z1y4 O2 E1V4	" z1y4 E3E4E1V0	"	" z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4 D1 E1		"	z1y4 D1 E1		44
45	" 1952	"	" z1y4 D1 Vok	BC06a z1y4 E3E4E1V1	" A02a z1y4 E3E4E1V1	"	"	z1y4 O2 E1		"	z1y4 O2 E1		45
46	" 1938	"	CF2 z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 E3E4E1V1	"	" z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4 O2 E1		"	z1y4 O2 E1		46
47	" 1952	"	" z1y4 D1 E1Vok	" z1y4 E3E4E1V1	"	" 1953 †	"	CF4 z1y4 O2 E1Vok		"	CF 1937		47
48	" 1946	"	CF4 z1y4 D1 V4	" z1y4 E3E4E1V0	" C0 1937	"	"	CF4 z1y4 D1 E1Vok		"	CF 1937		48
49	" 1945	"	CF 1917	" z1y4 E3E4E1V1	" A02a z1y4 E3E4E1V1	"	"	CF4 z1y4 D1 E1Vok		"	CF4 z1y4 D1 E1Vok		49

¹⁾ A03 nr 1864 är dessutom utrustad med direktverkande tryckluftbroms. ²⁾ AC02a nr 1952, 1953, 1955, C07 nr 1954; Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr								
	15		16		17		18		19										
50	C 1958		CF4	z1y4 D1	Vok	BC04	z y4	E3E4E1V0	C015	z1y3	E3E4E1V1	CF4	z1y4 D1	Vok	50				
51	" 1952		"	z1y4 O2	V4	BC05a	z y4	E3E4E1V0	"	z1y3	E3E4E1V1	"	z1y4 D1	E1V0	51				
52	" 1939		"	z1y1 D1	V4	C3c	z1y4 O2	E1	"	z1y3	E3E4E1V1	AC02a	z1y5	E3E4E1V4V5 ²	52				
53	" 1932		"	z1y2 D1	E1Vok	"	z1y4 O2	E1	"	z1y3	E3E4E1V1	"	z1y5	E3E4E1V4V5 ²	53				
54	" 1939		"	z1y2 O2	Vok	[C 1947]			"	z1y3	E3E4E1V1	C07	z1y5	E3E4E1V4V5 ²	54				
55	" 1952		"	z1y2 O2	Vok	C3c	z1y4 O2	E1	CF02	z1y3	E3E4E1V0	AC02a	z1y5	E3E4E1V4V5 ²	55				
56	" "		"	z1y2 D1	E1Vok	"	z1y4 D1	E1	"	z1y3	E3E4E1V0	AC03b	z1y5	E3E4E1V1	56				
57	C04d	z1y4	E3E4E1V0	R0 1951		C4	z1y4	D1	E1	"	z1y3	E3E4E1V0	"	z1y5	E3E4E1V1	57			
58	C04b MB	z1y7	E3E4E1	S	C07	z1y4	E3E4E1V1	[C 1951]		"	z1y3	E3E4E1V0	"	z1y5	E3E4E1V1	58			
59	B04a	z1y4	E3E4E1V1	BC03	z y4	E3E4E1V1	"	"	"	z1y3	E3E4E1V0	"	z1y5	E3E4E1V1	59				
60	[B0 1930]		BC05a	z y4	E3E4E1V1	C4 1954	†		"	z1y3	E3E4E1V0	"	z1y5	E3E4E1V1	60				
61	C04b	z1y7	E3E4E1	S	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	[C 1943]		A0 1936		"	z1y5	E3E4E1V1	61				
62	C04d	z1y4	E3E4E1V0	BC03	z y4	E3E4E1	" 1950		Sal. borggiv. 192		R02	z1y4	E3E4E1V1	62					
63	B04a	z1y4	E3E4E1V0	"	z y4	E3E4E1V1	" 1938		"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	63				
64	C04b	z1y7	E3E4E1	S	"	z y4	E3E4E1V1	" 1950		A03 ¹⁾	z1y3 w	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	64			
65	C04d	z1y4	E3E4E1V1	BC07a	z1y4	E3E4E1V0	C4 1952	†	BC05b	z y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	65				
66	C04b	z1y7	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1V1	[C 1953]		"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	66			
67	C3c	z1y4	D1	E1Vok	BC03	z1y4	E3E4E1V0	C4 1954	†	"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	67			
68	[C 1953]		"	z1y4	E3E4E1V1	[C 1950]			"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	68				
69	C3c	z1y4	D1	E1	CF05	z1y4	E3E4E1V1	"	"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	69				
70	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4	E3E4E1V1	C4	z1y4 D1	E1V0	C05	z y4	E3E4E1V1	[C 1935]	70				
71	"	z1y4	D1	E1V4	"	z1y4	E3E4E1V0	[C 1951]		"	z y4	E3E4E1V1	C05	z y4	E3E4E1V1	71			
72	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	" 1952		"	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	72			
73	"	z1y4	D1	E1V0	C3c	z1y4 D1	E1V0	" "	D045	z1y5	E3E4E1	"	z y4	E3E4E1V1	73				
74	"	z1y4	O1	E1V0	"	z1y4 O1	E1	" 1951		"	z1y5	E3E4E1	"	z y4	E3E4E1V1	74			
75	"	z1y4	O1	E1	"	z1y4 O1	E1	" 1945		"	z1y5	E3E4E1	C3d	z1y4 D1	E1V0	75			
76	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 O1	E1	" 1951		"	z1y5	E3E4E1Vok	"	z1y4 D1	E1V1	76			
77	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1	CF2 MB	z1y4 D1	E1Vok	"	z1y5	E3E4E1Vok	"	z1y4 D1	E1V1	77		
78	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 O1	E1	[C 1950]		"	z1y5	E3E4E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	78			
79	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1	" 1951	C010	y1	E3 E1Vok	"	z1y4	E3E4E1V0	79				
80	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1	CF2	z1y4 D1	E1Vok	"	y1	E3 E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	80		
81	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1	[C 1951]		"	y1	E3 E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	81			
82	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1	" 1953		"	MB y1	E3 E1Vok	"	z1y4 O2	E1V0	82			
83	"	z1y4	D1	E1	"	z1y4 D1	E1V0	" 1952	CF4	z1y4 O2	E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	83				
84	"	z1y4	O1	E1	"	z1y4 D1	E1	CF2	z1y4 D1	E1Vok	"	z1y4 O2	Vok	"	z1y4 O2	E1V0	84		
85	"	z1y4	O2	E1	CF2b	z1y4 D1	E1Vok	C4 1953	†	"	z1y4 O2	E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	85			
86	"	z1y4	D1	E1	C4 1952	†		[C 1952]		"	z1y4 D1	E1Vok	"	z1y4 D1	E1V0	86			
87	"	z1y4	O2	E1	[C 1951]		" 1950		BC03	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	87	
88	"	z1y4	O1	E1	C4	z1y4 D1	E1	C4	z1y4 D1	E1V0	[C 1947]		"	z1y4 O2	E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	88
89	C 1951		C 1935					CF2	z1y4 D1	E1Vok	BC07a	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	89		
90	" 1952		" 1938					C4 1954	†	"	MB z1y4	E3E4E1	"	z1y4 D1	E1V0	90			
91	" 1946		" 1952					[C 1951]		"	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	91			
92	" 1951		" "					" 1946		"	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1V1	92			
93	" 1952		C4 "	†				" 1951		"	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	93			
94	" 1950		CF2	z1y4 D1	E1Vok			" 1952		"	z y4	E3E4E1	[C 1938]				94		
95	" 1939		CF4	z1y4 D1	E1Vok			" 1935		BC07a	z1y4	E3E4E1V0	C3d	z1y4 D1	E1V0	95			
96	" 1932		" MB	z1y4 D1	E1Vok			" 1939		BC05a	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1V0	96			
97	" "		"	z1y4 D1	Vok			" 1954		ΔF0 1938	"	"	"	z1y4 O2	E1V0	97			
98	" 1952		"	z1y4 O2	E1Vok	C4	z1y4 D1	D1	E1V0	BC05a	z y4	E3E4E1V0	"	z1y4 D1	E1V0	98			
99	" 1951		"	z1y4 D1	Vok	[C 1952]			C04b	z1y7	E3E4E1 S	"	z1y4 O2	E1V0	"	z1y4 O2	E1V0	99	

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr										
	20			21			22			23													
00	C04a	z1y4	E8E4E1V1	BC011a	z1y4	E8E4E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	BC011a	z1y4	E8E4E1V0	BC05a	z1y4	E8E4E1V0	00						
01	"	z1y4	E8E4E1V1	BC05a	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	I8E4E1V0	01						
02	A0 1912	"	"	"	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V0	BC011a	z1y4	I8E4E1V0	02						
03	A04	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	O2	E1V0	BC05a	z1y4	E8E4E1V0	BC05a	z1y4	I8E4E1V0	03						
04	C04a	z1y4	E8E4E1V1	BC011a	z1y4	E8E4E1	"	z1y4	D1	E1V0	BC011a	z1y4	E8E4E1	"	z1y4	E8E4E1V0	04						
05	"	z1y4	E8E4E1V1	A04	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V0	05						
06	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V0	C 1932	"	"	"	BC05a	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	E8E4E1V0	06						
07	A04	z1y4	E8E4E1V0	C04a	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V0	"	"	z1y4	E8E4E1V0	"	z1y4	E8E4E1V0	07						
08	C04a	z1y4	E8E4E1	"	z1y4	E8E4E1V1	C3d	z1y4	E18E4E1V0	C 1937	"	"	CF4	z1y4	D1	Vok	08						
09	"	z1y4	E8E4E1	"	z1y4	E8E4E1V1	C 1931	"	"	"	C3d	z1y4	E18E4E1V1	"	z1y4	D1	E1Vok	09					
10	C3d	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V1	C3d	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	10							
11	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	C 1938	"	z1y4	D1	E1Vok	11						
12	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	C 1932	"	z1y4	D1	Vok	12						
13	"	z1y4	E18E4E1V0	C3d	z1y4	O2	E1V0	C 1932	"	"	C 1940	C3d	z1y4	E18E4E1V0	"	z1y4	D1	Vok	13				
14	"	z1y4	D1	E1V0	C 1917	"	"	"	"	"	"	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	14			
15	CF4	z1y4	O2	E1Vok	C3d	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	15						
16	"	z1y4	D1	Vok	"	z1y4	O2	E1V0	C 1931	z1y4	D1	E1V0	C 1942	"	z1y4	D1	Vok	16					
17	"	MB	z1y4	D1	E1Vok	C 1938	"	"	"	"	"	C3d	z1y4	O1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	17			
18	"	z1y4	O2	E1Vok	C3d	z1y4	O2	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	O1	E1V0	AC01947						
19	"	z1y4	O2	Vok	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"						
20	"	z1y4	D1	E1Vok	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E18E4E1V0	A02b	z1y4	E8E4E1V1	20				
21	"	MB	z1y4	D1	E1Vok	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	C 1939	"	z1y4	D1	E1Vok	21				
22	CF 1951	"	"	"	z1y4	O2	E1V0	C 1932	"	"	"	C3d	z1y4	D1	E1V0	C 1939	"	z1y4	D1	E1Vok	22		
23	CF4	z1y4	O2	E1Vok	"	z1y4	E18E4E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	C 1932	"	z1y4	O1	E1V0	C 1939	"	z1y4	D1	E1Vok	23	
24	CF1	z1y4	D1	E1Vok	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	C3e	z1y4	D1	E1V0	24		
25	C05	z1y4	E7E4E1	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	O1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	25			
26	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	C 1937	"	z1y4	D1	E1V0	C 1935	"	z1y4	D1	E1V0	26	
27	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	O2	E1V0	C 1932	"	"	"	"	z1y4	D1	E1V0	"	1939	"	z1y4	D1	E1V0	27	
28	"	z1y4	E8E4E1V1	C 1954	"	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	C3d	MB	z1y4	D1	E1V0	C 1932	"	z1y4	D1	E1V0	28
29	"	MB	z1y4	E8E4E1V1	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	C 1932	"	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	29	
30	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E18E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	C 1936	"	z1y4	D1	E1Vok	30			
31	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	1939	"	z1y4	D1	E1Vok	31	
32	"	MB	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	C 1942	"	"	C 1938	"	z1y4	D1	E1V0	"	1936	"	z1y4	D1	E1Vok	32
33	"	z1y4	E8E4E1V1	R02	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	1935	"	z1y4	D1	E1Vok	33		
34	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V1	C3d	z1y4	O2	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	C3e	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	34
35	C0 1947	"	"	z1y4	E8E4E1V1	C 1934	"	"	"	"	"	z1y4	D1	E1V0	C 1935	"	z1y4	D1	E1Vok	35			
36	C05	z1y4	E8E4E1V1	C010	y1	E8 E1Vok	C3d	z1y4	D1	E1V0	C 1932	"	z1y4	D1	E1V0	C 1936	"	z1y4	D1	E1V0	36		
37	"	z1y4	E8E4E1V1	"	y1	E8 E1Vok	"	z1y4	O2	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	37				
38	"	z1y4	E8E4E1	"	y1	E8 E1Vok	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	38				
39	C0 1918	"	"	y1	Es E1Vok	C 1934	"	"	"	"	C 1935	"	z1y4	D1	E1V0	C 1936	"	z1y4	D1	E1Vok	39		
40	C05	z1y4	E7E4E1	"	y1	Es E1Vok	C3d	z1y4	D1	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	1943	"	z1y4	D1	E1Vok	40		
41	"	z1y4	E8E4E1	"	y1	Es E1Vok	C 1932	"	"	"	"	z1y4	D1	E1V0	CF4	z1y4	D1	E1Vok	41				
42	"	z1y4	E7E4E1	C04a	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	42				
43	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V1	C3d	z1y4	D1	E1V0	C 1937	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	43			
44	C0 1918	"	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	O2	E1V0	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	44		
45	C 1937	"	"	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	O2	E1V0	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	45					
46	C3d	z1y4	E18E4E1V1	C3d	z1y4	D1	E1V0	C04a	z1y4	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	Vok	46				
47	C 1937	"	"	C 1938	"	"	C045	z1y3	E8E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	47					
48	C3d	z1y4	O2	E1V0	C3d	z1y4	O2	E1V0	B07	z1y4	E8E4E1V4	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	Vok	48			
49	C 1937	"	"	"	"	"	C 1945	"	C 1932	"	C 1932	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1Vok	49			

1) C07 nr 2074 är dessutom utrustad med direktverkande trycklafbtroms.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr			
	20			21			22			23						
50	C 1918	ziy4 O2	E1V0	C 1932	" 1931		C3d	ziy4 D1	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	CF4	ziy4 D1	Vok	50
51	C3d	ziy4 O2	E1V0	C3d	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	C 1938	"	E1V0	ABC03	ziy4	E8E4E1V1	51
52	"	ziy4 D1	E1V0	C3d	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V1	52
53	"	ziy4 O2	E1V0	C 1935			"	ziy4 O2	E1V0	C 1932	"	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V1	53
54	"	ziy4 E13E4E1V0	C3d	ziy4	E3E4E1V0	"	"	ziy4 O2	E1V0k	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V1	54
55	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	C 1931	"	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V1	55
56	"	ziy4 D1	E1V0	C 1931			"	ziy4 O2	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	C08a	ziy4	E8E4E1	56
57	"	ziy4 O2	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	C 1935			C 1932	"	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	57
58	"	ziy4 E13E4E1V0	C 1932				C3d	ziy4 O2	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	58
59	"	ziy4 D1	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 O1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	59
60	C 1938			"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0k	"	ziy4 O1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V0	60
61	" 1937			C 1932			"	ziy4 E13E4E1V0		"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	61
62	C3d	ziy4 D1	E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0k	C 1931	"	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	62
63	C 1938			"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 E13E4E1V0		C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V0	63
64	C3d	ziy4 D1	E1V0	C 1932			"	ziy4 D1	E1V0k	C 1936			R02	ziy4	E8E4E1V1	64
65	"	ziy4 O2	E1V0	" 1937			"	ziy4 D1	E1V0	"	1932		"	ziy4	E8E4E1V1	65
66	"	ziy4 D1	E1V1	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0k	C3d	ziy4 O1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V1	66
67	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	C 1932			BC07a	ziy4	E8E4E1V0	67
68	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0k	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	68
69	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	C 1935			"	ziy4 O1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V0	69
70	A04	ziy4 E3E4E1V0	C 1932		CF4	MB	ziy1 D1	E1V0k	"	ziy4 D1	E1V0	"	"	ziy4	E8E4E1V0	70
71	"	ziy4 E3E4E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	MB	ziy1 D1	E1V0k	C 1932			"	ziy4	E8E4E1V0	71
72	"	ziy4 E3E4E1V0	C 1917		"	MB	ziy2 D1	E1V0k	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	"	ziy4	E8E4E1V0	72
73	C04a	ziy4 E3E4E1V1	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	MB	ziy2 D1	E1V0k	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1	73
74	C071	ziy4 E8E4E6V4	"	ziy4 D1	E1V0	"	MB	ziy2 D1	E1V0k	"	ziy4 D1	E1V0	"	MB	ziy4 E8E4E1	74
75	BC03	ziy4 E3E4E1	C 1932		"	ziy4 D1	Vok	"	ziy4 E13E4E1V0	"	MB	ziy4	E8E4E1	"	75	
76	"	ziy4 E3E4E1	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0k	C 1934		"	ziy4	E8E4E1V0	"	76	
77	BC07a	ziy4 E3E4E1V0	C 1932		"	ziy4 O2	E1V0k	"	1931		"	ziy4	E8E4E1V0	"	77	
78	"	ziy4 E3E4E1V0	C3d	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	Vok	"	1932		"	ziy4	E8E4E1V0	"	78
79	"	ziy4 E3E4E1V0	C 1932		"	ziy4 D1	E1V0k	C3d	ziy4 O1	E1V0	"	ziy4	E8E4E1V0	"	79	
80	"	ziy4 E3E4E1	C3d	ziy4 D1	E1V0	CF1	ziy4 D1	E1V0k	C 1949		"	ziy4	E8E4E1V0	"	80	
81	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	CF4	ziy4 D1	E1V0k	C3d	ziy4 E13E4E1V1	"	ziy4	E8E4E1V0	"	81	
82	"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	E1V0k	C 1931		C02	z y4	E8E4E1V1	"	82	
83	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	"	ziy4 O2	Vok	C3d	ziy4 O1	E1V0	"	z y4	E8E4E1V1	"	83
84	"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 D1	E1V1	"	ziy4 O2	Vok	"	ziy4 D1	E1V0	C0 1951				84
85	BC011a	ziy4 E3E4E1V0	"	MB	ziy4 D1	E1V0	B05a	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 D1	E1V0	C02	z y4	E8E4E1V1	"	85
86	BC05a	ziy4 E3E4E1V0	C 1937		"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 E13E4E1V1	C 1932					86
87	"	ziy4 E3E4E1V0	" 1932		"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 O1	E1V0	"	1929			87
88	"	ziy4 E3E4E1	C3d	ziy4 D1	E1V0	BC0 1951			A02b	ziy4 E3E4E1V1	"	1932				88
89	"	ziy4 E3E4E1V0	C 1932		BC07a	ziy4 E8E4E1V1	"	ziy4 E8E4E1V1	"	ziy4 E8E4E1V1	"	"	"			89
90	"	ziy4 E3E4E1V0	C3d	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 E8E4E1V0	AC01947		"	"					90
91	BC011a	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 E8E4E1	" 1941		"	"					91
92	BC05a	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	C02	ziy4 E3E4E1V0	AC03b	z y5	E3E4E1V1	"	"				92
93	BC011a	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	BC07a	ziy4 E8E4E1V0	BC06a	ziy4 E3E4E1V1	"	1937					93
94	"	ziy4 E3E4E1V0	C 1932		"	ziy4 E8E4E1	"	ziy4 E8E4E1	"	ziy4 E3E4E1V0	"	1932				94
95	"	ziy4 E3E4E1V0	" 1937		"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 E3E4E1V0	"	1935				95
96	BC05a	ziy4 E3E4E1V0	C3d	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 E3E4E1	C3c	ziy4 D1	E1				96
97	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 O2	E1V0	"	ziy4 E3E4E1V1	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 D1	E1				97
98	"	ziy4 E3E4E1	"	ziy4 D1	E1V0	BC03	ziy4 E3E4E1V1	BC05a	ziy4 E3E4E1V0	CF2	ziy4 D1	E1Vsk				98
99	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 D1	E1V0	BC07a	ziy4 E3E4E1V1	"	ziy4 E3E4E1V0	"	ziy4 D1	E1Vsk	"	ziy4 D1	E1Vsk	99

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr					
	25			26			27			28								
00	CF2	ziy4 D1	E1V8k	C3g	ziy4 D1	E1V9	BC09	ziy4	E3E4E1V1	C09b	ziy7	E3E4E1V1S	CC2	ziy4	E3E4E1	00		
01	CD 1937			"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	C013	ziy4	E3E4E1	01		
02	" 1929			"	ziy4 D1	E1V9	R02	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	AC04	ziy4	E3E4E1V1 S	02		
03	C07	z y4 D1	E1V1	"	ziy4	E3E4E1V0	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1V1 S	03		
04	" z y4 D1	E1V1	"	ziy4	E3E4E1V0	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	A03 ¹⁾	ziy7	E3E4E6V4 S	04			
05	CF0 1950			"	ziy4 D1	E1V9	C08a	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	CC2	ziy4	E3E4E1	05		
06	" 1933			"	ziy4	E3E4E1V0	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	06		
07	ABC03	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	A02b	ziy5	E3E4E1V1	CC2s	ziy4	D1E3E4E1V0	07		
08	ABC0 1941			"	ziy4	E3E4E1V0	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy5	E3E4E1V1	"	ziy4	D1E3E4E1V0	08		
09	B07	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4 O1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy5	E3E4E1V1	"	ziy4	D1E3E4E1V0	09		
10	ABC03	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	C09b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	D1E3E4E1V0	10		
11	CD0 1949			"	ziy4 D1	V4	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1V1S	CC2	ziy4	E7E4E1V0	11		
12	C3d	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V0	"	ziy4	E3E4E1V1	B07	z ys	E3E4E1V0H1	"	ziy4	E7E4E1	12		
13	C 1936			"	ziy4 O1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	DF015	z y4	E3E4E1V1	"	ziy4	E7E4E1	13		
14	" 1937			"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	ziy4	E7E4E1	14		
15	" 1936			"	ziy4 D1	E1V9 k	"	ziy4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1 k	"	ziy4	E7E4E1	15		
16	C3e	ziy4 D1	E1V9k	"	ziy4 O1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	"	ziy4	E7E4E1	16		
17	C3d	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	D 1934			17		
18	C 1936			"	C 1954		"	ziy4	E3E4E1V1	DF10	ziy4D1	E1V1 k	B 1935			18		
19	C3e	ziy4 D1	E1V9	C3g	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4D1	E1V1 k	AC04	ziy4	E3E4E1V1S	19		
20	"	ziy4 D1	V4	"	ziy4 O1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4D1	E1V1 k	"	ziy7	E3E4E1V1S	20		
21	C 1936			"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4D1	E1V1 k	DF016	ziy4	E3E4E1V1S	21		
22	" "			"	ziy4 O1	E1V9	C0 1928	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4D1	E1V1 k	"	ziy4	E3E4E1V1S	22	
23	C3d	ziy4 D1	E1V9	"	MB	ziy4 D1	E1V9 k	C08a	ziy4	E3E4E1V1	C013	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy4	E3E4E1V1S	23	
24	C 1936			"	ziy4 O1	E1V9	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy4	E3E4E1V1S	24		
25	" "			"	ziy4 D1	E1V9	C05	z y4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	C07	z y4	E3E4E1V0	25		
26	" 1950			"	ziy4	E3E4E1V9	"	z y4	E3E4E1	"	ziy4	E3E4E1 S	CC2	ziy4	E3E4E1	26		
27	C3e	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4 D1	E1V9	C08a	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	D 22	y	E2 E6	27		
28	"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4 O1	E1V9	C0 1928	"	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy4	E3E4E1 S	D 1941		28		
29	C3d	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4 D1	E1V9	C08a	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	D 22	y	E2 E6	29		
30	C 1935			C 1937			"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	y	E2 E6	30		
31	" 1952			C3g	ziy4	E3E4E1V0 k	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	y	E2 E6	31		
32	" 1935			"	ziy4 O1	E1V9 k	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	D 1936			32		
33	" 1936			D052	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	B04b	ziy7	E3E4E1 S	33		
34	" 1935			"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy7	E3E4E1 S	34		
35	" 1936			"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy7	E3E4E1 S	35		
36	" "			"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	C08cs	ziy7	E10E3E4E1V1S	36		
37	C3e	ziy4 D1	E1V9	C7b	y4 D1	E6 V4	"	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	C08cm	ziy7	E3E4E1 S	37		
38	C 1936			"	MB	y4 D1	E6 V4	C05	z y4	E3E4E1V1	"	ziy4	E3E4E1 S	"	ziy7	E3E4E1 S	38	
39	" "			"	y4 D1	E6 V4	"	z y4	E3E4E1V1	BC011b	ziy7	E3E4E1V1S	D 040	ziy7	E3E4E1V1S	39		
40	C3e	ziy4 D1	E1V9	"	y4 D1	E6 V4	BC 1936	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	40	
41	C 1939			"	y4 D1	E6 V4	"	1937	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	41
42	C3e	ziy4 D1	E1V9k	C08a	ziy4	E3E4E1V1S	C 1933	"	z y7	E3E4E1V1S	R03	z y7	E3E4E1 S	"	z y7	E3E4E1 S	42	
43	C 1936			"	ziy4	E3E4E1V1S	"	1935	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1 S	"	z y7	E3E4E1 S	43
44	C3d	ziy4 D1	E1V9	C3g	ziy4	E3E4E1V1	"	"	"	"	z y7	E3E4E1V1S	CC2	ziy4	E7E4E1	"	44	
45	"	ziy4 D1	E1V9	"	ziy4 O1	E1V9	CD 1930	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y4	E7E4E1V0	45	
46	C 1935			"	ziy4 D1	E1V9	"	1937	BC07b	z y7	E3E4E1V1S	"	z y4	E7E4E1V0	"	46		
47	" 1939			"	ziy4 D1	E1V9	DF015	z y4	E3E4E1V1	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y4	E7E4E1V0	47		
48	" 1935			"	ziy4 D1	E1V9	"	z y4	E3E4E1V1	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y4D1	E1V9	48		
49	" 1936			"	ziy4 O1	E1V9	C09b	z y7	E3E4E1V1S	"	z y7	E3E4E1V1S	"	z y4D1	E1V9	49		

¹⁾ A03 ur 2904 är dessutom utrustad med direktverkande tryckluftbroms.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	H u n d r a t a l										Nr								
	25		26		27		28		29										
50	C 1936	C3g	z1y4	D1	E1V1	DF015	z y4	E3E4E1V1	C0 1941	CC2	z1y4	E7E4E1	50						
51	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	O1	E1V1	"	z1y4	E7E4E1	51							
52	C08a	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4D1	E1V0	52					
53	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4D1	V0	53					
54	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	DF10	z1y4	E3E4E1	k	54					
55	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	k	55					
56	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	k	56				
57	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	k	57				
58	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	O1	E1V1	DF0 1942	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	k	58			
59	"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	DF015	z y4	E3E4E1V1	B05b	z1y4	E3E4E1	S	AC04	z1y4	E3E4E1V1S	59	
60	C3e	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	O1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	60			
61	C 1936	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	C014	z1y4	E3E4E1V1S	B05b	z1y4	E3E4E1	S	61			
62	"	"	"	z1y4	E13E4E1V1	C012	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	62			
63	"	1935	"	z1y4	O1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	C08cm	z1y4	E3E4E1	S	63		
64	"	"	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	64		
65	C3e	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	65			
66	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	S	66			
67	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	O1	E1V1	C3e	z1y4	D1	E1	z1y4	E3E4E1V1S	C08cs	z1y4	E10E3E4E1V1S	67	
68	C3e	z1y4	D1	E1V0k	"	z1y4	O1	E1V1	R02	z1y4	E3E4E1V1S	BC05a	z y4	E3E4E1	C08cm	z1y4	E3E4E1	S	68
69	C3d	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1	S	69
70	C 1935	"	z1y4	E13E4E1V1	BC07a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1	C 1937	z1y4	E3E4E1V1S	S	70				
71	" 1939	"	z1y4	D1	E1V1	C08a	z1y4	E3E4E1V1	C3c	z1y4D1	E1V4	BC06b	z1y4	E3E4E1V1S	S	71			
72	C08a	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	C 1934	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	72				
73	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	73		
74	"	z1y4	E3E4E1	ABC03	z1y4	E3E4E1V1	DF10	z1y4	D1	E1V1	k	CD 1931	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	74		
75	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V1	k	"	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	75		
76	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V1	k	DF 1953	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	76		
77	"	z1y4	E3E4E1	B05a	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	D1	E1V1	k	"	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	77		
78	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	D1	E1V1	k	"	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	78		
79	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	D1	E1V1	k	"	"	z1y4	E3E4E1V1S	S	79		
80	"	z1y4	E3E4E1	C08a	z1y4	E3E4E1V1	DF 1941	"	"	"	"	BC03	z y4	E3E4E1V0	S	80			
81	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	DF10	z1y4	D1	E1V4	"	R02	z1y4	E3E4E1V0S	S	81			
82	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V4	"	DF10	z1y4D1	E1V1	k	"	z1y4	E3E4E1V0S	82
83	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V4	"	C08a	z1y4	E3E4E1	S	83			
84	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	D 1934	"	z1y4	D1	E1V1	k	"	z1y4	E3E4E1	S	84		
85	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	"	"	z1y4D1	E1V1	k	"	z1y4	E3E4E1	S	85		
86	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	"	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1	S	86		
87	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	"	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1	S	87		
88	C3g	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	BC011b	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1	S	88
89	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1	S	89
90	"	z1y4	D1	E1V0	C0 1928	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1	S	90		
91	"	z1y4	D1	E1V0	C08a	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	DF025	z1y4	E3E4E1V1S	91	
92	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	C013	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1V1S	92	
93	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1V1S	93	
94	"	z1y4	D1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	C3g	MB z1y4	E3E4E1V1S	94	
95	"	z1y4	D1	E1V0	D045	z1y4	E3E4E1V1k	C09b	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	S	"	z1y4	E3E4E1V1S	95	
96	"	z1y4	E13E4E1V1	BC09	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	AC04	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	96			
97	"	z1y4	E13E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	97			
98	"	z1y4	D1	E1V0k	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1S	98		
99	"	z1y4	O1	E1V0	"	z1y4	E3E4E1V1	"	z1y4	E3E4E1V1S	CC2	z1y4	E3E4E1	"	z1y4	E3E4E1V1S	99		

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr						
	30		31		32		33		34								
00 C3g	ziy4	E3E4E1V3S	C05	z y4	E3E4E1	C08cs	ziy7	E16E3E4E1V1S	BC07b	ziy6	E7E4E1	S 00					
01 "	ziy4	E3E4E1V6S	"	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E16E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S 01					
02 "	ziy4	E3E4E1V6S	C0 1939			"	ziy7	E3E4E1	CC2s	ziy6	E7E4E1	S 02					
03 " MB	ziy4	E3E4E1V6S	C02	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S 03					
04 "	ziy4	E3E4E1V6S	C3g	ziy4D1	E1V1	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S 04					
05 " MB	ziy4D1	E1V6S	C3c	ziy4D1	E1	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S 05					
06 " MB	ziy4D1	E1V6S	"	ziy4D1	E1	"	ziy7	E3E4E1V1S	D22	y	E3	E8	"	ziy6	E7E4E1	S 06	
07 "	ziy4D1	E1V1S	DF015	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1V1S	C04c	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 07
08 "	ziy4D1	E1V1S	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 08
09 "	ziy4D1	E1V1S	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 09
10 CD11	ziy4	E3E4E1V3S	"	z y4	E3E4E1V1	k	BC07b	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	10			
11 C3g	ziy4	E3E4E1V3S	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	11			
12 CD11	ziy4	E3E4E1V3S	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	12			
13 CF4 MB	ziy4	E3 V6Sk	DF010	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	13			
14 "	ziy4	E3 V6Sk	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	14			
15 " MB	ziy4	E3 V6Sk	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	15			
16 " MB	ziy4	E3 V6Sk	"	z y4	E3E4E1V1	k	RC01	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	16			
17 " MB	ziy4	E3 VaSk	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy4	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	17			
18 BC05b	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy4	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	18			
19 "	z y4	E3E4E1	"	z y4	E3E4E1V1	k	AC02c	ziy7	E3E4E1V1S	C06	ziy6	E7E4E1	S	19			
20 "	z y4	E3E4E1V1	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	20			
21 BC0 1950			BC011b	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	21			
22 BC05b	z y4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	22			
23 BC011a	ziy4	E3E4E1V1	C08cm	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	CD 1946	23		
24 "	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1	S	CC2s	ziy4D1	E3E4E1V6	"	ziy6	E7E4E1	S	BC05b	ziy4	E3E4E1V1	24
25 "	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E3E4E1V6	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1	25
26 "	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E3E4E1V6	"	ziy6	E7E4E1	S	C05	ziy4	E3E4E1V1	26
27 "	ziy4	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E3E4E1V6	"	ziy6	E7E4E1	S	D022	ziy4	E3E4E1V1	27
28 "	ziy4	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E3E4E1V6	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1	28
29 R0 1954			"	ziy7	E3E4E1	S	BC05b	ziy4	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1	29
30 C07	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1	S	C05	ziy4	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	D036	y7	E3E4E1	30
31 C05	z y4	E3E4E1	C08cs	ziy7	E3E4E1	S	"	z y4	E3E4E1V1	"	ziy6	E7E4E1	S	C0x4 1)	ziy1	E7E4	HS 31
32 "	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1	S	"	z y4	E3E4E1V4	"	ziy6	E7E4E1	S	" 1)	ziy1	E7E4	HS 32
33 "	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1V1S	DF020	ziy4	E3E4E1V1	"	ziy6	E7E4E1	S	" 1)	ziy1	E7E4	HS 33	
34 "	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1V1S	DF032	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	C06	ziy6	E7E4E1	S 34	
35 "	z y4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 35	
36 C09c	ziy4	E3E4E1	C08ca	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 36
37 "	ziy4	E3E4E1	"	ziy7	E3E4E1	S	DF010	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 37
38 "	ziy4	E3E4E1	CC2s	ziy4D1E3E4E1V6	E3E4E1V1Sk	"	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 38	
39 "	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy4D1E3E4E1V6	E3E4E1V1Sk	"	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 39	
40 C05	z y4	E3E4E1	CC2	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 40	
41 "	1945	+	"	ziy4	E3E4E1V6	AC02c	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 41	
42 CD014	z y4	E3E4E1V10V1	"	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 42	
43 "	z y4	E3E4E1V10V1	"	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 43	
44 "	z y4	E3E4E1V10V1	"	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 44	
45 B 1935			"	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 45	
46 C 1952			"	ziy4	E3E4E1	B04b	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 46	
47 C3c	ziy4D1	E1V1	"	ziy4	E3E4E1V6	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 47	
48 C3a	ziy4D1	V4	R03	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 48
49 "	ziy4D1	V4	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	"	ziy6	E7E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S 49

¹⁾ Cox nr 3431—3433 hava varmluftvärmelödning. ²⁾ C06 nr 3420: Värmepannan kan endast uppvärmas medelst oljeeldning.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr								
	30			31			32			33											
50	C3d	ziy4	D1	E1V0	R03	ziy7	E3E4E1	S	B04b	ziy7	E3E4E1V1S	C06	ziy6	E7E4E1	S	50					
51	"	MB	ziy4	D1	E1V0	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy6	E7E4E1	S	51				
52	"	ziy4	D1	E1V0	"	ziy7	E3E4E1	S	BC07b	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	52				
53	"	ziy4	D1	E1V0	BC07b	ziy7	E3E4E1V1S	"	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	53				
54	"	ziy4	D1	E1V0	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	54				
55	"	ziy4	D1	E1V0	"	ziy7	E3E4E1V1S	BC011b	ziy7	E3E4E1	S	BC03	z y4	E3E4E1V0	"	55					
56	CF 1934				"	ziy7	E3E4E1V1S	"	"	ziy7	E3E4E1	S	C05	z y4	E3E4E1V1	"	56				
57	"	"			"	ziy7	E3E4E1V1S	C08d	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E3E4E1V1	"	57					
58	"	1936			"	ziy7	E3E4E1V1S	"	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	58				
59	BC05b	z y4	E3E4E1V1	C08ea	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	C3c	ziy4D1	E1	"	59					
60	C07	z y4	E3E4E1V1	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	60					
61	DF015	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	S	C08e	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy6	E7E4E1	S	61				
62	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	CF4	ziy4D1	E1V5 k	"	62				
63	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	S	C08d	ziy7	E3E4E1	S	B07	z y4	E3E4E6V4HV	"	63				
64	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	D 1943			C08ca	ziy7	E3E4E1V1	S	64	
65	"	z y4	E3E4E1V1	k	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	"		"	ziy7	E3E4E1V1	S	65	
66	C07	z y4	E3E4E1V1		"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	"		"	ziy7	E3E4E1V1	S	66	
67	C02	z y4	E3E4E1V0		C08d	ziy7	E3E4E1	S	C3c	ziy4D1	E1V1	"	"	"		"	ziy7	E3E4E1V1	S	67	
68	C 1937				"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E1V1	"	1951			"	ziy7	E3E4E1V1	S	68	
69	DF 1947				"	ziy7	E3E4E1	S	C 1949			"	"			"	ziy7	E3E4E1V1	S	69	
70	"	1952			"	ziy7	E3E4E1	S	C3c	ziy4D1	E1V1	E 1940				"	ziy7	E3E4E1V1	S	70	
71	C 1937				C08d	ziy7	E3E4E1	S	CD 1952			"	"			"	ziy7	E3E4E1V1	S	71	
72	BC011b	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	CF4	ziy4D1	E1V0 k	"	"			"	ziy7	E3E4E1V1	S	72	
73	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4D1	E1V1	"	"			"	ziy7	E3E4E1V1	S	73	
74	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	C014	ziy7	E3E4E1	S	"	"		"	ziy7	E3E4E1V1	S	74	
75	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	"		"	ziy7	E3E4E1V1	S	75	
76	C08ca	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	76				
77	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	77				
78	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	78				
79	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	CC2	ziy4	E3E4E1	DF015	ziy7	E3E4	E1	"	ziy7	E3E4E1V1	S	79	
80	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1	"	z1y7	E3E4	E1	C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	80	
81	C 1937				DF016	ziy4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y7	E3E4	E1	S C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	81		
82	RC01	ziy4	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1	"	z1y7	E3E4	E1	S C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	82		
83	"	ziy4	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1S	DF010	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	z1y7	E3E4	E1	S C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	83		
84	C 1952				"	ziy4	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3E4E1V1Sk	BC011b	ziy7	E3E4	E1V1S	C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	84		
85	C01	z y4	E3E4E1		CD 1941			"	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	z1y7	E3E4	E1V1S	C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	85		
86	BC011b	ziy7	E3E4E1	S	DF015	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1V1Sk	"	z1y7	E3E4E1	E1V1S	C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	86		
87	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1V1Sk	C08cs	ziy7	E3E4E10	E1V1S	C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	87		
88	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	DF032	ziy7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E3E4E10	E1V1S	"	ziy7	E3E4E1V1	S	88		
89	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E3E4E10	E1V1S	"	ziy7	E3E4E1V1	S	89		
90	C08ca	ziy7	E3E4E1	S	DF010	ziy4	E3E4E1V1S k	AC02c	ziy7	E3E4E1V1S	C06	ziy6	E7E4	E1	"	ziy7	E3E4E1V1	S	90		
91	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1V1S k	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y6	E7E4	E1	S C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	91		
92	"	ziy7	E3E4E1	S	CC2s	ziy4	D1E3E4E1V0	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y6	E7E4	E1	"	ziy7	E3E4E1V1	S	92		
93	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	D1E3E4E1V0	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y6	E7E4	E1	"	ziy7	E3E4E1V1	S	93		
94	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	D1E3E4E1V0	B05b	ziy7	E3E4E1	"	z1y6	E7E4	E1	S C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	94		
95	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	D1E3E4E1V0	"	z1y7	E3E4E1	"	z1y6	E7E4	E1	S C08d	ziy7	E3E4E1V1	S	95		
96	DF016	ziy4	E3E4E1	S	"	ziy4	D1E3E4E1V0	"	z1y7	E3E4E1	"	z1y6	E7E4	E1	S C08b	ziy7	E3E4E1V1	S	96		
97	"	ziy4	E3E4E1	S	R03	ziy7	E7E4E1	S	BC07b	ziy7	E3E4E1	S	"	z1y6	E7E4	E1	S DF020	ziy4	E3E4E1V1	S	97
98	"	ziy4	E3E4E1	S	B04b	ziy7	E3E4E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S	"	z1y6	E7E4	E1	"	ziy4	E3E4E1V1	S	98
99	C 1951				"	ziy7	E3E4E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S	"	z1y6	E7E4	E1	S BC07b	ziy7	E3E4E1V1	S	99

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr		
	35			36			37								
00	BC07b	z1y7	E3E4E1V1S	C08b	z1y7	E3 E4 E1V1S	C3c	z1y1	D1	E1V0	Fd SWB	144	00		
01	"	z1y7	E3E4E1V1S	C09b	z1y7	E3 E4 E1V1S	"	z1y1	D1	E1V1	" "	145	01		
02	BC011b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E3 E4 E1V1S	"	z1y1	D1	E1V1	" "	146	02		
03	"	z1y7	E3E4E1V1S	B07	z1y7	E3E4E6E1V4S	"	z1y1	D1	E1V1	" "	147	03		
04	C09b	z1y7	E3E4E1V1S	B05b	z1y7	E7E4 E1 S	"	z1y1	D1	E1V1	" "	148	04		
05	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E7E4 E1 S	"	z1y1	D1	E1V1	" "	149	05		
06	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E7E4 E1 S	"	z1y1	D1	E1V0	" "	150	06		
07	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y7	E7E4 E1 S	"	z1y1	D1	E1V0	" "	161	07		
08	"	z1y7	E3E4E1V1S	A03	z y1	E3 E4 E1V1 Fd SWB	20	"	z1y1	D1	E1V1	" "	162	08	
09	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC03	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	1	"	z1y1	D1	E1V1	" "	163	09
10	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	2	"	z1y1	D1	E1V1	" "	164	10
11	D30	y4	E2 E5	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	121	"	z1y1	D1	E1V1	" "	165	11
12	"	y4	E2 E5	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	122	"	z1y1	D1	E1V0	" "	166	12
13	"	y4	E2 E5	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	123	"	z1y1	D1	E1V1	" "	167	13
14	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	124	"	z1y1	D1	E1V0	" "	168	14
15	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y3	E3 E4 E1V1	" "	125	"	z1y1	D1	E1V0	" "	169	15
16	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	126	"	z1y1	D1	E1V1	" "	170	16
17	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC05a	z y1	D1 E1V1	" "	101	"	z1y1	D1	E1V1	" "	171	17
18	C08d	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	102	"	z1y1	D1	E1V1	" "	172	18
19	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	103	"	z1y1	D1	E1V1	" "	173	19
20	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	104	"	z1y1	D1	E1V0	" "	174	20
21	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	105	"	z1y1	D1	E1V1	" "	175	21
22	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	E3 E4 E1V1	" "	106	C 1951					22	
23	C08d	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	107	C4	z1y4	D1	E1V1	" "	153	23
24	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	108	"	z1y4	D1	E1V1	" "	154	24
25	C08d	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	E3 E4 E1V1	" "	36	"	z1y4	D1	E1V0	" "	155	25
26	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E1V1	" "	91	"	1953	+			26	
27	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	E3 E4 E6V4	" "	92	"	z1y4	D1	E1V1	" "	157	27
28	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E6V4	" "	95	C 1953					28	
29	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	D1 E6V4	" "	98	C4	z1y4	D1	E1V0	" "	159	29
30	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC0 1950					C 1949					30	
31	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC05a	z y1	E3 E4 E1V1	" "	39	CF1	z1y1	D1	E5 V5 k	" "	31	
32	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC07a	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	109	"	z1y1	D1	E5 V5 k	" "	32	
33	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	110	CF 1950					33	
34	C08d	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	115	CF4	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	34	
35	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	116	"	z1y1	D1	E5V4	" "	202	35
36	C08d	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	117	"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	203	36
37	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	118	"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	204	37
38	C08b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	119	"	z1y1	D1	V4V5 ¹⁾	" "	205	38
39	C09b	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	120	"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	206	39
40	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y3	E3 E4 E1V1	" "	127	"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	207	40
41	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC0 1952					"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	208	41
42	"	z1y7	E3E4E1V1S	BC07a	z1y4	E3 E4 E1V1	" "	129	"	z1y1	D1	E1 V5 k	" "	209	42
43	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y3	E3 E4 E1V1	" "	130	D 1949					43	
44	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1S	" "	181	"	1945				44	
45	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z1y4	E3 E4 E1V1S	" "	182	"	"				45	
46	"	z1y7	E3E4E1V1S	B07	z y1	E7E4 E1	" "	35	"	"				46	
47	"	z1y7	E3E4E1V1S	C05	z y1	E3 E4 E1V1	" "	33	R03	z1y7	E7E4E1	S		47	
48	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	E3 E4 E1V1	" "	38	"	z1y7	E7E4E1	S		48	
49	"	z1y7	E3E4E1V1S	"	z y1	E3 E4 E1V1	" "	80	"	z1y7	E7E4E1	S		49	

¹⁾ CF4 nr 3738: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga. ²⁾ C0x4 nr 3780—3785 hava varmluftvärmeläddning.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	H u n d r a t a l												Nr				
	35			36			37										
50	C09b	ziy7	E3E4E1V1S	C05	ziy1	E3E4E1	V1	Fd	SWB	86	C06	ziy6	E7E4E1	S	50		
51	CF04	ziy7	E3E4E1	S	"	z y3	E3E4E1	V1	"	"	46	"	ziy8	E7E4E1	S	51	
52	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	D1	E1	V1	"	"	6	"	ziy6	E7E4E1	S	52
53	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	7	"	ziy6	E7E4E1	S	53	
54	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	8	"	ziy6	E7E4E1	S	54	
55	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy4	D1	E1	V1	"	"	9	"	ziy6	E7E4E1	S	55
56	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	112	"	ziy6	E7E4E1	S	56	
57	"	ziy7	E3E4E1	S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	113	"	ziy6	E7E4E1	S	57	
58	C08cs	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	111	"	ziy6	E7E4E1	S	58		
59	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	114	"	ziy6	E7E4E1	S	59		
60	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	56	"	ziy6	E7E4E1	S	60		
61	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	D1	E1	V1	"	"	57	"	ziy6	E7E4E1	S	61	
62	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	58	"	ziy6	E7E4E1	S	62		
63	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	59	"	ziy6	E7E4E1	S	63		
64	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	60	"	ziy6	E7E4E1	S	64	
65	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	D1	E1	V1	"	"	61	"	ziy6	E7E4E1	S	65	
66	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	D1	E1	V1	"	"	62	"	ziy6	E7E4E1	S	66	
67	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	65	"	ziy6	E7E4E1	S	67		
68	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	66	"	ziy6	E7E4E1	S	68		
69	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	67	"	ziy6	E7E4E1	S	69		
70	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	68	"	ziy6	E7E4E1	S	70		
71	"	ziy7	E3E4E1V1S	B07	ziy4	D1	E1	V1	"	"	69	"	ziy6	E7E4E1	S	71	
72	"	ziy7	E3E4E1V1S	C08	ziy4	D1	E1	V1	"	"	70	"	ziy6	E7E4E1	S	72	
73	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	71	"	ziy6	E7E4E1	S	73		
74	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	72	"	ziy6	E7E4E1	S	74		
75	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	E3E4E1	V1	"	"	73	"	ziy6	E7E4E1	S	75		
76	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	74	"	ziy6	E7E4E1	S	76	
77	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	75	"	ziy6	E7E4E1	S	77	
78	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	76	"	ziy6	E7E4E1	S	78	
79	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	C04b	ziy4	E3E4E1	V1S	"	"	191	"	ziy6	E7E4E1	S	79		
80	"	ziy7	E3E4E1V1S	C04c	ziy7	E3E4E1	V1S	"	"	24	C0x4 2)	ziy1	E7E4	H S	80		
81	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1	V1S	"	"	25	" 2)	ziy1	E7E4	H S	81		
82	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1	V1S	"	"	26	" 2)	ziy1	E7E4	H S	82		
83	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy7	E3E4E1	V1S	"	"	27	" 2)	ziy1	E7E4	H S	83		
84	"	ziy7	E3E4E1V1S	D030	ziy1	E3E4E1	V1S	"	"	40	" 2)	ziy1	E7E4	H S	84		
85	"	ziy7	E3E4E1V1S	R02	ziy4	E3E4E1	V1	"	"	48	" 2)	ziy1	E7E4	H S	85		
86	"	ziy7	E3E4E1V1S	R0 1949	"	"	"	"	"	"	"	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	86		
87	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	C3c	ziy1	D1	E1V4	"	"	131	"	ziy7	E3E4E1V1S	87			
88	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	132	"	ziy7	E3E4E1V1S	88		
89	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	133	"	ziy7	E3E4E1V1S	89		
90	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V0	"	"	134	"	ziy7	E3E4E1V1S	90		
91	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	135	"	ziy7	E3E4E1V1S	91		
92	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V0	"	"	136	"	ziy7	E3E4E1V1S	92		
93	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	137	"	ziy7	E3E4E1V1S	93		
94	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V0	"	"	138	"	ziy7	E3E4E1V1S	94		
95	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	139	"	ziy7	E3E4E1V1S	95		
96	C08d	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	140	"	ziy7	E3E4E1V1S	96		
97	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	141	"	ziy7	E3E4E1V1S	97		
98	C08b	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	142	"	ziy7	E3E4E1V1S	98		
99	"	ziy7	E3E4E1V1S	"	ziy1	D1	E1	V1	"	"	143	"	ziy7	E3E4E1V1S	99		

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal											Nr						
	38					39					40							
00	C08b	z1y7	E3E4	E1V1	S	C3c	z1y1	D1	E1V1	Fd	NOJ	585	BC07b	z1y7	E3E4	E1V1	S	00
01	D30	z1y6	E2E5			"	z1y1	D1	E1V1	"	"	591	BC011b	z1y7	E3E4	E1V1	S	01
02	"	z1y6	E2E5			"	z1y1	D1	E1V1	"	"	607	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	02
03	AC04	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y1	E3	E1V1	"	"	608	C014	z1y7	E3E4	E1V1	S	03
04	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y1	E3	E4E1V1	"	"	659	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	04
05	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	CD 1947						"	z1y7	E3E4	E1V1	S	05	
06	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	CF 1946						"	z1y7	E3E4	E1V1	S	06	
07	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	" 1948						"	z1y7	E3E4	E1V1	S	07	
08	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	D20	z1y8	E7E4E1V1k	S			"	z1y7	E4E4	E1V1	S	08	
09	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	DF033	z1y7	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	09	
10	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	10	
11	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	11	
12	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	12	
13	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			C07	z1y4	E3E4	E1V1	Fd NOJ 303	13	
14	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			C0x7	1) z1y1	E7E4	H S		14	
15	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	1) z1y1	E7E4	H S		15	
16	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	1) z1y1	E7E4	H S		16	
17	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	1) z1y1	E7E4	H S		17	
18	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E7E4E1	S			"	1) z1y1	E7E4	H S		18	
19	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	C014	z1y7	E3	E4E1	S		"	1) z1y1	E7E4	H S		19	
20	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	1) z1y1	E7E4	H S		20	
21	BC07b	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	1) z1y1	E7E4	H S		21	
22	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	1) z1y1	E7E4	H S		22	
23	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		C08f MB	z1y7	E3E4	E1V1	S	23	
24	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	24	
25	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	25	
26	C06	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y7	E3	E4E1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	26	
27	"	z1y6	E7E4	E1	S	AC04	z1y7	E3	E4E1V1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	27	
28	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y7	E3	E4E1V1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	28	
29	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y7	E3	E4E1V1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	29	
30	"	z1y6	E7E4	E1	S	C06	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	30	
31	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	31	
32	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	32	
33	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	33	
34	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	34	
35	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	35	
36	"	z1y6	E7E4	E1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	36	
37	C08b	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	37	
38	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	38	
39	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	39	
40	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	40	
41	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	41	
42	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	42	
43	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	43	
44	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	z1y6	E7E4E1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	44	
45	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	A03	z1y7	E8E7E4E1V1	S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	45	
46	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	C014	z1y7	E3	E4E1	S		"	z1y7	E3E4	E1V1	S	46	
47	C08es	z1y7	E3E4	E1V1	S	C0x7	1) z1y1	E7E4	H S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	47	
48	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	1) z1y1	E7E4	H S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	48	
49	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	1) z1y1	E7E4	H S			"	z1y7	E3E4	E1V1	S	49	

1) C0x7 nr 3947—3956, 4014—4022 ha varmluftvärmeläddning.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr		
	38				39				40						
50	C08es	z1y7	E3E4	E1V1 S		C0x7	1) z1y1	E7E4	H S	C08f	z1y7	E3E4	E1V1 S	50	
51	"	z1y7	E3E4	E1V1 S		"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	51	
52	"	z1y7	E3E4	E1V1 S		"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	52	
53	"	z1y7	E3E4	E1V1 S		"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	53	
54	"	z1y7	E3E4	E1V1 S		"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	54	
55	BC03	z1y4	E3E4	E1V1 Fd HNJ 1011		"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	55	
56	"	z1y4	E3E4	E1V1 " "	1012	"	1) z1y1	E7E4	H S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	56	
57	"	z1y4	E3E4	E5V4 " "	1014	B05b	z1y7	E7E4E1	S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	57	
58	BC0 1948					"	z1y7	E7E4E1	S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	58	
59	BC05b	z ys	E3	V4	" "	25	"	z1y7	E7E4E1	S	"	z1y7	E3E4	E1V1 S	59
60	"	z1y1	E3E4E10E1V1	" NOJ	304	BC07b	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4	E1V1 S	60	
61	"	z y1	E3E4E10E1V1	" "	701	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4	E1V1 S	61	
62	"	z1y1	E3E4E10E1V1	" "	702	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4	E1V1 S	62	
63	"	z1y1	E3E4E10E1V1 S	" "	763	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		C06	z1y6	E7E4 E1	S	63	
64	C05	z ys	D1	V4	" HNJ	16	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	64
65	"	z y4	E3E4	E1V1	" "	27	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	65
66	"	z y4	E3E4	E1V1	" "	28	BC011b	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	66
67	C04a	z1y4	E3E4	E1V1 S	" "	51	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	67
68	"	z1y4	E3E4	E1V1 S	" "	52	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	68
69	"	z1y4	E3	V4 S	" "	53	C08f	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	69
70	C05	z ys	D1	E1V0	" "	33	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	70
71	"	z ys	D1	V4	" "	34	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	71
72	"	z ys	D1	V4	" "	35	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	72
73	"	z y4	E3	V4	" 1013	"	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	73
74	"	z y1	D1	E1V1	" NOJ	534	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	74
75	DF019	z y4	E3E4	E1V1	" HNJ	19	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y6	E7E4 E1	S	75
76	D033	z y1	E3E4	E1V1	" NOJ	660	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	MB z1y6	E7E4 E1	S	76
77	C07	z y4		E1V0	" HNJ	26	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	MB z1y6	E7E4 E1	S	77
78	DF020	z1y4	E3E4	E1V1	" "	2	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	MB z1y6	E7E4 E1	S	78
79	"	z1y4	E3E4	E1V1	" "	3	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		DF033	z1y7	E7E4 E1	S	79
80	C3e	z1y3	D1	E1V1	" "	1001	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E7E4 E1	S	80
81	C 1953						"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E7E4 E1	S	81
82	C3e	z1y3	D1	E1V0	" "	1006	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E7E4 E1	S	82
83	"	z1y3	D1	E1V1	" "	1007	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E7E4 E1	S	83
84	C 1951						B04b	z1y7	E3E4E1 S		BC0 1951				84
85	"	1948					"	z1y7	E3E4E1 S		BC07b	z1y7	E3E4 E1V1 S		85
86	C3e	z1y4	D1	V4	" "	37	"	z1y7	E3E4E1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		86
87	"	z1y4	D1	V0	" "	38	"	z1y7	E3E4E1 S		C014	z1y7	E3E4 E1V1 S		87
88	C 1949						"	z1y7	E3E4E1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		88
89	C3e	z1y1	D1	E1V0	" "	46	"	z1y7	E3E4E1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		89
90	"	z1y1	D1	E1V1	" "	47	B05b	z1y7	E7E4E1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		90
91	C 1948						"	z1y7	E7E4E1 S		CF04	z1y7	E3E4 E1V1 S		91
92	C3e	z1y1	D1	E1V1	" "	49	"	z1y7	E7E4E1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		92
93	C 1950						BC07b	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		93
94	C3e	z1y3	D1	E1V1	" "	1009	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		94
95	C 1946						"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		95
96	CF4	z1y4	D1	E5V5k	" NOJ	550	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		96
97	C3e	z1y4	D1	E1V1	" "	551	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		97
98	CF4	z1y1	D1	E5V5k	" "	563	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		98
99	C3e	z1y1	D1	E1V1	" "	584	"	z1y7	E3E4E1 V1 S		"	z1y7	E3E4 E1V1 S		99

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal												Nr											
	41				42				43															
00	CF04	z1y7	E3E4	E1V1	S		C05	z ys	E3E4	E1V1	fd	GDJ	259	C3e	z1ys	D1	E1	V1	fd	BJ	177	00		
01	A0	1952						"	z ys	E3E4	E1V1	"	"	260	"	z1ys	D1	E1	V1	"	"	178	01	
02	A01d	z y4	E3E4	E1V2	fd	BJ	26	"	z ys	E3E4	E1V1	"	"	262	"	z1ys	D1	E1	V1	"	"	179	02	
03	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	27	"	z ys	E3E4	E1V1	"	"	263	"	z1ys	D1	E1	V1	"	"	180	03	
04	AC01	z y4	E3E4	E1V2	"	"	22	"	z y1	E3E4	E1V1	"	"	264	"	z1ys	D1	E1	V3	"	GDJ	181	04	
05	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	23	"	z ys	E3E4	E1V1	"	"	265	"	z1ys	D1	E1	V3	"	"	182	05	
06	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	24	C0	1953						"	z1ys	D1	E1	V3	"	"	183	06	
07	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	25	C05	z ys	E3E4	E1V1	"	SDJ	267	"	z1ys	D1	E1	V3	"	"	184	07	
08	B03	z y4	E3E4	E1V1	"	"	19	"	z ys	E3E4	E1V1	"	"	268	"	z1ys	D1	E1	V3	"	"	185	08	
09	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	20	"	1954 †						"	z1ys	D1	E1	V3	"	"	186	09	
10	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	21	"	"	E3E4	E1V1	"			"	z1ys	D1	E1	V1	"	"	187	10	
11	B04e	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	12	C08a	z1y4	E3E4	E1V1	"	DJ	239	"	z1ys	D1	E1	"	"	"	188	11	
12	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	13	C08e ^{2)U}	z y4	E3E4	E1V1	"	BJ	33	C	1951						12		
13	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	14	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	34	"	"					13			
14	BC0	1951						"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	35	"	1949						14		
15	BC03	z y4	E3E4	E1V1	"	SDJ	92	C08b	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	GDJ	217	"	"					15		
16	BC0	1953						"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	SDJ	218	"	1951					16		
17	BC03	z y4	E3E4	E1V2	"	BJ	44	C08d	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	GDJ	219	"	"					17		
18	C05	z y4	E3E4	E1V1	"	"	45	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	220	C4	1949	†				18		
19	BC03	z y4	E3E4	E1V2	"	"	46	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	221	C	"					19		
20	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	47	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	SDJ	222							20		
21	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	48	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	223	C	1949					21		
22	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	49	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	BJ	225	C010	y1	E3	E1	Vik	fd	BJ	301	
23	BC0	1953						C08e	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	DJ	224	"	y1	E3	E1	Vik	"	"	302	
24	BC03	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	64	C09a	z1y4	E3E4	E1V0	"	"	"	238	"	y1	E3	E1	Vik	"	GDJ	304	
25	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	65	"	z y4	E3E4	E1V1	"	BJ	231	"	y1	E3	E1	Vik	"	"	305		
26	BC0	1953						"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	"	232	C	1950					26		
27	BC03	z y4	E3E4	E1V1	"	GDJ	82	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	"	233							27		
28	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	83	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	"	234							28		
29	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	84	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	235	CF1	z1ys	D1	E3	Vok	fd	GDJ	453	
30	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	85	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	"	236	"	z1ys	D2	Vok	"	"	"	454	
31	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	86	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	"	237	"	z1ys	D1	E3	Vok	"	"	455	
32	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	87	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	226	"	z1ys	D1	E3	Vok	"	SDJ	456	
33	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	88	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	227	"	z1ys	D1	E3	Vok	"	"	457	
34	BC05a	z y4	E3E4	E1V2	"	BJ	50	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	228	"	z1ys	D1	E3	Vok	"	"	458	
35	BC0	1950						"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	229	"	z1ys	D1	E1	Vok	"	DJ	459	
36	BC05a	z y4	E3E4	E1V2	"	"	52	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	"	230	CF	1952						36	
37	BC05b	z y4	E3E4	E1V2	"	"	40	C014	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	201	DF018	z1y7	E17	E1	S			37	
38	BC0	1954						"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	202	"	z1y7	E17	E1	S			38	
39	BC05b	z y4	E3E4	E1V2	"	"	42	CD0	1950							"	z1y7	E17	E1	S			39	
40	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	43	CD014	z ys	D1	E1V1	"	SDJ	278	"	z1y7	E17	E1	S				40	
41	BC07a	z y4	E3E4	E1V2	"	"	58	CD0	1950							"	z1y7	E17	E1	S			41	
42	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	59	"	"							"	z1y7	E17	E1	S			42	
43	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	60									CDFOx4 ¹⁾	z1y1	E1	E1	S	fd	DJ	422	
44	BC0	1953														AC04	z1y7	E3E4	E1	V1	S			44
45	BC07a	z y4	E3E4	E1V1	"	"	62	DF0	1950							"	z1y7	E3E4	E1	V1	S			45
46	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	63	"	1952							"	z1y7	E3E4	E1	V1	S			46
47	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	66	DF020	z y4	E3E4	E1V1	"	fd	GDJ	295	"	z1y7	E3E4	E1	V1	S			47
48	"	MB z y4	E3	E1V5	"	"	67	DF0	1952							"	z1y7	E3E4	E1	V1	S			48
49	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	DJ	68	"	1950							"	z1y7	E3E4	E1	V1	S			49

¹⁾ CDFOx4 nr 4343 har varmluftvärmeläddning

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal														Nr		
	41				42				43								
50	BC07a	z1y4	E3E4	E1V2	fd	DJ	70	DF0 1952							50		
51	"	z y4	E3E4	E1V2	"	BJ	71	DF020 z y4	E3E4	E1V1	fd	BJ	287	"	51		
52	"	z1y4	E3E4	E1V2	"	"	72	DF0 1950							52		
53	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	73	"							53		
54	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	74	DF020 z y4	E3E4	E1V1	"	"	290	"	54		
55	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	75	DF0 1950							55		
56	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	76	"							56		
57	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	77	DF020 z y4	E3E4	E1V1	"	"	293	"	57		
58	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	78	"	E3E4	E1V1	"	"	294	"	58		
59	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	SDJ	79	DF0 1952							59		
60	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	80	R02	z y4	E3E4	E1V1	"	"	36	"	60	
61	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	GDJ	89	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	37	"	61	
62	"	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	90	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	38	"	62	
63	BC07em	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	106	C3e	z1y3	D1	E1V1	"	"	140	"	63	
64	"	z1y7	E3	E1V1	S	"	SDJ	107	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	141	"	64
65	BC07d	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	GDJ	101	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	142	"	65
66	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	102	C 1953								66
67	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	SDJ	103	C3e	z1y3	D1	E1V0	"	GDJ	144	"	67
68	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	104	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	145	"	68
69	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	DJ	105	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	146	"	69
70	BC012a	z y4	E3E4	E1V1	"	BJ	54	"	z1y3	D2	E1V0	"	"	147	"	70	
71	BC012b	z1y4	E3E4	E1V1	"	"	56	"	z1y3	D1	E1V1	"	SDJ	148	"	71	
72	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	57	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	149	"	72	
73	BC012c	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	15	"	1954	†						73
74	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	16	"	"	†						74
75	"	z1y7	E3E4	E1V1	S	"	"	17	"	z1y3	D1	E1V0	"	BJ	152	"	75
76	C05	z y4	E3E4	E1V1	"	DJ	240	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	153	"	76	
77	"	z y3	E3E4	E1V1	"	GDJ	255	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	154	"	77	
78	"	z y3	E3E4	E1V1	"	"	256	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	155	"	78	
79	C02	z y3	D1	E1V1	"	"	257	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	156	C08f	79	
80	"	z y3	D1	E1V1	"	"	258	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	157	"	80	
81	C05	z y3	E3E4	E1V1	"	"	261	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	158	"	81	
82	C0 1950				"			"	z1y3	D1	E1V0	"	"	159	"	82	
83	"	1951						C 1954								83	
84	C05	z y3	E3E4	E1V1	"	"	94	C3e	z1y3	D1	E1V2	"	"	161	"	84	
85	C02	z y4	E3E4	E1	"	BJ	200	"	z1y3	D1	E1V2	"	"	162	"	85	
86	C05	z y4	E3E4	E1V1	"	"	241	"	z1y3	D1	E1V2	"	"	163	"	86	
87	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	242	"	z1y3	D1	E1V2	"	"	164	"	87	
88	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	243	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	165	"	88	
89	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	244	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	166	"	89	
90	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	245	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	167	"	90	
91	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	246	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	168	"	91	
92	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	247	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	169	"	92	
93	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	248	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	170	"	93	
94	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	249	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	171	"	94	
95	"	z y3	E3E4	E1V2	"	"	250	"	z1y3	D2	E1V0	"	"	172	"	95	
96	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	251	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	173	"	96	
97	"	z y4	E3E4	E1V1	"	"	252	"	z1y3	D1	E1V1	"	"	174	"	97	
98	"	z y4	E3E4	E1V2	"	"	253	"	z1y3	D1	E1V0	"	"	175	"	98	
99	"	z y3	E3E4	E1V1	"	GDJ	254	"	z1y3	D2	E1V0	"	"	176	"	99	

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr			
	44				45				46					
00	C08f	z1y7	E3E4E1V1	S	C08f	z1y7	E3E4E1V1	S	AC06	z1y7	E3E4E1V1	S	00	
01	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	01	
02	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	02	
03	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	03	
04	C0x7	1) z1y1	E7	E4	H S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	04
05	*	1) z1y1	E7	E4	H S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	05
06	*	1) z1y1	E7	E4	H S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	06
07	R03	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	07
08	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	08
09	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	09
10	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S	B07	z1y7	E3E4E1V1	S	10
11	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					11
12	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					12
13	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					13
14	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					14
15	*	z1y7	E7	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					15
16	DF020	z1y4	E3E4E1V1	fd	CVJ	15	*	z1y7	E3E4E1V1	S				16
17	*	z1y4	E3E4E1V1	*	*	16	*	z1y7	E3E4E1V1	S				17
18	DF018	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4V1V1	S					18
19	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					19
20	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					20
21	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					21
22	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					22
23	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					23
24	BC07b	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					24	
25	AC05	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					25	
26	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					26	
27	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					27	
28	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					28	
29	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					29	
30	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					30	
31	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					31	
32	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					32	
33	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E3E4E1V1	S					33	
34	*	z1y7	E3E4E1V1	S	DF013	z1y1	E3E4E1V0	fd	CHJ	30			34	
35	*	z1y7	E3E4E1V1	S	C03	z1y7	E7	E1	S				35	
36	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E7	E1	S				36	
37	B04b	z1y7	E3E4E1	S	*	z1y7	E7	E1	S				37	
38	*	z1y7	E3E4E1	S	D036	y7	E3E4E1	S	fd	GBJ	132		38	
39	*	z1y7	E3E4E1	S	*	y7	E3E4E1	S	*	*	133		39	
40	*	z1y7	E3E4E1	S	BC07b	z1y7	E3E4E1V1	S					40	
41	B05b	z1y7	E17	E1	S	DF020	z1y1	E3E4E1V1	fd	VBHJ	53		41	
42	*	z1y7	E17	E1	S	*	z1y1	E3E4E1V1	*	*	55		42	
43	*	z1y7	E17	E1	S	B07	z1y4	E12	E1	*	HHJ	555	43	
44	*	z1y7	E17	E1	S	DF033	z1y7	E17	E1	S			44	
45	BC07b	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E17	E1	S				45	
46	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E17	E1	S				46	
47	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E17	E1	S				47	
48	*	z1y7	E3E4E1V1	S	DF033a	z1y7	E17	E1	S				48	
49	*	z1y7	E3E4E1V1	S	*	z1y7	E17	E1	S				49	

1) C0x7 nr 4404—4406 ha varmluftvärmeläddning.

Person-, post- och resgodsvagnar.

Nr	Hundratal										Nr	
	44			45			46					
50	BC07b	z1y7	E3E4E1V1	S	DF033a	z1y7	E17	E1	S		50	
51	"	z1y7	E3E4E1V1	S	DF033	z1y7	E17	E1	S		51	
52	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E17	E1	S		52	
53	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E17	E1	S		53	
54	"	z1y7	E3E4E1V1	S	A05b	z1y7	E3E4E1V1	S			54	
55	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			55	
56	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			56	
57	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			57	
58	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			58	
59	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			59	
60	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			60	
61	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			61	
62	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			62	
63	CF04	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			63	
64	"	z1y7	E3E4E1V1	S	AC06	z1y7	E3E4E1	S			64	
65	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			65	
66	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			66	
67	R03	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		67	
68	"	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		68	
69	"	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		69	
70	"	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		70	
71	"	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		71	
72	"	z1y7	E7	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		72	
73	DF018	z1y7	E17	E1	S	"	z1y7	E3E4E1	S		73	
74	B07	z1y1	E3E4E1V1	S	fd	VBHJ	1	"	z1y7	E3E4E1	S	74
75	"	z1y1	E3E4E1V1	S	"	"	2	"	z1y7	E3E4E1	S	75
76	A05a	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			76	
77	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			77	
78	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			78	
79	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			79	
80	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			80	
81	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			81	
82	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			82	
83	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1	S			83	
84	"	z1y7	E3E4E1V1	S	BC02	z1y7	E3	E6V4	S		84	
85	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3	E6V4	S		85	
86	C08f	z1y7	E3E4E1V1	S							86	
87	"	z1y7	E3E4E1V1	S							87	
88	"	z1y7	E3E4E1V1	S							88	
89	"	z1y7	E3E4E1V1	S							89	
90	"	z1y7	E3E4E1V1	S	AC06	z1y7	E3E4E1V1	S			90	
91	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			91	
92	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			92	
93	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			93	
94	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			94	
95	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			95	
96	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			96	
97	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			97	
98	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			98	
99	"	z1y7	E3E4E1V1	S	"	z1y7	E3E4E1V1	S			99	

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmelämningstransformator.

Nr	Hundratal					Nr
	250	251	252	253	254	
00 F 1934		F 1951	F 1920	F 1924	F 1932	00
01 " "		" 1937	" 1906	" 1917	" "	01
02 " 1933		" 1938	" 1920	" 1915	" 1945	02
03 " 1934		" 1937	" 1929	" 1918	" 1943	03
04 " "	F1 z1y1 O2 E1	" 1920	" 1915	" 1953		04
05 " 1916		" z1y1 D1 E1	" 1926	" 1913	" 1945	05
06 " 1934	F 1937	" 1929	" 1915	" 1944		06
07 " "	" "	" 1926	" 1933	" "		07
08 " "	F1 z1y1 O2 E1	" "	" 1918	F1 z1y1 D1 E1V0		08
09 " 1926	" z1y1 O2 E1	" 1927	" 1915	F 1945		09
10 " 1913		" z1y1 D1 E1	" 1911	" 1907	" 1953	10
11 " 1934		" z1y1 D1 E1	" 1933	" 1911	" "	11
12 " "	" z1y1 O2 E1	" 1928	" 1916	" "		12
13 " "	" z1y1 O2 E1	" 1925	" 1924	F1 z1y2 D1 E1V0		13
14 " 1933	F 1951	" 1926	" 1916	" z1y1 O2 E1V0		14
15 " 1934	" "	" 1928	" 1913	F 1953		15
16 " "	" 1928	" 1933	" 1924	F1 z1y2 O2 E1V0		16
17 " "	" "	" 1907	" 1918	" z1y2 O2 E1V0		17
18 " "	" "	" 1928	" 1924	F 1953		18
19 " 1912	" 1938	" 1911	" 1910	F1 z1y1 O2 E1V0		19
20 " 1932	" 1936	" 1932	" 1914	" z1y1 O2 E1V0		20
21 " 1934	" 1941	" "	" 1912	F 1953		21
22 " 1917	" 1938	" 1933	" 1919	F1 z1y1 D1 E1V0		22
23 " 1934	" 1941	" 1928	" 1922	" z1y1 O2 E1V0		23
24 " "	" 1927	" 1932	" 1910	" z1y1 D1 E1V0		24
25 " 1933	" 1943	" 1933	" 1919	" z1y2 O2 E1V0		25
26 " 1934	" 1927	" 1920	" 1925	" z1y1 D1 E1V0		26
27 " 1911	" 1938	" 1933	" 1913	F 1953		27
28 " 1934	" 1932	" 1910	" 1909	F1 z1y2 D1 E1V0		28
29 " "	" 1933	" "	" 1916	" z1y1 O2 E1V0		29
30 " 1927	" 1943	" "	" 1907	" z1y1 D1 E1V0		30
31 " 1934	" 1937	" 1931	" 1915	F 1953		31
32 " 1912	" "	" 1920	" 1910	F1 z1y2 D1 E1V0		32
33 " 1928	" "	" 1906	" 1926	" z1y1 D1 E1V0		33
34 " 1934	" 1927	" 1927	" 1910	" z1y2 O2 E1V0		34
35 " 1918	" 1943	" 1911	" 1925	" z1y2 D1 E1V0		35
36 " 1934	" 1938	" 1908	" 1926	" z1y1 D1 E1V0		36
37 " "	" 1937	" 1929	" 1925	" z1y2 D1 E1V0		37
38 " 1933	" "	" "	" 1909	" z1y1 D1 E1V0		38
39 " 1934	" "	" "	" 1913	F 1953		39
40 " 1916	" "	" 1920	" "	" "		40
41 " 1927	" 1943	" 1933	" 1925	F1 z1y1 O2 E1V0		41
42 " 1934	" 1937	" 1926	" 1926	" z1y2 D1 E1V0		42
43 F4 z x D1 E1 Vb k	" 1934	" 1928	" 1922	" z1y2 O2 E1V0		43
44 F 1929	" 1943	" 1927	" 1929	" z1y2 O2 E1V0		44
45 F1 z x D1 E1	" 1933	" 1928	" 1916	" z1y1 O2 E1V0		45
46 F 1942	" 1936	" 1914	" 1929	" z1y1 D1 E1V0		46
47 " 1937	" 1941	" 1928	" 1916	F 1953		47
48 " 1938	" "	" "	" 1926	F1 z1y1 D1 E1V0		48
49 F1 z x D1 E1	" 1934	" 1920	" 1920	" z1y1 O2 E1V0		49

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmelämningstransformator.

Nr	Hundratal										Nr
	250		251		252		253		254		
50	F4	z x	D1	E1	V0	k	F	1941			50
51	F1	z x	D1	E1			a	1932			51
52	"	z x	D1	E1			a	1938			52
53	"	z x	D1	E1			a	1933			53
54	F	1942					a	1934			54
55	"	1937					a	1932			55
56	F4	z x	D1	E1	V0	k	a	1936			56
57	F	1937					a	1934			57
58	F1	z x	D1	E1			a	1943			58
59	F	1937					a	1941			59
60	"	"					a	1934			60
61	"	1951					a	1935			61
62	F4	z x	D1	E1	V0	k	a	1937			62
63	F	1937					a	1943			63
64	F1	z1y1	O2	E1			a	1941			64
65	"	z1y1	O2	E1			a	1938			65
66	F	1932					a	"			66
67	F1	z1y1	D1	E1			a	"			67
68	F	1954					a	"			68
69	"	1937					a	1937			69
70	F4	z1y1	D1	E1	V0	k	a	1943			70
71	F1	z1y1	D1	E1			a	1941			71
72	"	z1y1	O2	E1			a	1935			72
73	F	1937					a	"			73
74	F1	z1y1	O2	E1			a	1941			74
75	"	z1y1	D1	E1			a	1937			75
76	F	1937					a	"			76
77	F1	z1y1	O2	E1			a	"			77
78	"	z1y1	D1	E1			a	1941			78
79	"	z1y1	D1	E1			a	1937			79
80	"	z1y1	O2	E1			a	"			80
81	"	z1y1	D1	E1			a	1926			81
82	F	1953					a	1932			82
83	F1	z1y1	O2	E1			a	"			83
84	F	1937					a	"			84
85	F1	z1y1	O2	E1			a	1939			85
86	"	z1y1	O2	E1			a	"			86
87	"	z1y1	O2	E1			a	1932			87
88	"	z1y1	D1	E1			a	1933			88
89	"	z1y1	O2	E1			a	"			89
90	"	z1y1	D1	E1			a	1919			90
91	"	z1y1	D1	E1			a	1932			91
92	F	1912					a	"			92
93	F1	z1y1	O2	E1			a	1933			93
94	"	z1y1	D1	E1			a	"			94
95	"	z1y1	D1	E1			a	1932			95
96	"	z1y1	O2	E1			a	1933			96
97	F	1930					a	1927			97
98	F1	z1y1	O2	E1			a	1933			98
99	"	z1y1	D1	E1			a	1920			99
								1933			

1955

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmelämningstransformator.

Nr	H u n d r a t a l												Nr		
	255			256			257			258					
00	F 1952			F1	z1y1	D1	E1V0	k	F 1941				F5	z1y4 E3E4E1V1S	
01	F1	z1 y1	D1	E1V0	"	z1y1	D1	E1V0	k	" 1939	"	z1y4	D1	E1V1S	
02	F 1935				"	z1y1	D1	E1V0	k	" 1937	"	z1y4	D1	E1V1S	
03	" 1934				"	z1y1	D1	E1V0	k	" 1943	"	z1y4	D1	E1V1S	
04	" 1932				"	z1y1	D1	E1V0	k	" 1938	"	z1y4	D1	E1V1S	
05	" 1916				"	z1y1	D1	E1V0	k	" 1941	"	z1y4	D1	E1V1S	
06	" 1934				"	z1y2	D1	E4E1V0	k	F02a z1y5 E4E4E1V1	"	z1y4	D1	E1V1S	
07	" "				"	z1y1	D1	E1V0	k	F07 z1y4 E2 V0	"	z1y4	D1	E1V1S	
08	F4	z1 y1	D1	E1V0	k	"	z1y1	D1	E1V0	k	F07 z1y4 E2 V0	"	z1y7	E7E4E1 S	
09	"	z1 y1	D1	E1V0	k	"	z1y1	D1	E1V0	k	"	z1y4	E2	V0	
10	"	z1 y1	D1	E1V0	k	"	z1y2	D1	E1V0	k	"	z1y4	E2	V0	
11	"	z1 y1	D1	E1V0	k	"	z1y1	D1	E1V0	"	"	z1y4	E2	V0	
12	"	z1 y1	D1	E1V0	k	"	z1y1	D1	E1V0	"	"	z1y4	E2	V0	
13	F1	z1 y1	D1	E1V0		F2d MB z1 x	O3	E4	V5	"	MB z1y4 E2 V0	F 1951		F5 z1y4 E3E4E1V1S	
14	"	z1 y1	D1	E1V0		"	MB z1 x	O3	E4	V5	"	z1y4	E2	E6V0	
15	"	z1 y2	D1	E1V0		F 1935				"	z1y4	E2	V0		
16	"	z1 y2	O2	E1V0		F2d z1y4 O3	V5	"		"	z1y4	E2	V0		
17	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	O3	V5	"	z1y4	E2	V0		
18	F 1936				"	z1y4	O3	V5	"	"	z1y7	E3E4E1V1S	"		
19	F1	z1 y2	D1	E1V0		F 1938				"	z1y4	E2	E6V0		
20	"	z1 y1	O2	E1V0		" 1943				"	z1y4	E2	E6V0		
21	"	z1 y1	D1	E1V0		" 1941				"	z1y4	E2	V0		
22	"	z1 y1	O2	E1V0		" 1943				"	z1y4	E2	V0		
23	"	z1 y1	O2	E1V0		" "				"	z1y2	D1	E1V1		
24	"	z1 y1	O2	E1V0		" "				"	z1y2	D1	E1V1		
25	"	z1 y2	D1	E1V0		F2d z1y4 O3	V5	F 1932		"	z1y4	E2	E6V0		
26	"	z1 y2	D1	E1V0		"	z1y4	O3	V5	" 1937	"	z1y4	E2	V0	
27	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	O3	V5	" "	"	z1y4	E2	V0	
28	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y4	O3	V5	" "	"	z1y4	E2	E6V0	
29	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y4	D1	V5	F01 z1y4 E3E4E1V1	"	z1y4	E2	E6V0	
30	"	z1 y2	D1	E1V0		"	z1y4	D1	V5	"	z1y4	D1	E1V1S		
31	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y4	D1	V5	"	z1y4	D1	E1V1S		
32	"	z1 y2	D1	E1V0		"	z1y4	D1	V5	"	z1y4	D1	E1V1S		
33	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	D1	V5	"	z1y4	D1	E1V1S		
34	"	z1 y1	O2	E1V0		F01 z1y4 E3E4E1V0		F1 z x O1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1S		
35	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1V1	"	"	z1y4	D1	E1V1S		
36	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1V0	F 1934	"	z1y4	D1	E1V1S		
37	"	z1 y2	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1V0	F1 z x D1	E1V0	"	z1y4	D1	E1V1S	
38	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y4	E3E4E1	F04 z1y7 E3E4E1 S	"	z1y4	D1	E1V1S		
39	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1	"	z1y7	E3E4E1 S	"	z1y4	D1	E1V1S
40	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1V0	"	z1y7 E3E4E1 S	"	z1y4	D1	E1V1S	
41	"	z1 y1	O2	E1V0		"	z1y4	E3E4E1	"	z1y7 E3E4E1 S	"	z1y4	D1	E1V1S	
42	"	z1 y1	O2	E1V0		F 1954		F5 z1y4D1	E1V6 S	"	z1y4	D1	E1V1S		
43	"	z1 y2	O2	E1V0		F01 z1y4 E3E4E1		"	z1y4D1 E1V1 S	"	z1y4	D1	E1V1S		
44	"	z1 y1	O2	E1V0		F4 z1y1D1	E1V0 k	"	z1y4D1 E1V1 S	"	z1y4	D1	E1V1S		
45	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y1D1	E1V0 k	"	z1y4D1 E1V1 S	"	z1y4	D1	E1V1S	
46	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y1D1	E1V0 k	F 1942	"	z1y4	D1	E1V1S		
47	"	z1 y1	D1	E1V0		"	z1y1D1	E1V0 k	F5 z1y4D1	E1V1 S	"	z1y4	D1	E1V1S	
48	"	z1 y1	O2	E1V0		"	MB z1y1D1	E1V0 k	F0 1934	"	z1y4	D1	E1V1S		
49	"	z1 y2	O2	E1V0		"	MB z1y1D1	E1V0 k	" 1953	"	z1y4	D1	E1V1S		

¹⁾ F07 nr 25718 utrustad med oljedelningsaggregat.

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmeläddningstransformator.

Nr	Hundratals												Nr						
	255			256			257			258									
50	F7	ziy1	D1	E1V0	F4	MB	ziy1	D1	E1V0k	F 1946	ziy4	D1	E1ViS	F03	ziy1D1E1V1	F4 SW 484	50		
51	F1	ziy1	O2	E1V0k	"	MB	ziy1	D1	E1V0k	" 1953	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy1D1E1V1	" "	51		
52	F7	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0k	F3	ziy4	D1	E1V0	"	ziy4	D1	E1ViS	F 1949	52	
53	F1	ziy2	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F 1934	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	D1	E1ViS	"	53	
54	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F3	ziy4	D1	E1V0	"	ziy4	D1	E1ViS	" 1951	54	
55	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F 1950	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" 1952	55	
56	"	MB	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F3	ziy4	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	" 1948	56
57	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F 1949	ziy4	E7E4E1	S	F1	ziy1D1E1V0	" "	461	57		
58	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	F1	ziy4	D1	E1	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	285	
59	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy1	D1	E1V0k	"	ziy4	D1	E1	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	286	
60	"	ziy1	D1	E1V0k	"	zix	D1	E1V0	F5	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	287	
61	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	288	
62	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	289	
63	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	290	
64	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E7E4E1	S	" ziy1D1E1V0	291	
65	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	F04	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	292	
66	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	293	
67	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	294	
68	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	295	
69	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	V0k	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	296	
70	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	297	
71	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy7	E3E4E1	S	" ziy1D1E1V0	298	
72	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	F5	ziy4	D1	E4E1ViS	" zix D1E1V0	299	
73	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy1D1E1V0	300	
74	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy1D1E1V0	301	
75	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	F5	ziy4E3E4	E1ViS	
76	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
77	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
78	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
79	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS		
80	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS		
81	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
82	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
83	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS		
84	"	ziy1	D1	E1V0	F 1933	"	"	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
85	"	ziy1	D1	E1V0	1932	"	"	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1ViS	
86	"	ziy1	D1	E1V0	F02a	ziy5	E3E4E1ViS	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	F04	ziy4E3E4	E1
87	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy5	E3E4E1ViS	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1	
88	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy5	E3E4E1ViS	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1	
89	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy5	E3E4E1ViS	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1	
90	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy5	E3E4E1ViS	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	" ziy4E3E4	E1	
91	F 1918	"	"	"	F 1933	"	"	"	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	D1	E4E1ViS	F 1933	755	
92	F1	ziy1	D1	E1V0	F2d	ziy4	O2	V5	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4D1V0	" "	756	
93	"	ziy2	D1	E1V0	"	ziy4	O2	V5	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4D1E1V0	" "	757	
94	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	O2	V5	"	ziy4	E7E4E1	S	"	ziy4	E3E4E1ViS	" ziy4D1E1V0	" "	758	
95	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	O2	V5	"	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	E8E4E1ViS	" F 1950	" "	95	
96	"	ziy1	D1	E1V0	"	ziy4	O2	V5	"	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	E8E4E1ViS	F 1950	" "	96	
97	"	ziy1	D1	E1V0	F 1941	"	"	"	"	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	E8E4E1ViS	F 1950	" "	97	
98	"	ziy1	D1	E1V0	1939	"	"	"	"	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	E8E4E1ViS	F 1950	" "	98	
99	"	ziy2	D1	E1V0	1941	"	"	"	"	ziy4	D1	E1ViS	"	ziy4	E8E4E1ViS	" ziy4D1E1V0	" "	99	

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmeläddningstransformator.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	550	551	552	553	554	
00	F3 z1y3D1 E1V0 M HNJ 761	F10 z1y3D1 E1V0 M BJ 326				00
01	F 1954	" z1y3D1 E1V0 " " 327				01
02	F5 z1y1E1sE4E1V1 S " N0J 767	" z1y3D1 E1V0 " " 328				02
03	" z1y1E3 E1V1 S " 768	" z1y3D1 E1V0 " " 329				03
04	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y3D1 E1V0 " " 330				04
05	" z1y4E1sE4E1V1 S	F9 z1y3D1 E1V0 " " 331				05
06	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y3D1 E1V0 " " 332				06
07	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y3D1 E1V0 " " 333				07
08	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y3D1 E1V0 " " 334				08
09	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y3D1 E1V0 " " 335				09
10	" z1y4E1sE4E1V1 S	F04 z1y7 E7E4E1 S				10
11	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				11
12	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				12
13	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				13
14	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				14
15	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				15
16	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				16
17	" z1y4E1sE4E1V1 S	F7 z1y4O1 E1V0				17
18	" z1y4E1sE4E1V1 S	F2c z1x D2 V5 M BJ 1101				18
19	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1x f V5 " " 1102				19
20	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1x f V5 " " 1103				20
21	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1x f V5 " " 1104				21
22	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1x f V5 " " 1105				22
23	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1x f V5 " " 1106				23
24	" z1y4E1sE4E1V1 S	F04 z1y7 E7E4E1 S				24
25	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y7 E7E4E1 S				25
26	" z1y4E1sE4E1V1 S	F5a z1y6E1sE4E1V1 S				26
27	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				27
28	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				28
29	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				29
30	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				30
31	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				31
32	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				32
33	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				33
34	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				34
35	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				35
36	" z1y4E1sE4E1V1 S	" z1y6E1sE4E1V1 S				36
37	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				37
38	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				38
39	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				39
40	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				40
41	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				41
42	" z1y4E1sE4E1V1 S	" MB z1y6E1sE4E1V1 S				42
43	" z1y4D1 E1V1 S " 315	" z1y6E1sE4E1V1 S				43
44	" z1y3D1 E1V1 S " 316	" z1y6E1sE4E1V1 S				44
45	" z1y3D1 E1V1 S " 317	" z1y6E1sE4E1V1 S				45
46	" z1y3D1 E1V1 S " 318	" z1y6E1sE4E1V1 S				46
47	" z1y3D1 E1V1 S " 319	" z1y6E1sE4E1V1 S				47
48	" z1y3D1 E1V1 S " 320	" z1y6E1sE4E1V1 S				48
49	" z1y3D1 E1V1 S " 321	" z1y6E1sE4E1V1 S				49

Resgodsvagnar samt vagnar med värmelämningsångpanna
eller värmelämningstransformator.

Nr	H u n d r a t a l					Nr
	550	551	552	553	554	
50 F5 z1ysD1 E1V1 SJ BJ 322	F5a z1yeEisE4E1V1 S					50
51 " z1ysD1 E1V1 S " 323	" z1yeEisE4E1V1 S					51
52 F1 z1ysD1 E1V0 " GJ 379	" z1yeEisE4E1V1 S					52
53 " z1ysD2 E6V0 " 380	" z1yeEisE4E1V1 S					53
54 " z1ysD1 E1V0 " 381	" z1yeEisE4E1V1 S					54
55 " z1ysD2 E5V0 " 382	" z1yeEisE4E1V1 S					55
56 " z1ysD1 E1V0 " 383	" z1yeEisE4E1V1 S					56
57 " z1ysD1 E1V0 " 386	" z1yeEisE4E1V1 S					57
58 " z1ysD1 E1V0 " 387	" z1yeEisE4E1V1 S					58
59 " z1ysD1 E1V0 " 388	" z1yeEisE4E1V1 S					59
60 " z1ysD2 E1V0 " 389	" z1yeEisE4E1V1 S					60
61 " z1ysD1 E1V0 " SJ 390	" z1yeEisE4E1V1 S					61
62 " z1ysD1 E1V0 " 391	" z1yeEisE4E1V1 S					62
63 " z1ysD1 E1V0 " 392	F06 z y4E3 E4E1V0 fd BJ 288					63
64 " z1ysD1 E1V0 " 393	" z y4E3 E4E1V0 " 289					64
65 " z1ysD1 E1V0 " 394	" z y4E3 E4E1V0 " 291					65
66 " z1ysD1 E1V0 " GJ 361	" z y4E3 E4E1V0 " 292					66
67 " z1ysD1 E1V0 " 362	F5a z1yeEisE4E1V1 S					67
68 " z1ysD1 E1Vok " J 363	" z1yeEisE4E1V1 S					68
69 F7 z1ysD1 E1V0 " J 336	" z1yeEisE4E1V1 S					69
70 F1 z1ysD2 E1Vok " 337	" z1yeEisE4E1V1 S					70
71 " z1ysD1 E1V0 " 338	" z1yeEisE4E1V1 S					71
72 " z1ysD1 E1Vok " 339	" z1yeEisE4E1V1 S					72
73 " z1ysD1 E1Vok " 340	" z1yeEisE4E1V1 S					73
74 [F 1953]	" z1yeEisE4E1V1 S					74
75 F7 z1ysD1 E1Vok " 342	" z1yeEisE4E1V1 S					75
76 F1 z1ysD1 E1V0 " 343	" z1yeEisE4E1V1 S					76
77 " z1ysD1 E1Vok " 344	" z1yeEisE4E1V1 S					77
78 " z1ysD1 E1Vok " 345	" z1yeEisE4E1V1 S					78
79 F7 z1ysD1 E1V0 " 346	" z1yeEisE4E1V1 S					79
80 F1 z1ysD1 E1V0 " 347	" z1yeEisE4E1V1 S					80
81 F7 z1ysD1 E1Vok " 348	F08 z y4D1E1 k fd BJ 282					81
82 F1 z1ysD1 E1Vok " 349	" z y4D1E1 k " 283					82
83 " z1ysD1 E1Vok " 350	" z y4D1E1 k " 284					83
84 " z1ysD1 E1V0 " SJ 364	" z y4D1E1 k " 286					84
85 " z1ysD1 E1V0 " 365	" z1y4D1E1 k HHJ 587					85
86 " z1ysD1 E1V0 " 366	F8 z1y4D1E1V1k					86
87 " z1ysD1 E1V0 " BJ 351	" z1y4D1E1V1k					87
88 " z1ysD1 E1V0 " 352	" z1y4D1E1V1k					88
89 " 1954 †	" z1y4D1E1V1k					89
90 " z1ysD1 E1V0 " 354	" z1y4D1E1V1k					90
91 " z1ysD1 E1V0 " 355	" z1y4D1E1V1k					91
92 " z1ysD1 E1V0 " 356	F2e					92
93 " z1ysD1 E1V0 " 357	"					93
94 " z1ysD1 E1V0 " 358	" Under ombyggnad från litt Gs					94
95 " z1ysD1 E1V0 " 359	"					95
96 " z1ysD1 E1V0 " 360	"					96
97 [F 1951]	F7 z1y4O1E1V0					97
98 F10 z1ysD1 E1V0 " 324						98
99 " z1ysD1 E1V0 " 325						99

Förteckning över person-, post- och resgodsvagnarna, ordnade efter litt.

1. I tjänst varande vagnar.

A. Vagnar med begränsad användning till med **EJ** övertaget spårnät.

Vagnar för 891 mm spårvidd är märkta med »sp» efter litteran.

»	»	1067	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	1435	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Litt	Utrustning				Antal	N u m m e r														
a) 891 mm spårvidd:																				
Cop	z y1	E ₃ E ₁₀	V ₁		1	827.														
»	z y1	E ₃	V ₁	S	1	790.														
»	z y1	E ₃	V ₄		5	746, 747, 751, 754, 796.														
»	z y1	E ₂ E ₄	E ₁	V ₁	2	820, 821.														
»	z y1	E ₂	E ₈	V ₄	1	829.														
»	z y1	E ₂	E ₈	V ₁	2	822, 830.														
»	z y1	E ₈	V ₄	S	2	674, 675.														
»	z y1	E ₈	V ₀	S	1	680.														
»	z y1	E ₈	V ₀		9	659, 662–666, 677, 678, 681.														
»	z y1	E ₈	V ₁		2	660, 661.														
»	z y1	E ₈	V ₄		7	657, 670–673, 679, 687.														
»	z y1	D ₁	E ₂	E ₈	V ₀	1	815.													
»	z y1	D ₁	E ₂	E ₈	V ₁	1	814.													
»	z y1	D ₁	E ₄ E ₅	V ₄	2	818, 819.														
»	z y1	D ₁	E ₁₀	V ₄	S	3	741, 742, 828.													
»	z y1	D ₁	E ₁₀	V ₀	5	650, 651, 685, 688, 689.														
»	z y1	D ₁	E ₁₀	V ₁	5	655, 805, 807–809.														
»	z y1	D ₁	E ₁₀	V ₃	S	2	686, 690.													
»	z y1	D ₁	E ₁₀	V ₄	5	736, 737, 743–745.														
»	z y1	D ₁		V ₀	3	769, 770, 804.														
»	z y1	D ₁		V ₁	28	676, 757–763, 765–768, 771, 772, 774, 775, 778–781, 791, 793, 799–801, 803, 811, 835.														
»	z y1	D ₁		V ₁	S	9	776, 777, 782–785, 787–789.													
»	z y1	D ₁		V ₄	S	6	786, 794, 797, 798, 842, 843.													
»	z y1	D ₁		V ₄	9	750, 752, 753, 756, 764, 792, 795, 802, 838.														
»	z y2	E ₃ E ₁₀	V ₁		2	825, 826.														
»	z y3	D ₁	E ₁₀	V ₄	1	844.														
Cp	z1y1	E ₂	E ₈	V ₄	1	271.														
»	z1y1	E ₂		V ₄	1	348.														
»	z1y1	E ₂	E ₄ E ₅	V ₄	1	427.														
»	z1y1	E ₂	E ₄	E ₁	V ₀	1	432.													
»	z1y1	E ₈		V ₀	1	263.														
»	z1y1	E ₈	E ₁₂	V ₄	1	265.														
»	z1y1	E ₈		V ₄	1	269.														
»	z1y1	D ₁	E ₄ E ₅	V ₄	2	420, 423.														
»	z1y1	D ₁	E ₈	V ₀	1	250.														
»	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀	1	412.														
»	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₁	1	411.														
»	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₄ V ₀	2	284, 285.														

¹⁾ Cp nr 421, 422: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga. ²⁾ Cp nr 364–375, 377, CFp nr 363, 376 ha värmeleddning enligt Pintsch äldre icke automatiska system.

Litt	Utrustning				Antal	N u m m e r
Cp	z1y1	D1	E10	V4	5	333, 334, 337—339.
"	z1y1	D1		V6	9	257, 356—362, 591.
"	z1y1	D1	E5	V4V5 ¹⁾	2	421, 422.
"	z1y1	D1		V3 ²⁾	13	364—375, 377.
"	z1y1	D1		V4	13	252, 354, 383—389, 392—394, 405.
"	z1y2	D1		V4	3	436, 439, 440.
"	y2	E2	E8	V4	1	435.
"	z1y3	E2	E8	V1	1	433.
"	x	E2	E8	V4	1	437.
"	x		E8	V6	2	268, 275.
"	x	D1	E10	V6	2	283, 341.
"	x	D1	E10	V4	1	340.
C10p	x	D1		V4	1	416.
CD010p	z y1		E8 E12	V6S	1	667.
CD9p	z1y1	D1	E10	V4	1	258.
CD13p	z1y2		E8 E12	V4	1	291.
CDp	z1y1	D1		V4	2	397, 398.
CDF010p	z y1	D1	E10	V4	1	691.
CF0p	z y1		E8	V4	3	658, 684, 696.
"	z y3	E2	E4 E1	V1	1	845.
"	z y3	E2	E4 E5	V4	1	846.
CFp	z1y1	D1	E10	V5	6	264, 277, 278, 343—345.
"	z1y1	D1		V3 ²⁾	2	363, 376.
"	z1y1	D1		V1	1	390.
"	z1y1	D1		V5	9	350—353, 355, 381, 408—410.
"	z1y1	D1		V4	1	402.
"	z1y1	E2	E4 E1	V1	1	442.
"	z1y1	E2		V6	1	276.
"	z y1	E2		V6	1	443.
D15p	x	D1	E5	V4	1	444.
D16p	z1y1	D1		V4	1	404.
DF012p	z y1	D1		V4	1	847.
DF017p	z y1	D1	E2	V4	1	755.
DF018p	z y1	D1	E4E12	V4	1	816.
DF8p	z1y1		E8	V4	1	261.
DF9p	z1y1		E8	V4	1	266.
DF10p	z1y1	D1		V4	2	396, 399.
DF14p	x	D2	E2		1	346.
F0p	z y1	D1	E10	V6	1	669.
"	z y1		E8	V6	3	668, 682, 683.
Fp	z1y1		E8	V6	12	3—5, 7, 8, 14—16, 18, 22—24.
"	z1y1		E2		3	103—105.
"	z1y1		E8	V1	1	150.
"	z1y1	D1	E10		2	89, 90.
"	z1y1	D1	E10	V6	9	25—27, 30—33, 91, 146.
"	z1y1	D1		V6	24	19, 110—114, 117—127, 132, 134, 139—143.
"	z1y1	D1		V4	4	106—109.
"	z1y1				1	102.
"	z1x		E8	V6	2	6, 12

Litt	Utrustning			Antal	N u m m e r
Fp	z1x	E8	V0	1	145.
"	z1x	D1	V0	1	148.
"	z1x	D1	E6	1	144.
"	z1x	D1		2	153, 154.
"	z1			1	101.
"	z x	D1	V0	3	20, 151, 152.
"	z x	D1	V5	1	155.
"	z x		V0	3	133, 135, 137.
"	z x		V5	2	95, 138.
"	z			2	97, 100.
F2p	y1 l2		V5	1	156.
			Summa	306	
b) 1067 mm spårvidd:					
BC0t	z y1	E8	V0	10	697—703, 725, 726, 728.
"	z y1	E9	V1	1	740.
"	z y1	D1	E10	1	693.
C0t	z y1	E8 E10	V1	3	704—706.
"	z y1	E9	V4	2	738, 739.
"	z y1	E8	V0	13	707, 710—715, 717—720, 722, 731.
"	z y1	E8	V1	4	723, 724, 730, 732.
"	z y1	E8	V4	2	727, 729.
"	z y1	D1	E10	6	692, 694, 695, 708, 709, 716.
"	z x	D1	E10	2	849, 850.
Ct	z1y1	E8	V0	2	310, 317.
"	z1y1	E8	V4	3	325—327.
"	z1y1	D1	E10	2	288, 289.
"	z1y1	D1	E10	2	295, 309.
"	z1x	D1	E10	1	445.
"	y1	E8	V4	1	328.
CD012t	z y1	E2 E8	V4	1	817.
CD9t	y1	E8 E12	V0	1	330.
CD10t	y1	E8E12E1	V4	1	331.
CF0t	z y1	E8 E10	V4	1	721.
CFt	z1y1	D1	E10	4	301—303, 305.
"	z1y2	D1	E10	1	304.
"	z1x	D1	E10	1	300.
"	z x	D1	E10	1	299.
D13t	y1	D1	E10	1	312.
D14t	x	D1	E10	1	290.
DF011t	z y10	E8 E12	V1 S	3	733—735.
DF012t	z y1	D1	E10	1	848.
Ft	z1y1	E9	V0	16	36, 57, 58, 60—68, 72, 79, 80, 82.
			Summa	88	

1) EC3c nr 9158: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga.

Litt	Utrustning		Antal	N u m m e r
c) 1435 mm spårvidd:				
EBC03	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	9 8002, 8003, 8036, 8046, 8047, 8066, 8087, 8112, 8116.
"	z y1	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	1 8089.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	17 8018—8020, 8049, 8050, 8052—8054, 8062—8065, 8102, 8113, 8141, 8142, 8145.
EBC05	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	1 8035.
"	z y1	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	2 8103, 8105.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₀	2 8143, 8146.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	8 8008, 8017, 8025, 8030, 8032, 8088, 8106, 8129.
"	z y4	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	3 8027, 8031, 8033.
EBC07a	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	1 8037.
"	z y1	EsE4E ₆	V ₄ S	1 8086.
EBC07b	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁ S	1 8038.
EC02	z y4	Es E ₁	V ₀	2 8015, 8016.
EC05	z1y4	Es E ₁	V ₄	1 8097.
"	z1y4	Es E ₁	V ₀ S	1 8095.
"	z1y4	Es E ₁	V ₁	1 8005.
"	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₀	2 8096, 8160.
"	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	9 8009, 8010, 8013, 8048, 8078—8082.
"	z1y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁ S	3 8092—8094.
"	z1y4	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	1 8104.
"	z y1	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₀	2 8150, 8151.
"	z y1	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	3 8107, 8152, 8153.
"	z y1	EsE4E ₁₀	V ₄	1 8098.
"	z y1	Es E ₁₀	V ₄	2 8091, 8127.
"	z y1	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	1 8108.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₀	4 8006, 8022, 8154, 8155.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₁	47 8001, 8007, 8011, 8012, 8021, 8023, 8028, 8029, 8034, 8040, 8041, 8043—8045, 8059—8061, 8067, 8068, 8071, 8072, 8074—8077, 8118, 8122—8124, 8128, 8131—8134, 8136—8139, 8147—8149, 8156—8159, 8163, 8164.
"	z y4	EsE4E ₁₀ E ₁	V ₄	1 8110.
"	z y4	Es E ₁	V ₁	4 8026, 8069, 8070, 8135.
"	z y4	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	9 8024, 8109, 8114, 8115, 8117, 8119, 8125, 8126, 8130.
EC3a	z1y4	D ₁	V ₀	1 9040.
"	x	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₀	1 9038.
EC3c	z1y1	E ₁₂ E ₄ E ₁₀ E ₁	V ₁	1 9070.
"	z1y1	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₀	12 9005—9008, 9011, 9052, 9154, 9156, 9157, 9159, 9297, 9298.
"	z1y1	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	13 9003, 9004, 9021, 9064, 9065, 9151, 9155, 9161, 9221, 9284—9287.
"	z1y1	D ₁ E ₁₀ V ₄ V ₀ ¹⁾	V ₁	1 9158.
"	z1y1	D ₁ E ₁₀	V ₁	1 9222.
"	z1y1	D ₁ E ₁₀	V ₄	1 9198.
"	z1y1	D ₁ E ₁	V ₁	2 9073, 9152.
"	z1y1	D ₁ Es	V ₄	1 9071.
"	z1y1	D ₁	V ₀	1 9009.
"	z1y1	D ₁ E ₁	V ₁	1 9013.
"	z1y1	D ₁	V ₄	2 9012, 9072.
"	z1y3	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₁	2 9016, 9017.
"	z1y4	E ₁₂ E ₄ E ₁₀ E ₁	V ₁	1 9290.
"	z1y4	D ₁ E ₁₀ E ₁	V ₄ V ₀	1 9092.

Litt	Utrustning				Antal	N u m m e r
EC3c	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀	29	9019, 9022, 9042, 9043, 9047—9049, 9080—9082, 9086, 9087, 9143, 9150, 9167, 9169—9171, 9199, 9204, 9205, 9240, 9249, 9250, 9252, 9255, 9256, 9288, 9289.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₁	34	9002, 9023, 9026, 9039, 9046, 9063, 9085, 9093, 9094, 9101—9103, 9105—9108, 9115, 9142, 9168, 9194, 9196, 9200, 9234, 9259, 9262, 9263, 9267, 9273, 9275, 9277, 9278, 9292—9294.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₃	2	9113, 9192.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₅	4	9172, 9189, 9225, 9227.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀	V ₀	23	9193, 9195, 9203, 9211, 9212, 9223, 9224, 9228, 9229, 9236, 9237, 9241, 9243—9247, 9251, 9253, 9260, 9266, 9270, 9274.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀	V ₁	13	9197, 9201, 9202, 9226, 9238, 9258, 9261, 9264, 9265, 9268, 9269, 9271, 9272.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀	V ₃	4	9187, 9188, 9190, 9191.
"	z1y4	D ₁	E ₁	V ₀	3	9018, 9041, 9044.
"	z1y4	D ₁	E ₁	V ₁	5	9104, 9109, 9110, 9254, 9291.
"	z1y4	D ₁	E ₁	V ₃	3	9111, 9112, 9114.
"	z1y4	D ₁	E ₁	V ₅	2	9025, 9166.
"	z1y4	D ₁		V ₀	1	9276.
"	z1y4	D ₁		V ₁	1	9235.
"	z1x	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀	1	9020.
EC3d	z1y1	D ₁	E ₁	V ₁	1	9147.
"	z1y4	E ₁₃ E ₄ E ₁₀ E ₁		V ₁	3	9138, 9145, 9148.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₅	1	9144.
"	z1y4	D ₁	E ₁	V ₁	3	9140, 9141, 9146.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀	4	9050, 9051, 9053, 9149.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₁	1	9139.
EC7	z1y1	D ₁		V ₄	1	9208.
ECF1	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₅	V ₅	2	9067, 9117.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀	V ₄	1	9182.
ECF4	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₅	1	9045.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀	V ₀	1	9096.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₅	V ₀	1	9095.
"	z1x	D ₁	E ₅	V ₀	1	9084.
EDF021	z1y4	E ₈ E ₄ E ₁₀ E ₁		V ₁	1	8039.
EDF11	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₄	1	9214.
EF01	z y1	E ₉ E ₁		V ₁	1	8090.
"	z y4	E ₉ E ₁		V ₁	1	8058.
EF1	z1y1	E ₂	E ₁₀	V ₀	1	8735.
"	z1y1	E ₈	E ₁	V ₀	1	8616.
"	z1y1	E ₈		V ₀	3	8641, 8642, 8659.
"	z1y1	E ₉ E ₁		V ₀	25	8600—8606, 8613—8615, 8617, 8618, 8644, 8645, 8647—8650, 8656, 8662, 8667, 8668, 8710, 8711, 8714.
"	z1y1	E ₉		V ₀	3	8655, 8660, 8661.
"	z1y1	E ₉ E ₅		V ₀	2	8712, 8713.
"	z1y1	D ₁	E ₁	V ₀	1	8643.
"	z1y1	D ₁	E ₉ E ₁	V ₀	1	8664.
"	z1y1	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀	19	8626, 8629, 8633, 8637, 8669—8672, 8674, 8675, 8716—8724.
"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀ S	1	8677.
"	z1y1	D ₁	E ₁₀	V ₀	29	8622, 8625, 8628, 8632, 8634—8636, 8639, 8640, 8680—8682, 8684—8692, 8694, 8695, 8703—8705, 8707—8709.
"	z1y4	D ₁	E ₁₀ E ₁	V ₀	1	8619.

B. Vagnar med obegränsad användning över hela normalspårnätet, såvida den tekniska utrustningen — broms, belysning, värme — så medgiver.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r
A01b	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	17	1021, 1048, 1068, 1070, 1077, 1079, 1095, 1212, 1215, 1218, 1220, 1245, 1292, 1293, 1296, 1339, 1340.
A01c	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	7	1001—1007.
A01d	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₂	2	4102, 4103.
A02a	z ₁ y ₃ EsE ₄ E ₁ V ₁	4	1839, 1845, 1846, 1849.
A02b	z ₁ y ₅ EsE ₄ E ₁ V ₁	6	2388, 2389, 2420, 2807—2809.
A03	z ₁ y ₃ EsE ₄ E ₁ V ₁	1	1864 ¹⁾ .
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	2	1246, 1412.
"	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₆ V ₄ S	1	2904 ¹⁾ .
"	z ₁ y ₇ E ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	1	3945.
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₁ V ₆ H	1	1366.
"	z ₁ y ₁ EsE ₄ E ₁ V ₁	1	3608.
A04	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₆	7	2003, 2007, 2070—2072, 2105, 2106.
A05a	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	10	4476—4485.
A05b	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	10	4554—4563.
ABC03	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	10	2451—2455, 2507, 2510, 2674—2676
AC01	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₂	4	4104—4107.
AC02a	z ₁ y ₅ EsE ₄ E ₁ V ₄ V ₅ ²⁾	3	1952, 1953, 1955.
AC02c	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	14	3219—3223, 3241—3245, 3290—3293.
AC03a	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	12	1046, 1049, 1051, 1069, 1072, 1075, 1094, 1211, 1216, 1248, 1249, 1297.
AC03b	z ₁ y ₅ EsE ₄ E ₁ V ₁	8	1837, 1956—1961, 2392.
AC04	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	5	2896, 2897, 2902, 2919, 2959.
"	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	34	2898, 2903, 2920, 2960, 3803—3820, 3927—3929, 4344—4352.
AC05	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	12	4425—4436.
AC06	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ S	3	4564—4566.
B03	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	3	4108—4110.
B04a	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₆	6	1369, 1374, 1378, 1434, 1437, 1563.
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	3	1502, 1505, 1559.
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₂	1	1415.
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁	5	1372, 1373, 1377, 1414, 1506.
B04b	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ S	21	2933—2935, 3198, 3199, 3246, 3248, 3249, 3984—3989, 4353—4355, 4437—4440.
"	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	3	3247, 3250, 3251.
B04c	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	3	4111—4113.
B05a	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁	6	2285—2287, 2677—2679.
B05b	z ₁ y ₇ EsE ₄ E ₁ S	7	2859, 2860, 2961, 2962, 3294—3296.
"	z ₁ y ₇ E ₇ E ₄ E ₁ S	13	3604—3607, 3957—3959, 3990—3992, 4356—4358.
"	z ₁ y ₇ E ₁₇ E ₁ S	4	4441—4444.
B07	z ₁ y ₁ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	2	4474, 4475.
"	z ₁ y ₄ E ₇ EsE ₄ E ₁ V ₄	1	2249.
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	1	2509.
"	z ₁ y ₄ E ₁₂ E ₁	1	4543.
"	z ₁ y _{4D1} E ₁ V ₁	1	3671.
"	z ₁ y ₇ E ₇ EsE ₄ E ₁ E ₆ V ₄ S	1	3603.
"	z ₁ y ₁ E ₇ E ₄ E ₁	1	3646.
"	z ₁ y ₃ EsE ₄ E ₁ V ₆ H	1	2812.
"	z ₁ y _{3D1} E ₁ V ₁	1	1127.
"	z ₁ y ₄ EsE ₄ E ₆ V ₄ H	1	3363.

¹⁾ A03 nr 1864 och 2904 är utrustade även med direktverkande tryckluftbroms. ²⁾ AC02a: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga.

Litt	Utrustning	Antal	Number
B07	z x D1E ₂ E ₆ V ₄ H	2	1167, 1170.
"	x D ₁ E ₇ E ₄ E ₁ V ₁	1	1120.
BC02	z ₁ y ₇ E ₃ E ₆ V ₄ S	2	4584, 4585.
BC03	z ₁ y ₃ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	3615.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	15	2298, 3609—3614, 3616, 3855, 3856, 4124, 4129, 4131—4133.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	2	2075, 2076.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₅ V ₄	1	3857.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	21	1082, 1085, 1098, 1200, 1203, 1205, 1208, 1210, 1239, 1241, 1251, 1256, 1257, 1341, 1345, 1667, 1887, 1891, 1893, 2980, 3355.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	16	1045, 1086, 1089, 1090, 1242, 1344, 1659, 1663, 1664, 1668, 4115, 4121, 4125, 4127, 4128, 4130.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	7	1023, 1088, 1209, 1254, 1343, 1662, 1894.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	4	4117, 4119, 4120, 4122.
BC04	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	5	1432, 1742—1744, 1750.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	4	1429, 1430, 1737, 1740.
BC05a	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	22	2086, 2087, 2089, 2090, 2092, 2096, 2097, 2099, 2101—2103, 2303, 2306, 2307, 2398—2401, 2404—2407.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	3	2088, 2098, 2403.
"	z y ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	3	3622, 3625, 3631.
"	z y ₁ E ₃ E ₄ E ₆ V ₄	1	3627.
"	z y ₁ D ₁ E ₆ V ₄	2	3628, 3629.
"	z y ₁ D ₁ E ₁ V ₁	8	3617—3621, 3623, 3624, 3626.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	7	1083, 1240, 1253, 1259, 1751, 1892, 1896.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	1660.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	4	1428, 2868—2870.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	2	4134, 4136.
BC05b	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁₀ E ₁ V ₁	2	3860, 3862.
"	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁₀ E ₁ V ₁	1	3863.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	1	3229.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	2	3424, 3425.
"	z y ₁ E ₃ E ₄ E ₁₀ E ₁ V ₁	1	3861.
"	z y ₃ E ₃ V ₄	1	3859.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	17	1024, 1029, 1040, 1041, 1043, 1132, 1276, 1278, 1865—1869, 3018, 3020, 3022, 3059.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	1	3019.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	3	4137, 4139, 4140.
BC05c	z y ₄ D ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	4	1025, 1035, 1037, 1044.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	6	1026, 1030—1032, 1039, 1042.
BC06a	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	7	1738, 1739, 1741, 1748, 2394, 2395, 2397.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	6	1431, 1745—1747, 1749, 2393.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	1	2396.
BC06b	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₃ S	9	2971—2979.
BC07a	z ₁ y ₃ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	2	3640, 3643.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	26	1207, 1243, 1346, 1665, 1889, 1895, 2077—2079, 2081, 2083, 2290, 2293, 2295, 2296, 2467, 2469—2472, 2476—2481.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	30	1087, 1202, 1204, 1206, 1244, 1252, 1255, 1260, 1342, 1661, 1666, 2289, 2297, 2299, 2770, 3632—3639, 3642, 4146, 4149, 4159—4162.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	2	3644, 3645.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	11	1099, 1890, 2080, 2082, 2084, 2291, 2294, 2468, 2473—2475.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	2	4150, 4152.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	9	4141—4143, 4151, 4153, 4154, 4156—4158.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	3	4145, 4147, 4155.
"	z y ₄ E ₃ E ₁ V ₅	1	4148.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r
BC07b	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	73	2846—2848, 3153—3158, 3499—3501, 3821—3825, 3960—3965, 3993—4000, 4085, 4086, 4359—4378, 4424, 4445—4462, 4540.
"	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ S	14	3210—3215, 3252—3254, 3297—3301.
BC07cm	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	1	4163.
"	z1y ₇ Es E ₁ V ₁ S	1	4164.
BC07d	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	5	4165—4169.
BC08	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	7	1008, 1010—1012, 1014, 1016, 1017.
BC09	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	6	2696—2701.
BC011a	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	11	2085, 2091, 2093—2095, 2100, 2300—2302, 2402, 3025.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	4	2305, 3023, 3024, 3026.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	2	3027, 3028.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁	2	2104, 2304.
BC011b	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ S	12	3072—3075, 3086—3089, 3121, 3122, 3255, 3256.
"	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	24	2788—2794, 2839—2845, 3384—3386, 3502, 3503, 3966—3968, 4001, 4002.
BC012a	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	1	4170.
BC012b	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	1	4171.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₂	1	4172.
BC012c	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	3	4173—4175.
BF05	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	11	1279, 1281, 1299, 1300, 1348, 1350, 1380—1382, 1418, 1419.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	4	1280, 1301, 1347, 1379.
C01	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	4	1060, 1224, 1231, 1237.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	11	1058, 1064, 1065, 1223, 1226, 1228, 1236, 1266—1268, 1271.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁	1	3085.
C02	z y ₃ D ₁ E ₁ V ₁	2	4179, 4180.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	1	2292.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	13	1027, 1113—1115, 1128, 1133, 1138—1140, 1142, 1145, 1146, 3067.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	9	1112, 1121, 1129, 1136, 1137, 1277, 2482, 2483, 2485.
"	z y ₄ EsE ₄ E ₁	2	3103, 4185.
C04a	z1y ₄ EsE ₄ E ₁	28	1018—1020, 1047, 1050, 1052, 1067, 1073, 1074, 1078, 1093, 1096, 1214, 1217, 1219, 1289, 1291, 1294, 1295, 1298, 1338, 1902—1906, 2008, 2009.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	21	1716—1719, 2000, 2001, 2004—2006, 2073, 2107—2112, 2142—2145, 2246.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	2	3867, 3868.
"	z1y ₄ Es V ₄ S	1	3869.
C04b	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	1	3679.
"	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ S	13	1367, 1375, 1376, 1501, 1503, 1504, 1558, 1561, 1564, 1566, 1899—1901.
C04c	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	4	3680—3683.
"	z1y ₇ EsE ₄ E ₁ S	12	3307—3318.
C04d	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₀	6	1368, 1413, 1435, 1436, 1557, 1562.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	3	1433, 1565, 1499.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁	2	1370, 1500.
C05	z1y ₁ EsE ₄ E ₁ V ₁	8	3650, 3656—3659, 3673—3675.
"	z1y ₁ D ₁ E ₁ V ₁	3	3676—3678.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁ S	1	3230.
"	z1y ₄ EsE ₄ E ₁ V ₁	11	3357, 3426, 3653, 3654, 3660, 3662, 3663, 3667—3670.
"	z1y ₄ D ₁ E ₁ V ₁	7	3652, 3655, 3661, 3664—3666, 3672.
"	z y ₁ EsE ₄ E ₁ V ₁	4	3647—3649, 4204.
"	z y ₁ D ₁ E ₁ V ₁	1	3874.
"	z y ₃ EsE ₄ E ₁ V ₁	13	3651, 4177, 4178, 4181, 4184, 4199—4203, 4205, 4207, 4208.
"	z y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	1	3870.

¹⁾ C06 nr 3420: värmeppannan kan endast uppvärmas medelst oljeeldning. ²⁾ C07 nr 2074 är utrustad även med direktverkande tryckluftbroms.
³⁾ C07 nr 1954: Värmeppannan kan ej uppvärmas medelst ånga.

Litt	Utrustning	Antal	Nummer
C05	z y ₃ D ₁ V ₄	3	3864, 3871, 3872.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	62	1033, 1117, 1118, 1130, 1134, 1135, 1304—1307, 1384, 1386—1390, 1392, 1394—1396, 1423—1427, 1870—1872, 1965—1969, 1971—1974, 2026—2034, 2036, 2037, 2043, 2725, 2738, 2739, 3231, 3356, 3358, 3865, 3866, 4118, 4176, 4186, 4196, 4197.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	10	4187—4195, 4198.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₄	1	3232.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	11	2038, 2041, 2726, 3031—3035, 3040, 3100, 3101.
"	z y ₄ E ₃ V ₄	1	3873.
"	z y ₄ E ₇ E ₄ E ₁	3	2025, 2040, 2042.
C06	z ₁ y ₆ E ₇ E ₄ E ₁	8	3319—3354, 3390—3419, 3421, 3422, 3434—3463, 3750—3779, 3826—3836, 3930—3944, 4063—4078.
"	z ₁ y ₆ E ₃ E ₄ E ₅ V ₄ ¹⁾	8	3420.
C07	z ₁ y ₃ w E ₃ E ₄ E ₆ V ₄	1	2074 ²⁾ .
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	2	1092, 1258.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	7	1053, 1080, 1081, 1438, 1658, 1725, 3030.
"	z ₁ y ₅ E ₃ E ₄ E ₁ V ₄ V ₅ ³⁾	1	1954.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	1	2925.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	7	1272—1275, 3060, 3066, 4013.
"	z y ₄ D ₁ E ₁ V ₁	2	2503, 2504.
"	z y ₄ E ₁ V ₀	1	3877. (C08000)
C08a	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	9	2460, 2463, 2552, 2554—2559.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	47	2680—2689, 2691—2694, 2705—2721, 2723, 2724, 2727, 2729—2737, 2771—2773, 4211.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	2	2642, 2643. (2707—)
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	8	2983—2990.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	23	2456—2459, 2461, 2462, 2553, 2572—2587.
C08b	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	S	3476, 3478, 3479, 3481, 3483, 3485, 3487—3490, 3494, 3496, 3514—3517, 3519—3521, 3522, 3524, 3526—3533, 3535, 3538, 3561, 3564—3566, 3568—3572, 3574—3577, 3579—3586, 3588—3590, 3592, 3594, 3595, 3598—3600, 3786—3800, 3837—3846, 4215, 4216.
C08ca	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁	S	3076—3080, 3090—3095, 3136, 3137, 3159—3170, 3261, 3262. (C08d)
C08cm	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁	S	2937, 2938, 2963—2966, 2968, 2969, 3123—3130.
C08or	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	3	4212—4214. (C08c)
C08cs	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁	S	3131, 3132, 3202—3205.
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁₀ E ₁ V ₁ S	7	2936, 2967, 3200, 3201, 3387—3389.
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	30	3133—3135, 3206—3209, 3464—3475, 3558—3560, 3847—3854.
C08d	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	31	3477, 3480, 3482, 3484, 3486, 3491—3493, 3495, 3518, 3523, 3525, 3534, 3536, 3537, 3562, 3563, 3567, 3573, 3578, 3587, 3591, 3593, 3596, 3597, 4217—4222.
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁	18	3171—3180, 3257—3260, 3263—3266.
C08e	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	S	4223.
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁	6	2886—2891.
C08f	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	S	3969—3983, 4023—4062, 4379—4403, 4486—4533.
C09a	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	12	1054, 1055, 1057, 1061, 1225, 1227, 1232, 1263, 1269, 1270, 3039, 4224.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	6	1056, 1221, 1222, 1229, 1261, 1264.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₆	2	1062, 1265.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	7	1059, 1066, 1230, 1262, 3036—3038.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	6	4225—4228, 4230, 4231.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₂	6	4229, 4232—4236.
C09b	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	S	2795—2806, 2810, 2811, 2849, 2851—2858, 3504—3510, 3539—3550, 3601, 3602.
C010	y ₁ E ₃ E ₁ V ₀	18	1619—1626, 1879—1882, 2136—2141.
"	y ₁ E ₃ E ₁ V ₁	4	4322—4325.

Litt	Utrustning		Antal	N u m m e r
C012	z1y4	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	5	2762—2766.
C013	z1y4	E ₃ E ₄ E ₁	21	2823—2838, 2892—2895, 2901.
C014	z1y7	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	23	2861—2867, 4003—4012, 4087—4090, 4237, 4238.
"	z1y7	E ₃ E ₄ E ₁	14	3274—3278, 3919—3926, 3946.
C015	z1y3	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	9	1840, 1843, 1844, 1850—1854, 2247.
C016	z1y3	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	1842.
"	z1y4	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	7	1071, 1076, 1097, 1213, 1247, 1250, 1290.
C0x4	z1y1	E ₇ E ₄ ¹⁾ H S	9	3431—3433, 3780—3785.
C0x7	z1y1	E ₇ E ₄ ¹⁾ H S	22	3947—3956, 4014—4022, 4404—4406.
C3a	z1y1	D ₁ V ₄	2	3048, 3049.
C3c	z1y1	E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	3904.
"	z1y1	E ₃ E ₁ V ₁	1	3903.
"	z1y1	D ₁ E ₁ V ₀	11	3690, 3692, 3694, 3700, 3706, 3707, 3712, 3714, 3715, 3720, 3889.
"	z1y1	D ₁ E ₁ V ₁	30	3688, 3689, 3691, 3693, 3695—3699, 3701—3705, 3708—3711, 3713, 3716—3719, 3721, 3890, 3892, 3899—3902.
"	z1y1	D ₁ E ₁ V ₄	1	3687.
"	z1y3	D ₁ E ₁	1	4311.
"	z1y3	D ₁ E ₁ V ₁	21	3880, 3883, 3894, 4263, 4268, 4269, 4271, 4272, 4289—4294, 4296, 4297, 4300—4303, 4310.
"	z1y3	D ₁ E ₁ V ₀	14	3882, 4264, 4265, 4267, 4275—4282, 4288, 4298.
"	z1y3	D ₁ E ₁ V ₂	4	4284—4287.
"	z1y3	D ₁ E ₁ V ₃	6	4304—4309.
"	z1y3	D ₂ E ₁ V ₀	3	4270, 4295, 4299.
"	z1y4	D ₁ V ₀	1	3887.
"	z1y4	D ₁ E ₁ V ₀	20	1443—1445, 1461, 1468, 1484, 1507, 1508, 1510, 1514—1516, 1567, 1572, 1573, 1673, 1683, 1729, 3360, 3361.
"	z1y4	D ₁ E ₁ V ₁	5	3047, 3267, 3268, 3270, 3897.
"	z1y4	D ₁ E ₁ V ₄	5	1440, 1448, 1511, 1571, 2871.
"	z1y4	D ₁ E ₁	78	1441, 1442, 1449, 1453—1455, 1457—1460, 1462, 1464, 1465, 1467, 1471—1473, 1475, 1476, 1478, 1480, 1483, 1485, 1486, 1488, 1513, 1519—1523, 1526—1528, 1530, 1532—1534, 1569, 1570, 1576—1583, 1586, 1677, 1679—1682, 1684, 1731, 1732, 1734—1736, 1756, 1908, 1909, 1911, 1912, 1914, 1915, 1937, 1938, 1940, 1941, 1944, 2496, 2497, 2767, 3105, 3106, 3359.
"	z1y4	D ₁ V ₄	1	3886.
"	z1y4	O ₁ E ₁ V ₀	5	1447, 1450, 1509, 1525, 1574.
"	z1y4	O ₁ E ₁	15	1446, 1466, 1477, 1479, 1512, 1517, 1518, 1531, 1575, 1584, 1588, 1674—1676, 1678.
"	z1y4	O ₂ E ₁ V ₀	2	1439, 1474.
"	z1y4	O ₂ E ₁	25	1451, 1456, 1463, 1469, 1470, 1482, 1529, 1536, 1585, 1587, 1727, 1728, 1730, 1733, 1752, 1753, 1755, 1907, 1910, 1913, 1939, 1942, 1943, 1945, 1946.
C3d	z1y4	O ₁ E ₁ V ₀	10	2317, 2318, 2325, 2359, 2360, 2366, 2369, 2379, 2383, 2387.
"	z1y4	O ₂ E ₁ V ₀	47	1982, 1984, 1987—1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2010, 2048, 2051, 2053, 2057, 2065, 2113, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2125, 2127, 2149, 2152, 2155, 2190—2193, 2196, 2197, 2201—2203, 2210, 2234, 2237, 2244, 2245, 2252—2254, 2256, 2258, 2259, 2267.
"	z1y4	D ₁ E ₁ V ₀	137	1975, 1978, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1990, 1995, 1996, 1998, 2011, 2012, 2014, 2052, 2055, 2056, 2059, 2062, 2064, 2067—2069, 2115, 2119, 2121, 2126, 2129, 2131, 2132, 2146, 2157, 2159, 2160, 2162, 2163, 2166—2169, 2171, 2173, 2174, 2176, 2178, 2180—2183, 2185, 2188, 2198—2200, 2204, 2205, 2211, 2212, 2215, 2218—2220, 2223—2226, 2228—2231, 2236, 2238, 2240, 2243, 2250, 2251, 2255, 2260, 2262, 2264—2266, 2268, 2310, 2314, 2315, 2319, 2321, 2322, 2328, 2330, 2331, 2334, 2335, 2337, 2338, 2340—2342, 2344—2347, 2349, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2361, 2363, 2368, 2370, 2372—2374, 2384, 2385, 2422, 2429, 2436—2438, 2512, 2517, 2529, 2544, 2545, 2551, 2567, 2569, 3050—3055.

¹⁾ C0x4, C0x7 och CDF0x4 hava varmluftvärmeläddning.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r
C3d	z1y4 D ₁ E ₁ V ₁	7	1976, 1977, 1992, 2066, 2184, 2221, 2523.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	1	2154.
"	z1y4 E ₁ ₃ E ₄ E ₁ V ₀	11	1979, 2013, 2054, 2058, 2123, 2208, 2261, 2263, 2312, 2320, 2375.
"	z1y4 E ₁ ₃ E ₄ E ₁ V ₁	5	2046, 2130, 2309, 2381, 2386.
C3e	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	13	2424, 2425, 2434, 2516, 2519, 2527, 2528, 2537, 2540, 2560, 2565, 2566, 2568.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₁	1	2542.
"	z1y4 D ₁ V ₄	1	2520.
C3g	z1y4 E ₁ ₃ E ₄ E ₁ V ₁	12	2596, 2597, 2617, 2619, 2644, 2654, 2655, 2661, 2662, 2670, 2672, 2673.
"	z1y4 E ₁ ₃ E ₄ E ₁ V ₀	7	2603, 2604, 2606, 2608, 2612, 2626, 2631.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	3	2997, 2998, 3011.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₃ S	5	2994—2996, 2999, 3000.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₆ S	4	3001—3004.
"	z1y4 O ₁ E ₁ V ₀	9	2599, 2609, 2613, 2616, 2620, 2622, 2624, 2628, 2632.
"	z1y4 O ₁ E ₁ V ₁	8	2645, 2649, 2651, 2658, 2660, 2663, 2667, 2668.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₁	15	2646—2648, 2650, 2652, 2653, 2656, 2657, 2659, 2664—2666, 2669, 2671, 3104.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	22	2588—2595, 2598, 2600—2602, 2605, 2607, 2610, 2614, 2615, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₁ S	3	3007—3009.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₆ S	2	3005, 3006.
"	z1y4 D ₁ V ₄	1	2611.
C4	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	7	1770, 1788, 1798, 1816, 1826, 3725, 3729.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₁	3	3723, 3724, 3727.
"	z1y4 D ₁ E ₁	5	1688, 1757, 1805, 1806, 1814.
C4a	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	2	1615, 1616.
C7b	y4 D ₁ E ₆ V ₄	5	2637—2641.
CC2	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	6	3140—3143, 3145, 3147.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁	10	2899, 2900, 2905, 2906, 2926, 3146, 3279—3282.
"	z1y4 E ₇ E ₄ E ₁ V ₀	5	2911, 2945—2947, 3144.
"	z1y4 E ₇ E ₄ E ₁	8	2912—2916, 2944, 2950, 2951.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	3	2948, 2949, 2952.
"	z1y4 D ₁ V ₀	1	2953.
CC2s	z1y4 D ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	20	2907—2910, 3138, 3139, 3192—3196, 3224—3228, 3302—3305.
CD014	z y3 D ₁ E ₁ V ₁	1	4240.
"	z y4 E ₃ E ₄ E ₁₀ E ₁ V ₁	3	3042—3044.
CD11	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₃ S	2	3010, 3012.
CDF0x4	z1y1 E ₇ 1) E ₁ S	1	4343.
CF01	z y3 E ₃ E ₄ E ₉ E ₁ V ₀	2	1191, 1192.
CF02	z1y3 E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	6	1855—1860.
CF03	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	2	1383, 1420.
CF04	z1y7 E ₃ E ₄ E ₁ S	7	3551—3557.
"	z1y7 E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	14	4091—4100, 4463—4466.
CF05	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	8	1282, 1285, 1352, 1397, 1399, 1417, 1421, 1671.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	14	1283, 1284, 1286, 1302, 1303, 1351, 1354, 1398, 1400, 1401, 1422, 1669, 1670, 1672.
"	z1y4 E ₃ E ₄ E ₉ E ₁ V ₀	1	1416.
CF1	z1y1 D ₁ E ₅ V ₅	2	3731, 3732.
"	z1y3 D ₁ E ₅ V ₅	1	4335.
"	z1y3 D ₁ E ₅ V ₀	1	4329.
"	z1y3 D ₁ E ₅ V ₃	4	4331—4334.
"	z1y3 D ₂ V ₀	1	4330.
"	z1y4 D ₁ E ₁ V ₀	2	2024, 2280.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r	priskravda	med
CF2	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₅	24	1627—1629, 1631, 1633—1638, 1641, 1646, 1647, 1694, 1777, 1780, 1784, 1789, 1801, 1802, 1821, 2498—2500.		
CF2b	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₅	1	1685.		
CF3	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁	3	1927—1929		
CF4	z ₁ y ₁ D ₁ V ₄ V ₅ ¹⁾	1	3738.		
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₆	2	2270, 2271.		
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₅	7	3734, 3736, 3737, 3739—3742.		
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₅ V ₄	1	3735.		
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₅ V ₅	1	3898.		
"	z ₁ y ₁ D ₁ V ₄	1	1652.		
"	z ₁ y ₂ O ₂ V ₆	2	1654, 1655.		
"	z ₁ y ₂ D ₁ E ₁ V ₆	5	1653, 1656, 2272—2274.		
"	z ₁ y ₄ E ₃ V ₆ S	5	3013—3017.		
"	z ₁ y ₄ O ₁ E ₁ V ₆	1	1700.		
"	z ₁ y ₄ O ₁ V ₆	1	1704.		
"	z ₁ y ₄ O ₂ E ₁ V ₆	15	1698, 1711, 1883, 1885, 1923, 1925, 1931, 1933, 1947, 2015, 2018, 2023, 2276, 2277, 2282.		
"	z ₁ y ₄ O ₂ V ₆	15	1630, 1710, 1831, 1832, 1884, 1919, 1921, 1922, 1924, 1926, 1936, 2019, 2278, 2283, 2284.		
"	z ₁ y ₄ O ₂ E ₁ V ₄	1	1644.		
"	z ₁ y ₄ O ₂ V ₄	4	1632, 1640, 1642, 1651.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₅ V ₆	1	1886.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ V ₆	27	1645, 1650, 1697, 1699, 1703, 1706, 1708, 1712, 1713, 1828—1830, 1833—1835, 1918, 1932, 1950, 2016, 2275, 2408, 2412, 2413, 2416, 2446, 2448, 2450.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₆	54	1308, 1309, 1311—1313, 1315, 1318, 1320—1322, 1324, 1325, 1332, 1334, 1336, 1337, 1402, 1403, 1405, 1409, 1411, 1639, 1695, 1696, 1701, 1702, 1705, 1714, 1836, 1917, 1930, 1934, 1935, 1949, 1951, 2017, 2020, 2021, 2279, 2281, 2409—2411, 2414, 2415, 2417, 2441—2445, 2447, 2449, 3272.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₄	1	3273.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₅	1	3362.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₅ V ₅	1	3896.		
"	z ₁ y ₄ D ₁ V ₄	2	1643, 1648.		
D022	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	3	3427—3429.		
D030	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	1	3684.		
D033	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	3876.		
D036	y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ S	3	3430, 4538, 4539.		
D040	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	3	2939—2941.		
D045	z ₁ y ₆ E ₃ E ₄ E ₁ V ₆	3	1876—1878.		
"	z ₁ y ₅ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	2695.		
"	z ₁ y ₅ E ₃ E ₄ E ₁	3	1873—1875.		
D048	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₆	3	1189, 1197, 1357.		
D052	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	4	2633—2636.		
D20	z ₁ y ₆ E ₇ E ₄ E ₁ V ₁ S	1	3908.		
D22	y E ₂ E ₅	5	2927, 2929—2931, 3306.		
D30	y ₄ E ₂ E ₅	3	3511—3513.		
"	z ₁ y ₆ E ₂ E ₅	2	3801, 3802.		
DF010	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	11	3190, 3191, 3237—3240, 3283—3287.		
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	8	3113—3120.		
DF013	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₆	1	4534.		
DF015	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	4	3186—3189.		
"	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ S	5	3379—3383.		

¹⁾ CF4 nr 3738: Värmepannan kan ej uppvärmas medelst ånga. ²⁾ F07 nr 25718 har oljeeldningsaggregat.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r
DF015	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	30	2747—2757, 2759—2761, 2813—2817, 3061—3065, 3107—3112.
DF016	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	8	2921—2924, 3181—3184.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ S	3	3096—3098.
DF018	z ₁ y ₇ E ₁₇ E ₁ S	13	4337—4342, 4418—4423, 4473.
DF019	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	3875.
DF020	z ₁ y ₁ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	2	4541 4542.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	7	3233, 3497, 3498, 3878, 3879, 4416, 4417.
"	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	5	4247, 4251, 4254, 4257, 4258.
DF025	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	3	2991—2993.
DF029	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	9	1103, 1105, 1106, 1109, 1194, 1195, 1355, 1356, 1359.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	3	1104, 1188, 1360.
DF032	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	5	3234—3236, 3288, 3289.
DF033	z ₁ y ₇ E ₇ E ₄ E ₁ S	15	3909—3918, 4079—4083.
"	z ₁ y ₇ E ₁₇ E ₁ S	7	4544—4547, 4551—4553.
DF033a	z ₁ y ₇ E ₁₇ E ₁ S	3	4548—4550.
DF10	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	5	2954—2958.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₁	15	2774—2779, 2818—2822, 2882—2885.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₄	3	2781—2783.
F01	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	4	25634, 25636, 25637, 25640.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	5	25729—25733.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁	5	25635, 25638, 25639, 25641, 25643.
F02a	z ₁ y ₅ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	5	25686—25690.
"	z ₁ y ₅ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁	1	25707.
F02b	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	3	25817—25819.
F03	z y ₁ D ₁ E ₁ V ₀	1	25948.
"	z y ₁ D ₁ E ₁ V ₁	12	25938, 25939, 25941—25947, 25949—25951.
"	z y ₁ D ₁ E ₁₀ E ₁ V ₁	1	25940.
F04	z ₁ y ₇ E ₃ E ₄ E ₁ S	11	25738—25741, 25865—25871.
"	z ₁ y ₇ E ₇ E ₄ E ₁ S	18	25906—25909, 25986—25990, 55110—55116, 55124, 55125.
F06	z y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₀	4	55163—55166.
F07	z ₁ y ₄ E ₂ E ₅ V ₀	3	25714, 25719, 25720.
"	z ₁ y ₄ E ₂ V ₀	12	25708—25713, 25715—25718 ²⁾ , 25721, 25722.
F08	z y ₄ D ₁ E ₁	4	55181—55184.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁	1	55185.
F1	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₁	3	25820—25822.
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁	15	25067, 25071, 25075, 25078, 25079, 25081, 25088, 25090, 25091, 25094, 25095, 25099, 25105, 25110, 25111.
"	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₀	106	25408, 25422, 25424, 25426, 25430, 25433, 25436, 25438, 25446, 25448, 25451, 25453, 25455, 25456, 25458—25460, 25464, 25469, 25471, 25475, 25477, 25480, 25481, 25483, 25486, 25492—25494, 25496, 25498, 25501, 25513, 25514, 25521, 25528, 25529, 25531, 25538, 25545—25547, 25554—25562, 25565—25574, 25576—25581, 25583—25586, 25588—25590, 25592, 25594—25598, 25600—25605, 25608, 25609, 25611, 25612, 25957—25960, 25963, 25964, 25966—25971, 25973, 25974, 25998, 25999.
"	z ₁ y ₁ D ₂ V ₀	1	25965.
"	z ₁ y ₁ O ₂ E ₁ V ₀	37	25414, 25419, 25420, 25423, 25429, 25441, 25445, 25449, 25450, 25452, 25454, 25457, 25461, 25462, 25467, 25470, 25472, 25488, 25489, 25497, 25517, 25520, 25522—25524, 25527, 25533—25536, 25539—25542, 25544, 25548, 25551.
"	z ₁ y ₁ O ₂ E ₁	19	25064, 25065, 25072, 25074, 25077, 25080, 25083, 25085—25087, 25089, 25093, 25096, 25098, 25104, 25108, 25109, 25112, 25113.

Litt	Utrustning	Antal	Nummer
F1	z ₁ y ₂ D ₁ E ₁ V ₀	27	25413, 25428, 25432, 25435, 25437, 25442, 25468, 25473, 25482, 25485, 25491, 25515, 25519, 25525, 25526, 25530, 25532, 25533, 25563, 25564, 25575, 25582, 25587, 25593, 25599, 25606, 25610.
"	z ₁ y ₂ D ₁ E ₄ E ₁ V ₀	1	25607.
"	z ₁ y ₂ O ₂ E ₁ V ₀	14	25416, 25417, 25425, 25434, 25443, 25444, 25465, 25466, 25479, 25499, 25516, 25537, 25543, 25549.
"	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁	2	25758, 25759.
"	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	40	25961, 25962, 25991, 25993, 25994, 55052, 55054, 55056—55059, 55061—55068, 55071—55073, 55076—55078, 55080, 55082—55088, 55090—55096.
"	z ₁ y ₃ D ₁ V ₀	2	25992, 25996.
"	z ₁ y ₃ D ₂ E ₁ V ₀	2	55060, 55070.
"	z ₁ y ₃ D ₂ E ₅ V ₀	2	55053, 55055.
"	z ₁ y ₃ O ₂ E ₁ V ₀	1	25478.
"	z ₁ x D ₁ E ₁ V ₀	1	25972.
"	z x O ₁ E ₁ V ₀	1	25734.
"	z x D ₁ E ₁ V ₀	4	25723, 25724, 25735, 25737.
"	z x D ₁ E ₁	6	25045, 25049, 25051—25053, 25058.
F2c	z ₁ x f V ₅	5	55119—55123.
"	z ₁ x D ₂ V ₅	1	55118.
F2d	z ₁ y ₄ D ₁ V ₅	5	25629—25633.
"	z ₁ y ₄ O ₂ V ₅	5	25692—25696.
"	z ₁ y ₄ O ₃ V ₅	7	25616—25618, 25625—25628.
"	z ₁ x O ₃ E ₄ V ₅	2	25613, 25614.
F2e	x E ₄ (E)	3	25910—25912.
F3	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	1	55000.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₀	3	25752, 25754, 25756.
F4	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₀	69	25070, 25367—25369, 25371, 25373—25378, 25381—25395, 25508—25512, 25644—25659, 25661— 25668, 25670—25683.
"	z ₁ y ₁ D ₁ V ₀	1	25669.
"	z ₁ x D ₁ E ₁ V ₀	3	25379, 25380, 25660.
"	z x D ₁ E ₁ V ₀	3	25050, 25056, 25062.
"	z x D ₁ E ₁ V ₅	1	25043.
F5	z ₁ y ₁ E ₁ sE ₄ E ₁ V ₁ S	1	55002.
"	z ₁ y ₁ E ₃ E ₁ V ₁ S	1	55003.
"	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₁ S	9	55043—55051.
"	z ₁ y ₄ E ₃ E ₄ E ₁ V ₁ S	22	25875, 25879, 25880, 25883, 25892—25905, 25922, 25935, 25977, 25981.
"	z ₁ y ₄ E ₄ E ₄ E ₁ S	54	25760—25794, 25812, 25814—25816, 25825—25829, 25855—25864.
"	z ₁ y ₄ E ₁ sE ₄ E ₁ V ₁ S	70	25913—25921, 25923—25927, 25929—25934, 25936, 25937, 25975, 25976, 25978—25980, 25982—25985, 55004—55042.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₄ E ₁ V ₁ S	16	25872—25874, 25876—25878, 25881, 25882, 25884—25891.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₁ S	46	25743—25745, 25747, 25795—25811, 25830—25854.
"	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₆ S	1	25742.
F5a	z ₁ y ₆ E ₁ sE ₄ E ₁ V ₁ S	51	55126—55162, 55167—55180.
F7	z ₁ y ₁ D ₁ E ₁ V ₀	2	25550, 25552.
"	z ₁ y ₂ D ₁ E ₁ V ₁	2	25823, 25824.
"	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	4	55069, 55075, 55079, 55081.
"	z ₁ y ₄ O ₁ E ₁ V ₀	2	55117, 55197.
F8	z ₁ y ₄ D ₁ E ₁ V ₁	6	55186—55191.
F9	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	5	55105—55109.
F10	z ₁ y ₃ D ₁ E ₁ V ₀	7	55098—55104.

Litt	Utrustning	Antal	N u m m e r
R02	z1y4 EsE ₄ E ₁ V ₁	13	1962—1964, 2133—2135, 2464—2466, 2702—2704, 3685.
"	z1y7 EsE ₄ E ₁ V ₆ S	2	2981, 2982.
"	z1y7 EsE ₄ E ₁ V ₁ S	2	2768, 2769.
"	z y4 EsE ₄ E ₁ V ₁	3	4260—4262.
R03	z1y7 EsE ₄ E ₁ S	7	2942, 2943, 3148—3152.
"	z1y7 E ₇ E ₄ E ₁ S	4	3197, 3747—3749.
"	z1y7 E ₇ E ₁ S	15	4407—4415, 4467—4472.
RC01	z1y4 EsE ₄ E ₁ S	4	3082, 3083, 3217, 3218.
"	z1y7 EsE ₄ E ₁ S	1	3216.
	Summa	3796	

2. Beställda, men ännu ej levererade vagnar.

Litt AC06	nr 4567—4583, 4590—4609	st. 37
" B07	" 4610	1
" C08	" 4535—4537	3
	Summa	41 st.

3. Slopade, i avvaktan på tillfälle till skrotning eller försäljning eller för särskilt ändamål avsedda, avställda vagnar.

Litt A02a nr 1847; BC05b nr 1123; C02 nr 1116; C05 nr 3041, 4209, 4210; C3c nr 4273, 4274; C4 nr 1541, 1603, 1605, 1610, 1686, 1693, 1760, 1765, 1767, 1790, 1785, 1809, 1811, 1815, 1820, 1825, 3726, 4318; CF4 nr 1709; F1 nr 55089; EC3e nr 9057, 9058, 9062, 9079, 9164; EC4 nr 9174, 9175; BC0p nr 810, 812; C0p nr 773, 831, 833, 840, 841; Cp nr 349, 407, 419, 425, 426, 428—431, 434; CDp nr 401; Fp nr 147; Ct nr 287, 293, 294, 306, 308, 311, 316 318, 323, 324, 335 Summa 65 st

Summarisk förteckning över person-, post- och resgodsvagnar.

Vagnar med obegränsad användning över hela normalspårnätet.

Hu- vud- litt	Under- litt	Antal av varje		Därav försedda med																				S	Slöpade Beställd, ej levererade Stål- vagnar					
		hu- vud- litt	underlitt	z	z1	y4	ys	y6, y7	y1- ys	x	E ₃	E ₄	E ₇	E ₁₈	O ₁	O ₂	O ₃	D ₁	D ₂	E ₁	E ₅	E ₆	V ₀	V ₁	V _{2-V₄} , V ₆	V ₅	täckta över- gångar			
		4- axl.	2- axl.																											
BC	BC07a	86	—	13	73	84	—	—	2	—	86	85	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—	26	37	11	1	86	2	—	
	BC07b	87	—	—	87	—	—	87	—	—	87	87	—	—	—	—	—	—	—	87	—	—	—	73	—	—	87	87	—	
	BC07em	2	—	—	2	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	2	2	—	
	BC07d	5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	5	5	—	
	BC08	7	—	7	—	7	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	7	—	—	7	—	—		
	BC09	6	—	—	6	6	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	—	—	6	—	—		
	BC011a	19	—	—	19	19	—	—	—	—	19	19	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	11	6	—	—	19	2	—	
	BC011b	36	—	—	36	—	—	36	—	—	36	36	—	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	24	—	—	36	36	—	
	BC012a	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	
	BC012b	2	—	2	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	2	—	—	
	BC012c	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	3	3	—	
	BF05	15	15	—	—	15	15	—	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	11	4	—	—	15	—	—	
C	1786	1188	598	178	1581	952	—	640	194	—	962	1189	217	35	47	74	—	467	3	1736	1	6	432	729	64	1	709	723	3 24	
C01	16	—	16	—	16	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	11	4	—	—	—	—	—	
C02	27	—	26	1	25	—	—	2	—	25	25	—	—	—	—	—	—	—	2	—	27	—	—	14	11	—	—	2	—	1
C03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
C04a	52	—	52	52	—	—	—	—	—	52	51	—	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	—	23	1	—	52	3	—	
C04b	14	—	14	1	13	—	—	—	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	1	—	—	14	14	—		
C04c	16	—	16	—	16	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	4	—	—	16	16	—		
C04d	11	—	11	11	—	—	—	—	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	6	3	—	—	11	—	—	
C05	140	—	110	30	107	—	—	33	—	122	124	3	—	—	—	—	—	—	15	—	136	—	—	1	110	15	—	1	3	
C06	171	—	171	—	171	—	—	—	—	1	171	170	—	—	—	—	—	—	—	170	1	—	—	—	1	—	—	171	—	—
C07	22	—	11	11	20	—	1	1	—	19	19	—	—	—	—	—	—	—	2	—	21	—	1	4	16	2	1	—	—	
C08a	89	—	89	89	—	—	—	—	—	89	89	—	—	—	—	—	—	—	—	89	—	—	9	49	—	—	89	10	—	
C08b	88	—	88	—	88	—	—	—	—	88	88	—	—	—	—	—	—	—	—	88	—	—	—	88	—	—	88	88	—	
C08ea	27	—	27	—	27	—	—	—	—	27	27	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	27	27	—	
C08em	16	—	16	—	16	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	16	16	—	
C08er	3	—	3	—	3	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	
C08es	43	—	43	—	43	—	—	—	—	43	43	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	37	—	—	43	43	—	
C08d	49	—	49	—	49	—	—	—	—	49	49	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	31	—	—	49	49	—	
C08e	7	—	7	—	7	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	7	7	—	
C08f	128	—	128	—	128	—	—	—	—	128	128	—	—	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—	128	128	—	—	128	128	—
C09a	39	—	12	27	39	—	—	—	—	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—	39	—	—	12	12	8	—	39	—	—	
C09b	44	—	44	—	44	—	—	—	—	44	44	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	44	44	—	—	44	44	—
C010	22	—	—	—	—	—	—	—	22	—	22	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	18	4	—	—	22	—	—	
C012	5	—	—	5	5	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—	—		
C013	21	—	21	21	—	—	—	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	
C014	37	—	37	—	37	—	—	—	—	37	37	—	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	23	—	—	37	37	—		
C015	9	—	—	9	—	—	—	—	9	9	9	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	9	—	—	9	—	—		
C016	8	—	—	8	7	—	—	—	1	8	8	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8	—	—	8	—	—		
C0x4	9	—	—	9	—	—	—	—	9	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—		
C0x7	22	—	—	22	—	—	—	—	22	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—		
C3a	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
C3c	—	250	—	250	157	—	—	93	—	2	1	—	—	20	27	—	198	3	248	—	—	56	58	17	—	—	—	2	—	
C3d	—	218	—	218	218	—	—	—	—	1	17	—	16	10	47	—	144	—	218	—	—	206	12	—	—	—	—	—		
C3e	—	15	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	14	—	13	1	1	—	—	—	—	
C3g	—	91	—	91	91	—	—	—	—	12	31	—	19	17	—	43	—	90	—	—	38	41	12	—	—	17	—	—	—	

Hu-vud-litt	Under-litt	Antal av varje		Därav försedda med																				Slopade vagnar	Bastutta ej levererade	Stål-vagnar	S			
		hu-vud-litt	underlitt	z	z ₁	y ₄	y ₅	y ₆ - y ₇	y ₁ - y ₃	x	E ₃	E ₄	E ₇	E ₁₃	O ₁	O ₂	O ₃	D ₁	D ₂	E ₁	E ₅	E ₆	V ₀	V ₁	V ₂ -V ₄ , V ₆	V ₅	täckta över-gångar			
C4		—	15	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15	—	—	7	3	—	—	—	—	—	18
C4a		—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
C7b		—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—
CC2		33	—	—	33	33	—	—	—	16	29	13	—	—	—	—	—	4	—	32	—	—	15	—	—	—	—	—	—	
CC2s		20	—	—	20	20	—	—	—	20	20	—	—	—	—	—	—	20	—	20	—	—	20	—	—	—	—	—	—	
CD	6	4	2	4	2	5	—	—	1	—	5	5	—	—	—	—	—	1	—	6	—	—	4	2	—	—	2	—	—	
CD014		4	—	4	—	3	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
CD11		—	2	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	
CDF	CDF0x4	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
CF	242	54	188	2	240	184	—	21	37	—	59	54	—	—	2	37	—	143	1	172	11	—	146	28	16	43	52	26	—	
CF01		2	—	2	—	—	—	—	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	6	—	—
CF02		6	—	—	6	—	—	—	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	—	—	2	—	—
CF03		2	—	—	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	21	21	—
CF04		21	—	—	21	—	—	21	—	—	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	14	—	—	21	21	—	
CF05		23	—	—	23	23	—	—	—	23	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	9	14	—	—	23	—	
CF1		—	11	—	11	2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	3	7	—	4	—	—	7	—	—	
CF2		—	24	—	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	24	—	—	—	24	—	—	—	—	—	
CF2b		—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
CF3		—	3	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	5	—	1	
CF4		—	149	—	149	129	—	—	20	—	5	—	—	2	37	—	105	—	87	4	—	123	—	16	11	—	13	11	—	
D	36	25	11	1	24	13	7	9	2	—	25	26	1	—	—	—	—	—	—	26	10	—	6	14	—	—	—	—	—	
D022		3	—	—	3	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—		
D030		1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—		
D033		1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	3	—			
D036		3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—			
D040		3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—			
D045		7	—	—	7	—	7	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	3	1	—	7	—	—			
D048		3	—	—	3	3	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—			
D052		4	—	—	4	4	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—			
D20		—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—			
D22		—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—			
D30		—	5	—	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—		
DF	166	143	23	45	121	108	—	55	3	—	110	125	15	—	—	—	—	18	—	166	—	—	4	108	3	—	38	77	—	
DF010		19	—	8	11	19	—	—	—	19	19	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	19	—	—	11	—	—			
DF013		1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9		
DF015		39	—	30	9	30	—	9	—	—	39	39	—	—	—	—	—	—	39	—	—	34	—	—	—	—	—	11		
DF016		11	—	—	11	11	—	—	—	11	11	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	8	—	—	—	—	—	11		
DF018		13	—	—	13	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	
DF019		1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
DF020		14	—	5	9	12	—	2	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	14	—	—	—	—	—	3		
DF025		3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—		
DF029		12	—	—	12	12	—	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	3	9	—	—	—	—	—		
DF032		5	—	—	5	—	—	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	5		
DF033		22	—	—	22	—	—	22	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	
DF033a		3	—	—	3	—	—	3	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	18	—	23	—	—	15	3	—	—	3	3	
DF10		—	23	—	23	23	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Hu-vud-litt	Under-litt	Antal av varje		Därav försedda med																				Stopade vagnar	Beställda ej levererande	Stäl-vagnar				
		hu-vud-litt	underlitt	z	z ₁	y ₄	y ₅	y ₆ , y ₇	y ₁ - y ₃	x	E ₃	E ₄	E ₇	E ₁₃	O ₁	O ₂	O ₃	D ₁	D ₂	E ₁	E ₅	E ₆	V ₀	V ₁	V _{2-V₄} , V ₆	V ₅	täckta över-gångar			
		4- axl.	2- axl.																											
F	782	90	692	37	742	275	6	83	388	30	61	276	72	122	3	76	9	410	6	733	5	—	368	249	1	26	67	303	—	1
	F01	14	—	—	14	14	—	—	—	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	4	5	—	—	14	—	—	
	F02a	6	—	—	6	—	6	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	5	1	—	—	6	—	—	
	F02b	3	—	—	3	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	3	—	—	
	F03	14	—	14	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	14	—	—	1	13	—	—	—	—	
	F04	29	—	—	29	—	—	29	—	—	11	29	18	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	29	29	—	
	F06	4	—	4	—	4	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	
	F07	15	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	—	—	15	—	—	—	—	
	F08	5	—	4	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F1	—	284	11	273	—	—	—	272	12	—	1	—	—	1	71	—	207	5	279	2	—	239	3	—	—	—	—	—	1
	F2c	—	6	—	6	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
	F2d	—	19	—	19	17	—	—	2	—	2	—	—	5	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	
	F2e	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F3	—	4	—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F4	—	77	4	73	—	—	—	70	7	—	—	—	—	—	77	—	76	—	—	76	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F5	—	220	—	220	209	—	—	11	—	23	163	54	71	—	—	72	—	220	—	—	—	165	1	—	—	220	—	—	
	F5a	—	51	—	51	—	—	51	—	—	51	—	51	—	—	—	—	51	—	—	51	—	—	51	—	—	51	—	—	
	F7	—	10	—	10	2	—	—	8	—	—	—	2	—	—	8	—	10	—	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	
	F8	—	6	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F9	—	5	—	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F10	—	7	—	7	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
R	R	46	46	—	3	43	16	—	30	—	—	27	31	19	—	—	—	—	46	—	—	—	18	2	—	46	30	—		
	R02	20	—	3	17	16	—	4	—	—	20	20	—	—	—	—	—	20	—	—	—	18	2	—	20	4	—			
	R03	26	—	—	26	—	—	26	—	—	7	11	19	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	26	26	—			
RC	RC01	5	5	—	—	5	4	—	1	—	—	5	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	5	—	—			
Summa		3796	2282	1514	426	3328	1948	30	1121	659	33	1946	2412	343	157	52	187	9	1058	10	3606	28	16	1088	1568	140	74	1472	1471	4128

Vagnar med begränsad användning till med EJ övertaget spårnät (se sid. 115—129 och 154—159).

Litt	Antal 4-axl.	Antal 2-axl.	Litt	Antal 4-axl.	Antal 2-axl.	Litt	Antal 4-axl.	Antal 2-axl.
1435 mm spårvidd:			891 mm spårvidd:			1067 mm spårvidd:		
EBC03	27		C0p	115		BC0t	12	
EBC05	16		Cp		67	C0t	32	
EBC07a	2		C10p		1	Ct		11
EBC07b	1		CD010p	1		CD012t	1	
EC02	2		CD9p		1	CD9t		1
EC05	92		CD13p		1	CD10t		1
EC3a		2	CDp		2	CF0t	1	
EC3c		165	CDFO10p	1		Cft		7
EC3d		13	CF0p	5		D13t		1
EC7		1	CFp		22	D14t		1
ECF1		3	D15p		1	DF011t	3	
ECF4		4	D16p		1	DF012t	1	
EDF021	1		DF012p	1		Ft		16
EDF11		1	DF017p	1		S:a	50	38
EF01	2		DF018p	1				
EF1		90	DF8p		1			
EF3		9	DF9p		1			
S:a	143	288	DF10p		2			
			DF14p		1			
			F0p	4				
			Fp		75			
			F2p		1			
			S:a	129	177			

Sammandrag:

Spårvidd	S:a	4-axl.	2-axl.
SJ 1435 mm	3796	2282	1514
EJ 1435 "	431	143	288
" 891 "	306	129	177
" 1067 "	88	50	38
S:a S:m	4621	2604	2017

Väsentliga förändringar under år 1954, vilka föranlett ändringar i förestående förteckning.

Motorvagnar:

Slopade:

Under året anbefald men icke utförd slopning: 1 st. litt **X05p** nr 713.

Rälsbussar:

Levererade nya: 71 st.: litt **Y0a1** nr 31; litt **YC06** nr 780—787, 988—999, 1002—1029, 1036, 1037; litt **YC08** nr 1000, 1001; litt **YC05p** nr 805—811, 873—883.

Slopade:

Under året anbefald och utförd slopning: 4 st.:

Skrotade: 2 st. litt **Y0p** nr 729; litt **YGp** nr 717.

Sällda: 2 " " " 429; " **Y** " 355.

Under året anbefald men icke utförd slopning: 5 st.; litt **Y** nr 331; litt **Y0p** nr 728, 739, 745, 746.

Släpvagnar till rälsbussar:

Levererade nya: 115 st.: litt **UCF06** nr 1776—1781, 1827—1841, 1885—1900; litt **UCF06y** nr 1756—1775, 1853—1856, 1859—1879; litt **UDF020** nr 1820—1826, 1915—1922; litt **UF06** nr 1959—1964; litt **UCF03yp** nr 1804—1811; litt **UDF013p** nr 1815—1817; litt **UF01p** nr 1912.

Slopade:

Tidigare anbefald men först under året utförd slopning: 1 st.: litt **UF2p** nr 1733 skrotad.

Under året anbefald och utförd skrotning: 3 st.: litt **UF2p** nr 1737, 1738; litt **UF4p** nr 1721.

Under året anbefald men icke utförd slopning: 2 st. litt **UF2p** nr 1736, 1740.

Omlittererade: 11 st.: litt **UDF03s** nr 1672, 1673 till litt **UDF05s**; litt **UF2** nr 1510, 1525, 1530, 1548, 1661 till litt **UF6**; litt **UF4** nr 1581 till litt **UF6**; litt **UF6** nr 1528, 1576 till litt **UF2**; litt **UDF03p** nr 1717 till litt **UF02p**.

Person-, post- och resgodsvagnar:

Levererade nya: 20 st.: litt **A05b** nr 4554—4563; litt **AC06** nr 4564—4566; litt **BC02** nr 4584, 4585; litt **R03** nr 4468—4472.

Tidigare slopade men återinförda i tjänst: 2 st. litt **B07** nr 3671; litt **C016** nr 1842.

Överförd från ESJ-parken: 1 st. litt **B07** nr 4543 ombyggd från litt **EBD019** nr 8004.

Överförd från godsvagnsparken: 1 st. litt **F2p** nr 156 ombyggd från litt **Gshp** nr 300664.

Ombyggd och ommärkning: 1 st. litt **F7** nr 55197 ombyggd från litt **C4** nr 1797.

Slopade:

Tidigare anbefald, men först under året utförd slopning: 26 st.:

Ombyggda till bangårds- och tjänstevagnar: 18 st.: litt **BC03** nr 4126; litt **C02** nr 3084, 3099; litt **C3c** nr 1568; litt **C4** nr 1498, 1550, 1617, 1766, 1782; litt **F1** nr 25749, 25751; litt **EC05** nr 8056; litt **EC4** nr 9014, 9176; litt **EF1** nr 8612; litt **Cop** nr 824; litt **C10p** nr 270; litt **C10t** nr 322.

Skrotade: 8 st.: litt **BC05b** nr 1022; litt **BC07a** nr 4144; litt **CD09** nr 4289; litt **F1** nr 55074; litt **Fp** nr 115, 116; litt **Ct** nr 319, 329.

Under året anbefald och utförd slopning: 50 st.:

Skrotade: 7 st.: litt **C02a** nr 1234; litt **F01** nr 25642; litt **F1** nr 25068; litt **F5** nr 25928; litt **Cp** nr 424; litt **Fp** nr 136; litt **D13t** nr 314.

Ombyggda till bangårdsvagnar eller tjänstevagnar: 13 st.: litt **BC05b** nr 4138; litt **C04d** nr 1371; litt **C015** nr 1848; litt **C3c** nr 4283; litt **C3d** nr 2128; litt **C3g** nr 2618; litt **F3** nr 55001; litt **ECF4** nr 9097; litt **EF1** nr 8657; litt **BC0p** nr 813; litt **Cop** nr 823, 832, 839.

Såld: 1 st.: litt **R01** nr 3029.

Överförda till godsvagnsparken: 29 st.: litt **Ft** nr 34, 35, 49—56, 59, 69—71, 73—76, 78, 81, 83—88, 92—94 ombyggda till litt **Gmt** nr 400222—400250.

Under året anbefald, men icke utförd slopning: 41 st.: litt **A02a** nr 1847; litt **BC05b** nr 1123; litt **C02** nr 1116; litt **C05** nr 3041, 4209, 4210; litt **C3c** nr 4273, 4274; litt **C4** nr 1541, 1605, 1610, 1760, 1767, 1790; litt **CF4** nr 1709; litt **F1** nr 55089; litt **EC3c** nr 9079, 9164; litt **BC0p** nr 810, 812; litt **Cop** nr 773, 831, 833, 840, 841; litt **Cp** nr 407, 419, 425, 426, 428—431; litt **Ct** nr 287, 293, 294, 308, 311, 316, 323, 335.

Omlittererade: 88 st.:

Från litt **A05** till litt **A05a** nr 4476—4485.

" " **AC02a** " " **C07** " 1954.

" " **B04a** " " **C04d** " 1370, 1413, 1433, 1435, 1436, 1500, 1557, 1562, 1565.

" " **BC03** " " **C02** " 1027.

" " **BC05b** " " " 1277.

" " **BC07a** " " " 2292.

" " **C05** " " **C07** " 3066.

" " **C08d** " " **C08b** " 3494, 3496, 3520, 3530, 3565, 3566, 3568, 3572, 3598.

" " " " **C08ea** " 3076—3080, 3090—3095, 3136, 3137, 3159—3170, 3261, 3262.

" " **C016** " " **C07** " 1053.

Från list	C017	till	C09a	nr 4228.
"	C4	"	CF2b	" 1685.
"	" nr 1797	"	F7	" 55197.
"	CF4	"	CF2	" 1641, 1647.
"	DF011	"	C07	" 3877.
"	DF033	"	DF033a	" 4548—4550.
"	F1	"	F7	" 55069, 55079.
"	R01	"	C07	" 1080, 1081, 1092, 1258, 1438, 1658, 1725, 3030.
"	EBD019 nr 8004	"	B07	" 4543.
"	EC3e	"	EC7	" 9208.
"	BCop	"	Cop	" 814, 815.
"	Cp	"	CFp	" 276, 363, 376, 390.

Hildebrand-Knorr-S-broms uppsatt å 8 st.: litt **AC04** nr 2898, 2903, 2920, 2960; litt **D036** nr 3430, 4538, 4539; litt **RC01** nr 3216.

Vaporvärmelådning uppsatt å 3 st.: litt **C07** nr 3060; litt **C3g** nr 2998, 3011.

Dissousgasglödljusbelysning, system Dalén uppsatt å 119 st.: litt **C3e** nr 1449, 1473, 1478, 1486, 1513, 1514, 1520, 1570, 1586, 1677, 1680, 1682, 1684, 1729, 1732, 1735, 1756, 1909, 1912, 1914, 1937; litt **C3d** nr 1975, 1978, 1980, 1985, 1986, 1998, 2011, 2014, 2056, 2062, 2064, 2115, 2121, 2204, 2236, 2262, 2265, 2268, 2310, 2321, 2322, 2350, 2374; litt **C3g** nr 2589, 2590, 2594, 2605, 2629, 2671; litt **CF4** nr 1703, 1705; litt **F1** nr 25071, 25088, 25436, 25455, 25456, 25458, 25459, 25471, 25526, 25538, 25546, 25547, 55076, 55090; litt **EC3a** nr 9038, 9040; litt **EC3e** nr 9004, 9007—9009, 9012, 9013, 9018, 9019, 9022, 9025, 9026, 9041, 9043, 9044, 9071—9073, 9080, 9086, 9087, 9092, 9094, 9102, 9104, 9108—9112, 9114, 9143, 9152, 9234, 9235, 9254, 9276, 9291, 9292, 9297, 9298; litt **EC3d** nr 9140, 9141, 9144, 9146, 9147, 9149; litt **ECF4** nr 9084, 9095; litt **EF1** nr 8637, 8643; litt **Cop** nr 819, 844.

Elektrisk belysning med generator och batteri uppsatt å 6 st.: litt **F5** nr 25875, 25879, 25880, 25883; litt **EBC07a** nr 8086; litt **EC05** nr 8006; Elektrisk transformatorbelysning uppsatt å 4 st.: litt **C09a** nr 4224; litt **EBC07a** nr 8086; litt **EC05** nr 8006; litt **DF018p** nr 816.

Elektrisk belysning, helautomatisk med generator och batteri uppsatt å 4 st.: litt **F5** nr 25978, 25979, 25983, 25985.

Genomgångsledning för belysning av vagnar med E8 uppsatt å 25 st.: litt **F03** nr 25940; litt **EC05** nr 8006; litt **EC3a** nr 9038; litt **EC3e** nr 9004, 9007, 9008, 9019, 9022, 9043, 9080, 9086, 9087, 9092, 9094, 9102, 9108, 9143, 9234, 9292; litt **EC3d** nr 9144, 9149; litt **EF1** nr 8637; litt **Cop** nr 745, 844; litt **F0p** nr 669.

Elektrisk täguppvärming införd i 28 st.: litt **C3e** nr 3889, 3902; litt **CC2** nr 2949; litt **CF4** nr 1917, 2445, 3362, 3739; litt **EC3e** nr 9080, 9081, 9143, 9157, 9159, 9166, 9172, 9189, 9192, 9205, 9225, 9227, 9234, 9240, 9273, 9297, 9298; litt **EC3d** nr 9144, 9149; litt **EF1** nr 8670, 8671.

Genomgångsledning för elektrisk täguppvärming uppsatt å 1 st.: litt **ECF4** nr 9095.

